

Arduino - Semana 3 10 de Mayo 2014



## Agenda Tercera Sesión



Digital vs. Analógico.

Speakers


Sensores capacitivos

• Preparación para la sesión 4.



#### Placa Arduino Uno









#### Digital vs. analógico










#### Potenciómetro






- Resistencia variable dependiendo de la posición.
- Distintos tipos.
   Según uso: rotatorio, deslizante, múltiple.
   Según respuesta: lineal, logarítmica, antilogarítmico...

## Leyendo en analógico I






- Valores de 0 a 1024.
- Pines analógicos sólo funcionan como entradas.
- Utilización de la función map().
- val = map(val, 0, 1023, 0, 255);
   val = map(val, 0, 1023, 0, 1); // digital



#### Leyendo en analógico II






```
1  void setup() {
2     Serial.begin(9600);
3  }
4  
5  void loop() {
6     int val = analogRead(A5);
7     delay(val);
8     Serial.println(val);
9  }
```



#### Leyendo en analógico III





```
int ledPin = 8;

void setup() {
   pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

void loop() {
   int val = analogRead(A5);
   digitalWrite(ledPin, HIGH);
   delay(val);
   digitalWrite(ledPin, LOW);
   delay(val);
}
```



# Escritura analógica




 En la semana 2 vimos cómo leer valores analógicos (analogRead()).

 Vamos a utilizarlo para escribir un valor analógico.





- Para difuminar un Led necesitamos un pin con escritura analógica activada: Pulse-Width Modulation (PWM).
- Están marcados en el board (~).






- Utilizad analogWrite para iluminar un led poco a poco.
  - Probad con el output 9 y con el 12.
  - Código












```
int led = 9;
    int brillo = 0;
    void setup() {
    void loop() {
         for(brillo = 0 ; brillo <= 5000; brillo +=50) {</pre>
             analogWrite(led, brillo);
11
12
13
14
15
16
             delay(300);
         if (brillo >= 5000) {
             brillo = 0;
```



#### Input analógico: LDR




- En el kit utilizado, viene un sensor de luz y uno de temperatura.
- Hace falta calibrarlos.





## Input analógico: LDR








## Input analógico: calibración







#### Output analógico: Speakers



- Vamos a jugar con altavoces de 8 ohmios.
- Por seguridad no deberíamos conectarlo directamente (podemos volar una salida).
- Deberíamos usar una resistencia de 100 ohm.



## Ejercicio 2 - Speakers básicos




- Montad un altavoz
  - Usad la función tone(pin, valor, tiempo).
  - Que reproduzca el sonido 262.
  - Probad a usar una resistencia mayor que 4xx ohm.
  - o <u>Código</u>



# Ejercicio 2 - Speakers básicos





```
1  void setup() {
2    tone(8, 254, 500);
3  }
4
5  void loop() {
6
7  }
```






- El altavoz suena poco:
  - El típico circuito necesita un amplificador (con un capacitador/condensador).
  - Estamos usando una resistencia mayor.





- Podríamos combinar resistencias para obtener una más adecuada:
  - Resistencias en serieRt = R1 + R2
  - Resistencias en paralelo1/Rt = 1/R1 + 1/R2







- Para el mismo valor de las resistencias, en paralelo:
  - $\circ$  1/Rt = 1/R1 + 1/R1 = 2/R1 -> Rt = R1/2.






 Utilizad resistencias en paralelo (sin bajar de 100 ohm) para aumentar el sonido.









#### Ejercicio 2c - Melodía



Ahora que tenemos sonido podemos tocar un

- Notas
- Código
- Funciona bien esta secuencia: NOTE\_C NOTE\_G3, NOTE\_G3, NOTE\_A3, NOTI NOTE\_B3, NOTE\_C4

```
executable file 96 lines (92 sloc) 2
      * Public Constants
     #define NOTE B0 31
     #define NOTE C1 33
     #define NOTE CS1 35
     #define NOTE D1 37
     #define NOTE_DS1 39
     #define NOTE E1 41
     #define NOTE_F1 44
     #define NOTE FS1 46
     #define NOTE G1 49
     #define NOTE GS1 52
     #define NOTE Al 55
     #define NOTE AS1 58
     #define NOTE B1 62
     #define NOTE C2 65
     #define NOTE CS2 69
     #define NOTE D2 73
     #define NOTE DS2 78
     #define NOTE E2 82
     #define NOTE_F2 87
```

#### **Ejercicio 2d - Iterar valores**



También podemos iterar sobre los valores de las notas y reproducir todas.



## **Ejercicio 2e**




- O usar el potenciómetro para controlar la nota ejecutada.
  - Código



# **Ejercicio 2e**







## Sensores capacitivos



El papel albal nos puede servir de interruptor combinado con una resistencia






- Usad papel albal para controlar un speaker o un led.
- Necesita una resistencia de 1M.









#### **POV**



- Persistence of Vision (POV)
- O la prueba local






- Montad una pequeña prueba de POV
  - 5 leds en fila, con resistencia.
  - Código












- Nos complicamos un poco:
  - Simon says
  - 2/3/4 leds (con resistencia) y 2/3/4 pulsadores
  - random()
  - video [<u>casero</u>][<u>matrices</u>][<u>olímpico</u>]



# **Ejercicio adicional**

- Reacciona:
  - Uno de los tres LEDs se iluminarán aleatoriamente.
  - Tienes que golpear el sensor capacitivo correspondiente dentro del tiempo de reacción



#### **Ejercicios adicionales Semana 3**



- Reproductor de sonidos (altavoz + tarjeta SD).
- Monstruo de las galletas (webcam).
- Drawdio (lápiz y papel).
- Caja knock knock (piezoeléctrico como sensor).



#### Semana 4



- Motores.
- Servos.
- Robots!!!



