
CONTROL AUTOMÁTICO CON ARDUINO




TECNOLOGIA

Juan Crespo

Señal analógica: es una señal que puede tomar infinitos valores

Señal digital: Es una señal que solo puede tomar dos valores 0 y 1 normalmente el 0 representa ausencia de tensión y el 1 presencia de tensión.


Arduino: consiste en una placa con un microcontrolador y una serie de entradas y salidas que pueden ser analógicas y digitales. Permite el desarrollo de múltiples diseños.




Para controlar las entradas y salidas del arduino utilizamos un programa

PRIMEROS PASOS PARA PROGRAMAR ARDUINO


<u>PRIMER PASO</u> selecciono el tipo de arduino que estoy utilizando, en nuestro caso ARDUINO UNO.




SEGUNDO PASO: selecciono el puerto USB donde he conectado la placa arduino



TERCER PASO: entramos en ardublock





Los pasos uno y dos tenemos la opción de hacerlos después del tercero, *pero siempre hay que hacerlos antes de presionar el botón de subir el programa a la placa arduino*.

REALIZACION PROGRAMAS PARA ARDUINO


Para la realización de estos programas utilizaremos ardublock que nos permite realizar programas como si estuviésemos montando un puzle.

PIEZAS DE ARDUBLOCK

CONTROL





esta orden es con la que debemos empezar todos los programas, su funcionamiento es el siguiente: repite continuamente el paso por las ordenes que se encuentran dentro de él.






Si la *condición* es cierta (se cumple), se realizan las ordenes puestas dentro de *entonces*, si no se cumple las salta.








Si se cumple la condición hace las ordenes del 1^{er} entonces y salta las del segundo, Si no se cumple la condición hace las ordenes del 2º entonces y se salta el 1º





Repite las órdenes dentro de él mientras la condición sea cierta.







Repite las órdenes que tiene dentro el número de veces indicado

PINS


PONER VALOR A UNA SALIDA DIGITAL



PONER VALOR A UNA SALIDA ANALOGICA



LECTURA ENTRADA DIGITAL




LECTURA VALOR ENTRADA ANALÓGICA




Lectura de entrada ANALÓGICA el valor de la lectura pude estar entre 0 y 1023 si la lectura es 0 valor de la tensión 0V, si es 1023 valor de la tensión 5V, si es otro valor eL valor de la tensión será proporcional a el. El número indica si es 0 la entrada AO; si es 1; la A1 y así sucesivamente

CONTROL SERVO MOTOR




Un **servomotor** (también llamado **servo**) es un dispositivo similar a un motor de corriente continua que tiene la capacidad de ubicarse en cualquier posición dentro de su rango de operación, y mantenerse estable en dicha posición.

En otras palabras, un servomotor es un motor especial al que se ha añadido un sistema de control (tarjeta electrónica), un potenciómetro y un conjunto de engranajes. Con anterioridad los servomotores no permitían que el motor girara 360 grados, solo aproximadamente 180; sin embargo, hoy en día existen servomotores en los que puede ser controlada su posición y velocidad en los 360 grados. Los servomotores son comúnmente usados en modelismo como aviones, barcos, helicópteros y trenes para controlar de manera eficaz los sistemas motores y los de dirección.




OBTENCION DE DISTANCIA SENSOR DE ULTRASONIDOS



Pin conectado al echo del sensor (es la patilla que nos da un pulso que nos indica el tiempo que ha tardado el ultrasonido en llegar al objeto y volver)

Nos da la distancia en cm





Funcionamiento:

- 1. Enviar un Pulso "1" de al menos de 10µs por el Pin Trigger (Disparador).
- 2. El sensor enviará 8 Pulsos de 40KHz (Ultrasonido) y coloca su salida Echo a nivel alto (1), se debe detectar este evento e iniciar un conteo de tiempo.
- 3. La salida Echo se mantendrá en alto hasta recibir el eco reflejado por el obstáculo a lo cual el sensor pondrá su pin Echo a bajo, es decir, terminar de contar el tiempo.
- 4. Se recomienda dar un tiempo de aproximadamente 50ms de espera después de terminar la cuenta.

La distancia es proporcional a la duración del pulso y puedes calcularla con la siguiente formula (Utilizando la velocidad del sonido = 340m/s):

Distancia en cm (centímetros) = Tiempo medido en µs x 0.017

NÚMEROS Y CONSTANTES

Una variable es un espacio de memoria, que definimos con un nombre, donde guardar información. En ardublock tenemos dos tipos de variables, las variables numéricas que como su nombre indica se usan para guardar números y las variables digitales donde solo podremos guardar dos valores (0 o LOW o FALSO) y (1 o HIGH o CIERTO).




Valor de la variable, que puede ser un número, el resultado de una operación o el valor dado por otra función como veremos en los ejemplos siguientes





OPERADORES





A distinto de B

UTILIDADES









Ejemplo:

Si en valor tengo 0 me devolverá 0 Si en valor tengo 1023 me devolverá 255

Si en valor tengo 511 me devolverá 127


Nos permite convertir un rango de variación en otro. Realiza la siguiente conversión.

$$Valor\ map = \frac{valor\ \cdot valor\ sup.rango\ a}{valor\ sup.rango\ d\ e}$$


$$Valor\; map = \frac{valor \cdot 255}{1023}$$


Ejemplo de un programa

Hacer que un LED parpadee con un intervalo de un segundo, es decir que se encienda y se apague cada segundo. Conectaremos el LED a la patilla 8 del arduino




Realiza un programa que al presionar el pulsador se encienda un LED y al dejar de pulsar se apague.






EJERCICIOS


- 1.- Realiza un programa que controle 3 LEDs actuando como un semáforo. Luz roja encendida durante 5 segundos, amarilla 1.6 segundos y luz verde 4 segundos.
- 2.- Realiza un programa que controle 3 LEDs actuando como un semáforo. Luz roja durante 5 segundos, amarilla 2 segundos y luz verde 4 segundos. La luz amarilla debe parpadear con un periodo de 0,2 segundos.




- 3.- Realiza un programa que al presionar el pulsador se encienda y apague un LED con un intervalo de 1 segundo y al dejar de pulsarlo se apague el LED. Realiza una variante, al pulsar la primera vez se encienda y apague el LED según la secuencia anterior al volverlo a pulsar que se apague
- 4.- Realiza un programa que al presionar el pulsador 10 veces se encienda y apague un LED 5 veces con un intervalo de 2 segundos.




5.- Realiza un semáforo en el que los peatones tengan un pulsador que hace que al pulsarlo a los 5 segundos, el semáforo vaya a amarillo 2 segundos, a rojo después durante 5 segundos, al pasar este tiempo volverá a verde y se mantendrá así hasta que se vuelva a presionar el pulsador.




6.- Realiza un programa que al variar la resistencia de un potenciómetro se vayan activando tres LEDs. Simulando un vúmetro de tres LEDs.




7.- Programa que al incidir la luz sobre una LDR se apague un LED Y al oscurecerse que se encienda este.



8.- Realiza un programa que active un motor de cc durante 5 segundos, lo pare 10 segundos y así sucesivamente (utilizando para ello un transistor)




Control de un motor cc mediante transistor




*PWM: Las siglas PWM vienen de "Pulse Width Modulation" (Modulación de Ancho de Pulso). Lo que hace este tipo de señal es emitir, en lugar de una señal continua, una señal cuadrada formada por pulsos de frecuencia constante (aproximadamente de 490 Hz). La gracia está en que al variar la duración de estos pulsos, estaremos variando proporcionalmente la tensión promedio resultante.


9.- Realiza un programa que al variar el valor de un potenciómetro, varíe la velocidad del motor (utiliza para ello un transistor)



10.- Realiza un programa que ponga un servo en posición extrema, 180°, espere 5 seg lo ponga en posición central 90° espere 5 seg lo lleve a posición 0° espere 5 seg lo lleve a 180° y repita la secuencia. Variante, Un programa que varíe el ángulo del servo dependiendo de la posición de un potenciómetro



11.- Realiza un sistema de aparcamiento de un coche de tal forma que si detecta un objeto a menos de 10 cm encienda un LED verde y uno rojo, si está entre 10,1 y 20 cm un LED rojo, si está entre 20,1 cm y 30 cm encienda un LED verde y si no se cumple ninguna de las condiciones los LEDs estarán apagados.



12.- El sistema cuenta con dos sensores (pulsadores) a la entrada y a la salida del parking, dos servomotores que controlan las barreras de entrada y salida, un LED rojo (parking completo) y un LED verde (parking libre). El parking tiene 10 plazas y su funcionamiento debe ser el siguiente: si hay plazas libres el LED verde debe estar activado y al presionar el pulsador de entrada se debe abrir la barrera de entrada durante 5 segundos y después bajarse, al presionar el pulsador de salida se debe abrir la barrera de salida durante 5 segundos y después bajarse. Si el parking está lleno se debe activar el LED rojo y aunque se presione el pulsador de entrada la barrera de entrada no se debe abrir.