Agregar a favoritos Ayuda

Português

Ingles

iRegístrese! | Iniciar sesión



Arduino es una plataforma open-hardware basada en una sencilla placa con entradas y salidas (E/S), analógicas y digitales,

Su corazón es el microcontrolador Atmega8, un chip sencillo y de bajo coste que permite el desarrollo de múltiples diseños.

Al ser open-hardware tanto su diseño como su distribución es libre, puede utilizarse libremente para desarrollar cualquier tipo de proyecto sin tener que adquirir ningún tipo de licencia.

Arduino es una plataforma open-hardware basada en una sencilla placa con entradas y salidas (E/S), analógicas y digitales, Su corazón es el microcontrolador Atmega8, un chip sencillo y de bajo coste que permite el desarrollo de múltiples diseños. Al ser open-hardware tanto su diseños u distribución es libre, puede utilizarse libremente para desarrollar cualquier tipo de proyecto sin tener que adquirir ningún tipo de licencia.



(Arduino UNO)

Agregar a favoritos Ayuda Português Ingles iRegístrese! | Iniciar sesión

Tiene:

- 14 pines de entrada/salida_digital (de los cuales 6 pueden ser usados como salidas PWM),
- 6 entradas analógicas,
- una conexión USB,
- un conector para alimentación,
- un botón de reset

Tiene: - 14 pines de entrada/salida digital (de los cuales 6 pueden ser usados como salidas PWM), - 6 entradas analógicas, - una conexión USB, - 1 conector para alimentación, - un botón de reset

COMENZANDO CON ARDUINO Para programar la placa Arduino necesitas el entorno Arduino. 1.- Descargar el entorno Arduino. Descarga la última versión desde http://www.arduino.cc/en/Main/So La última versión de los drivers se puede encontrar en 2.-Instalar los drivers USB. http://www.ftdichip.com/Drivers/ VCP.htm. Se puede alimentar la placa desde el puerto USB (bueno para controlar dispositivos de baja potencia como LEDs). Para alimentar la placa desde una fuente externa (6-12 V). 3.Conectar la placa. En cualquier caso, conecta la placa a un puerto USB de tu ordenador.

COMENZANDO CON ARDUINO 1.- Descargar el entorno Arduino. 2.-Instalar los drivers USB. 3.Conectar la placa. Para programar la placa Ardu necesitas el entorno Arduino. Descarga la última versión desde http://www.arduino.cc/en/Main/Software La última versión de los drivers se pue encontrar en http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm. Se puede alimentar la placa desde el puerto USB (bueno para controlar dispositivos de potencia como LEDs). Para alimentar la placa desde una fuente externa (6-12 V). En cualquier caso, conecta la placa a un puerto USB de tu orden

vuda

Português

Ingles

iRegístrese! | Iniciar sesión

```
ESTRUCTURA DEL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN
ARDUINO

1.- Organizado en al menos, dos funciones

void loop()
{
Declaraciones;
}

void loop()
{
Declaraciones;
}

2.- Ambas son necesarias para que el programa funcione
3.-Se puede incluir una sección de declaración de funciones
```

ESTRUCTURA DEL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN ARDUINO 1.- Organizado en al menos, dos funciones void setup() { Declaraciones; } void loop() { Declaraciones; } 2.- Ambas son necesarias para que el programa funcione 3.-Se puede incluir una sección de declaración de funciones

```
setup()
  La función setup debería contener la declaración de cualquier variable al comienzo del programa.
  Es la primera función a ejecutar en el programa, es ejecutada una vez y es usada para asignar
  pinMode o inicializar las comunicaciones serie.
  void setup()
  {
     pinMode(pin, OUTPUT); //ajusta 'pin' como salida
  }
}
```

loop()

La función loop se ejecuta a continuación e incluye el código que se ejecuta continuamente - leyendo entradas, activando salidas, etc. Esta función es el núcleo de todos los programas Arduino y hace la mayor parte del trabajo.

Ingles

iRegístrese! | Iniciar sesión

EN UN PROGRAMA PUEDE HABER:

- INSTRUCCIONES

- FUNCIONES

- DEFINICIÓN DE VARIABLES

Português

Avuda

Agregar a favoritos

EN UN PROGRAMA PUEDE HABER: - INSTRUCCIONES - FUNCIONES - DEFINICIÓN DE VARIABLES




INSTRUCCIONES DE E/S DIGITALES - HAY 14 PINES DE E/S DIGITALES NUMERADOS DEL 0 AL 13 - AL SER DIGITALES, LOS VALORES SE LEEN Y/O ESCRIBEN SON 0 Y 1 - INSTRUCCIONES - POSIBLES VALORES pinMode(pin,modo) digitalRead(pin) digitalWrite(pin, valor) - 1 entre 0 y 13 - modo, entre INPUT y OUTPUT - valor, entre HIGH y LOW

Avaida

Português

Ingles

iRegístrese! | Iniciar sesión



INSTRUCCIONES DE E/S ANALÓGICAS - HAY 6 PINES DE E/S DIGITALES NUMERADOS DEL AO AL A5 - AL SER ANALÓGICOS, SIEMPRE DE LECTURA (NO NECESITA LA INSTRUCCIÓN pinMode) - INSTRUCCIONES analogRead(pin) analogWrite(pinPWM, valor) - pinPWM, a elé entre 3, 5, 6, 9, 10 y 11 - valor, entre 0 y 255 - pin, entre 0 y 5 - el valor que devuelve está entre 0 y 1023



PIN PWM (MODULACIÓN POR ANCHO DE PULSO) - HAY SEIS PINS PWM, 3, 5, 6, 9, 10 Y 11 - POSIBLES VALORES PARA LA INSTRUCCIÓN analogWrite(pinPWM, valor) Valor o -> salida de o voltios en el pin especificado; Valor de 255 -> salida de 5 voltios de salida en el pin especificado Valores entre o y 255, el pin saca tensiones entre o y 5 voltios - valor de 64 mantiene o voltios 34 partes del tiempo y 5 voltios 14 del tiempo y 5 voltios 128 mantiene o voltios 14 del tiempo y 5 voltios 34 partes del tiempo y 5 voltios 34 partes del tiempo y 5 voltios 34 partes del tiempo y 5 voltios 35 partes del tiempo y 5 voltios 36 partes del tiempo y 5 voltios 37 partes del tiempo y 5 voltios 38 partes del tiempo y 5 voltios 38 partes del tiempo y 5 voltios 38 partes del tiempo y 5 voltios 39 partes del tiem

Avuda

Português

Ingles

iRegístrese! | Iniciar sesión

```
funciones
```

Una función es un bloque de código que tiene un nombre y un grupo de declaraciones que se ejecutan cuando se llama a la función. Podemos hacer uso de funciones integradas como void setup() y void loop() o escribir nuevas.

Las funciones se escriben para ejecutar tareas repetitivas y reducir el desorden en un programa. En primer lugar se declara el tipo de la función, que será el valor retornado por la función (int, void...). A continuación del tipo, se declara el nombre de la función y, entre paréntesis, los parámetros que se pasan a la función.

```
type functionName(parameters)
{
    statements;
}
```

La siguiente función $int\ delayVal()$, asigna un valor de retardo en un programa por lectura del valor de un potenciómetro.

EJEMPLO 1 DE PROGRAMA

int led = 10; //define el pin 10 como 'led' int analog = 0; // define el pin 0 como 'analog' int valor; // define la variable 'valor' void setup() { //no e necesario configurar entradas y salidas void loop() { valor =analogRead(analog); //lee el pin 0 y lo asocia a //la variable valor valor /= 4; //divide entre 4 y lo reasigna a valor analogWrite(led, value); // escribe en el pin10 valor } EJEMPLO 1 DE PROGRAMA

```
ELEMENTOS DEL LENGUAJE

- llaves { }

void loop ()
{
Bloque de sentencias;
}

- punto y coma;
- bloques de comentarios /* */

/* este sería un ejemplo de
comentario que continúa en
otras líneas*/
- comentarios de una sola línea //

int contador = 0; //declaro la var contador y la inicializo a cero
```

Agregar a favoritos Ayuda Português Ingles iRegístrese! | Iniciar sesión

int tiempo=200; int n; // Declaración inicial void setup() { //comienza la configuracion for (n=5;n< 9;n++) { pinMode (n, OUTPUT); } } /*A continuación defino una función llamada secuencia Que será invocada por loop de manera continua */ void secuencia() { for (n=5;n< 9;n++) { digitalWrite (n, HIGH); //activa el pin n delay (tiempo); //cuenta 200 milisegundos digitalWrite (n, LOW); //desactiva el pin n delay (tiempo); //cuenta 200 milisegundos } } void loop() { secuencia(); } EJEMPLO 2 DE PROGRAMA

```
- Variables y declaración de variables

int contador = 0;

- Tipos de variables:

byte (entre 0 y 255 sin signo y sin coma decimal)

byte unaVariable=0;

int (entre -32767 y 32767, sin coma decimal, con signo.)

int saldoCuenta=0;

long (entre - 2147483647 y 2147483647 sin coma decimal)

long gastosGasolina= - 3541668;

float (entre - 3.4028235 · 1038 y 3.4028235 · 1038 con coma decimal )

float costeReparación= 354.16;
```

- variables y declaración de variables int contador = 0; - Tipos de variables: byte (entre 0 y 255 sin signo y sin coma decimal) byte una Variable=0; (entre - 32767 y 32767, sin coma decimal, con signo.) int saldo Cuenta=0; long (entre - 2147483647 y 2147483647 sin coma decimal) long gastos Gasolina= - 3541668; float (entre - 3.4028235 \cdot 1038 y 3.4028235 \cdot 1038 con coma decimal) float coste Reparación= 354.16;

Δvuda

Português

Ingles

iRegístrese! | Iniciar sesión

```
ESTRUCTURAS

IF (condición)
{
    Instrucciones;
}
ELSE
{
    Instrucciones;
}

if(temperatura3<12){ //si la temperatura es menor a 12 grados, apaga todos los leds apagaleds();
}
```

ESTRUCTURAS IF (condición) { Instrucciones; } ELSE { Instrucciones; }

FOR (inicialización; condición; expresión) { Instrucciones; }

```
WHILE (condición)
{ sentencias;}

while (digitalRead(pulsador) == HIGH && x<=255) // chequea si el pulsador está pulsado y x es menor de 255

{
    analogWrite(led,x); // aumenta la luminosidad del led en función del tiempo de activación de pulsador delay(20);
    x=x+3;
}

**Condición**

*
```

WHILE (condición) { sentencias;}

Ayuda

Português

Ingles

iRegístrese! | Iniciar sesión

EJERCICIOS

Secuencia de leds.

Se trata de encender y apagar 4 leds secuencialmente. Los leds deben estar conectados a los pines 5,6,7 y 8. Se deben encender y posteriormente apagar los leds desde el pin 5 al 8, con un tiempo de duración de encendido y apagado de 200 milisegundos.

Nota: la secuencia principal del programa debe estar reproducida en una función a la que llamará el programa principal.

Cruce de semáforos.

Se trata de un cruce de semáforos controlado por arduino, para ello utilizaremos en el primer semáforo los pines 3 (led rojo), 4 (led ambar), 5 (led verde), en el segundo semáforo utilizaremos los pines 6 (led rojo), 7 (led ambar) y 8 (led verde). La secuencia de funcionamiento debe ser : rojo 1 - verde 2 durante 3 segundos, rojo 1 – ambar 2 durante 500 ms, verde 1 – rojo 2 durante 3 segundos, ambar 1 - , rojo 2 durante 500 ms.

Coche Fantástico.

Se trata de encender y apagar 7 leds secuencialmente. Los leds deben estar conectados a los pines 5,6,7,8,9,10 y 11.

5,6,7,8,9,10 y 11.

Se deben encender y apagar los leds desde el pin 5 al 11, con un tiempo de encendido y apagado de 50 ms, más tarde se deben encender y apagar los leds desde el pin 11 al 5, con un tiempo de encendido y apagado de 50 ms. La secuencia se debe repetir indefinidamente.

El efecto del programa es el de las luces delanteras de nuestro querido "Coche fantástico".

EJERCICIOS

```
SOLUCIONES
                                                                             Semáforos
                                                                     int leds[]={3,4,5,6,7,8);
                                                                     int tiempo1=3000;
Secuencia de luces
                                                                      int tiempo2=500;
                                                                     int n:
    int tiempo=200;
    int n;
                                                                      void setup() {
                                                                     for (n=0;n<6;n++) {
    void setup() { //comienza la configuracion
                                                                     pinMode (leds[n],OUTPUT);
    pinMode (n, OUTPUT);
                                                                     void loop () {
digitalWrite (leds[0],HIGH);
     void secuencia() {
                                                                      digitalWrite (leds[5],HIGH);
    for (n=5;n<9;n++)
    digitalWrite (n, HIGH);
                                                                      delay (tiempo1);
                                                                     digitalWrite (leds[5],LOW);
digitalWrite (leds[4],HIGH);
    delay (tiempo);
    digitalWrite (n, LOW);
                                                                      delay (tiempo2);
    delay (tiempo);
                                                                      difitalWrite[leds[0],LOW);
                                                                     digitalWrite (leds[2],HIGH);
digitalWrite (leds[4],LOW);
                                                                      digitalWrite (leds[3],HIGH);
     void loop() {
                                                                      delay (tiempo1);
     secuencia():
                                                                      digitalWrite (leds[2],LOW);
                                                                      digitalWrite(leds[1],HIGH);
                                                                      delay (tiempo2);
```

SOLUCIONES Secuencia de luces Semáforos

```
int leds[]= {5,6,7,8,9,10,11};
               int n=0;
               int tiempo=50;
               void setup() { //comienza la configuración for (n=0;n<7;n++) {
                 pinMode(leds[n], OUTPUT);\\
                void loop() {
                 ыа toop() ;
for (n=0;n<7;n++) {
digitalWrite (leds[n],HIGH);
                  delay(tiempo);
                  digitalWrite (leds[n],LOW);
                  delay(tiempo);
                for (n=6;n>=0;n-) {
                  digitalWrite (leds[n],HIGH);
                 delay(tiempo);
digitalWrite (leds[n],LOW);
                  delay(tiempo);
El coche fantástico
```

El coche fantástico

Português

Ingles

iRegístrese! | Iniciar sesión

Aumentar y disminuir intensidad luminosa de led (fading).

Se trata aumentar y disminuir la luminosidad de un led usando la capacidad de ofrecer una tensión variable que da una salida analógica. Para ello se conecta un led al pin 11 y se provoca que su luminosidad pase de mínima a máxima, para luego ir de máxima a mínima. Los valores de salidas analógicas van del mínimo 0 al máximo 255.

```
int luminosidad = 0; // variable para asignar la luminosidad al led int led = 11; // pin del led
void setup()
  // en el setup no hay que configurar nada
void loop()
 for (luminosidad = 0; luminosidad <= 255; luminosidad=luminosidad+3) // fade in (from min to max)
  analogWrite(led, luminosidad); // ilumina el led con el valor asignado a luminosidad (entre 0 y 255) delay(30); // espera 30 ms para que se vea el efecto
 for (luminosidad = 255; luminosidad >=0; luminosidad=luminosidad-3) // fade out (from max to min)
   analogWrite(led, luminosidad);
  delay(30);
```


Ejemplo de divisor de tensión aplicado a un motor eléctrico

Termostato con velocidad de motor variable (Versión 2).

Se trata de un dispositivo que haga girar un motor más o menos rápido en función de la temperatura. Para ello conectaremos una nte a la entrada analógica 0 y un led al pin 9 y el motor al pin 10. El valor de la entrada analógica 0 está comprendido entre 0 y 1024, y el valor del la tensión del pin 10 entre 0 y 5 voltios (entre 0 y 255). El motor debe girar a una velocidad entre 0 y 255 en función del valor de la entrada analógica 0, siendo su valor directamente proporcional al valor de la entrada analógica 0 (de 0 a 1024), o sea a más temperatura más velocidad del motor. Además el led del pin 9 debe encenderse.



Ejemplo de divisor de tensión aplicado a un motor eléctrico



(Esquema eléctrico)

```
iRegístrese! | Iniciar sesión
```

```
Agregar a favoritos
                                       Avuda
                                                    Português
                                                                    Ingles
int ntc=0;
int led=13:
int motor=9:
int n=0;
int temperatura=0;
int velocidadmotor=0;
 void setup(){
 pinMode(led,OUTPUT);
 pinMode(motor,OUTPUT);
Serial.begin(9600);
 void monitoriza(){
 Serial.print("El valor de la temperatura es ...");
 Serial.println(temperatura);
 delay(1000);
 void loop(){
 temperatura=analogRead(ntc);
 monitoriza();
 velocidadmotor=temperatura/4;
 digitalWrite(led,HIGH);
 analogWrite(motor, velocidadmotor);
                                                 Programa
```

Programa

PROGRAMACIÓN DE UN SERVO MOTOR

Comentarios

Para dejar un comentario, regístrese gratis o si ya está registrado, inicie sesión.

Trabajos relacionados

Estudio sobre los lenguajes de programación para la robótica Origen de la palabra robot y su significado. Propiedades características

de los robots. El robot y su funcionamiento. Cl...

Estructura de un objeto. Encapsulamiento y ocultación. Organización de

los objetos. Actualmente una de las áreas más ca...

<u>Sistemas de Procesamiento de Datos Programación Orientada a Objetos</u>

Rupturas de Informe Definición de una Ruptura de Informe.

Especificación de Opciones de Proceso. Una Ruptura de Informe se usa para dividir...

Ver mas trabajos de Programacion

Nota al lector: es posible que esta página no contenga todos los componentes del trabajo original (pies de página, avanzadas formulas matemáticas, esquemas o tablas complejas, etc.). Recuerde que particular trabajo en su versión original completa, puede descargarlo desde el menú superior.

Todos los documentos disponibles en este sitio expresan los puntos de vista de sus respectivos autores y no de Monografias.com. El objetivo de Monografias.com es poner el conocimiento a disposición su comunidad. Queda bajo la responsabilidad de cada lector el eventual uso que se le de a esta información. Asimismo, es obligatoria la cita del autor del contenido y de Monografias.com como fuentes cinformación.

El Centro de Tesis, Documentos, Publicaciones y Recursos Educativos más amplio de la Red. Términos y Condiciones | Haga publicidad en Monografías.com | Contáctenos | Blog Institucional © Monografías.com S.A.