

EN User Manual 1 Year Warranty	S11-1 Key Functions 1.Power On/Off: Long press“①” 2.Reset: Long Press 10s“①” 3.Switch between BT,TF and AUX functions: Click“①” 4.Enter/Exit TWS: Double Click“①” 5.Play/Pause: Click“②” 6.Answer/Hang up: Click“②” 7.Reject Call: Long Press“②” 8.Disconnect/Reconnect: Long Press“②” 9.Clear Pairing: Triple Click“②” 10.Next/Previous Song: Long Press“③”/“④” 11.Volume Up/Down: Click“③”/“④” 12.Switch light mode: Click“⑤” 13.Turn on/off the light: Long Press 3s“⑤”	Connect 1.Long Press the button to power on. 2.After open the phone Bluetooth , Click the “S11-1” to Pairing. Note 1.If the speaker are not connected to your device over 10 minutes, the speaker will power off automatically. 2.TF Card: Supports up to 32GB 3.The louder the volume, the shorter the battery life. You can turn off the lights to extend the battery life. 4.If the speaker volume is very low, please turn off hearing protection in iPhone settings	Safety Instructions 1.Keep the product away from extremely hot and cold environments, it will damage the battery and circuit. 2.Avoid liquid immersion into the product. 3.Do not disassemble the product. 4.Do not use concentrated chemical products or detergents to clean the product. 5.Use only 5V/1A power supply. Connecting the power supply voltage too highm ay cause serious damage. 6.Do not randomly discard or place the product near fire or high temperature to avoid the danger of explosion. The power delivered by the charger must be between min0.75 Watts required by the radio equipriment, and max 5 Watts inorder to achieve the maximum charging spaced.
DE Benutzerhandbuch 1 Jahres - Garantie	Schlüsselfunktionen 1.Ein-/Ausschalten: „①“ lange drücken 2.Zurücksetzen: „①“ 10 Sekunden lang drücken 3.Wechseln zwischen BT, TF und AUX: „①“ kurz drücken 4.TWS ein-/ausschalten: „①“ doppelt drücken 5.Wiedergabe/Pause: „②“ kurz drücken 6.Anruf annehmen/beenden: „②“ kurz drücken 7.Anruf ablehnen: „②“ lange drücken 8.Trennen/Wieder verbinden: „②“ lange drücken 9.Kopplung löschen: „②“ dreimal drücken 10.Nächstes/vorheriges Lied: „③“/„④“ lange drücken 11.Lautstärke +/-: „③“/„④“ kurz drücken 12.Lichtmodus wechseln: „⑤“ kurz drücken 13.Licht ein-/ausschalten: „⑤“ 3 Sekunden lang drücken	Verbinden 1.Zum Einschalten die Taste gedrückt halten 2.“Bluetooth am Handy einschalten, dann auf S11-1 zum Koppeln klicken Hinweis 1.Wenn der Lautsprecher länger als 10 Minuten nicht mit einem Gerät verbunden ist, schaltet er sich automatisch aus. 2.TF-Karte: Unterstützt bis zu 32 GB. 3.Je lauter die Lautstärke, desto kürzer die Akkulaufzeit. Sie können die Beleuchtung ausschalten, um die Akkulaufzeit zu verlängern. 4.Wenn die Lautstärke sehr leise ist, deaktivieren Sie den Hörschutz in den iPhone-Einstellungen.	Sicherheitshinweise 1.Halten Sie das Produkt von extrem heißen und kalten Umgebun gen fern, da dies den Akku und den Schaltkreis beschädigen kann. 2.Vermeiden Sie das Eintauchen von Flüssigkeiten in das Produkt. 3.Zerlegen Sie das Produkt nicht. 4.Verwenden Sie keine konzentrierten chemischen Produkte oder Reinigungsmittel, um das Produkt zu reinigen. 5.Verwenden Sie nur 5V/1A Netzteil. Das Anschließen der Versorgungsspannung zu hoch kann schwere Schäden verursachen. 6.Das Produkt nicht willkürlich entsorgen oder in der Nähe von Feuer oder hohen Temperaturen platzieren, um Explosionsgefahr zu vermeiden. Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen min. 0,75 Watt liegen, die vom Funkgerät benötigt werden, und max. 5 Watt, um das maximale Ladegerät zu erreichen.
FR Manuel d’utilisation Garantie de 1 ans	Fonctions clés 1.Marche/Arrêt: Appuyez longuement sur «①» 2.Réinitialisation: Appuyez 10 secondes sur «①» 3.Changer entre BT,TF et AUX: Appuyez sur «①» 4.Activer/Désactiver le mode TWS: Double-cliquez sur «①» 5.Lecture/Pause: Appuyez sur «②» 6.Répondre/Raccrocher: Appuyez sur «②» 7.Refuser un appel: Appuyez longuement sur«②» 8.Déconnecter/Reconnecter: Appuyez longuement sur «②» 9.Effacer les appareils appariés: Triple-cliquez sur «②» 10.Morceau suivant/précédent: Appuyez longuement sur «③»/«④» 11.Volume +/- : Appuyez sur «③»/«④» 12.Changer de mode d’éclairage: Appuyez sur «⑤» 13.Allumer/Eteindre la lumière: Appuyez 3 secondes sur «⑤»	Connecter 1.Maintien prolongé du bouton pour allumer 2.Après avoir activé le Bluetooth du téléphone, cliquez sur "S11-1" pour l'appairage Remarque 1.Si l'enceinte n'est pas connectée à un appareil pendant plus de 10 minutes, elle s'éteindra automatiquement. 2.Carte TF : Prise en charge jusqu'à 32 Go. 3.Plus le volume est élevé, plus l'autonomie est réduite. Vous pouvez éteindre les lumières pour prolonger la durée de la batterie. 4.Si le volume est très faible, désactivez la protection auditive dans les paramètres de l'iPhone.	Consignes de sécurité 1.Gardez le produit à l'écart des environnements extrêmement chauds et froids, cela endommagera la batterie e il circuit. 2.Evitez l'immersion de liquide dans le produit. 3.Ne démontez pas le produit. 4.N'utilisez pas de produits chimiques concentrés ou de détergents pour nettoyer le produit. 5.Utilisez uniquement une alimentation 5V/1A. Le raccordement d'une tension d'alimentation trop élevée peut causer de graves dommages. 6.Ne jetez pas ou ne placez pas le produit au hasard près du feu ou à haute température pour éviter le danger d'explosion. La potenza fornita dal caricabatteria deve essere compresa tra la potenza minima di 0,75 watt richiesta dall'equipaggiamento radioelettrico e la potenza massima di 5 watt per ottenere la ve locità di caricamento massima.
IT Manuale d'uso Garanzia di 1 anni	Funzioni chiave 1.Accensione/Spegnimento: Tieni premuto a lungo «①» 2.Ripristino: Tieni premuto «①» per 10 secondi 3.Cambio tra BT, TF e AUX: Premi «①» 4.Attiva/Disattiva TWS: Doppio clic su «①» 5.Play/Pausa: Premi «②» 6.Rispondere/Terminare chiamata: Premi «②» 7.Rifiutare chiamata: Tieni premuto «②» 8.Disconnettere/Riconnettere: Tieni premuto «②» 9.Cancellare abbinamento: Triplo clic su «②» 10.Brano successivo/precedente: Tieni premuto «③»/«④» 11.Volume +/-: Premi «③»/«④» 12.Cambia modalità luce: Premi «⑤» 13.Accendi/Spegni luce: Tieni premuto «⑤» per 3 secondi	Collegare 1.Tenere premuto il pulsante per accendere 2.Dopo aver attivato il Bluetooth del telefono, fare clic su "S11-1" per l'accoppiamento Nota 1.Se l'altoparlante non è connesso a un dispositivo per più di 10 minuti, si spegnerà automaticamente. 2.Scheda TF: Supporto fino a 32 GB. 3.Più alto è il volume, minore sarà l'autonomia della batteria. È possibile spegnere le luci per prolungare la durata della batteria. 4.Se il volume è molto basso, disattivare la protezione dell'udito nelle impostazioni dell'iPhone.	Istruzioni di sicurezza 1.Tenere il prodotto lontano da ambienti estremamente caldi e freddi, danneggerebbe la batteria e il circuito. 2.Evitare l'immersione di liquidi nel prodotto. 3.Non smontare il prodotto. 4.Non utilizzare prodotti chimici concentrati o detersigenti per pulire il prodotto. 5.Utilizzare solo alimentazione 5V/1A. Il collegamento di una tensione di alimentazione troppo alta può causare seri danni. 6.Non gettare o posizionare il prodotto in modo casuale vicino a fuoco o temperature elevate per evitare il pericolo di esplosione. La potencia suministrada por el cargador debe estar comprendida entre la potencia mínima de 0.75 vatios requerida por el equipo de radio y la potencia máxima de 5 vatios para lograr la velocidad de carga máxima.
ES Instrucciones Garantía de 1 años	Funciones clave 1.Encender/Apagar: Mantén pulsado «①» 2.Reiniciar: Mantén pulsado «①» durante 10 segundos 3.Cambiar entre BT, TF y AUX: Pulsa «①» 4.Activar/Desactivar TWS: Doble clic en «①» 5.Reproducir/Pausa: Pulsa «②» 6.Contestar/Colgar llamada: Pulsa «②» 7.Rechazar llamada: Mantén pulsado «②» 8.Desconectar/Reconectar: Mantén pulsado «②» 9.Borrar emparejamiento: Triple clic en «②» 10.Canción siguiente/anterior: Mantén pulsado«③»/«④» 11.Subir/Bajar volumen: Pulsa «③»/«④» 12.Cambiar modo de luz: Pulsa «⑤» 13.Encender/Apagar luz: Mantén pulsado «⑤» durante 3 segundos	Conectar 1.Mantener pulsado para encender 2.Después de activar el Bluetooth del teléfono, haga clic en "S11-1" para emparejar Nota 1.Si el altavoz no está conectado a ningún dispositivo durante más de 10 minutos, se apagará automáticamente. 2.Tarjeta TF: Admite hasta 32 GB. 3.Cuanto más alto sea el volumen, menor será la duración de la batería. Puede apagar las luces para extender la autonomía. 4.Si el volumen es muy bajo, desactive la protección auditiva en los ajustes del iPhone.	Las instrucciones de seguridad 1.Mantenga el producto alejado de ambientes extremadamente calientes y fríos, dañará la batería y el circuito. 2.Evite la inmersión de líquidos en el producto. 3.No desmonte el producto. 4.No utilice productos químicos concentrados o detergentes para limpiar el producto. 5.Use solo una fuente de alimentación de 5V/1 A. Conectar el voltaje de la fuente de alimentación demasiado alto puede causar daños graves. 6.No deseché al azar ni coloque el producto cerca del fuego o a altas temperaturas para evitar el peligro de explosión. La puissance fournie par le chargeur doit être comprise entre la puissance minimale de 0.75 watt requise par l'équipement radio et la puissance maximale de 5 watts afin d'obtenir la vitesse de charge maximale.
JP ユーザーマニュアル 1年間保証 損傷した製品の無償交換をサポートいたします。	キー機能 電源ON/OFF: “①”を2秒長押し リセット: “①”を8秒長押し USB/TF/BT機能切替: “①”をクリック 再生/一時停止: “②”をクリック 通話応答/切断: “②”をクリック 着信拒否: “②”をクリック 切断/再接続: ”②“をクリック ペアリング解除: ”②“を長押し 次曲/前曲: ”③“/”④“を長押し 音量増/減: “③”/“④”をクリック ライティングモード切替: “⑤”をクリック ライトON/OFF: “⑤”を長押し	1.<デバイス電源ON> ●再生ボタンを2秒間長押し ※イラスト:円形パネル中央の△ボタンを人差指で長押し 2.<Bluetooth接続> [スマートフォン操作] (1) 画面設定: 設定 > Bluetooth (2) 接続操作: 利用可能なデバイス から<S11>を選択※イラスト:指が"S11"デバイスをタップする描写	安全上のご注意 1.温度環境: 本品を極端に高温または低温の環境に置かないでください。バッテリーや回路基板上に損傷を与えます。 2.液体浸入の禁止: 本品を液体に浸さないでください。 3.分解禁止: 本品を自ら分解しないでください。 4.洗浄方法: 濃縮化学製品や洗剤を使用した清掃は避けてください。 5.適正電源: 電源は5V/1A専用。それ以上の電圧を接続すると重大な損傷の原因となります。 6.廃棄・保管: 火気・高温源の近くへの放置・廃棄は爆発の危険があるため厳禁です。 充電器仕様 適用電源: 0.75 - 5W ※ 無線機器の最小必要電力0.75Wから最大許容電力5Wの範囲で使用することで、最適充電効率を得られます