Summerschool Vortreffen

#3 Vernetzte Dinge

Johannes Deger kiz Universität Ulm Simon Lüke Studierendenwerk Ulm

Hardware kommuniziert - BUS


Ein Bus ist ein System zur **Datenübertragung** zwischen mehreren Teilnehmern über einen **gemeinsamen Übertragungsweg**.


Verwendung:


Vernetzung von Geräten!

Nutzen:

Erweiterung von Grundfunktionalitäten







Ein BUS für alle? - Vielleicht zu voll

Alle Teilnehmer teilen sich einen BUS...

... alle Teilnehmer können sich gegenseitig stören.

Problem:

Es darf immer nur einer sprechen. Wie teile ich diesem mit, wann er das darf?

Lösung:

Entweder: Scheduling - jeder darf zu einem bestimmten Zeitpunkt.

Beispiel: Token-Ring (gaaanz alt).

Oder: Busmastering - der Master sagt, wer sprechen darf.

Beispiel: PCI (DMA), SPI, IDE....

Oder: CSMA - hören ob frei, dann losreden.

Beispiel: (ihr seid gefragt)

Taktung eines Busses

Problem:

Wann kann ich auf die Leitung schauen?

Lösung:

Taktung des Busses.

Zwei Arten:

synchron:

Taktleitung an alle Teilnehmer (SPI)

asynchron:

Takt wird aus Signal gewonnen

(RS232)


Datenübertragung auf BUS

Seriell:


Bits werden nacheinander über eine Leitung geschickt.

Parallel:

Immer synchron! Bits werden über n-Leitungen zeitgleich zur Verfügung gestellt.




Busverkabelung




Beispiel: SPI

SPI — Serial Peripheral Interface:

- serieller BUS
- synchroner BUS
- Master-/Slave-BUS
- Taktflankengesteuert







<u>Telefontornet</u>, Stockholm,1887-1913, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Telefontornet6838150900.jpg

Zahlenrepräsentation

Zahlendarstellung im Computer

Zahlen werden binär dargestellt...

... d.h zur Basis 2 mit den Zeichen 0 und 1

Überlegung:

Darstellung Basis 10: Zeichen 0...9 repräsentieren "Ziffern".

Beispiel:

$$(20123)_{10} = 1 \cdot 10^4 + 0 \cdot 10^3 + 1 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^1 + 3 \cdot 10^0$$

Darstellung in Basis 2:

$$(1101)_2 = 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^0 = 16 + 8 + 0 + 1 = (25)_{10}$$

Weitere Zahlensysteme

Hexadezimal - Basis 16:

Die Zeichen O...9 und A...F stellen die Ziffern dar.

Dabei:
$$(0)_{16} = (0)_{10}$$

 $(F)_{16} = (15)_{10}$

Verwendung: Gut zur Darstellung von Bytes (später mehr)

Wichtig: Oft auch als 0x(Zahl) gekennzeichnet.

Oktal - Basis 8:

Die Zeichen 0...7 stellen die Ziffern dar.

Dabei: Gleiche Wertigkeit wie im Dezimalen.

Umrechnung

Anything -> 10er-System

Einfaches Aufaddieren der Wertigkeiten:

$$(1101)_2 = 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^0 = 16 + 8 + 0 + 1 = (25)_{10}$$

$$(BEEF)_{16} = B \cdot 16^3 + E \cdot 16^2 + E \cdot 16^1 + F \cdot 16^0$$

$$= 11 \cdot 4096 + 14 \cdot 256 + 14 \cdot 16 + 15 \cdot 16 = (48879)_{10}$$

10er-System -> Binär

Hornerschema, siehe Tafel.

Hex-System

Besonders gut geeignet, um Bytes kurz darzustellen. Beispiel:

$$(11110010)_2 = 0xF2$$

Umrechnung besonders einfach in wenigen Schritten.

- 1. Prüfen, ob Anzahl der Ziffern durch 4 teilbar
- 2. Wenn nein, ergänze genügend führende Nullen
- 3. Gruppiere Ziffern von hinten an zu 4er-Blöcken
- 4. Rechne 4er-Blöcke einzeln um.

Beispiele:

$$(1011101011101)_2 = (1 \quad 0111 \quad 0101 \quad 1101)_2 = (\underbrace{0001}_{(1)_{16}} \quad \underbrace{0111}_{(7)_{16}} \quad \underbrace{0101}_{(5)_{16}} \quad \underbrace{1101}_{(D)_{16}})_2 = 0x175D$$

$$(11110010)_2 = (\underbrace{1111}_{(F)_{16}} \quad \underbrace{0010}_{(2)_{16}})_2 = 0xF2$$

Negative Zahlen (I)

Bisher: Nur positive Zahlen darstellbar.

Überlegung: Wie können negative Zahlen dargestellt werden?

Ansatz 1:

Vorzeichen speichern als Bit.

Beispiel:
$$(0111)_2 = 7$$

 $(1111)_2 = -7$

Nachteile: - Rechenwerk in der CPU wird sehr kompliziert.

- Doppelte Null: $(0000)_2 = +0$; $(1000)_2 = -0$

Ansatz 2:

Negative Zahlen (II)

Bester Ansatz: Zweierkomplement

Vorüberlegung:


Wir nutzen den Overflow aus! Siehe Grafik.

Vorteile:

Keine doppelte Null Benötigt NUR Addierwerk

ACHTUNG:

Werterbereich wird eingeschränkt! Bei 8 bit: -128 - +127



Einschub: Informationsdarstellung

Problem: Darstellung im Computer entspricht nicht mehr "eigentlicher" Bedeutung!

Dazu:

Bits und Bytes speichern Informationen immer als '1' und '0'.

Interpretation der Daten hat nichts mit Darstellung zu tun!

Beispiel: 0x41

Interpretation:

Zahl: 65

Binär: $(0100 \quad 0010)_2$

ASCII: A

Interpretation ist das Entscheidende!

Berechnung Zweierkomplement

Berechnung erfolgt in Schritten anhand Beispiel $(-15)_{10}$ im 8-bit ZK

Schritt 1:

Umrechnen der positiven Zahl ins Zweiersystem (Hornerschema): $(15)_{10} = (1111)_2$

Schritt 2:

Ergänzen der Zahl mit führenden Nullen (bis 8-bit): $(0000 1111)_2$

Schritt 3:

Invertieren der Zahl mit NOT: $(1111 \quad 0000)_2$

Schritt 4:

Eins dazuzählen: $(1111 \quad 0000)_2 + (1)_2 = (1111 \quad 0001)_2$

Rechnen mit dem ZK

Beispiel: (-15) + 7 = 8

Schritt 1:

Beide Zahlen umrechnen.

 $7 = (0000 \quad 0111)_2$ (kein ZK, da positiv) $-15 = (1111 \quad 0001)_2$ (ZK, da negativ)

Schritt 2:

Schriftliche Addition: Siehe Tafel

Ergebnis: $(1111 1000)_2$

Zurückrechnen

Schritt 1:

Checke höchstes Bit. Wenn 0: -> Zahl positiv, normal zurückrechnen Wenn 1: -> Zahl negativ, Zweierkomplement

zurückrechnen

Schritt 2:

Invertieren $NOT(1111 \ 1000)_2 = (0000 \ 0111)_2$

Schritt 3:

1 addieren: $(0000 \quad 0111)_2 + (0000 \quad 0001)_2 = (0000 \quad 1000)_2$

Schritt 4:

Normal Umrechnen: $(0000 \quad 1000)_2 = (8)_{10}$

Schritt 5:

Da vorher 1 am Anfang, Minuszeichen beachten! $(1111 \quad 1000)_2 = (-8)_{10}$

Informationskodierung: ASCII

Darstellung von Zeichen möglich?

JA - ASCII-Code

Große Frage: Warum?!

LoRaWAN Low Power Wide Area Network


... dafür geringe Datenrate


The Things Network (TTN)

Building a Global Internet of Things Network Together



TTN: Überblick und Begriffe







Auch zum Nachlesen.

TTN/LoRa(WAN)-Stack

Einordnung ins ISO OSI-Modell



Was wollen wir bauen?



Anwendung

MQTT

- Libraries für viele Sprachen
- https://mosquitto.org: Kommandozeile, Python

<u>Grafana</u>

eine Möglichkeit für Visualisierungen

Node-RED


Flow-based programming for the Internet of Things

IFTTT

Kann auch an Node-RED angedockt werden.



Datenabruf: MQTT



Publish/Subscribe

```
mosquitto_sub


-h eu.thethings.network

-t '+/devices/+/up'

-u 'dhbw-ubiquitious_computing'

-P ttn-account-v2.VauGzDcHcXqa5g1V[...]'
```

Node



Hardware



Software

TTN: Loslegen

- Account → anlegen: https://account.thethingsnetwork.org/register
- Application anlegen.
- Devices/Nodes registrieren.
 - Device: Settings
 - > ABP auswählen
 - > Frame Counter Check deaktivieren!
- Daten empfangen :-) (Web GUI)

zur Info:

- <u>Command line</u> zur Bedienung (Device Status, Registrierung o.ä.)
- Text zur <u>Architektur</u> (Englisch)

LMiC

LoRaWAN MAC in C (Medium Access Control, Layer 2)

1) Authentifikation

```
NWKSKEY, APPSKEY, DEVADDR
```

2) Pin Mapping: Steuerung/Kontrolle

```
const lmic_pinmap lmic_pins = { ... };
```

3) Ereignsibasiert

```
void onEvent (ev_t ev) { ... }
```

4) Senden

```
void do_send(osjob_t* j) { ... }
```

LMiC: Authentifizierung


ABP, nicht OTAA (siehe weiter unten)

```
static const PROGMEM u1 t NWKSKEY[16]
     = \{ 0xDB, ..., 0x03 \}; // MSB
static const u1 t PROGMEM APPSKEY[16]
     = \{ 0x41, ..., 0xE0 \}; // MSB
static const u4 t DEVADDR
     = 0x26...3E;
```

LMiC: Pin mapping (Software)

```
const lmic pinmap lmic pins = {
   .nss = 8,
       // SPI chip select
   .rxtx = LMIC UNUSED PIN,
       // Antenna switch
   .rst = 4,
       // Reset, LMIC UNUSED PIN
   .dio = \{3, 6, LMIC UNUSED PIN\},
       //DIO0, DIO1, DIO2
```

LMiC: Pin mapping (Hardware)



LMiC: Event based

Kein loop()

Rechts zwei Beispiele.

Es gibt viel mehr Ereignisse!

Programmplanung:

Was soll welche Aktivität auslösen?

```
void onEvent (ev t ev) {
   switch(ev) {
       case EV BEACON FOUND:
          break;
       case EV TXCOMPLETE:
          break;
       default:
          break;
```

LMiC: Event based

timed callback

```
case EV TXCOMPLETE:
  os setTimedCallback(
     &sendjob,
     os getTime()+sec2osticks(TX INTERVAL),
     do send
```

LMiC: LMIC_setTxData2

```
LMIC_setTxData2(
         1,
         mydata,
         sizeof(mydata)-1,
         0
);
```

mydata

LoRaWAN kennt nur Bytes!

→ Enkodieren zum Senden + Dekodieren!

Also:

- Bitshift
- Bitmask
- Repräsentation von Zahlen (s.o,)
- Grundlagen bei TTN

Hands On Tx Hello World

ABP oder OTAA

activation by personalization/over-the-air activation

ABP

- DevAddr, NwkSKey, und AppSKey
- Geheimnis in der Programmierung auf dem Gerät,
 dafür kein erfolgreicher Handshake (up+down) nötig

OTAA

- join request + join accept
 - join request: DevEUI, AppEUI und DevNonce
 - join accept: AppNonce, NetID, DevAddr, DLSettings,
 RxDelay und CFList
 - NwkSKey und AppSKey mit aes128_encrypt() abgeleitet

LORaWAN Specification, v1.0.2, 6 End-Device Activation, S. 32ff **VON AppNonce**

Nachweise/Quelle

- https://de.wikipedia.org/wiki/Parallele_Daten%C3%BCbertragung#/media/File:
 Parallel_and_Serial_Transmission.gif
- https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_timing_diagram
- The Things Network
- Initiative Ulm Digital
- The Things Network Wiki
- Apps und Männchen: CC0
- https://www.heise.de/developer/artikel/Kommunikation-ueber-MQTT-3238975.
 html
- https://www.adafruit.com/product/2772
- https://www.thethingsnetwork.org/forum/t/adafruit-lora-feather-gateway/2440/48