Séance 1- Faire clignoter une LED

Le but de cette séance est de se familiariser avec l'environnement de la STM32.

J'ai téléchargé:

STM32CUBEMX, le générateur de code (https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubemx.html)


STMCubeIDE, l'environnement intégré de développement pour les cartes STM32 (https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeide.html).

STSW-LINK009, le pilot USB link (https://www.st.com/en/development-tools/stsw-link009.html)

J'ai utilisé le tutoriel ci-dessous pour faire clignoter une LED (https://www.youtube.com/watch?v=7sl0QfhyjNk).


Crée un projet sur Cubemix

Pour crée un nouveau projet clicker sur ACCESS TO MCU SELECTOR.




Sélectionner la série et la liste de la carte.






□→ Start Project


Puis start Project.



Mettre les pin PA5 et PA6 en GPIOH_out. Je les ai nommées L2 et L3.



Aller Project manager puis sur Project nommer votre projet et dans toolchain/IDE sélectionner STM32CubeIDE.



Puis sans Code Generator sélectionner generate peripheral.

GENERATE CODE

Clicker sur generate code

Le code

```
21 #include "main.h"

22 #include "gpio.h"

23 #include "stm32f4xx_hal.h"
```

J'ai rajouté l'include stm32f4xx_hal.h.

```
32 int L2=0;
33 int L3=0;
```

Puis initialisé L2 et L3 à 0.

```
while (1)
{
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, L3_Pin, GPIO_PIN_SET);
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, L2_Pin, GPIO_PIN_RESET);
    HAL_Delay(100);
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, L2_Pin, GPIO_PIN_SET);
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, L3_Pin, GPIO_PIN_RESET);
    HAL_Delay(100);
```

Puis j'ai rajouté le code pour faire clignoter la LED dans la boucle while.