异常处理流的实现

CP0 的寄存器

CP0 协处理器是 P7 新引入的功能模块,我们需要用这个模块完成两个主要功能,一个是对异常进行配置,一个是记录异常的信息。CP0 有很多个寄存器用来配置或者记录,我们只需要实现其中的几个,如下所示:

寄存器	编号	功能
SR	12	配置异常的功能。
Cause	13	记录异常发生的原因和情况。
EPC	14	记录异常处理结束后需要返回的 PC。

每个寄存器都是 32 位的, 我们只需要其中的几位, 列表如下:

寄存器	功能域	位域	解释
SR (State Register)	IM (Interrupt Mask)	15:10	分别对应六个外部中断,相应位置 1 表示允许中断,置 0表示禁止中断。 这是一个被动的功能,只能通过 mtc0 这个指令修改,通过修改这个功能 域,我们可以屏蔽一些中断。
SR (State Register)	EXL (Exception Level)	1	任何异常发生时置位,这会强制进入 核心态 (也就是进入异常处理程序) 并禁止中断。
SR (State Register)	IE (Interrupt Enable)	0	全局中断使能,该位置 1 表示允许中断,置 0 表示禁止中断。
Cause	BD (Branch Delay)	31	当该位置 1 的时候,EPC 指向当前指令的前一条指令(一定为跳转),否则指向当前指令。

寄存器	功能域	位域	解释
Cause	IP (Interrupt Pending)	15:10	为 6 位待决的中断位,分别对应 6 个外部中断,相应位置 1 表示有中断,置 0 表示无中断,将会每个周期被修改一次,修改的内容来自计时器和外部中断。
Cause	ExcCode	6:2	异常编码,记录当前发生的是什么异 常。
EPC	-	-	记录异常处理结束后需要返回的 PC。

当发生异常的时候,CPU 会自动将异常信息写入 CPO 的相应寄存器(如 Cause 和 EPC)。异常处理程序会访问相应寄存器,来了解异常的信息以进行异常处理。

同学们可以按规范自行设计 CP0, 一个参考的 CP0 的端口声明如下:

端口	方向	位数	解释
clk	IN	1	时钟信号。
reset	IN	1	复位信号。
en	IN	1	写使能信号。
CP0Add	IN	5	寄存器地址。
CP0In	IN	32	CP0 写入数据。
CP0Out	OUT	32	CP0 读出数据。
VPC	IN	32	受害 PC。
BDIn	IN	1	是否是延迟槽指令。
ExcCodeIn	IN	5	记录异常类型。
HWInt	IN	6	输入中断信号。

端口	方向	位数	解释
EXLCIr	IN	1	用来复位 EXL。
EPCOut	OUT	32	EPC 的值。
Req	OUT	1	进入处理程序请求。

异常码

在异常处理程序中,我们需要通过访问 Cause 寄存器的 ExcCode 域来获得异常的原因,在 P7中我们需要实现的异常有这样几种(除此之外,比较常见的还有陷入,断点调试等):

ExcCode 的编码必须遵守规范,不然在评测的时候可能会出现问题。

(外部中断) 外部中断。 4 AdEL (取指异常) 所有指令 PC 地址表字对齐。 PC 地址超过 0×3000 ~ 0×6ffc。 PC 地址超过 0×3000 ~ 0×3000 ~ 0×6ffc。 AdEL (取数异常) 1w 取数地址未与 4 字节对齐。 1h 取数地址未与 2 字节对齐。 1h, 1b 取 Timer 寄存器的值。 load 型指令 计算地址时加法溢出。 load 型指令 取数地址超出 DM、	异常与中断码	助记符与名称	指令与指令类 型	描述
(取指异常) PC 地址超过 0x3000 ~ 0x6ffc。 AdEL (取数异常) 1w 取数地址未与 4 字节对齐。 1h 取数地址未与 2 字节对齐。 1h, 1b 取 Timer 寄存器的值。 load 型指令 计算地址时加法溢出。 load 型指令 取数地址超出 DM、	0		所有指令	中断请求,来源于计时器与外部中断。
AdEL (取数异常) 1w 取数地址未与 4 字节对齐。 (取数异常) 1h 取数地址未与 2 字节对齐。 1h, 1b 取 Timer 寄存器的值。 load 型指令 计算地址时加法溢出。 load 型指令 取数地址超出 DM、	4		所有指令	PC 地址未字对齐。
(取数异常) 1h 取数地址未与 2 字节对齐。 1h, 1b 取 Timer 寄存器的值。 load 型指令 计算地址时加法溢出。 load 型指令 取数地址超出 DM、		(4以日升市)		
Ih取数地址未与 2 字节对齐。Ih, Ib取 Timer 寄存器的值。load 型指令计算地址时加法溢出。load 型指令取数地址超出 DM、			lw	取数地址未与 4 字节对齐。
load 型指令 计算地址时加法溢出。		(4,3,7,1,1)	1h	取数地址未与 2 字节对齐。
load 型指令 取数地址超出 DM、			lh, lb	取 Timer 寄存器的值。
			load 型指令	计算地址时加法溢出。
Timer0、Timer1、中断友生器的范围。			load 型指令	Timer0、Timer1、中断发生

5	5 AdES (存数异常)	SW	存数地址未 4 字节对齐。
		sh	存数地址未 2 字节对齐。
		sh, sb	存 Timer 寄存器的值。
		store 型指令	计算地址加法溢出。
		store 型指令	向计时器的 Count 寄存器存值。
		store 型指令	存数地址超出 DM、 Timer0、Timer1、中断发生 器的范围。
8	Syscall (系统调用)	syscall	系统调用。
10	RI (未知指令)	-	未知的指令码。
12	Ov (溢出异常)	add, addi,	算术溢出。

参考资料

CP0 设计及其相关指令的实现,以及硬软件在中断处理上的协同是 P7 中最有挑战性的部分。仅阅读教程中的简要介绍远远不够,因此课程组放出一些推荐阅读的资料,希望同学能加以研究,尝试去理解其中的思路。

推荐资料列表:

- 1. L13-MIPS 系统结构-V1.pdf
- 2. 《See MIPS Run Linux》中相关章节
- 3. 《计算机组成与设计:硬件/软件接口》中相关章节
- 4. Google / Bing 等搜索引擎
- 5. 讨论区 P7 答疑帖