
1.8051 硬件结构

频率的时钟信号。

①电源引脚: VCC(5V), VSS(GND) ②**附钟电路**: XTAL1: 接外部晶振-端是片内振荡电路反相放大器的 输入端。XTAL2:接外部晶振另一端 是片内振荡电路反相放大器的输 出端,从该引脚可输出频率为晶振



③**复价引脚**: RST, 输入 10ms 以上高电平脉冲, 单片机复位。

④其他控制引脚: ALE: 地址锁存允许信号输出端。有效时输出一个高脉冲。 PSEM 外部 ROM 洗通信号输出端, 低电平有效。EA: 内部、外部 ROM 洗择信号输入端, 低电平有效。

⑤10 引脚: P0: 需外接上拉电阻, 第二功能是分时复用的 8 位数据线和低 8 位地 址线: P1:单一功能 8 位准双向 I/O 口; P2:第一功能是普通 I/O 口; 第二功能 是高8位地址线; P3: 第二功能如下表所列:

P0	RXD (串行口输入)	P4	T0 (定时器 0 计数输入)
P1	TXD (串行口输出)	P5	T1 (定时器 1 计数输入)
P2	INTO (外部中断 0 输入)	P6	WR (外部 RAM "写"选通)
Р3	INT1 (外部中断 1 输入)	P7	RD (外部 RAM "读"选通)

1.2 CPU 的结构与功能

CPU 由运算器和控制器两大部分组成。运算器是用来对数据进行算术运算和逻 辑操作的执行部件, 控制器是统一指挥和控制微控制器工作的部件。

① 控制器: 指令部件由 16 位程序计数器 PC(用于存放下一条取指指令的地址)、 指令寄存器 IR (存放当前指令的操作码, 等待译码)、指令译码器 ID (对当前 指令操作码进行解析,完成指令规定的操作)组成。

②**运算器:** 包含 ALU, 累加器 ACC, PSW, A, B 寄存器等。

③指令执行过程:取指令->译码->执行

①**节拍**:(时钟周期 P) 单片机提供时钟信号的振荡源(OSC)的周期。

②状态(S): 2个时钟周期, P1和P2

③机器周期(Tu): 12 个时钟周期。fosc=6MHz->Tu=2us; 12MHz -> 1us ④指令周期: 1-4 个机器周期

①基本架构: 冯•诺依曼(也称普林斯顿)结构:程序存储器和数据存储器共 用一个逻辑空间,且它们是统一编址的。哈佛结构:程序存储器和数据存储器 分别编址。

②8051 储存结构图: 哈佛结构




图 2-6 8051 MCII 的存储器结构与抽址空间

③程序存储器 RC	M: 内部 8	BK: 0-1FFFH; 外	·部 64K:	2000H-FFFFH; 6	个入口:
复位	0x00	定时器 0	0x0B	定时器 1	0x1B
外部中断 0	0x03	外部中断1	0x13	串行口中断	0x23

4) 数据存储器 RAM: 内部 256B: 0-0xFF: 外部 64K: 0-0xFFFF

1. 工作寄存器: 0-1FH, {RS1, RS0}={0, 0}->0:{0, 1}->1:{1, 0}->2:{1, 1}->3 2. 位寻址区: 20H-2FH 共 16 个字节、128 位。


3. 用户 RAM 区: 30H-FFH。其中 30H-7FH 可直接寻址, 80H-FFH 仅可间接寻址 4. 外部 RAM: 仅可间接寻址。

⑤SFR: 共 21 个离散分布于 80H-FFH, 与内部 RAM 高位重叠, 但 SFR 直接寻址! 字节地址为 0 或 8 的既可字节寻址也可位寻址,额外注意 PSW 寄存器:

位地址	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
位符号	Су	AC	F0	RS1	RS0	OV	F1	Р
注释	Carry	Assistant Carry	Flag 0	Register bank Selector bit 1	Register bank Selector bit0	Overflow	Flag 1	Parity Flag

A 中 1 个数为奇数时 P 置 1; 符号加减法结果溢出

2.8051 指令系统 2 1 数据传送2



DPTR

=[direct]; POP direct: [direct]=[SP], SP--; direct: SP++ ⑤字节交换: YCH A, Rn\direct\@Ri; 半字节交。 ⑥**位传送:** MOV C, 20H; MOV C, ACC. 7; MOV Pl. 0, C Rn\direct\@Ri; 半字节交换: XCHD A, @Ri; SWAP A

④ 雄枝操作: 顺序

①(带进价)加头指令, ADD(C) A. #data\direct\@Ri\Rn 结果存在 A 中 ②带借价减法指令: SUBB A. #data\direct\@Ri\Rn 结果存 A. 注意清 Cv! ③乘法指令: MUL AB: 将 AB 的 16 位乘积高 8 位存入 B, 低 8 位存入 A ④**除法指令:** DIV AB: 将 A/B 的商放入 A, 余数放入 B, B=0 时 0V 置 1 ⑤加減1指令: INC(DEC) A\Rn\@Ri\direct; INC DPTR; DPTR 減1程序如下:

CLR C MOV A, DPL SUBB A, #1 MOV DPL, A MOV A, DPH SUBB A, #0 MOV DPH, A ⑥十进制调整: DA A 只能用在 ADD 和 ADDC 之后!

①逻辑与、或、异或: ANL\ORL\XRL A, Rn\direct\@Ri\#data (A=A&\|\^...): ANL\ORL\XRL direct, A\#data

②累加器清零和取反: CLR A 累加器清零; CPL A 累加器逐位取反 ③循环移位指令: RL\RR A 将 A 循环左右移 1 位; RLC\RRC A 将 Cy 放在 A7 和 A0 之间构成 9 位数据再进行循环左右移位。

2.4 控制转移类

注意下面的指令需要和**标号 lab** 配合使用,无需手动计算偏移量

①**无条件转移指令:** LJMP lab: 3 字节指令,转移空间 64KB; AJMP lab: 2 字节 指令,可转移同一个 2KB 空间; SJMP 1ab: 2 字节指令, 下一条指令前后-128~127; TMP @A+DPTR 散转指令, 跳转至 A+DPTR 地址, 可实现 64KB 无条件转移。

②**条件转移指令:** IZ\ INZ 1ab: A 为 0\非 0 则跳转: CINE 比较不相等则转移 CJNE A, #data\direct, lab. CJNE Rn\@Rn, #data, lab DJNZ: **先减1**若不为零则转移: DJNZ Rn\direct, lab

子程序调用和返回: LCALL\ACALL 1ab 3字节\2字节子程序调用指令 调用过程: PC+3 (LCALL, +2ACALL), PCL 入栈, PCH 入栈, PC←1ab 返回: RET(I) 子(中断)程序返回指令,调用过程: PCH 弹栈, PCL 弹栈

④空操作: NOP 消耗一个机器周期并使 PC 加 1

位操作指令

①**位传送指令:** MOV C, bit; MOV bit, C bit 位于位寻址区,两者中必须有 Cy! ②位状态设置: CLR\SETB\CPL bit\C: 清零\置位\翻转某一位

③**位逻辑运算**: ANL\ORL C, bit**/bit**: 将 Cy 与 bit**bit 反**进行与\或操作

④**位转移指令:** JC\JNC 1ab: 若 Cy 置位\为零则跳转至 1ab; JB\JNB bit, 1ab: 若 bit 置位\为零则跳转 lab, bit 不能是 Cv: IBC bit, lab 置位跳转并清零 .6 指令周期与字节数

①**4 周期指令:** 乘除法

②2 周期指令: MOVC:MOVX:PUSH:POP:含有 direct 但不含 A 的数据传送指 令;DPTR 赋值和加一;含有 direct 的逻辑操作指令;除 NOP 所有控制转移指 令;MOV bit,C;所有位转移指令

③1 周期指令:剩下所有指令

④字节数判断。无立即数、hit 和 direct 则单字节,含有几个则加几个字节

令对 PSW 的影响

数据传送指令除以 ACC 为目的操作数时对 P 有影响,其余均不影响。

2. **算数运算指令**除 INC DEC 只影响 P,其余均影响所有标志位

逻辑操作指令除 ACC 目的操作数影响 P,带进位循环影响 Cy,其余均不影响 ④**控制转移指令**除 CJNE 影响 Cy,其余均不影响

5)**价操作指今**除了对 Cv 操作时影响 Cv, 其余均不影响

3. 汇编程序与 C 程序设计

编程序伪指令

D.**起始汇编:** ORG nn nn 为 16 位常数,表示接下来的内容位于 ROM 的 nn 处 D**赋值:** X EQU Y: X 为字符名, Y 可以是标号、常数、SFR、**位地址**等

③**定义字节:**例如 DB 73H, 04, 100, −2, "ABC"

④**定义字**: 例如 DW 100H, 3456H, ··· 按**大端规则**分别存入 01H 00H 34H 56H··· ⑤**位地址赋值:**例如 B1 BIT ACC. 0\00H\P3. 1,也可以替换为 EQU

⑥保留储存空间:例如 BASE: DS 100H 表示从 BASE 处心 编子程序设计举例:



*2+(256*2+2)*(X-1)+2+((256*2+2)*256+2)*(X-1)+2+2*3*L+4 514*(Y-1)+131586*(Z-1)+6*L+8 (可推广)

①C51 拓展的数据类型:

bit: 申明位变量,例如 bit flag=0;


sbit: 申明 sfr 或 bdata 中的某一位例如 sbit P11=P1^1;

sfr\sfr16: sfr P0=0x80 sfr16 DPTR=0x82; 注意'='后面应该是地址常数 ②**储存类型:** data: 0-127 可直接寻址的内部 ram; bdata: 可位寻址区,例如 unsigned char bdata sta; sbit RX DR = sta^6; idata 0-255 可间接寻址 内部 ram: xdata: 全 64K 外部 rom: pdata: 低 256B 外部 ram: code: 64K rom ③存储模式: SMALL: 默认 data, 栈位于片内(最快); COMPACT: 默认 pdata, 使用@RO 或 R1 访问, 栈位于片内; LARGE: 默认 xdata, 使用 DPTR 访问(最慢) ④指针:数据类型<指向数据的存储类型>*[指针变量的存储类型]指针名: ◇[]可缺省由编译模式指定,未指定◇时称为通用指针,否则为特殊指针 例如: int xdata * data a;指向外部 ram 的 int,指针位于直接寻址 ram 区 应用: 将外部 ram0x1000 开始 10 个 B 的数复制到内部 ram0x20 开始处 unsigned char data i.*dnt=0x20: unsinged char xdata *xnt=0x1000:

for (i = 0; i < 10; i++) *(dpt+i) = *(xpt+i);)函数定义: [return_type] funcname ([args]) [{small|compact| large}][reentrant][interrupt n][using n] 需要注意函数若需递归必 须使用 reentrant 提示编译器使用栈传参,否则默认使用寄存器传参导致错

4. 中断系统

4.1 中断系统结构




.2 中断的控制

①**中断标志清除**:定时器溢出并开启中断时 TF0、TF1 自动清零,不开启中断

则需软件清零; 当下降沿触发时, IEO、IE1 自动清零, 低电平触发时保持至高 电平时清零;串行口中断标志均需软件清零。


②中断程序初始化:按照结构图逐步设置即可

例: 设置 INTO 电平高优先级触发 SETB EA: SETB EXO: SETB PXO: CLR ITO ③中断服务程序: void INT(void) interrupt n() (n 与自然优先级顺序一致) 使用汇编时应注意保护现场和使用 RETI



5. 定时\计数器

5.1 定时\计数器的结构(T0 为例)



8, 只能整体赋值! ①方式寄存器 TMOD: D3 D1 D0 89H GATE M1 MO ->|<-

定时器 0 仅当 P3. 2INTO 为高电平、TRO=1 时启动 TRO=1 时定时器即开始工作,可以实现**脉宽测量**。 GATEO=O 时,

C/T=0 时定时方式,=1 时计数方式。外部脉冲频率应小于 fosc/24 :四种工作方式。当 M1\M0={0,1}时为方式 2,16 位计数器,M1\M0={1,0} 3. M1\MO: 时为方式 2, 自动重装 8 位计数器。

②控制寄存器 TCON: 可以位寻址!								
0011	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
88H	TF1	TR1	TF0	TR0	IE1	IT0	IE0	IT0

1. TFO: 溢出标志, TO 溢出时置 1, 中断方式下硬件自动清零

2. TRO: 启停控制, 当 GATE=0 时 TRO=1 时 TO 工作, 当 GATE=1 时需要配合 INTO ③TH、TL: 定时器初值确定(假设 fosc=12MHz,即单位时长为 lus,其他同理) 对方式 1: M=2^16=65536, 初值 X, 定时时长 t=M-X(*1us@12MHz *2us@6MHz) 对方式 2: M=2^8=256, 初值 X, 定时时长 t=M-X (*1us@12MHz *2us@6MHz) 对两种方式: t=(M-X)*机器周期 ==> X=M-t/机器周期

二种曲型应用

①**定时方式**: fosc=12MHz, T1 定时, P1.0 输出周期 2ms 的方波

查询方式: X=65536-1000(1ms)=0xFC18 MOV TMOD,#10H ;设置T1为方式1 SETB TR1 ;启动T1定时 TH1.#0FCH LOOP: MOV TL1#18H TF1, \$ P1.0 MOV ·装入定时初值 JNB CPL CLR LOOP SJMP

中断方式:

MAIN:	ORG LJMP ORG LJMP ORG MOV MOV SETB SETB SETB	0000H MAIN 001BH T1SUB 0100H TMOD, #10H TH1,#0FCH TL1,#18H EA ET1 TR1 \$	流转到主程序 : 江中断入口 : 挨打中断服务程序 : 设置T1方式1 : 设置定时初值 : (CPU中断允许 : 江中断允许 : 启动T1 : 機拟主程序	② 计敷方式 , 要求,每计数100 个脉冲中断一次。 分析,计数模式下 C/ ¹ / ₇ / ₂
1SUB:	ORG MOV MOV CPL		;重装载定时初值 ;P1.0状态翻转,输出方波	


②计数方式:要求分析见右上

sbit P10=P1^0; int Total void main() void timer0() interrupt 1 using 0 P10=0; //P1.0低电平 Total=0; //箱数清0 TMOD=6; //设置T0工作方式 TH0=0x9C; //设置重装载初值 TL0=0x9C; //设置计数初值 for (i=0; i<10; i++); //高脉冲 P10=0: //结束脉 EA=1; ET0=1; TR0=1:

③ **肽 電測量**:利用 T1,测量 INT1 引脚上的高脉冲宽度。设 fosc=12MHz,高脉 冲宽度小于 65535us。设置 C/T=0,工作方式 1,GATE=1,初值 X=0。当 INT1 低 电平期间设置 TR1=1, 待 INT1 再回到低电平时置 TR1=0, 完成一次测量。

;设置方式1、GATE=1 TMOD,#90H MOV CLR TR1 MOV TL1,#0 MOV TH1.#0 ;判断INT1是否为低电平 (需要在低电平时,令TR1=1) JB P3.3, \$ SETB ;在INT1=0时,置TR1=1,使计数器的启停受控于INT1 TR1 ;等待INT1变高电平,使计数器开始计,开始脉宽测量 ;等INT1变为低电平,使计数器停止计数,结束脉宽测量 INB P3 3 \$ P3.3, \$ JB CLR TR1 置TR1=0,为下次测量做准备 :读取16位计数器累计的机器周期数、高低8位分别送B、A寄存器 MOV A. TL1 B, TH1 SJMP \$:一次测量结束





6.1 UART 通信帧格式

6.2 相关寄存器

①SCON (98H): D7-> |SM0|SM1|SM2|REN|TB8|RB8|TI|RI| <-D0 {SM0, SM1} 控制工作方式: {0,0}方式0, {0,1}方式1, {1,0}方式2, {1,1}方式3; SM2: 在**方式 2、3 中**若 **SM2=1** 且接收到 **RB8=0** 时不激活 RI (可多机通信); REN: REN=1 允许接收; TB8\RB8: 发送\接收的第9位,可用作校验等; TI\RI: 发送\接收结束中断标志,需要软件清零。

②PCON (87H): D7-> |SMOD|--|--|GF1|GF0|PD|IDL| <-D0 方式 1-3 下当 SMOD=1 时波特率加倍

③SBUF (99H): 发送和接收缓冲器,物理上相互独立

①方式 0: 串行数据由 RXD 输入输出, TXD 输出同步移位脉冲, 常用于串并互转 ②方式 1: 10 位异步, 起始位 (=0 自动插入) +8 位数据+停止位 (=1 自动插入) ②方式 2\3: 11 位异步, 停止位前插入 TB8\RB8, 波特率不同, 注意 SM2=1 时! 6.4 波特率 注意 SMOD 位于 PCON, 取 0 或 1

①方式 0: 固定为 fosc/12, 即机器周期: ②方式 2: 2 SMOD * fosc/64 ②方式 1\3: 波特率=2 SMOD/32*t (T1 溢出周期) 代入 t=12/fosc*(256-X)得 T1 初值 X = 256-fosc*(SMOD+1)/(384*波特率)

6.5 串行通信字例

要求: 发送方将存放在 50H-5FH16 个数据发送给接收方,采用方式 3 偶校验, 波特率为 1200bps, fosc=11,0592MHz

```
分析: SM0=1, SM1=1, 定时器 1 工作在方式 2, 初值 0xE8
                                                               接收程序:
                                                              #include<reg51.h>
char idata *p = 0x50;
int i,error=0;
void main(){
    SM0=SM1=1; REN=1;
    TM0-0x20;
#include<reg51.h>
char idata *p = 0x50;
int i;
void main(){
       SM0=SM1=1;
TMOD=0x20;
                                                                       TMOD=0x20;
                                                                       TL1=TH1=0xE8;
        TL1=TH1=0xE8;
       ILI=IHI=0XE8;
TRI=1;
for(i=0;i<16;i++){
    ACC=*(p+i);
    TB8=P;//汇编需用 Cy
    SBUF=*(p+i);
    while(TI==0);//等待
                                                                       ILI=IHI=0XE8;
TR1=1;
for(i=0;i<16;i++){
    while(RI==0);//等待
    RI=0;
    ACC=SBUF;
                                                                               if(P==RB8) *(p+i)=ACC;
               TI=0;
                                                                               else {error=1;break;}
       }
```

6.6 多机通信 (需要 RS485 总线网络)

一主多从位于同一总线,工作在方式 2 或 3。初始时从机 SM2=1,主机置 TB8=1 并广播寻址,从机若收到本机地址则置 SM2=0 并应答,主机收到应答后置 TB8=0 并开始一对一通信。通信结束后从机重置 SM2=1, 主机可再次寻址通信。

7. 人机接口

7.1 矩阵式键盘

①行扫描法: 行线为输出,列线为输入,当无按键按下时列输入全为1。将某一 行输出为0读取列线值,若某一列为0则表明该行列交叉处

②线路反转法: 先行输出全 0, 读入列线电平; 再列输出全 0,读入行线电平;将两次读入的电平值合成特征码(例如 E\B\D\7 组合)即可查找到对应的按键。

7.2 LED 段码管

编号如右图; 共阳: 低电平点亮; 共阴: 高电平点亮; 审题

8. 嵌入式系统概论

嵌入式系统定义和分类

①国内定义:以应用为中心、以计算机技术为基础, 用系统的、对功能、可靠性、成本、体积、功耗有严格要求的专用计算机系统。 ②从复杂程度分类;初级: MSC51 为代表的 8 位 MCU; 中级以 ARM7/C x-M3/ 2/64 位机系统 为代表的 32 位机系统: 高级: 以 Con 为代表的 ③处理器分类: CISC: Intel; RISC: PowerPc. MIPS, ARM


经典 RISC 的特点: 大的、统一的寄存器文件 /保存结构,数据处理操作 简单的寻址模式;

应用软件

人机接口

8.2 CM3 现状:

LPC17000 (NXP), LM3S (TI), STM32 (S T), SAM3U(Atmel) 为四大厂商采用 及计出的芯 M3 4h± 集成外设



). 2 Cortex-M3 三级流水线:

M3 处理器使用了流水线+分支预测,使几个操作同时进行,例如 ARM\Thumb2: PC-8:执行;PC-4:译码;PC:取指; Thumb:PC-4:执行;PC-2:译码;PC:取指 9.3 Thumb-2 指今集:

可以实现 ARM 指令的所有功能。代码性能达到了纯 ARM 代码性能的 98%, 大小 仅有其 74%。代码密度比现有的 Thumb 指令集更高。CM3 不支持 ARM 指令集。 .4 两种工作模式

特权级handler模式

触发异常

①**处理模式:** 用于 ISR ②**线程模式**:普通程序 ③特权级:可以访问所

执行所有的指令: ④用户級: 需执行一条 系统调用指令由异常服

有范围的存储器, 可以 特权级线程模式 务例程修改控制寄存器 用户级线程模式 才能重新进入特权级。

). 5 存储器保护单元 MPU:

保护内存的一个组件,方法是通过函数访问内存。MPU 为以下操作提供完整的支 持:保护区域、重叠保护区区域、访问权限、将存储器属性输出到系统; MPU 可 以用于:强制执行特权原则、分离程序、强制执行访问原则。

RO-R15 共 16 个, 其中 RO-R12 为通用寄存器; R13 作为堆栈指针 SP, SP 有两个 分别为主堆栈指针 MSP 和进程堆栈指针 PSP, 但同时只能有一个可以使用; R14 是连接寄存器 LR, R15 是程序计数器 PC。

中断机制:

①**特点:**中断优先级可动态重新设置:中断数目可配置为 1~240;中断优先级 的数目可配置为 1-8 位(1-256 级); 处理模式和线程模式具有独立的堆栈和特 权等级: 使用 C/C++标准的调用规范

②中断过程: 硬件压栈→读向量表→从向量表中读 SP→更新 PC→加载流水线→ 更新 LR: 以上步骤由硬件自动完成, 仅需 12 个时钟。

③**优先级**:通过对中断优先级寄存器的 8 位 PRI N 区执行写操作,将中断的优 先级指定为 0-255, 0 最高, 255 最低。优先级的设置对复位, NMI 和硬故障无 效,它们的优先级始终比外部中断要高。如果两个或更多的中断指定了相同的 优先级,则由它们的硬件优先级来决定处理器对它们进行处理时的顺序。

④占先:如果新的异常比当前的异常优先级更高,则打断当前响应,产生嵌套 ⑤**末尾连锁**: 为加速响应,若当前 ISR 结束时存在比待返回 ISR 或线程优先级 更高的挂起中断,则会跳过出栈操作转而将控制权让给被挂起的高优先级中断

复位功能:系统复位、电源复位和后备域复位。

).9 内存对齐:

硬件支持的字、半字、字节分别占用 4、2、1 个字节。 对齐的 令分别需要其地址为4或2的整数倍,否则会发生非对齐 . 10 调试接口: CM3 处理器的调试接口有 2 种: SWD(2

10. STM32F103 的功能部件

①GPIO 工作模式配置: GPIO Mode XXX XXX 为模式名 分别为: AIN 模拟输入、 IN_FLOATING 浮空输入(**复位后默认**, IPD 下拉输) 漏输出、Out_PP 推挽输出、AF OD 复用开漏输出、 入、IPU 上拉输入、Out_OD 开 PP 复用推挽输出。

②GPIO 寄存器:

32 位配置寄存器,设置端口工作模式.GPIOx_CRL(低 8 口),GPIOx_CRH(高 8 口) 32 位数据寄存器,输入和输出状态位于低 16 位: GPIOx_IDR, GPIOx_ODR 32 位置位/复位寄存器、低 16 位置 1 输出高电平,高 16 位相反: GPI0x_BSRR 置1即清零: GPIOx_BRR 16 位集

定寄存器,不常用:GPIOx_LCKR

③重要函数:

outDataBit GPIO ReadInputData idOutputDataBit GPIO_ReadOutputData GPIO_SetBits GPIO WriteBit GPIO_Write GPIO ResetBits

③初始化例程,

③初始化榜整: void LED_Init(void){ GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = PIN_LED; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_LED, ENABLE); GPIO_Init(GPIO_LED, &GPIO_InitStructure);

④应用例程:

```
H树起:

LED_Sets(uint8_t data){

uint16_t setValue;

setValue = GPIO_ReadOutputData(GPIO_LED);

// setValue = GPIOx->OOR

setValue &= 0x00ff;

setValue |= (uint16_t)data << 8;

GPIO_Write(GPIO_LEN, setValue);

// GPIO.x->ODR = setValue
```

10.2 定时\计数器

①特点: 四个通用 16 位定时器 TIM2-5 具有 4 个比较、扑获通道: 计数模式: 上升、下降、上升或下降; T1 为增强型带互补输出紧急停止等功能可用于电机 控制:中断产生条件:定时器溢出、比较值相等、扑获引脚有指定的跳变;

void TIM5 IRQHandler(void)

```
if(TIM_GetITStatus(TIM5,TIM_IT_Update)){
    TIM_ClearITPendingBit(TIM5,TIM_IT_Update);
    led2=!led2;
       O. 3 UART
①例程: 中断接收 1 个字节,马上发送该字节
void USART1_IRQHandler(void) {
                             if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) {
                                                            THE STATE OF THE S
                               USART_ClearFlag(USART1,USART_FLAG_TC);
         例程: USART 初始化
```

USART_InitTypeDef USART_InitStructure; USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;//波特率设置

```
USART_InitStructure.USART_MordLength=USART_MordLength_8b;//字长为8位
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_Mo;//无奇偶校验位
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControla-
USART_HardwareFlowControl_Mone;//无硬件数据流控制
USART_InitStructure.USART_Mode_USART_Mode_RX_USART_AMMOde_RX;//收发模式
 USART_Init(USARTI, &USART_InitStructure); // 初婚化車口1
USART_Cmd(USARTI, ENABLE); //使能車口1
USART_Cmd(USARTI, ENABLE); //使能車口5
USART_Clearlag(USARTI, USART_ILG_C); //清陰桂处理标志位
USART_ITConfig(USARTI, USART_IT_RXNE, ENABLE); // 开启相关中斯
    ④ 例程: 主程序
  (4) 例整:主程序
int main(){
RCCINIT(); //系统时钟初始化
GPIOINIT();
USARTINIT();
NVICINIT();//中断模式初始化
while(1);//等待中断
    ,
10.4 A/D 转换器
```

①参数:2个12位的逐次比较型 ADC, ADC 有16个外部通道,转换时间 1~1.5us, ②工作方式:单次转换模式、连续转换模式、扫描转换 由软件命令、定时器(TIM1)产生的事件、外部触发和 DMA 触发: 自动产生中断。CPU 通过查询状态位、中断响应、DMA

```
3 例程
      main()
     u32 ad=0;u8 i;
RCCINIT_ADC();
GPIOINIT_ADC();
                                           //初始化 ADC 的系
                                           //初始化
      ADCINIT_ADC();
      while(1)\{
         ad=0;
for(i=0;i<50;
             pr(1=9;1Cs);1+1{
ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
while(IADC_GetFlagStatus(ADC1,ADC_FLAG_EOC));//等待转换结束
ad=ad+ADC_GetConversionValue(ADC1);//累加转换结果
             |=ad/50;//平均后的结}
|lay_ms(1000);
```

①**蜂**占、STM39F103C8 中无 DAC 2 个种立的 12 位 D/A . 每个 D/A 有一个由压信 号输出端;能产生三角波、随机噪声波;每个 DAC 具有 DMA 传送能力;带外部 触发信号,启动 D/A 转换:外接参考电压 VREF+(与 ADC 共用)输入,可提高 DAC 分辨率;输出电压计算: Vout = DA /4096* (VREF+ — VREF-)

②工作模式: 单通道模式和双通道模式; 双通道模式中, 2 个 DAC 可以独立运 行,或同时转换:每个DAC可选择8位或12位转换模式:在12位转换模式中, 数据可选择左对齐,或右对齐。

```
3 例程:
  u8 i;
  float da;
  RCCINIT():
  GPTOTNTT():
  NVICINIT();
USARTINIT();
DACINIT();
   while(1)
     da=0;
     for(i=0;i<=10;i++){
       い(1=0,1=16,1++)(
da=1*408);
DAC_SetChannellData(DAC_Align_12b_R,da);//12 位右对齐 PA4 端口輸出
printf("da=茶V\n",3.3*da/4096);
delayms(5000); //同隔 5 秒輸出一个电压
```