实验概述

电路与模拟电子技术实验

实验时间:服从教学安排的时间,每次课**3**学时,不拖堂,在课内完成本次的教学内容,有能力的同学可以在规定时间内选做提升的内容。

实验纪律:严格遵守实验室的规章制度。

实验预习: 必须进行课前预习, 以免影响实验时间。


实验成绩: 按分数从高到低进行排序, 按百分比划等级。



Multisim 仿真软件下载

http://eelab.zju.edu.cn/plus/view.php?aid=80

Multisim 仿真软件下载



作者:admin 时间:2020-09-15 17:35

【软件介绍】

Multisim10.0,又叫虚拟电子实验室。它是一个原理电路设计、电路功能测试的虚拟电路仿真软件,一个虚拟电子实验室。软件可以虚拟设计测试和演示各种电子电路(电工学、模拟电路、数字电路等),能够进行详细的电路分析功能,以帮助设计人员分析电路的性能。Multisim10.0是学习电子设计专业必备的软件。

Multsim 13.0仿真软件 >> 点击下载

Multsim 10.0仿真软件 >> 点击下载

软件和实验报告提交方式

- 1.到校网下载好FTP软件,安装完毕
- 2.登陆ftp 地址: 10.71.21.18 端口: 8021 匿名方式

A. 软件下载: /-1-Student/2-教学软件/Multisim_12.0_Student正版软件下载

课后需要安装好的软件: multisim12.0

- 3.实验报告:
- ①每次实验课后的下一周上课前提交一份电子版实验报告到学在浙大。
- ②每次实验课后的下一周上课前提交一份纸质实验报告(和学在浙大的实验报告相同),延迟上交的报告成绩按延迟的时间长短进行相应的降级。

线上完成实验的同学,提交源程序和实验报告到学在浙大的相应位置,实 验报告里要有仿真结果的截图。


线下完成实验的同学,提交实验报告到学在浙大的相应位置,实验报告里的仿真结果截图根据课堂讲解剪贴到报告里。

4.课件到学在浙大下载

FTP登陆界面

♥ 快速连接	X
历史	▼ □□□□
连接类型(<u>C</u>)	FTP ▼
地址或 URL(<u>D</u>)	10.71.21.18 端口(<u>O</u>) 8021
用户名称(<u>U</u>)	▼ 匿名(A)
密码(<u>W</u>)	
远程路径	
代理服务器	(默认) ▼
默认	连接(C) 关闭

资料下载目录



	序号	实验项目 名 称	实验内容
1		实验综述 实验:直流电压、 电流和电阻的测量	1. 用数字万用表测量电阻、电容、; 2. 了解测量仪表量程、分辨率、准确度对测量结果的影响; 3. 用数字万用表、直流电压表测量相关电压并进行比较; 4. 用直流电流表测量相关电流并进行分析; 5. *观察方法误差
2		学习 <u>Multisim</u> 仿真 示波器信号源使用	1、NI-Multisim仿真软件介绍 2、学习仿真实验操作分析方法 3、学习使用信号源 4、学习使用示波器
3		电路元件特性曲线 测量	1、学习非线性元件的伏安特性曲线测量方法; 2、测量二极管、稳压管的伏安特性曲线; 3、利用示波器观测二极管、稳压管的伏安特性曲线
4		电路定理研究的 设计性实验	1. 验证叠加定理; 2. *进行拓展研究,设计方案验证替代定理; 3. *进行拓展研究,设计方案验证其他定理;

序号	实验项目 名 称	实验内容
5	含源一端口网络等效参数 和外特性的测量	 测量电压表、电流表的内阻; 修正仪表内阻对测量误差的影响; 验证戴维南定理; *验证诺顿定理。
6	电压三角形法测参数的误 差分析	 用电压三角形法测量无源一端口网络等效参数; 分析间接测量过程中的传递误差; 判断待测无源一端口的性质; *合理选择电路参数提高实验准确度。
7	调谐电路功效的研究	1. 测量谐振频率和品质因数; 2. 测量U _C U _R U _L 三条谐振曲线; 3. *改变参数,观察通频带的变化;
8	电路的暂态响应观测	1. 观察一阶电路的零输入、零状态和全响应; 2. *观察一阶电路的阶跃响应和冲激响应; 3. *利用Multisim仿真观察二阶电路的响应的三种情况;

序号	实验项目 名 称	实验内容
9	整流电路研究	(1) 加深理解二极管单向导电特性。
		(2) 学习二极管在整流电路中的工作特性。
		(3)*学习二极管在倍压整流电路中应用。
1.0		4
10	9013伏安特性测量	1、搭建NPN型三极管(9013)直流偏置电路 2、测量并绘制V _{CE} >1V时的I _R =f(V _{RE})特性曲线
		3、测量并绘制输出伏安特性曲线(至少2组曲
		线)
11	 运算放大器基本运算电路	(1) 搭建集成运算放大器实验电路;
111	运并从八桶至本运并 电面	(2)调试并测量由集成运算放大器构成的同
		相、反相、差分、积分等实验电路。
12	晶体管共射放大器的电路调试和参	(1) 搭建晶体管放大器的实验电路;
	数测量	(2)调试并测量晶体管放大电路的静态工作
		点,并观察工作点对输出波形影响;
		(3)测量晶体管放大电路各项性能指标(Av、
		Ri Ro);
		(4)*测量晶体管放大电路各项性能指标(fl、
		fH、Vomax)。

序号	实验项目 名 称	实验内容
13	扩音机电路设计、制作、整机试音 测评与验收	(1)设计一个包括输入电路、音调电路、功率放大电路等环节的音响放大器; (2)焊接三级音响放大电路; (3)调试与测量音响放大器各级单元电路;
14	扩音机电路设计、制作、整机试音 测评与验收	(1) 空载调试与测量音响放大器整机性能指标(Av、fL、fH、噪声) (2) *空载测试音调控制特性 (3) *带载调试与测量音响放大器整机性能指标(Vomax、Po、灵敏度) (4) 试音。
15	波形发生电路实验	(1)了解正弦波振荡的基本工作原理。 (2)掌握 RC 桥式正弦波振荡电路的分析、设计和调试方法。 (3)深入理解正弦波振荡电路的起振条件、稳幅特性。 (4)*学习其它类型正弦波振荡电路
16	实验随堂测评	考查内容包括:实验技术综合设计、实验操作等。

课程简介

《电路与模拟电子技术实验》涉及电路、Multisim仿真、PSPICE仿真与模拟电子技术四部分内容,既有硬件又有软件的学习,包括验证性和综合性的实验,涉及范围很广,因此,同学们需要及时做好预习工作。

实验目的:

在理论指导下,进行电类实验基础技能的训练,培养独立实验、数据分析和综合能力的提高,为后继课程以及今后的工作打下良好的基础。

实验报告要求

- 一、实验目的和要求(简)
- 二、实验内容和原理(简)
- 三、主要仪器设备
- 四、操作方法与实验步骤
- 五、实验数据记录和处理(详)
- 六、实验结果与分析(详)
- 七、讨论、心得

实验报告的书写

- 1. 要求一律采用《浙江大学实验报告纸》
- 2. 打印
- 3. 要求格式规范

报告首页

浙江大学实验报	生.
---------	----

验报	告。	サラ: 日期: 地点:	
指导老师:		成绩:	
实验类型:		同组学生姓名:	
_	rth 74 cth ste Str (ET IE	4.004EN	

课程名称: _______ 实验名称: ______ 一、实验目的和要求(必填)

三、主要仪器设备(必填)

五、实验数据记录和处理

七、讨论、心得。

二、实验内容和原理(必填)

四、操作方法和实验步骤。

六、实验结果与分析(必填)。

报告次页

-	实验名称:	姓名:	. # 중 :	P
装订				
總				
-				Г

实验报告评分标准

5分 格式规范,测量数据完整,数据处理准确,分析深入全面,结论正确。

4分格式规范,测量数据完整,数据处理基本准确,分析合理,结论正确。

3分格式欠规范,测量数据不够完整,数据处理不够准确,分析基本合理,结论基本正确。

<3分格式不规范,数据不完整,数据未处理,缺少分析和结论。

0分:未参加实验,或实验报告为抄袭,均视为无效

上交学院存档的实验报告: 音频功率放大电路

实验操作评分标准

10分:操作熟练,结果正确,课前完成仿真,焊点饱满,自己布线,布线美观。

9分:操作较熟练,结果正确,课前完成仿真,焊点饱满,布线美观。

8分:操作基本熟练,结果正确,课前未完成仿真,焊点较饱满,布线较美观。

7分:操作基本熟练,结果基本正确,课前未完成仿真,焊点一般,布线一般。

6分:操作不够熟练,结果基本正确,课前未完成仿真,基本完成焊接,基本完成

布线。

<6分:操作不熟练,结果不正确,课前未完成仿真,未完成焊接,未完成布线。

0分: 未参加实验

实验随堂测试评分标准

根据提供的实验原理图或实验结果图,检查学生对示波器、信号源的使用熟练程度,检查学生能否按要求给实验电路提供正确的输入,得到正确的实验结果,实验的操作熟练程度,完成时间,对实验原理的理解程度,按总分40分进行评分。

题型:

由选择题、填空题、判断题、简答题、操作题、设计题六种中的几种组和构成。

总评成绩评定标准

- 1、期末总成绩以平时实验成绩(60%) ((到课、操作等)实验报告)+随堂实验评测40%
- 并结合实验态度,实际操作水平进行综合评定;
- 2、总评成绩:优秀(25%)、良好(45%)、中等(20%)、 及格、不及格(及格+不及格10%)
- 3、需完成每一个实验。实验有缺席,实验报告未交 齐者,不得参加期末随堂测试。未参加期末随堂 测试的,视为缺课,取消总成绩。

实验室注意事项

- 1、请按照教学安排,独立完成实验内容;
- 2、请注意用电安全,包括人身安全和设备安全;
- 3、进入实验室后请勿大声喧哗,不要随意走动,不要随意更换实验设备, 若确实需要更换实验设备请告示指导老师;
- 4、请不要带食物进入实验室,实验完毕请关闭电源,整理完实验桌后方可离开实验室;

特别注意事项, 雨天不要带雨具进入实验室, 以免发生安全事故;

选定头验时间:	第一	· 局的 · 、第 · 存好	<u> </u>	周	自	记表	知 是
学生姓名: 12 日期 序 号 实验内容		始上				教 师	实验设备工作情况

AK -- 151 + 1.1 + K-

实验签到卡

- 1、填写: 选定实验时间、学生姓名、专业班级、组号、
- 2、进入实验室领取签到登记表。实验结束后,填写日期、序号和实验内容并上交签到卡。
- 3、指导教师检查学生整理情况(包括器具放置、导线、电源、 卫生等)未整理好的请在登记表上做好记录。
- 4、设备问题请先自行检查,有问题者及时联系指导教师,如需更换实验桌,需要指导教师批准,并请在签到卡备注栏内注明。

实验管理系统

1、进入实验室,刷卡(或输入学号)签到

2、离开实验室,刷卡(或输入学号)离开

系统详细记载实验时间,请不要随意迟到、早退

实验预习要求

- 1、预习实验原理、相关的实验使用设备;
- 2、制定实验预方案,要求给出实验线路,实验测量参数;
- * (课前必须预习,课间随机抽查)

实验室基本设备介绍

- ✓实验台电源
- ✓直流稳压稳流电源
- ✓直流电压电流表
- ✓数字多用表(万用表)-MY61


电源总开关

→实验桌开关

↓实验台总开关







电源控制屏

- 三相电压表显示 (线电压)
- 三相电压表显示 选择开关
- 过流、漏电指示 灯,复位按钮
- 三相电源输出插孔 PE接线插孔



电源钥匙开关

电源按钮开关

红一一断

绿一一通

U相电压调节旋钮



- ▶ 恒流源的输出调节范围为 0~200mA, 连续可调;
- ▶ 分三档: 0-2mA、0mA-20mA、0mA-200mA;
- >最大输出电压为30V,带开路保护功能;
- >显示数值即为输出电流值,单位 mA。



- > 双路恒压源的输出调节范围为 0~30 V, 连续可调;
- ▶ 分三档: 0-10 V、10-20 V、20-30 V;
- >最大输出电流为1A;
- > 具有短路保护和自动恢复功能。

直流电压表



直流电压表



- ▶ 量程分200mV、2V、20V, 200V四档;
- » 输入阻抗: 200mV、2V档内阻为500KΩ 20V、200V档内阻为5MΩ
- >测量精度为0.5级。

直流电流表



- > 量程分2mA、20mA、200mA, 2A四档;
- 輸入阻抗: 2mA档内阻为10Ω
 20mA、200mA档内阻为1Ω
 2A档内阻为0.1Ω
- >测量精度为0.5级。


十进制电阻箱



阻值选择琴键 按钮

输出接线柱

十进制电阻箱



▶ 调节范围: 0~9999 Ω;

➤ 采用 3 W 精密电阻制作,电阻精度为 0.2 级。

例: 541 Ω

十进制电阻箱

	最大允许工作电流	最大允许工作电压
个位档	1.2 A	1.2 V
十位档	380 mA	3.8 V
百位档	120 mA	12 V
千位档	38 mA	38 V

表盘

读数保持开关

电源开关

-200m

VΩ→t

- Auto Power Off

PNP

LOFF

A IEC61

浙江大学电工电子中心

DIGITAL MULTIMETER

200nF• 20nF• 2m•

HOLD

量程选择开关

输入插座

电阻测量

量程	分辨率	准确度
200Ω	0.1Ω	±(0.8%读数+3字)
2ΚΩ	1Ω	
20ΚΩ	10Ω	上(0,000 注 水 1 1)
200ΚΩ	100Ω	±(0.8%读数+1字)
2ΜΩ	1ΚΩ	
20ΜΩ	10ΚΩ	±(1.0%读数+1字)
200ΜΩ	100ΚΩ	±(5%读数+10字)

注意:不能带电测量电阻,应切断被测电路的所有电源,并将所有高压电容器放电。

在测量低阻时,为了测量准确,请先短路两表笔得出表笔短路时的电阻值,在测量被测电阻后减去该电阻值。

直流电压测量

量程	分辨率	准确度
200mV	0.lmV	
2V	1mV	上(0.50/法处11岁)
20V	10mV	±(0.5%读数+1字)
200V	100mV	
1000V	1V	±(0.8%读数+2字)

输入阻抗: $10M\Omega$ 。

直流电流测量

量程	分辨率	准确度
2 mA	1 μΑ	±(0.8%读数+1字)
20 mA	10 μΑ	
200 mA	100 μΑ	±(1.5%读数+1字)
20 A	10 mA	±(2%读数+5字)

- ▶ 过载保护: 200mA / 250V自恢复保险管, 20A量程无保险管。
- 量 最大输入电流: mA档: 200mA; 20A档: 20A(当被测电流大于 10A时,连续测量时间不应超过10秒)。
- > 测量电压降:满量程为200mV。

万用表电池更换

欠压指示



电池后盖

万用表不用的时候请及时关闭电源。有欠压显示后,测量数据的准确度将受到影响,请自行更换电池。



万用表使用安全及注意事项

- > 后盖没有盖好前严禁使用,否则测量时有电击危险。
- 使用前应检查表笔绝缘层完好、无破损及断线。
- 》 测量前,量程开关应置于对应量程。严禁量程开关在测量 时任意改变档位。
- > 输入信号不允许超过规定的极限值,以防电击和损坏仪表。