
Contents

- Questão 1
- Questão 2
- Questão 3
- Questão 4

Questão 1

```
%{
Seja Pr(d0)=1 mW para d0=1 m, trace a probabilidade de outage em função da
distância, para distâncias variando de 1 a 100 metros, supondo modelo
log-distância com expoente 4, B=10 MHz, Rb=10 Mbps, N0=-204 dB/Hz,
fc=3 GHz, Rayleigh e Nakagami-m com m=2.
%Tendo a potencia recebida, calcula SNR e depois calcula Probabilidade de outage.
% Definições e Parâmetros
clc;
close all;
clear:
Pr_d0 = 1e-3; % Potência recebida a d0 (1 mW = 1e-3 W)
d0 = 1; % Distância de referência (1 m)
B = 10e6; % Largura de banda (10 MHz)
Rb = 10e6; % Taxa de bits (10 Mbps)
NO_dB = -204; % Densidade espectral de ruído em dB/Hz
fc = 3e9; % Frequência de portadora (3 GHz)
m = 2; % Parâmetro Nakagami-m
% Conversões e cálculos iniciais
N0 = 10^(N0 dB / 10); % Conversão de dB/Hz para linear
N = N0 * B; % Potência de ruído total
distances = 1:100; % Distâncias variando de 1 a 100 metros
% Potência recebida (modelo de log-distância com expoente 4)
Pr = Pr d0 * ((d0 ./ distances).^4);
% SNR em cada distância
SNR = Pr / N;
% Limiar de SNR para a taxa de bits desejada (considerando Shannon)
SNR_{threshold} = (2^{Rb} / B) - 1);
% Probabilidade de outage para Rayleigh
P_out_Rayleigh = 1 - exp(-SNR_threshold ./ SNR);
% Probabilidade de outage para Nakagami-m usando a função gama incompleta
arg = m * SNR_threshold ./ SNR;
P_out_Nakagami = gammainc(arg, m, 'lower') / gamma(m);
% Aproximação da probabilidade de outage para Nakagami-m
P_out_Nakagami_approx = (arg.^m) / gamma(m + 1);
% Plotando os resultados
figure;
semilogy(distances, P_out_Rayleigh, 'b-', 'LineWidth', 2);
hold on;
semilogy(distances, P_out_Nakagami, 'r-', 'LineWidth', 3);
semilogy(distances, P_out_Nakagami_approx, 'g-.', 'LineWidth', 2);
hold off;
```

```
grid on;
xlabel('Distância (m)');
ylabel('Probabilidade de Outage');
legend('Rayleigh', 'Nakagami-m (m=2)', 'Nakagami-m (m=2) aprox');
title('Probabilidade de Outage em função da Distância');
```



Questão 2

```
%{
A probabilidade de outage varia muito com a parcela de linha de visada
(aumento de m). Como seria a outage para o caso do canal AWGN? O canal
sem fio em NLOS fica muito distante deste desempenho. Como melhorar o
desempenho do canal sem fio neste cenário de canal lento (outage)?
%}
%Questão 2 - AWGN é Poutage 0, para melhoar ler no livro.
clear;
disp('A probabilidade de outage no canal AWGN é 0. Em um canal sem ')
disp('fio em NLOS é possível melhorar o desempenho, em relação ao ')
disp('outage utilizando técnicas de diversidade do canal (MIMO e OFDM).')
```


A probabilidade de outage no canal AWGN é 0. Em um canal sem fio em NLOS é possível melhorar o desempenho, em relação ao outage utilizando técnicas de diversidade do canal (MIMO e OFDM).

Questão 3

```
%{
Reproduza a Figura 4.2: Normalized Capacity (C/B) versus Outage
Probability, do livro da Goldsmith. Trace também a capacidade com
outage normalizada Co/B, em função da probabilidade de outage.

Obs.: Ao plotar Co/B, limite o eixo x (probabilidade de outage)
```


```
de 10-4 até 100.
%}
clear;
% Definir o SNR médio em escala linear (20 dB)
SNRMed_Db = 20;
SNRMed = 10^(SNRMed Db / 10);
% Definir a faixa de probabilidade de outage
pout = logspace(-4, 0, 1000);
% Calcular gamma_min para cada probabilidade de outage
SNRMin = -SNRMed * log(1 - pout);
% Calcular capacidade normalizada C/B
C_B = log2(1 + SNRMin);
% Calcular capacidade normalizada com outage Co/B
Co_B = (1 - pout) .* C_B;
% Plotar os resultados
figure;
xlim([1e-4 1]);
ylim([0 4]);
semilogx(pout, C_B, 'DisplayName', 'C/B');
hold on;
semilogx(pout, Co_B, 'DisplayName', 'Co/B');
xlabel('Probabilidade de Outage');
ylabel('Capacidade Normalizada (C/B)');
title('Capacidade Normalizada (C/B) e (Co/B) versus Probabilidade de Outage');
legend show;
grid on;
```



Questão 4

```
%{
Faça uma análise semelhante a da Figura 4.2, mas agora mostrando a
capacidade com outage normalizada (Co/B) versus \gamma^{--} para algumas
probabilidades de outage.
%}
%C = (1-Pout)*B*log2(1+SNRMin)
%Pout depende de SNR, substitua dependendo do SNR instantaneo, defina um vetor de SNR e plote C.
clear;
% Definir a faixa de valores para o SNR instantâneo (em dB)
SNR_dB = linspace(0, 30, 1000);
SNR = 10.^(SNR_dB / 10);
% Definir algumas probabilidades de outage
pout_vals = [0.01 0.05 0.1 0.99];
% Preparar o plot
figure;
hold on;
% Calcular e plotar C/B para cada probabilidade de outage
for pout = pout_vals
    % Calcular gamma_min para a probabilidade de outage dada
    SNRMin = -SNR .* \log(1 - pout);
   % Calcular capacidade normalizada C/B
   C_B = log2(1 + SNRMin);
   % Calcular capacidade normalizada com outage Co/B
   Co_B = (1 - pout) .* C_B;
    % Plotar capacidade normalizada com outage Co/B
    plot(SNR_dB, Co_B, 'DisplayName', ['p_{out} = ' num2str(pout)]);
end
% Configurar o gráfico
xlabel('SNR Instantâneo (\gamma) [dB]');
ylabel('Capacidade Normalizada com Outage (C_o/B)');
title('Capacidade Normalizada com Outage (C_o/B) versus SNR Instantâneo (\gamma)');
legend show;
grid on;
hold off;
```

Capacidade Normalizada com Outage ($\mathrm{C_o/B}$) versus SNR Instantâneo (γ)



Published with MATLAB® R2023b