Руководство по созданию модулей для **OpenSCADA**

Оглавление

Руководство по созданию модулей для OpenSCADA	
Введение	
1. Создание нового модуля	
1.1. Создание в дереве исходных текстов проекта OpenSCADA	2
1.2. Создание внешнего модуля к OpenSCADA	
2. АРІ модуля	
	7
2.2. Модуль подсистемы "Транспорты"	
2.3. Модуль подсистемы "Транспортные протоколы"	
2.4. Модуль подсистемы "Сбор данных (DAQ)"	
2.5. Модуль подсистемы "Архивы"	
2.6. Модуль подсистемы "Пользовательские интерфейсы (UI)"	
2.7. Модуль подсистемы "Специальные"	

Введение

Данное руководство призвано помочь в создании модулей для системы OpenSCADA. Создание модуля может потребоваться в случае желания добавить поддержку нового источника данных или другого расширения к системе OpenSCADA. Поскольку OpenSCADA является предельно модулей, то все интерфейсы взаимодействия с внешней средой осуществляются посредством расширения специализированными модулями типов:

- "Базы данных"
- "Коммуникационные интерфейсы, транспорты"
- "Протоколы коммуникационных интерфейсов"
- "Источники данных и сбор данных"
- "Архивы (сообщений и значений)"
- "Интерфейсы пользователя (GUI, TUI, WebGUI, speach, signal ...)"
- "Дополнительные модули, специальные"

Для создания модулей OpenSCADA нужны знания в программировании на языке C/C++, сборочной системы AutoTools, а также базовые знания ОС Linux и используемого дистрибутива Linux.

1. Создание нового модуля

Модули в OpenSCADA представляют из себя разделяемые библиотеки, которые подключаются к ядру OpenSCADA динамически, в момент работы программы. Многие модули в процессе работы могут быть отключены, подключены и обновлены из менеджера модулей. Модули также могут быть включены в ядро OpenSCADA при сборке, посредством аргумента --enable-{ModName}=incl к скрипту конфигурации "configure", о чём можно узнать из руководства по сборке. Модули OpenSCADA могут быть семи типов согласно присутствующим модульным подсистемам. Сейчас модули к системе OpenSCADA пишутся на языке программирования "С++", хотя в дальнейшем возможно появление биндингов на другие языки.

Для облегчения создания новых модулей в дереве исходных текстов, в ветви каждой подсистемы, предусмотрена директория "=Tmpl=" с шаблоном модуля соответствующей подсистемы. Разработчик нового модуля может взять эту директорию и скопировать её с именем своего нового модуля. Предусмотрена возможность создания модулей в дереве исходных текстов проекта OpenSCADA или как независимого проекта внешнего модуля к OpenSCADA.

1.1. Создание в дереве исходных текстов проекта OpenSCADA

Создавать новые модули в дереве исходных текстов проекта OpenSCADA имеет смысл в случае дальнейших планов передачи нового модуля проекту OpenSCADA. Поскольку модуль не должен противоречить духу открытого проекта и лицензии, на основе которой разрабатывается и распространяется OpenSCADA; то лицензией нового модуля очевидно должна быть одна из свободных лицензий.

В целом процедура создания нового модуля с включением в дерево исходных текстов на основе шаблона является проще процедуры для внешнего модуля и включает в себя шаги:

1. Получение дерева исходных текстов проекта OpenSCADA.

Для рабочей ветки:

\$ svn co svn://oscada.org/trunk/OpenSCADA

Для ветки стабильного релиза (нежелательно поскольку к стабильным LTS релизам принимаются только исправления):

\$ svn co svn://oscada.org/tags/openscada 0.8.0

2. Копирование директории шаблона с именем нового модуля "NewMod" (например, для подсистемы "БД"):

```
$ cd OpenSCADA/src/moduls/bd
$ cp -r =Tmpl= NewMod; cd NewMod
```

\$ rm -rf .svn po/.svn

3. Редактирование файла "module.cpp".

Изменить имена функций включения модуля согласно имени нового модуля:

"TModule::SAt bd Tmpl module(int n mod)" bd NewMod module "TModule *bd Tmpl attach(const TModule::SAt &AtMod, const string &source)" — bd NewMod attach

Информация о модуле в файле "module.cpp", а именно участок:

```
//**************
//* Modul info!
             "NewMod"
#define MOD ID
("BD NewMod description.")
            "GPL2"
#define MOD LICENSE
```

4. Редактирование конфигурации сборки модуля в файле "Makefile.am" к такому виду: EXTRA DIST = *.h po/*

```
oscd modul LTLIBRARIES = db NewMod.la
db NewMod la CXXFLAGS = $ (NewMod CFLAGS)
db NewMod la LDFLAGS = -module -avoid-version -no-undefined $
(NewMod LDLAGS)
db NewMod la SOURCES = module.cpp
db NewMod la LIBTOOLFLAGS = --tag=disable-static
if NewModIncl
db_NewMod_la_CXXFLAGS += -DMOD_INCL
install:
endif
I18N mod = $(oscd modulpref)NewMod
```

5. Добавление записи нового модуля в конец секции подсистемы (у нас "> DB modules"), конфигурационного файла (OpenSCADA/configure.in) сборочной системы OpenSCADA:

```
AX MOD EN(NewMod, [disable or enable[=incl] build module
DB.NewMod], disable, incl,
[
   AC MSG RESULT (Build module: DB.NewMod)
   AC CONFIG FILES(src/moduls/bd/NewMod/Makefile)
   DBSub mod="${DBSub mod}NewMod"
    #>> Modules checkings
    # Код проверки внешних библиотек модуля
    if test $enable NewMod = incl; then
        LIB CORE="${LIB CORE} moduls/bd/NewMod/.libs/*.o "
        ModsIncl="${ModsIncl}bd NewMod "
1)
```

6. Теперь новый модуль можно собрать в составе OpenSCADA после переформирования сборочной системы:

\$ autoreconf -if

\$ configure --enable-NewMod

\$ make

7. Публикация. Формирование патча с вашим модулем и отправка его разработчикам OpenSCADA:

\$ cd OpenSCADA; make distclean; rm -f src/moduls/bd/NewMod/Makefile.in

\$ svn add src/moduls/bd/NewMod

\$ svn diff > NewMod.patch

1.2. Создание внешнего модуля к OpenSCADA

Создание внешнего модуля к OpenSCADA может иметь смысл в случае разработки интерфейса интеграции с коммерческими системами, требующими закрытия кода взаимодействия, а также в случае других реализаций коммерческих интерфейсов, при которых модуль к OpenSCADA приобретает статус отдельного проекта, распространяется и поддерживаются независимо, часто в виде бинарных сборок под конкретную платформу и версию OpenSCADA. Лицензия таких модулей соответственно может быть любой.

Процедура создания нового внешнего модуля на основе шаблона во многом похожа на предыдущую процедуру и включает в себя шаги:

- 1. Получение исходных текстов проекта OpenSCADA. Для внешнего модуля в качестве источника шаблона можно использовать любые исходные файлы OpenSCADA версии более 0.8.0 поскольку из них нужно скопировать только директорию "=Tmpl=" и несколько файлов для сборки.
- 2. Копирование директории шаблона с именем нового модуля "NewMod" (например, для подсистемы "БД"). Создание и копирование нужных файлов для внешнего модуля. В дальнейшем информационные файлы проекта "COPYING", "NEWS", "README", "AUTHORS" и "ChangeLog" нужно заполнить согласно сути нового модуля.
 - \$ cp -r OpenSCADA/src/moduls/bd/=Tmpl= NewMod
 - \$ rm -rf NewMod/.svn NewMod/po/.svn
 - \$ touch NewMod/{NEWS,README,AUTHORS,ChangeLog}
 - \$ cp OpenSCADA/I18N.mk NewMod/
- 3. Редактирование информации о модуле в файле "module.cpp", аналогично этому пункту предыдущего раздела.
- 4. Редактирование конфигурации сборки модуля в файле "Makefile.am", аналогично этому пункту предыдущего раздела.
- 5. Редактирование файла конфигурации сборочной системы "configure.in":
 - "AC INIT([DB.Tmpl],[0.0.1],[my@email.org])" информация о модуле: имя, версия и email проекта.

"AM CONDITIONAL([TmplIncl],[test])" — AM CONDITIONAL([NewModIncl],[test])

- 6. Установка пакета разработки OpenSCADA. Ввиду того, что модуль внешний и исходные файлы OpenSCADA нужны только на первом этапе создания модуля, необходимо OpenSCADA (openscada-devel), установить пакет разработки который заголовочные файлы и библиотеки.
- 7. Теперь новый модуль можно собрать, после формирования сборочной системы:
 - \$ autoreconf -if
 - \$ configure
 - \$ make

2. АРІ модуля

API системы OpenSCADA для разработчика OpenSCADA и модулей к ней исчерпывающе, в формальной форме, описано в соответствующем документе API системы OpenSCADA, который должен быть всегда под рукой при разработке для OpenSCADA. В данном же документе уклон сделан на детальное разъяснение основных моментов модульного АРІ.

Общим для всех модулей является наследование корневого объекта-класса модуля от класса TModule посредством класса модульной подсистемы, а значит есть общая часть интерфейса модуля, которую рассмотрим ниже. В целом, для представления себе архитектуры модулей в контексте общей архитектуры OpenSCADA, настоятельно рекомендуется иметь перед глазами общую диаграмму классов OpenSCADA!

Точкой входа любого модуля являются функции:

- TModule::SAt module(int n mod), TModule::SAt bd DBF module(int n mod) используется для сканирования перечня и информации о всех модулях в библиотеке. Первая функция используется при реализации модулей во внешней разделяемой библиотеке, а вторая при линковке их в ядро OpenSCADA.
- *attach(const TModule::SAt &AtMod, const string &source), TModule TModule*bd Tmpl attach(const TModule::SAt &AtMod, const string &source) — используется для непосредственного подключения-открытия выбранного модуля путём создания корневого объекта модуля, наследованного от *TModule*. Первая функция используется при реализации модулей во внешней разделяемой библиотеке, а вторая при линковке их в ядро OpenSCADA.

В конструкторе корневого объекта модуля, наследованного от *TModule*, необходимо определить общую мета информацию модуля в составе свойств:

- *mId* идентификатор модуля, передаётся в аргументе конструктора;
- *mName* имя модуля;
- *mDescr* описание модуля;
- *mType* тип модуля;
- *mVers* версия модуля;
- *mAutor* автор модуля;
- *mLicense* лицензия распространения модуля;
- mSource источник/происхождение модуля, обычно полный путь к файлу разделяемой библиотеки с кодом этого модуля.

А также инициировать окружение модуля с помощью функций:

• void modFuncReg(ExpFunc *func); — Регистрация экспортируемой функции модуля. Эта функция часть механизма вызова межмодульного взаимодействия, которая регистрирует внутреннюю функцию модуля для внешнего вызова по имени функции и её указателю относительно объекта модуля.

Для удобства прямой адресации к корневому объекту модуля из любого объекта модуля ниже по иерархии рекомендуется определять глобальную переменную "mod" в области имён модуля с инициализацией её в конструкторе корневого объекта модуля. Также, для прозрачного перевода текстовых сообщений модуля рекомендуется определять шаблон функции вызова перевода сообщений модуля " ({Сообщение})", как:

```
#define (mess) mod->I18N(mess)
```

С целью общего управления модулем в классе Thodule предусмотрен ряд виртуальных функций, которые могут быть определены в корневом объекте модуля с реализацией нужной реакции на команды ядра OpenSCADA к модулю:

void load (); — Загрузка модуля. Вызывается на стадии загрузки конфигурации модуля из конфигурационного файла или БД.

- *void save_();* Сохранение модуля. Вызывается на стадии сохранения конфигурации модуля в конфигурационном файле или БД обычно по инициативе пользователя.
- *void modStart();* Запуск модуля. Вызывается на стадии запуска задач исполнения фоновых функций модуля, если таковые модулем предоставляются.
- *void modStop();* Останов модуля. Вызывается на стадии останова задач исполнения фоновых функций модуля, если таковые модулем предоставляются.
- void modInfo(vector < string > &list); Запрос списка информационных свойств модуля. Этой функцией класса *TModule* предоставляется стандартный набор свойств модуля ("Module", "Name", "Type", "Source", "Version", "Author", "Description", "License"), который может быть расширен дополнительными свойствами данного модуля.
- *string modInfo(const string &name);* Запрос указанного элемента информации. Осуществляется обработка запросов к дополнительным свойствам данного модуля.
- *void postEnable(int flag);* Подключение модуля к динамическому дереву объектов. Вызывается фактически после включения модуля.
- void perSYSCall(unsigned int cnt); Вызов из системного потока с периодичностью 10 секунд и секундным счётчиком <cnt>. Может использоваться для выполнения периодических, редких, сервисных процедур.

Все интерфейсные объекты модулей наследуют класс узла *TCntrNode*, который предоставляет механизм <u>интерфейса управления</u>, одной из задач которого является предоставление интерфейса конфигурации объекта в любом конфигураторе OpenSCADA. Для решения задач нового модуля может понадобиться расширение параметров конфигурации, что делается в виртуальной функции *void cntrCmdProc(XMLNode *opt);*. Содержимое этой функции, добавляющее свойство, в простейшем случае имеет вид:

```
void MBD::cntrCmdProc( XMLNode *opt )
{
    //> Get page info
    if(opt->name() == "info")
    {
        TBD::cntrCmdProc(opt);
        ctrMkNode("comm",opt,-1,"/prm/st/end_tr",_("Close opened transaction"),RWRWRW,"root",SDB_ID);
        return;
    }
    //> Process command to page
    string a_path = opt->attr("path");
    if(a_path == "/prm/st/end_tr" &&
ctrChkNode(opt,"set",RWRWRW,"root",SDB_ID,SEC_WR)) transCommit();
    else TBD::cntrCmdProc(opt);
}
```

Первая половина этой функции обслуживает информационные запросы "info" с перечнем и свойствами полей конфигурации. Вторая половина обслуживает все остальные команды на получение, установку значения и другое. Вызов *ТВD::cntrCmdProc(opt);* используется для получения наследованного интерфейса. Детальнее о назначении использованных функций смотрите в <u>интерфейса управления</u>, а также в исходных текстах существующих модулей.

Кроме функции интерфейса управления объект TCntrNode предоставляет унифицированные механизмы контроля за модификацией конфигурации объекта, загрузки и сохранения конфигурации в хранилище. Для выполнения установки флага модификации данных объекта можно использовать функции modif() и modif(), а специфические для модуля действия по загрузке и сохранению можно помещать в виртуальные функции:

- *void load ();* Загрузка объекта из хранилища.
- *void save* (); Сохранение объекта в хранилище.

Типично работа с конфигурацией осуществляется посредством объекта <u>TConfig</u>, который содержит набор указанных свойств. Для прямого отражения свойств объекта модуля он

наследуется от *TConfig*, а новые свойства добавляются командой:

```
fldAdd(new TFld("PRM_BD",_("Parameters cache table"),TFld::String,TFld::NoFlag,"30",""));
```

Загрузка и сохранение свойств, указанных в объекте *TConfig*, из/в хранилище осуществляется командами:

```
SYS->db().at().dataGet(fullDB(),owner().nodePath()+"DAQ",*this);
SYS->db().at().dataSet(fullDB(),owner().nodePath()+"DAQ",*this);
```

- *fullDB()* полное имя БД-хранилища в виде "{**DBMod**}.{**DBName**}.{**Table**}";
- owner().nodePath()+"DAQ" суммарный путь к узлу объекта представителя таблицы в конфигурационном файла;
- *this данный объект, наследованный от TConfig.

2.1. Модуль подсистемы "Базы Данных (БД)"

Модуль данного типа предназначен для интеграции OpenSCADA с СУБД, реализуемой модулем.

Интерфейс OpenSCADA для обслуживания запросов к БД представлен объектами и виртуальными функциями вызовов из ядра OpenSCADA:

- *TTipBD->TModule* Корневой объект модуля подсистемы "БД":
 - TBD *openBD(const string &id); Вызывается при открытии или создании нового объекта БД с идентификатором < id > данным модулем.
- *ТВD* Объект базы данных:
 - void enable(); Включение БД.
 - void disable(); Отключение БД.
 - void load (); Загрузка БД из общего хранилища конфигурации.
 - void save (); Сохранение БД в общем хранилище конфигурации.
 - void allowList(vector < string > & list); Запрос перечня < list > таблиц в БД.
 - void sqlReq(const string &req, vector< vector< string> > *tbl = NULL, char intoTrans = $EVAL\ BOOL$); — Обработка SQL-запроса $\langle reg \rangle$ к БД и получение результата в виде таблицы $\langle tbl \rangle$, если запрос выборки и указатель ненулевой. При установке $\langle intoTrans \rangle$ в "true" для запроса должна быть открыта транзакция, в "false" закрыта. Данная функция должна реализоваться для СУБД, поддерживающих SQL-запросы.
 - void transCloseCheck(); Периодически вызываемая функция для проверки транзакций и закрытия старых или содержащих много запросов.
 - TTable *openTable(const string &table, bool create); Вызывается при открытии или создании нового объекта таблицы.
- *TTable* Объект таблицы в базе данных:
 - void fieldStruct(TConfig &cfg); Получение текущей структуры таблицы в объекте TConfig.
 - bool fieldSeek(int row, TConfig &cfg); Последовательное сканирование записей таблицы перебором < row > и возврат "false" по окончанию с адресацией по активным, kevUse(), ключевым полям.
 - void fieldGet(TConfig &cfg); Запрос указанной в объекте TConfig записи с адресацией по ключевым полям.
 - void fieldSet(TConfig &cfg); Передача указанной в объекте TConfig записи с адресацией по ключевым полям.
 - void fieldDel(TConfig &cfg); Удаление указанной записи по ключевым полям объекта TConfig.

2.2. Модуль подсистемы "Транспорты"

Модуль данного типа предназначен для обеспечения коммуникации OpenSCADA посредством интерфейса, часто сетевого, реализуемого модулем.

Программный интерфейс OpenSCADA для обслуживания входящих и исходящих запросов через сетевой интерфейс представлен объектами и виртуальными функциями вызовов из ядра OpenSCADA:

- TTipTransport->TModule Корневой объект модуля подсистемы "Транспорты":
 - TTransportIn *In(const string &name, const string &db); Вызывается при открытии или создании нового объекта входящего транспорта < name > данным модулем с хранилищем $B \leq db >$.
 - TTransportOut *Out(const string &name, const string &db); Вызывается при открытии или создании нового объекта исходящего транспорта < name > данным модулем с хранилищем в $\langle db \rangle$.
- TTransportIn Объект транспорта обработки входящих запросов, функция сервера. Входящие запросы, полученные модулем через реализацию сетевого интерфейса, должны направляться к указанному в конфигурации входящему протоколу protocol() посредством функции *mess()*:
 - string getStatus(); Вызов для получения специфического статуса интерфейса.
 - void setAddr(const string &addr); Установка адреса транспорта. переопределяться для обработки и проверки специфического для модуля формата адреса транспорта.
 - void start(); Запуск транспорта. При запуске входящего транспорта обычно создаётся задача, которая ожидает запросов извне.
 - void stop(); Останов транспорта.
- TTransportOut Объект транспорта обработки исходящих запросов, функция клиента:
 - string getStatus(); Вызов для получения специфического статуса интерфейса.
 - void setAddr(const string &addr); Установка адреса транспорта. переопределяться для обработки и проверки специфического для модуля формата адреса транспорта.
 - void start(); Запуск транспорта. При запуске исходящего транспорта осуществляется фактическое подключение к удалённой станции для интерфейсов работающих по подключению. В этот момент возможны ошибки, если подключение невозможно, и транспорт должен вернуться в остановленное состояние.
 - void stop(): Останов транспорта.
 - int messIO(const char *obuf, int len ob, char *ibuf = NULL, int len ib = 0, int time = 0, bool noRes = false); — Обслуживание запросов из ядра OpenSCADA на отправку данных через транспорт. Время ожидания <time> соединения указывается в милисекундах, при ненулевом значении должно замещать одноимённый таймаут транспорта в его общих настройках. <noRes> используется протоколами для монопольного блокирования транспорта на время работы с ним и исключения собственной блокировки функцией. Пакет для отправки указывается в буфере < obuf > длиной < len ob >, а в < ibuf > и <len ib> указывается буфер и его размер для ответа. Исходящий буфер <obuf> может быть пуст (NULL) если нужно проверить наличие продолжения ответа или ответов, поступающих без запроса, режим вещания. Если не указан буфер для ответа (NULL) то ожидание ответа не будет осуществляться.

2.3. Модуль подсистемы "Транспортные протоколы"

Модуль данного типа предназначен для обеспечения протокольного слоя коммуникаций OpenSCADA, реализуемого модулем, как для доступа к данным внешних систем, так и к данным OpenSCADA из внешних систем.

Программный интерфейс OpenSCADA для реализации протокольного слоя представлен объектами и виртуальными функциями вызовов из ядра OpenSCADA:

- TProtocol->TModule Корневой объект модуля подсистемы "Протоколы":
 - void itemListIn(vector < string > &ls, const string &curIt = ""); Перечень подэлементов у входящего протокола, если протокол их предусматривает. Используется при выборе в конфигурации объекта входящего транспорта.
 - void outMess(XMLNode &io, TTransportOut &tro); Реализуемая передача данных объектами ядра OpenSCADA в дереве XML <in> удалённой системе посредством транспорта <tro> и текущего исходящего протокола. Представление данных в дереве XML <in> неунифицировано и специфично логической структуре протокола. Эти данные сериализуются (переводятся в последовательность байтов согласно протоколу) и отправляются через указанный исходящий транспорт $\langle tro \rangle$ функцией messIO() выше.
 - TProtocolIn *in open(const string &name) Вызывается при открытии или создании нового объекта входящего транспортного протокола <*name*> данным модулем.
- TProtocolIn Объект протокола обработки входящих запросов из объекта входящего транспорта *TTransportIn* выше. На каждый сеанс входящего запроса создаётся объект связанного входящего протокола, который остаётся жив до момента завершения полного сеанса "Запрос->Ответ". Адрес транспорта, открывшего экземпляр протокола, указан в srcTr():
 - bool mess(const string &request, string &answer, const string &sender); Передача последовательности данных < request> объекту протокола для их разбора согласно реализации протокола с указанием адреса запросившего объекта в < sender >. Данная функция протокола должна обработать запрос, сформировать ответ в < answer > и вернуть "false" в случае полноты запроса. В случае если запрос поступил не весь, нужно возвращать "true" для индикации транспорту "ожидать завершения", при этом первую часть запроса нужно сохранять в контексте объекта протокола.

2.4. Модуль подсистемы "Сбор данных (DAQ)"

Модуль этого типа предназначен для получения данных реального времени внешних систем или их формирования в вычислителях, реализуемых модулем.

Программный интерфейс OpenSCADA для реализации доступа к данным реального времени представлен объектами и виртуальными функциями вызовов из ядра OpenSCADA:

- TTipDAO->TModule Корневой объект модуля подсистемы "Сбор данных":
 - compileFuncLangs(vector<string> &ls): пользовательского программирования, поддерживаемых модулем в < ls >.
 - void compileFuncSynthHighl(const string &lang, XMLNode &shgl); Запрос правил подсветки синтаксиса <shgl> указанного языка пользовательского программирования < lang>.
 - string compileFunc(const string &lang, TFunction &fnc cfg, const string &prog text); Вызов компиляции пользовательской процедуры в eprog text и создания объекта исполнения функции на основе <fnc cfg> для указанного языка пользовательского программирования < lang > этого модуля. Возвращается адрес к скомпилированному объекту функции, готовому для исполнения.
 - bool redntAllow(); Признак поддержки механизмов резервирования модулем. Должен переопределяться и возвращать "true" в случае поддержки, иначе "false".
 - TController *ContrAttach(const string &name, const string &daq db); Вызывается при

- открытии или создании нового объекта контроллера < name > данным модулем с хранилищем в < db >.
- *TController* Объект контроллера источника данных. В контексте данного объекта обычно запускается задача периодического или по расписанию опроса данных реального времени одного физического контроллера или физически выделенного блока данных. В случае получения данных пакетами они помещаются непосредственно в архив, связанный с атрибутом параметра *TVAl::arch()*, а текущее значение устанавливается функцией *TVAl::set()* с атрибутом "sys"=true:
 - *string getStatus();* Вызов для получения специфического статуса контроллера.
 - void enable_(); Включение контроллера. Обычно здесь осуществляется инициализация объектов параметров и их интерфейса в виде атрибутов, которые иногда могут запрашиваться у ассоциированного удалённого источника.
 - *void disable_();* Отключение контроллера.
 - *void start_();* Запуск контроллера. Обычно здесь создаётся и запускается задача периодического или по расписанию опроса.
 - void stop_(); Останов контроллера.
 - void redntDataUpdate(bool firstArchiveSync = false); Выполнение операции получения данных из резервной станции. Вызывается автоматически задачей обслуживания схемы резервирования и перед запуском для синхронизации архивов с установленным параметром <firstArchiveSync>.
 - *TParamContr *ParamAttach(const string &name, int type);* Вызывается при открытии или создании нового объекта параметра *<name>* с типом *<type>*.
- *TParamContr->TValue* Объект параметра контроллера источника данных. Содержит атрибуты с реальными данными в наборе, определённом физически доступными данными. Значения в атрибуты попадают из задачи опроса контроллера при асинхронном режиме или запрашиваются в момент обращения при синхронном режиме посредством методов наследованного типа *TValue* данного объекта:
 - *void enable();* Включить параметр. Осуществляется формирование набора атрибутов и заполнение их значением недостоверности.
 - *void disable();* Отключить параметр.
 - void setType(const string &tpId); Вызывается для смены типа параметра $\langle tpId \rangle$ и может быть обработан в объекте модуля для смены собственных данных.
 - *TVal* vlNew()*; Вызывается при создании нового атрибута. Может быть переопределён для реализации особого поведения в рамках своего, наследованного от *TVal*, класса при доступе к атрибуту.
 - void vlSet(TVal &val, const TVariant &pvl); Вызывается для атрибута с прямым режимом записи TVal::DirWrite (синхронный режим или запись во внутренний буфер объекта) при установке значения с целью непосредственной записи значения в физический контроллер или буфер объекта.
 - void vlGet(TVal &val); Вызывается для атрибута с прямым режимом чтения TVal::DirRead (синхронный режим или чтение из внутреннего буфера объекта) при чтении значения с целью непосредственного чтения значения из физического контроллера или буфера объекта.
 - void vlArchMake(TVal &val); Вызывается при создании архива значений с атрибутом <val> в качестве источника с целью инициализации качественных характеристик буфера архива согласно особенностям источника данных и их опроса.

2.5. Модуль подсистемы "Архивы"

Модуль этого типа предназначен для архивирования и ведения истории сообщений OpenSCADA и данных реального времени, полученных в подсистеме "Сбор данных" реализуемым модулем способом.

Программный интерфейс OpenSCADA для реализации доступа к архивным данным представлен объектами и виртуальными функциями вызовов из ядра OpenSCADA:

- TTipArchivator->TModule Корневой объект модуля подсистемы "Архивы":
 - TMArchivator *AMess(const string &id, const string &db); Вызывается при открытии или создании нового объекта архиватора сообщений < id> данным модулем с хранилищем в $\langle db \rangle$.
 - TVArchivator *AVal(const string &id, const string &db); Вызывается при открытии или создании нового объекта архиватора значений <id> данным модулем с хранилищем в <*db*>.
- TMArchivator Объект архиватора сообщений с реализуемым способом архивирования и расположением хранилища:
 - void start(); Запуск архиватора. Архиватор начинает принимать сообщения и размещать их в хранилище.
 - void stop(); Останов архиватора.
 - time t begin(); Начало данных в архиваторе согласно текущему состоянию хранилища.
 - time t end(); Конец данных в архиваторе согласно текущему состоянию хранилища.
 - void put(vector<TMess::SRec> &mess); Вызов на размещение сообщений <mess> в хранилише.
 - void get(time t b tm, time t e tm, vector<TMess::SRec> &mess, const string &category = "", $char\ level=0$, $time\ t\ upTo=0$); — Запрос сообщений < mess> в архиве за промежуток времени $< b \ tm > \dots < e \ tm >$ согласно шаблону категории < category > и уровню с ограничением на время запроса до < upTo >.
- TVArchivator Объект архиватора значений с реализуемым способом архивирования и расположением хранилища:
 - void setValPeriod(double per); Вызывается при смене периодичности значений
 - void setArchPeriod(int per); Вызывается при смене периодичности архивирования.
 - void start(); Запуск архиватора. Архиватор начинает принимать сообщения и размещать их в хранилище.
 - void stop(bool full del = false); Останов архиватора с возможностью полного удаления его данных в хранилище, если установлен < full del >.
 - TVArchEl *getArchEl(TVArchive &arch); Запрос объекта-представителя архива $\langle arch \rangle$, обслуживаемого архиватором.
- TVArchEl Объект представителя архива значений в хранилище архиватора:
 - void fullErase(); Вызывается для полного удаления части архива в архиваторе.
 - $int64 \ t \ end()$; Время окончания архива в архиваторе.
 - $int64 \ t \ begin()$; Время начала архива в архиваторе.
 - TVariant getValProc(int64 t *tm, bool up ord); Запрос на обработку получения одного значения из архива за время < tm > и доводкой к верхнему значению в сетке дискретизации $\langle up \ ord \rangle$.
 - void getValsProc(TValBuf &buf, int64 t beg, int64 t end); Запрос на обработку модулем получения данных группы значений < buf > за указанный промежуток времени.
 - void setValsProc(TValBuf &buf, int64 t beg, int64 t end); Запрос на обработку модулем размещения данных группы значений < buf > за указанный промежуток времени.

2.6. Модуль подсистемы "Пользовательские интерфейсы (UI)"

Модуль этого типа предназначен для предоставления пользовательского интерфейса реализуемым модулем способом. Корневым объектом модуля данной подсистемы является ТИІ->TModule, который не содержит специфических интерфейсов, а пользовательский интерфейс формируется согласно с реализуемой концепцией и механизмами, например, библиотеки графических примитивов.

2.7. Модуль подсистемы "Специальные"

Модуль этого типа предназначен для реализации специфических функций, не вошедших ни в одну из вышеперечисленных подсистем, реализуемым модулем способом. Корневым объектом модуля данной подсистемы является TSpecial->TModule, который не содержит специфических интерфейсов, а специфические функции формируется согласно их требованиям с использованием всех возможностей API OpenSCADA.