EMS의 혁신



# Smart ICE EMS


사용자 가이드





### 1. DashBoard

대시보드 화면 - 전력계통 현황(계통도), 전력 요금 정보





#### **Dashboard**

전력 계통 현황 (계 통도) / 전력 요금 정보

#### Description

- 전력량계에서 측정한 금일 전력사 용량 정보 이용전력량계가 설치되 지 않은 경우 Ismart 데이터로 사용, 오늘 전력 사용량, 동기화 시간,(실 시간)
- 2 PCS에서 발생한 결함/위험/알림 발생 정보, 동기화 시간, PCS 충방 전 상태와 전력 출력량 kW, 주파수 Hz, 역률PF, DC 전압V, 제어 모드 CC/CV/CP, 3상 RST 정보, 동기화 시 간 표시 - 클릭시 PCS 페이지로 이동 (실시간)
- 3 배터리에서 발생한 결함/위험/알 림 발생정보, SOC/SOH와 애니메이 션, 추정가용 kWh, 전류A, 전압V, 출력전력 kW, 최대 셀전압A/모듈 온도의 랙-모듈 위치 - 클릭시 배터리 페이지로 이동 (실시간)
- 4 방전인 경우 배터리에서 전력계통 으로 전력을 공급하는 애니메이션, 충전인 경우 전력계통에서 배터리 측으로 전력을 공급하는 애니메이션, 정지인 경우 애니메이션 효과 없음

\_ (실시간)

PCS 화면 - PCS 전력 계통 운영 현황(계통도), 주요 PCS 운영 정보





#### **PCS**

PCS 전력 계통 운영 현황 / 주요 PCS 운영 정보

- 1 PCS에서 발생한 결함/위험/알림 발생정보, 동기화 시간, PCS 충방 전 상태와 전력 출력량 kW, 주파수 Hz, 역률PF, DC 전압V, 제어 모드 CC/CV/CP, 3상 RST 정보, 동기화 시 간 표시
- 2 배터리의 SOC/SOH
- 3 BMS에서 발생한 결함/위험/알림 발생정보
- 4 제어패널

PCS 화면 - 스케줄 제어 패널





- 1 스케줄 선택
- 2 스케줄 편집화면 이동
- 3 스케줄 적용
- 4 운전 정지 \*수동제어 모드시 정지 후 적용 버 튼 클릭


PCS 화면 - 수동 제어 패널





- 1 출력 값 입력
- 2 충전
- 3 방전
- 4 운전 정지 \*스케줄 모드 시 정지 후 충전/방 전 버튼 클릭

PCS 화면 - 수동 제어 패널





- 1 결함 초기화
- 2 PCS 운전 상태 변경
- 3 직접제어와 원격제어

### 3. Battery

배터리 화면 - 배터리 전력 계통 운영 현황(계통도), 배터리 운영 정보, 랙 상세 정보






#### **Battery**

배터리 전력 계통 운영 현황 / 배터리 운영 정보 /랙 상세 정보

- 1 PCS에서 발생한 결함/위험/알림 발생정보
- 2 배터리 SOC/SOH와 애니메이션
- 3 배터리에서 발생한 결함/위험/알 림 발생정보, 추정가용 kWh, 전류 A, 전압V, 출력전력 kW, 최대 셀전 압A/모듈온도의 랙-모듈 위치
- 4 배터리 결함 초기화 및 동작 상태 변경

## 4. PCS 운전 제어

PCS 운전 제어 화면 - 스케줄






- 1 스케줄 추가
- 2 스케줄 이름 입력
- 3 스케줄을 적용할 장치 선택 (팝업 창에서 선택한 후 확인)
- 4 타임 스케줄 추가
- 5 타임 스케줄 이름 입력
- 6 24시간 충방전 설정 24시간 모든 출력량을 더한 값은 0 이어야 함. \*충전은 (+) 방전은 (-)
- 7 12개월 타임스케줄을 적용
- 8 저장\*PCS운전이 스케줄 모드일 경우 저장 불가.

### 4. PCS 운전 제어

PCS 운전 제어 화면 - 휴일





- 1 + 버튼 클릭하여 휴일 등록 팝업 열기
- 2 휴일 제목 입력
- 3 날짜 선택
- 4 반복 타입 선택
- 5 등록


#### 관리 화면 - 내 정보 관리





- 1 비밀번호 변경 가능
- 2 입력한 연락처로 문자 알림 설정
- 3 저장

관리 화면 - 사용자 승인 관리 (사용자 등록)





### 관리

사용자 승인 관리 (사용자 등록)


- 1 사용자 등록 화면으로 이동 후 사용자 등록
- 2 체크된 사용자 삭제
- 3 승인된 사용자만 사이트 로그인 가능
- 4 수정

### 관리 화면 - 사이트





#### 관리 화면 - 장치 관리






### 관리

#### 장치 관리

- 1 장치 추가
- 2 그룹 추가
- 3 장치 종류 선택
- 4 등록 장치 추가
- 5 상세 정보 입력
- 6 그룹에 각 장치들 지정
- 7 저장
- 8 저장 된 정보를 적용하기 위해 서 버 재가동


#### 관리 화면 - 이력





- 1 입력한 기간 내 이력 조회
- 2 사용자/시스템 필터
- 3 사용자 권한 레벨 필터
- 4 검색 버튼

#### 관리 화면 - 로그






\_\_\_

- 1 입력한 기간 내 로그 조회
- 2 검색 버튼
- 3 해당 파일 다운로드

# 6. 업데이트

업데이트 화면 - 버전 관리





- 1 톱니바퀴 모양 아이콘 클릭
- 2 업데이트 정보 클릭
- 3 오픈소스 정보보기
- 4 업데이트 하고 싶은 버전 선택 후 적용