# Tema 6 Integración, coste y prestaciones

### Indice

- 6.1 Introducción: límites en los tiempos de ejecución
- 6.2 Herramienta de análisis de tiempos de ejecución
- 6.3 Análisis de rendimiento de sistemas empotrados distribuidos
- 6.4 Consumo en sistemas empotrados
  - > 6.4.1 Modelo de consumo y energía
  - > 6.4.2 Optimizaciones a nivel de aplicación/sistema
- 6.5 Seguridad
  - > 6.5.1 Parámetros de seguridad
  - > 6.5.2 Restricciones de seguridad
  - > 6.5.3 Diseño de Sistemas Empotrados Seguros
  - > 6.5.4 Criptografía en Sistemas Empotrados


### **BIBLIOGRAFÍA**

Embedded Systems Handbook Editado por Richard Zurawski Editorial Taylor & Francis

# 6.1 Introducción: límites en los tiempos de ejecución

- Importancia de la ejecución en tiempo real
- Restricciones temporales exigentes: Ligaduras hard y soft
- Análisis de planificabilidad: límite superior e inferior de texec de todas las tareas del sistema lo más ajustados posible
- Problema: caches, segmentación y especulación
  - > El tiempo de ejecución depende de la historia

# 6.1 Introducción: límites en los tiempos de ejecución



# 6.1 Introducción: límites en los tiempos de ejecución

- El tiempo de ejecución de una instrucción está limitado por los siguientes 2 casos:
  - > 1.- Límite inferior, la instrucción va sin problemas:
    - · Hay acierto de cache,
    - · Los operandos están preparados,
    - No hay conflicto de recursos con otras instrucciones
  - > 2.- Límite superior, todo va mal:
    - · No hay acierto de cache,
    - · Los operandos no están preparados,
    - Hay conflicto de recursos con otras instrucciones

#### Indice

- 6.1 Introducción: límites en los tiempos de ejecución
- 6.2 Herramienta de análisis de tiempos de ejecución
- 6.3 Análisis de rendimiento de sistemas empotrados distribuidos
- 6.4 Consumo en sistemas empotrados
  - > 6.4.1 Modelo de consumo y energía
  - > 6.4.2 Optimizaciones a nivel de aplicación/sistema
- 6.5 Seguridad
  - > 6.5.1 Parámetros de seguridad
  - > 6.5.2 Restricciones de seguridad
  - > 6.5.3 Diseño de Sistemas Empotrados Seguros
  - > 6.5.4 Criptografía en Sistemas Empotrados

# 6.2 Herramienta de análisis de tiempos de ejecución

- Podemos distinguir dos partes:
  - > Predicción del comportamiento del procesador
    - · a.- Predicción del comportamiento de cache:
      - capacidad.
      - · tamaño de línea,
      - · grado de asociatividad,
      - · técnica de remplazo
      - · Información sobre aciertos/fallos
    - b.- Predicción del comportamiento del pipeline ¿Cuánto tiempo pasa una instrucción en el pipeline?
  - Análisis de caminos: computar un límite superior de todos los tiempos de ejecución de todos los posibles caminos del programa. Se suele utilizar programación lineal entera


## 6.2 Herramienta de análisis de tiempos de ejecución

- El tiempo de ejecución de una instrucción depende de su historia
  - > Ej. lazos: primera iteración diferente a las demás
    - ¿Datos e instrucciones en cache?
    - · Predicción de saltos
- La precisión mejora si las instrucciones se consideran en su contexto de flujo de control
- Se usan bloques básicos: secuencias de instrucciones en las que el flujo de control entra al principio y sale al final, sin saltos
  - > Ej lazos, condiciones, funciones
- Para cada bloque se estudian los accesos a memoria y su efecto en cache, y un análisis de su ejecución en un pipeline determinado. Esto da lugar a una traza

- Un sistema empotrado distribuido suele estar formado por componentes hw que se comunican a través de una red de comunicación
- El rendimiento depende to de la interacción de las distintas cadenas de datos en el medio de comunicación
- Normalmente los nodos tienen un alto grado de independencia y se comunican a través de paso de mensajes
- Existe una conexión con el entorno físico a través de sensores y actuadores que determinan la velocidad a la que el sistema debe funcionar
  - > Evento de llegada: marca el comienzo de una ejecución
  - > Evento de finalización: marca final de la ejecución

- El WCET y el BCET son el máximo y mínimo intervalo de tiempo entre los eventos de llegada y finalización para todos los sistemas admisibles y estados del entorno.
- Sólo aquellos que cumplan las ligaduras de límite superior e inferior pueden considerarse
- Medidas estadísticas: se puede tener una caracterización estadística del comportamiento del sistema

- Reglas durante el proceso de diseño: lo que se pretende es estimar las características esenciales de la implementación final lo antes posible
  - ¿Qué funciones deben implementarse en hw y cuáles en sw?
  - > ¿Qué componentes hw deben elegirse?
  - > ¿Se cumplen los requerimientos temporales?
  - ¿Qué bus o procesador actúa como cuello de botella?



- Requerimientos del análisis de rendimiento:
  - > Fiabilidad
  - > Precisión
  - > Dentro del proceso de diseño
  - > Tiempo de análisis corto

#### Métodos

- > a.- Basados en simulación
- > b.- Planificación integral
- > c.- Composición

## 6.3 Análisis de rendimiento de sistemas distribuidos

#### A.- Métodos basados en simulación

- Hay que considerar muchas interacciones dinámicas simultáneas
- Se debe poder ajustar el nivel de abstracción según el nivel de precisión requerido
- > Importante:
  - · Concepto de tiempo
  - · Plataforma de ejecución
  - · Procesos de comunicación
  - Políticas de compartición de recursos
  - Conjunto apropiado de estímulos que deben cubrir todos los casos posibles
- Suelen ser útiles para estimar el caso de rendimiento medio, pero no para el caso peor

- B.- Métodos basados en planificación integral:
- Se llama integral porque planifica las comunicaciones como una computación más.
- Existen herramientas comerciales
  - > El sistema de comunicaciones se trata como los nodos de computación,
  - > Permite mezclar sistemas disparados por eventos con otros por tiempo.
  - > El procesamiento y las comunicaciones se dirigen por la ocurrencia de eventos y el paso del tiempo

- Métodos basados en composición
  - Hay 3 problemas asociados a los sistemas empotrados distribuidos complejos:
    - · La arquitectura es muy heterogénea
    - Las aplicaciones suelen tener un alto grado de concurrencia
    - · Se producen eventos de diferentes tipos
  - > Para un conjunto de políticas de planificación y arbitraje, y para un conjunto de patrones de llegada (periódicos, esporádicos, por ráfaga, etc.) se estiman los WCET y BCET

- La abstracción de una tarea consiste en
  - Un conjunto de patrones de llegada (o eventos de disparo)
  - > Estimación de WCET y BCET
- Una aplicación es una concatenación de varias tareas
- Fundamental: los patrones de llegada deben encajar en unos modelos básicos que permitan calcular los tiempos de respuesta

#### Indice

- 6.1 Introducción: límites en los tiempos de ejecución
- 6.2 Herramienta de análisis de tiempos de ejecución
- 6.3 Análisis de rendimiento de sistemas empotrados distribuidos
- 6.4 Consumo en sistemas empotrados
  - > 6.4.1 Modelo de consumo y energía
  - > 6.4.2 Optimizaciones a nivel de aplicación/sistema
- 6.5 Seguridad
  - > 6.5.1 Parámetros de seguridad
  - > 6.5.2 Restricciones de seguridad
  - > 6.5.3 Diseño de Sistemas Empotrados Seguros
  - > 6.5.4 criptografía en Sistemas Empotrados

#### 6.4 Consumo en Sistemas Empotrados

- Influencia de la tecnología en:
  - > Consumo
  - > Empaquetamiento
  - > Ventilación
  - > Coste
  - > Seguridad
  - > Tiempo de vida de la batería
- Disipación de potencia
  - > Dinámica: por cambios de estado

P~C\*V<sub>DD</sub><sup>2</sup>\*f\*r

r: fracción de transistores que conmutan

 Estática: entre conmutaciones del circuito debida a las fugas sub-umbrales. Aumenta con la tecnología

P~VDD\*Ntran\*Kdesign\*lleak

#### 6.4 Consumo en Sistemas Empotrados

- Se necesita un diseño y ubicación adecuado de los distintos recursos del sistema para conseguir la máxima eficiencia
- Para ello son necesarias políticas de gestión del consumo dinámico y estático (p.e. apagar parte de los recursos cuando no se utilicen)
- Distintos niveles de optimización dependiendo de las condiciones del entorno (con/sin batería)
- Decisiones importantes.
  - > Particionamiento hw/sw
  - > Subsistema de memoria
  - > Estructura de las comunicaciones

## 6.4 Consumo en Sistemas Empotrados6.4.1 Modelo de consumo y energía

- Para poder realizar estimaciones a nivel de sistema son necesarios modelos
- Gran cantidad de información que dispara el tiempo de exploración
- Importante la fidelidad
  - > A.- Modelo a nivel de función e instrucción
  - > B.- Modelo de micro arquitectura
  - > C.- Modelo de memoria y bus
  - > D.- Modelo de batería

## 6.4 Consumo en Sistemas Empotrados6.4.1 Modelo de consumo y energía

- A.- Modelo a nivel de función e instrucción
  - > ¿Cuánto consume una determinada instrucción o tipo de instrucción?
  - > Mejores resultados cuando se tiene datos de bloques de instrucciones o funciones
- B.- Modelo de micro arquitectura
  - » Simuladores ciclo-ciclo para cada procesador con parámetros configurables sobre jerarquía de memoria
  - > Un 40%-45% de la potencia consumida de un procesador es el reloj global
  - > Importante la disipación estática
- C.- Modelo de memoria y bus
  - > Memorias regulares-> estimaciones precisas
  - > Distintas estimaciones para distintas configuraciones de la jerarquía de memoria
  - > Buses: P=C\*VDD<sup>2</sup>\*f\*bus
  - Fbus=f(palabras/s)\*(transistores/palabra) Se obtiene por simulación
- D.- Modelo de batería:
  - La capacidad de una batería es una función no lineal de la corriente que se toma de ella C=K/la
  - Un métrica importante es la de energía/retardo hay una pérdida de rendimiento por ganancia en consumo

#### Indice

- 6.1 Introducción: límites en los tiempos de ejecución
- 6.2 Herramienta de análisis de tiempos de ejecución
- 6.3 Análisis de rendimiento de sistemas empotrados distribuidos

#### 6.4 Consumo en sistemas empotrados

- > 6.4.1 Modelo de consumo y energía
- > 6.4.2 Optimizaciones a nivel de aplicación/sistema
- 6.5 Seguridad
  - > 6.5.1 Parámetros de seguridad
  - > 6.5.2 Restricciones de seguridad
  - > 6.5.3 Diseño de Sistemas Empotrados Seguros
  - > 6.5.4 criptografía en Sistemas Empotrados

#### 6.4 Consumo en Sistemas Empotrados

#### 6.4.2 Optimizaciones a nivel de aplicación/sistema

- Durante el diseño hay que explorar el espacio de diseño para obtener una relación consumo/tvida\_batería/rendimiento
  - Ej. Sistema con batería+celdas solares Realizar la mayor parte del trabajo durante el día
  - · Estados Active-Standby
- Soluciones:
  - > A.- Escalado de frecuencia y voltaje
  - > B.- Escalado dinámico de los recursos
  - > C.- Selección del core del procesador
  - D.- Selección del subsistema de memoria

#### 6.4 Consumo en Sistemas Empotrados

6.4.2 Optimizaciones a nivel de aplicación/sistema

A.- Escalado de frecuencia y voltaje

$$P \sim C^* V_{DD}^{2*} f^* r$$
  $td \sim V_{DD} / (V_{DD} - V_t)^2$ 

- Si se decrementa mucho el voltaje hay que bajar la frecuencia
- Soluciones:
  - > escalado dinámico de voltaje y frecuencia (20us)
  - > Predicción, si hay o no batería

#### B.- Escalado dinámico de los recursos

> Inhabilitación total o parcial de componentes

#### 6.4 Consumo en Sistemas Empotrados

6.4.2 Optimizaciones a nivel de aplicación/sistema

- C.- Selección del core del procesador
- "High performance"=mucho consumo
- Mejor ASIPs y DSPs, VLIW o EPIC
- Usar coprocesadores dedicados
- D.- Selección del subsistema de memoria
  - > Grandes caches- consumo >40%
  - Importante explotar al máximo la localidad (exploración del espacio de diseño)
  - > Peores soluciones: grandes caches muy asociativas

#### 6.4 Consumo en Sistemas Empotrados

6.4.2 Optimizaciones a nivel de aplicación/sistema

- > Soluciones
  - Esquemas de particionamiento vertical y horizontal
    - · Bufferes adicionales, precoded instruction buffer, loop buffer
    - · 2 caches de nivel 1
  - · Escalado dinámico
    - · Cache declive
  - Memorias controladas por Sw (Scratch –Pad memories)
  - · Mejora de los patrones de acceso a memoria off-chip (prefeching sw)
  - · Compresión de código
  - · Optimización del interconexionado
    - Bus splitting
    - Bus invert coding

### Indice

- 6.1 Introducción: límites en los tiempos de ejecución
- 6.2 Herramienta de análisis de tiempos de ejecución
- 6.3 Análisis de rendimiento de sistemas empotrados distribuidos
- 6.4 Consumo en sistemas empotrados
  - > 6.4.1 Modelo de consumo y energía
  - > 6.4.2 Optimizaciones a nivel de aplicación/sistema
- 6.5 Seguridad
  - > 6.5.1 Parámetros de seguridad
  - > 6.5.2 Restricciones de seguridad
  - > 6.5.3 Diseño de Sistemas Empotrados Seguros
  - > 6.5.4 criptografía en Sistemas Empotrados

### 6.5 Seguridad

- Especialmente importante en SE
- Parámetros de seguridad:
  - > A.- Confidencialidad
  - > B.- Integridad
  - > C:.- No repudiación
  - > D.- Disponibilidad
  - > E.- Autentificación
  - > F.- Control de Acceso
- Niveles de implementación de seguridad
  - > Físico
  - > Hw
  - > Sw fallos del sw
  - > Red
- Tipos de fallos:
  - > Estáticos
  - > Programables

### 6.5 Seguridad

#### 6.5.2 Restricciones de seguridad

- Energía: especialmente en sistemas basados en batería
  - > criptografía
- Capacidad de procesamiento:
  - Flexibles, adaptables coste

#### 6.5 Seguridad

#### 6.5.3 Diseño de Sistemas Empotrados seguros

- A.- A nivel de diseño
  - > Resistencia a manipulación
  - > Protección de memoria
  - > Protección IP
  - > Comunicaciones
- B.- A nivel de aplicación
  - > Identificación de usuario y control de acceso
  - > Protección de aplicaciones IP
  - > Protección frente a virus y código malicioso

### 6.5 Seguridad

#### 6.5.4 Criptografía en Sistemas Empotrados

- Es la solución a muchos problemas de seguridad
- Problemas
  - > Consume mucho
  - > Requiere muchos recursos
  - > Side-channel attacs
- Soluciones:
  - > Instrucciones que consuman lo mismo y tarden lo mismo
  - > Protección hw
  - > Protección sw
  - > Protección matemática