#### 尚德机构

# 计算机系统结构

讲师: 孙小涵





## 讲师介绍

▶ 主讲老师: 孙小涵 (尚德机构-小涵老师)

> 主讲课程: 计算机类、数学类

➤ 邮箱: sunxiaohan@sunlands.com



## 课程章节

计算机系统结构

#### 第1章 计算机系统结构概论

第2章 数据表示、寻址方式与指令系统

第3章 存储、中断、总线与I/O系统

第4章 存储体系

第5章 标量处理机

第6章 向量处理机

第7章 多处理机

第8章 数据流计算机和归约机

## 第3章 存储、中断、总线与I/O系统

## 第2章 数据表示、寻址方式与指令系统





## 3.3 总线系统

本节主要内容:

专用和非专业总线的定义、优缺点及适用场合

非专业总线中3种总线控制方式

同步和异步通信控制方式


数据宽度的定义、分类及优缺点

数据宽度与数据通路宽度的不同



- 3.3总线系统
- 1.什么是总线(简单了解)

总线是用于互连计算机、CPU、存储器、I/O接口及外围设备、 远程通信设备间信息传送通路的集合。





- 3.3总线系统
- 2.什么是总线系统(简单了解)

总线与其相配合的附属控制电路统称为总线系统。

按信息传送功能、性能的不同,有数据线,地址线,命令、

时序和中断信号等控制/状态线,电源线,地线及备用线等。

- 3.3总线系统
- 2.什么是总线系统(简单了解)

总线与其相配合的附属控制电路统称为总线系统。

按信息传送功能、性能的不同,有(),地址线,命令、

时序和中断信号等(),电源线,地线及备用线等。



- 3.3总线系统
- 2.什么是总线系统(简单了解)

总线与其相配合的附属控制电路统称为总线系统。

按信息传送功能、性能的不同,有数据线,地址线,命令、

时序和中断信号等控制/状态线,电源线,地线及备用线等。



- 3.3总线系统
- 3.什么是总线的分类(单选)

总线按在系统中的位置分 芯片级(CPU芯片内的总线)、板级(连接插件板内的各个组件,也称局部总线或内部总线)和系统级(系统间或主机与I/O接口或设备之间的总线)等3级。

- 3.3总线系统
- 3.什么是总线的分类(填空)

就总线允许信息传送的方向来说,可以有单向传输和双向传输两种。

双向传输又有半双向和全双向的不同。



- 3.3总线系统
- 3.什么是总线的分类(填空、简答)

总线按用法可分为专用和非专用两类。

只连接一对物理部件的总线称专用总线。

其优点是

- 1.多个部件可以同时收/发信息,不争用总线,系统流量高;
- 2.通信时不用指明源和目的,控制简单;
- 3.任何总线的失效只会使连于该总线的两个部件不能直接通信,但它们仍可通过其他部件间接通信,因而系统可靠。

专用总线的缺点是总线数多。

- 3.3总线系统
- 3.什么是总线的分类(填空、简答)

总线按用法可分为专用和非专用两类。

只连接一对物理部件的总线称专用总线。

其优点是

- 1.多个部件可以同时收/发信息,不争用总线,();
- 2.通信时不用指明源和目的,控制简单;
- 3.任何总线的失效只会使连于该总线的两个部件不能直接通信,但它们

仍可通过其他部件间接通信,因而()。

专用总线的缺点是总线数多。



- 3.3总线系统
- 3.什么是总线的分类(填空、简答)

总线按用法可分为专用和非专用两类。

只连接一对物理部件的总线称专用总线。

其优点是

- 1.多个部件可以同时收/发信息,不争用总线,系统流量高;
- 2.通信时不用指明源和目的,控制简单;
- 3.任何总线的失效只会使连于该总线的两个部件不能直接通信,但它们仍可通过其他部件间接通信,因而系统可靠。

专用总线的缺点是总线数多。



## 3.3总线系统

## 4.什么是总线的控制

集中式总线的控制 (单选、填空)

优先次序的确定可以有串行链接、定时查询和独立请求3种不同的方式,

也可以是它们的结合。

采用何种方式取决于控制线数目、总线分配速度、灵活性、可靠性等因素的综合权衡。



- 3.3总线系统
- 4.什么是总线的控制

集中式总线的控制 (单选、填空)

优先次序的确定可以有()、()和()3种不同的方式,也

可以是它们的结合。

采用何种方式取决于控制线数目、总线分配速度、灵活性、可靠性等因素的综合权衡。



## 3.3总线系统

## 4.什么是总线的控制

集中式总线的控制 (单选、填空)

优先次序的确定可以有串行链接、定时查询和独立请求3种不同的方式,

也可以是它们的结合。


采用何种方式取决于控制线数目、总线分配速度、灵活性、可靠性等因素的综合权衡。



## 3.3总线系统

## 4.什么是总线的控制

串行链接方式获得使用总线权的优先次序是由"总线可用"线所接部件的物理位置来决定的,离总线控制器越近的部件其优先级越高。








- 3.3总线系统
- 4.什么是总线的控制

集中式定时查询方式:





- 3.3总线系统
- 4.什么是总线的控制

定时查询的缺点(单选)


是控制线的线数较多,需 $2 + \lceil \log_2 N \rceil$  根;可以共享总线的部件数受限于定时查询线的线数(编址能力),扩展性稍差;控制较为复杂;总线分配的速度取决于计数信号的频率和部件数,不能很高。





- 3.3总线系统
- 4.什么是总线的控制

集中式独立请求方式。



- 3.3总线系统
- 4.什么是总线的控制(优缺点:简答题,课下自己背背)

集中式串行链接

集中式定时查询

集中式独立请求方式。



1、总线按在系统中的位置分的级别数为()1904

A:3级

B:4级

C:5级

D:6级



1、总线按在系统中的位置分的级别数为()1904

A:3级

B:4级

C:5级

D:6级

答案: A



2、关于非专用总线三种控制方式中,下列叙述错误的是()0704

A:集中式定时查询, 所有部件共用同一条 "总线忙"线

B:集中式定时查询, 所有部件都用同一条 "总线请求"线

C:集中式独立请求,所有部件都用同一条"总线请求"线

D:集中式串行链接, 所有部件都用同一条 "总线请求" 线



2、关于非专用总线三种控制方式中,下列叙述错误的是()0704

A:集中式定时查询, 所有部件共用同一条 "总线忙"线

B:集中式定时查询, 所有部件都用同一条 "总线请求"线

C:集中式独立请求,所有部件都用同一条"总线请求"线

D:集中式串行链接, 所有部件都用同一条 "总线请求" 线

答案: C



3、总线控制定时查询方式的控制线的线数为() 1604 0604



3、总线控制定时查询方式的控制线的线数为() 1604 0604

答案: C



4、列选项中,不属于集中式总线控制方式的是()1610

A:环形链接

B:串行链接

C:定时查询

D:独立请求



4、列选项中,不属于集中式总线控制方式的是()1610

A:环形链接

B:串行链接

C:定时查询

D:独立请求

答案: A



## 3.3.3总线的通信技术(填空)

- 1.同步通信
- 2.异步通信



- 3.3.4数据宽度与总线线数
- 1.数据宽度(单选、填空)

数据宽度是I/O设备取得I/O总线后所传送数据的总量。

数据宽度有单字(单字节)、定长块、可变长块、单字加定长块和单字加可变长块等之分。

单字(单字节) 宽度适合于输入机、打印机等低速设备。

定长块宽度适合于磁盘等高速设备,可以充分利用总线带宽。

可变长块宽度适合于高优先级的中高速磁带、磁盘等设备,

对于挂有速度较低而优先级较高的设备的总线,可以采用单字加定长块传送。

采用单字加可变长块的传送,是一种灵活有效却复杂、开销大的方法。



- 3.3.4数据宽度与总线线数
- 2.总线线数(单选、填空)

总线要有发送/接收电路、传输导线或电缆、转接插头和电源等, 在满足性能前提下应尽量减少线数。总线线数可通过采用线的功能组合、编码和并/串一串/并转换来减少。

总线标准一般包括机械、功能、电气及过程(同步)等4个方面的标准



1、信息在总线上的传送方法基本上可分为 ( )和 ( )两种。1904 1710



1、信息在总线上的传送方法基本上可分为 ( )和 ( )两种。1904 1710

答案: 同步 异步



2、下列属于总线标准的是() 1904

A:吞吐率

B:速率

C:流量

D:电气



2、下列属于总线标准的是() 1904

A:吞吐率

B:速率

C:流量

D:电气

答案: D



3、下列选项中,不属于减少总线数量的方法是()1810

A:线的组合

B:编码

C:并/串—串/并转换

D:编程



3、下列选项中,不属于减少总线数量的方法是()1810

A:线的组合

B:编码

C:并/串—串/并转换

D:编程

答案:



- 4、数据宽度是指I/O设备取得后所传送数据的( )总量;数据通路宽度是
  - ( ) 的物理宽度。1404



4、数据宽度是指I/O设备取得后所传送数据的( )总量;数据通路宽度是

( )的物理宽度。1404

答案: I/O总线 数据总线



## 3.4 I/O系统

本节主要内容:

输入/输出系统的基本概念

I/O系统的3种方式

I/O处理机的两种方式

通道处理机的输入/输出过程

通道的3种类型

通道的极限流量计算,外设对通道要求的流量计算

I/O系统给的流量计算

字节多路通道的流量计算、通道工作周期设计、通道响应和处理各台外设请求时刻的时空图



- 3.4. 1 I/O系统概述
- 1.什么是I/O系统(简单了解)

I/O (输入/输出) 系统包括输入/输出设备、设备控制器及与输入/输出操作 有关的软、硬件。



- 3.4. 1 I/O系统概述
- 2.I/O系统的发展(单选、填空)

输入/输出系统的发展经历了3个阶段,相对应于3种方式,即程序控制I/O (包括全软件的、程序查询的、中断驱动的)、直接存储器访问 (DMA)及 I/O处理机方式。它们可分别用于不同的计算机系统,也可用于同一系统。



- 3.4. 1 I/O系统概述
- 3.输入/输出设备的分类(简单了解)

输入/输出设备分外存和传输设备两大类。外存有磁盘、磁带、光盘等。传输设备有键盘、鼠标、光笔、显示器、各种打印/印字机、声音输入/输出设备、图形扫描器、网络驱动器等。

- 3. 4. 2通道处理机的工作原理和流量设计
- 1.通道处理机的工作原理

启动I/O指令是主要的输入/输出指令,属于( ) 管态/目态指令

- 3. 4. 2通道处理机的工作原理和流量设计
- 1.通道处理机的工作原理


启动I/O指令是主要的输入/输出指令,属于管态指令






## 3. 4. 2通道处理机的工作原理和流量设计

## 1.通道处理机的工作原理





- 3. 4. 2通道处理机的工作原理和流量设计
- 1.通道处理机的工作原理(单选、填空)

根据通道数据传送期中信息传送方式的不同,可分为字节多路、数组多路和选择3类通道。

字节多路通道适用于连接大量的像光电机等字符类低速设备。

数组多路通道适合于连接多台磁盘等高速设备。

选择通道适合于连接优先级高的磁盘等高速设备,



- 3. 4. 2通道处理机的工作原理和流量设计
- 1.通道处理机的工作原理(单选、填空)

根据通道数据传送期中信息传送方式的不同,可分为字节多路、数组多路和选择3类通道。

字节多路通道适用于 优先级高的磁盘等高速设备,

数组多路通道适合于。 连接大量的像光电机等字符类低速设备。

选择通道适合于连接连接多台磁盘等高速设备



- 3. 4. 2通道处理机的工作原理和流量设计
- 1.通道处理机的工作原理(单选、填空)

根据通道数据传送期中信息传送方式的不同,可分为字节多路、数组多路和选择3类通道。

字节多路通道适用于

数组多路通道适合于。

选择通道适合于

优先级高的<mark>磁盘</mark>等高速设备,

连接大量的像光电机等字符类低速设备。

连接连接多台磁盘等高速设备



- 3. 4. 2通道处理机的工作原理和流量设计
- 2.通道流量的设计

通道流量是通道在数据传送期内,单位时间内传送的字节数。它能达到的最大流量称通道极限流量。

- 3. 4. 2通道处理机的工作原理和流量设计
- 2.通道流量的设计(综合)

字节多路通道每选择一台设备只传送一个字节,其通道极限流量

$$f_{\text{max} \bullet byte} = \frac{1}{T_{\text{S}} + T_{D}}$$



- 3. 4. 2通道处理机的工作原理和流量设计
- 2.通道流量的设计(综合)

数组多路通道每选择一台设备可传送完K个字节。如果要传送N个字节,就得分「N/K¬次传送才行,每次传送都要选一次设备,通道极限流量

$$f_{\text{max} \bullet block} = \frac{K}{T_{\text{S}} + KT_{D}} = \frac{1}{\frac{T_{\text{S}}}{K} + T_{D}}$$





- 3. 4. 2通道处理机的工作原理和流量设计
- 2.通道流量的设计

选择通道每选择一台设备就把N个字节全部传送完,通道极限流量

$$f_{\text{max} \bullet select} = \frac{N}{T_{\text{S}} + NT_{D}} = \frac{1}{\frac{T_{\text{S}}}{N} + T_{D}}$$

## 3. 4. 2通道处理机的工作原理和流量设计

## 2.通道流量的设计

由通道工作原理可知,当挂上设备后,设备要求通道的实际最大流量,字节交叉方式 工作的应是该通道所接各设备的字节传送速率之和,即

$$f_{\text{byte}\cdot j} = \sum_{i=1}^{p_j} f_{i\cdot j}$$

数组多路和选择工作的应是所接各设备的字节传送速率中的最大者,即

$$f_{\text{block } \cdot j} = \max_{i=1}^{p_j} f_{i \cdot j}$$

$$f_{\text{select } \cdot j} = \max_{i=1}^{p_j} f_{i \cdot j}$$

式中,j为通道的编号; $f_{i\cdot j}$ 为第j号通道上所挂的第i台设备的字节传送速率; $p_j$ 为第j号通道中所接设备的台数。

- 3. 4. 2通道处理机的工作原理和流量设计
- 2.通道流量的设计

为了保证第j号通道上所挂设备在满负荷的最坏情况下都不丢失信息,必须 满足设备要

$$f_{\text{byte } \cdot j} \leq f_{\text{max } \cdot \text{byte } \cdot j}$$
 $f_{\text{block } \cdot j} \leq f_{\text{max } \cdot \text{block } \cdot j}$ 
 $f_{\text{select } \cdot j} \leq f_{\text{max } \cdot \text{select } \cdot j}$ 

- 3. 4. 2通道处理机的工作原理和流量设计
- 2.通道流量的设计

如果 I/O 系统有 m 个通道, 其中  $1 \sim m_1$  为字节多路通道,  $(m_1 + 1) \sim m_2$  为数组多路通道,  $(m_2 + 1) \sim m$  为选择通道, 则 I/O 系统的极限流量为

$$f_{\text{max}} = \sum_{j=1}^{m_1} f_{\text{max-byte-}j} + \sum_{j=m_1+1}^{m_2} f_{\text{max-block-}j} + \sum_{j=m_2+1}^{m} f_{\text{max-select-}j}$$

必然会满足

$$f_{\max} \geq \sum_{j=1}^{m_1} \sum_{i=1}^{p_j} f_{i \cdot j} + \sum_{j=m_1+1}^{m_2} \max_{i=1}^{p_j} f_{i \cdot j} + \sum_{j=m_2+1}^{m} \max_{i=1}^{p_j} f_{i \cdot j}$$



- 3. 4. 2通道处理机的工作原理和流量设计
- 2.通道流量的设计

【1604真题】如果通道在数据传送期中,选择设备的时间Ts为10µs,传送一个字节数据需要的时间Td为0.5µs。

1. 某低速设备每隔500µs发出一个字节数据请求,至多可接几台这种设备

## 3. 4. 2通道处理机的工作原理和流量设计

## 2.通道流量的设计

低速设备每隔 500 µs 发出一个字节数据传送请求,挂低速设备的通道应按字节 多路通道方式工作,极限流量:

$$f_{\text{max-byte}} = 1/(T_S + T_D)$$

如果所挂的台数为 m,设备的速率 f,实际就是设备发出字节传送请求的间隔时间的倒数,相同设备,速率之和为 mf,。为使不丢失信息,应满足

$$\frac{1}{T_S + T_D} \ge mf_i$$

于是 m 应满足:

$$m \le \frac{1}{(T_S + T_D) \cdot f_i} = \frac{500}{(10 + 0.5)} = 48 \text{ (fi)}$$

所以至多可挂 48 台设备。



- 3. 4. 2通道处理机的工作原理和流量设计
- 2.通道流量的设计

【1604真题】如果通道在数据传送期中,选择设备的时间Ts为10µs,传送一个字节数据需要的时间Td为0.5µs。

2. 对于如表所示的低速设备,一次通信传送的字节数不少于1024个字节,则哪些设备可挂?哪些设备不可挂?

| A~F 以奋的迷平                                |       |       |       |         |       |        |
|--|-------|-------|-------|---------|-------|--------|
| 设备                                       | A     | В     | С     | D       | Е     | F      |
| 设备速率 f <sub>i</sub> / B·μs <sup>-1</sup> | 1/0.1 | 1/0.6 | 1/0.2 | 1/0. 25 | 1/0.8 | 1/0.55 |

アンルなめかまず

## 3. 4. 2通道处理机的工作原理和流量设计

## 2.通道流量的设计

如 表所示为低速设备,此通道是选择通道,如果通道上挂有 m 台设备,则 选择通道的极限流量为:

$$f_{\text{wax-select}} = \frac{n}{(T_S + nT_D)} = \frac{1}{\frac{T_S}{n} + T_D} = \frac{1}{\frac{10}{n} + 0.5}$$

限制通道上所挂的设备速率

$$f \le \frac{1}{\frac{10}{n} + 0.5} B \cdot \mu s^{-1}, n \ge 1024$$

即:  $f_i \leq 1.96B \cdot \mu s^{-1}$ 

根据 表可知,只能挂 B、E、F 设备, A、C、D 设备因为速率超过  $f_{max relect}$ ,所以不能挂。



1、字节多路通道适用于连接() 1704

A:大量低速设备

B:少量低速设备

C:大量高速设备

D:少量高速设备



1、字节多路通道适用于连接() 1704

#### A:大量低速设备

B:少量低速设备

C:大量高速设备

D:少量高速设备

答案: A



2、根据通道数据传送期中信息传送方式的不同,通道可分为()、()、()和数组多路三类通道。1410



2、根据通道数据传送期中信息传送方式的不同,通道可分为()、()、()和数组多路三类通道。1410

答案:字节多路 选择



3、输入 / 输出系统的3种控制方式是( )、直接存储器访问及( )。 1510



3、输入 / 输出系统的3种控制方式是( )、直接存储器访问及( )。 1510

答案:程序控制I/O I/O处理机方式

# 第4章 存储体系

## 第4章 存储体系





## 4.1 基本概念

本节主要内容:

存储体系的定义、分支及依据

存储体系主要指标参数的计算



1.存储体系(简单了解)

存储体系(即存储层次)是让构成存储系统的几种不同的存储器(M1~Mn)之间,配上辅助软、硬件或辅助硬件,使 之从应用程序员角度来看,它们在逻辑上是一个整体。



2.虚拟存储器(单选、填空)

虚拟存储器是因主存容量满足不了要求而提出来的。在主存和辅存之间,增设辅助的 软、硬件设备,让它们构成一个整体,所以也称为主存一辅存存储层次,




图 4-1 主存一辅存存储层次



3.cache存储器(单选、填空)

因主存速度满足不了要求而引出了Cache存储器。在CPU和主存之间增设高速、小容量、每位价格较高的Cache,用辅助硬件将Cache和主存构成整体,

Cache存储器不仅对应用程序员是透明的, 而且对系统程序员也是透明的。




图 4-2 Cache—主存存储层次



# 4.多级存储层次(简单了解原理)

由二级存储层次可组合成如图4-3所示的多级存储层次。希望从CPU角度看是一个整体,有接近于最高层M1的速度、最低层Mn的容量,并有接近于最低层Mn的每位价格。




图 4-3 多级存储层次



# 4.1.2存储体系的构成依据(单选、填空、简答)

为了使存储体系能有效地工作,当CPU要用到某个地址的内容时,总希望它已在速度最快的M1中,这就要求能预知未来被访问信息的地址,这对存储体系的构成是非常关键的。

这种预知的可能性是基于计算机程序具有局部性,包括时间上的局部性和空间上的局部性。



1、Cache存储器是为了解决主存满足不了要求的性能指标是() 1904

A:容量

B:价格

C:字长

D:速度



1、Cache存储器是为了解决主存满足不了要求的性能指标是() 1904

A:容量

B:价格

C:字长

D:速度

答案: D



2、在主存-辅存存储层次结构中,从CPU上看,( )接近于主存,( )是辅存的。1810



2、在主存-辅存存储层次结构中,从CPU上看,( )接近于主存,( )是辅存的。1810

答案: 速度 容量



3、CPU要能预知未来被访问信息的地址是基于计算机程序具有的特性是() 1710

A:快速性

B:稳定性

C:局部性

D:可靠性



3、CPU要能预知未来被访问信息的地址是基于计算机程序具有的特性是() 1710

A:快速性

B:稳定性

C:局部性

D:可靠性

答案: C



# 4.1.3存储体系的性能参数

# 4.多级存储层次(考纲要求,从来没考)

以图4-4所示的二级存储体系(M1, M2)为例来分析。设ci为Mi的每位价格,Smi为以位计算的存储容量,为CPU访问到Mi中的信息所需的时间。为评价存储层次性能,引入存储层次的每位价格c命中率H和等效访问时间TA。

存储层次的每位价格

$$c = \frac{c_1 S_{M_1} + c_2 S_{M_2}}{S_{M_1} + S_{M_2}}$$




图 4-4 二级存储体系的评价



## 4.1.3存储体系的性能参数

# 4.多级存储层次(单选)

命中率H定义为CPU产生的逻辑地址能在M1中访问到(命中到)的概率。

命中率H与程序的地址流、所采用的地址预判算法及的容量都有很大关

系

即H越接近于1越好




图4-5 对于不同的r,命中率H与访问效率e的关系



1、下列各项中不影响主存命中率的因素是()1504

A:页地址流

B:页面调度策略

C:主存的容量

D:辅存的容量



1、下列各项中不影响主存命中率的因素是()1504

A:页地址流

B:页面调度策略

C:主存的容量

D:辅存的容量

答案: D



## 尚德机构

▶ 答疑时间





## 尚德机构

# ► THANK YOU <sup>4</sup>

