



Arduino Inicial

Ing. Juan C. Abdala

Clase 5

Objetivo de esta clase


- Aprender sobre que es WSN o IOT.
- Aprender sobre las diferentes Tipos de conexiones inalámbricas para Arduino.
- Cómo armar mi proyecto inalambrico.
- Aprender cómo se usa la Radio NRF24 con arduino.



IOT / WSN


Internet de las Cosas (IOT internet of things)

 Es un concepto que se refiere a la interconexión digital de objetos cotidianos con internet.





WSN - A traves de un Sink






IOT todos a internet





IOT- Directo a GSM





Protocolo de Comunicación

• Es un **sistema de reglas** que permiten que dos o más entidades que se comuniquen entre ellas para transmitir información por algún medio físico.

 Se trata de las reglas o el estándar que define la sintaxis, semántica y sincronización de la comunicación



IOT - Protocolo de Comunicación

- IPV4/6 + 802.11 (El de todas las computadoras).
- IPV4/6 + 802.15.4 (Radios especiales para IOT).
- Zigbee + 802.15.4 (No se usa mas, propietario).
- Particular del Hardware (nrf24).
- GSM/GPRS.



Conexiones Inalámbricas Arduino


GSM/GPRS



- Usan la red celular (conexión en cualquier parte).
- Alto consumo energetico (~1 A).
- Se paga por lo que se usa.
- Costoso.
- Simple programacion.




WIFI



- 802.11
- Se conectan a red hogareña
- Consumo energetico Medio (~300 mA).
- Precio Medio.
- Programación media, orientada a web.
- ESP8266
- Tambien vienen shields.



Xbee



- 802.15.4
- Bajo consumo energético.
- Costoso.
- Programación más compleja, siempre debemos tener en cuenta la red.
- Diferentes modelos que varían en alcance y frecuencia.



Radios Arduino







Radios Arduino

- Economicas.
- Diversas Frecuencias 433mhz, 900 mhz, 2.4 Ghz.
- Lentas en general.
- Usan sus propios protocolos.
- Bajo consumo.
- Diferentes alcance según la necesidad.



Nuestro Proyecto Inalambrico

A tener en cuenta

- Consumo (que tanta autonomía necesito).
- Alcance.
- Escalabilidad.
- Interferencia (Alteración del canal).
- Velocidad.



Alcance.

- Influye directamente el consumo.
- La frecuencia influye.
- Las antenas mejoran nuestro alcance.



Escalabilidad.

- Conexiones Punto a Punto.
- Gran Tamaño, influye el direccionamiento y enrutamiento.
- Gran Densidad, debemos controlar el acceso al medio.
- Redes Dinamicas on ruteo Mesh.



Interferencia.

- A mayor frecuencia más intolerable obstáculos, como árboles o muros, en comparación.
- Frecuencias muy usadas.
- Jaulas de Faraday.



Velocidad

- Depende de la necesidad.
- Mayor velocidad mayor frecuencia.
- La Frecuencia limita la velocidad.



NRF24

Características Tecnicas

- Operan en la banda de 2.4Ghz.
- Velocidad configurable de 250kb a 1Mb por segundo.
- Muy bajo consumo en Stand By (Dormido).
- El alcance entre 20 m y 900m depende modelo.
- Funciona a 3.3v.
- Conexion a traves de SPI.




NRF24 PINOUT - SPI





Esquematico





Libreria

Buscamos y descargamos:
 Clase4/Codigos/RF24-master



Inicio

```
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
// Iniciamos Radios, con pin 9 CE y pin 10 CS
RF24 radio(9,10);
// Definimos la dirección propia y la de recepción.
byte addresses[][6] = {"1Node","2Node"};
```



Configuracion

```
// Inicio el objeto
radio.begin();
radio.setAutoAck(1); //Activa el auto envío de recepción
radio.setPayloadSize(24); //Tamaño de dato a enviar
radio.setDataRate(RF24_250KBPS); // Velocidad
radio.setPALevel(RF24_PA_MAX); //MAxima potencia de transmision
radio.setChannel(0x55); //Canal para transmission
radio.setRetries(15,15); //Cantidad de tiempo y veces de reenvío
radio.setCRCLength(RF24_CRC_8); // Si uso Correccion de Errores
radio.openWritingPipe(addresses[0]);  // Buffer a quien envio
radio.openReadingPipe(1,addresses[1]);  //Buffer de quien recibo
radio.startListening();  // Comienza a escuchar
```



Bien conectado??

Después de nuestra configuración, va: radio.printDetails();

```
STATUS
                  = 0x0e RX DR=0 TX DS=0
MAX_RT=0 RX_P_NO=7 TX_FULL=0
RX_ADDR_P0-1 = 0x544d52687c 0xabcdabcd71

RX_ADDR_P2-5 = 0xc3 0xc4 0xc5 0xc6

TX_ADDR = 0x544d52687c
RX PW P0-6 = 0x01 0x01 0x00 0x00 0x00 0x00
EN AA
                  = 0x3f
EN RXADDR = 0x02
RF_CH
                  = 0x4c
RF\_SETUP = 0x07
CONFIG
                  = 0x0f
DYNPD/FEATURE
                  = 0x03 0x06
Data Rate
            = 1MBPS
Model
            = nRF24L01+
CRC Length
            = 16 bits
PA Power
            = PA MAX
```

Envio

```
radio.stopListening();
byte dato;
if ( radio.write(&dato,1) )
     Serial.println("Sending OK.");
else
    Serial.println("Sending failed.");
```



Recepcion



Estructuras

Para enviar varios datos:



Envio Structs

```
radio.stopListening();
payload_t payload = {23, 60 };
if ( radio.write(&payload,4) )
     Serial.println("Sending OK.");
else
    Serial.println("Sending failed.");
```



Recepcion



Practico

Vamos al Practico 4:

Material: https://github.com/jcabdala/ArduinoInicialUNC



Consultas:



abdalajc@gmail.com



@toniabdala

