



Arduino Inicial

Ing. Juan C. Abdala

Clase 4

Objetivo de esta clase

- Aprender sobre los Rele.
- Aprender sobre el Shield LCD con botones DFR_LCD_Keypad
- Aprender cómo se crea una librería.




Rele

Rele

- Un relé es un dispositivo electromecánico que funciona como interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que por medio de una bobina o electroimán, se acciona un juego de contactos que permiten abrir o cerrar otros circuitos eléctricos.
- Es capaz de controlar un circuito de salida de mayor potencia que el de entrada.

Rele por dentro






Rele Arduino



- Tan simple como un led, pero se activa por bajo y apaga por alto.
- Podemos controlar Luces, o electrodomésticos.
- Nuestro periférico tiene 2 Relés.
- Soportan hasta 220v a 10 A
- OJO tenemos que saber que corriente necesita nuestra CARGA.


Periferico por Dentro



- Nuestros Relés necesitan unos 80 ma para que las bobinas muevan la placa.
- Nuestro arduino no entrega mas de 40 ma en el pin digital.
- Se adapta con un optoacoplador o un Transistor.
- NO NOS IMPORTA VIENE TODO ARMADO!!



Esquematico Rele






LCD SHIELD

SHIELD LCD DFR_LCD_Keypad





Sería parecido a:






Pines ocupados

Pin	Function
Analog 0	Button (select, up, right, down and left)
Digital 4	DB4
Digital 5	DB5
Digital 6	DB6
Digital 7	DB7
Digital 8	RS (Data or Signal Display Selection)
Digital 9	Enable
Digital 10	Backlit Control



Pinout del SHIELD





inicialización.

Creamos el objeto:

DFR_Keypad keypad(16, 2, keyPin, 3);

Después solo lo usamos.



Funciones

```
//define dónde va a empezar a escribir
```

keypad.setCursor(columna, fila);

//imprime en pantalla

keypad.print("palabra");

//limpia la pantalla

keypad.clear()



Nuestra Libreria

Como podemos escalar

Debemos crear nuestras librerías.

En la misma carpeta que el sketch creamos **2 archivos**. Un HEADER y el Código Fuente



Simple

Carpeta Libreria

- Libreria.h
- Libreria.cpp
- Carpeta examples



HEADER libreria.h

- Este archivo es donde vamos a declarar los métodos y atributos necesarios para la librería.
- extern evita que llame instancias en el código.
- Puede no ponerse y crear un constructor

```
En el h debe tener.
#ifndef __UTILIDADES__
#define __UTILIDADES__
class UtilidadesClass
     public:
           static void inicio();
           static int funcion(int parametro);
extern UtilidadesClass utilidades;
#endif
```

FUENTE libreria.cpp

En este archivo está la lógica de la librería aquí escribiremos el código.

Aqui deben estar declarados todos los métodos del archivo *Libreria.h* .

```
#include "utilidades.h"
void UtilidadesClass::inicio(void)
     //Algo que debe poner en el setup
int UtilidadesClass::funcion(int parametro)
           //La funcion que quiera realizar
           return algunParametro;
```

En mi proyecto

En mi proyecto solo debo llamar:

```
#include "utilidades.h"
```


y usarla con:

util.inicio();

dato = util.funcion(10);



Descansemos 15 min





Practico

Vamos al Practico 4:

Material: https://github.com/jcabdala/ArduinoInicialUNC



Consultas:



abdalajc@gmail.com



@toniabdala

