

Ej13.pdf



GeXx\_



**Estructura de Computadores** 



2º Grado en Ingeniería Informática



Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática Universidad de Málaga



quieres la play quinta??

(no digo el numerito porque ya nos conocemos, don comedia)





Será sorteada entre todos los usuarios estudiantes que el día de la finalización del concurso estén en el

WUOLAH

## "GRATIS"

## te imaginas No pagar ni primera ni segunda matrícula??



```
"inter.inc"
     .include
.text
   Agrego vector interrupciÛn */
     ADDEXC 0x18, irq_handler
   Inicializo la pila en modos IRQ y SVC */
             r0, #0b11010010
                               @ Modo IRQ, FIQ&IRQ desact
     mov
     msr
             cpsr c, r0
             sp, \overline{\#}0x8000
     mov
     mov
             r0, #0b11010011
                               @ Modo SVC,
                                            FIQ&IRQ
                                                    desact
             cpsr c, r0
     msr
             sp, \overline{\#}0x8000000
     mov
   Configuro
            GPIOs 4, 9, 10, 11, 17, 22 y 27 como salida */
     ldr
             r0, =GPBASE
             ldr
             r1, [r0, #GPFSEL0]
     str
                       xx999888777666555444333222111000 */
/* guia bits
     ldr
             r1, =0b000000000010000000000000000001001
             r1, [r0, #GPFSEL1]
     str
             str
             r1, [r0, #GPFSEL2]
/* Programo C1 y C3 para dentro de 2 microsegundos */
     ldr
             r0, =STBASE
     ldr
             r1, [r0, #STCLO]
     add
             r1, #2
     str
             r1, [r0, #STC1]
             r1, [r0, #STC3]
     str
/* Habilito
            interrupciones, local y globalmente */
     ldr
             r0, =INTBASE
             r1, #0b1010
     mov
             r1, [r0, #INTENIRQ1]
     str
             r0, #0b01010011 @ Modo SVC, IRQ activo
     mov
             cpsr c, r0
   Repetir para siempre */
     bucle:
            h
                      bucle
/* Rutina de tratamiento de interrupciûn */
irg handler:
             {r0, r1, r2, r3}
    push
/* Leo origen de la interrupciûn */
             r0, =STBASE
    ldr
             r1, =GPBASE
     ldr
             r2, [r0, #STCS]
     ldr
     ands
             r2, #0b0010
     beq
             sonido
/* Si es C1,
            ejecuto secuencia de LEDs */
     ldr
             r2, =cuenta
     /* quia
             bits 10987654321098765432109876543210 */
     ldr
             r3, =0b00001000010000100000111000000000
             r3, [r1, #GPCLR0]
                                 @ Apago todos los LEDs
     str
     ldr
             r3, [r2]
                                          @ Leo variable cuenta
             r3, #1
                                       @ Decremento
     subs
             r3, #6
                                     @ Si es 0, volver a 6
             r3, [r2]
                                          @ Escribo cuenta
     str
     ldr
             r3, [r2, +r3, LSL #2] @ Leo secuencia
             r3, [r1, #GPSET0]
                                   @ Escribo secuencia en LEDs
     str
```





Si consigues subir más apuntes que tus compañeros te regalamos una matrícula valorada

en 1000€





```
Reseteo estado interrupciûn de C1 */
             r3, #0b0010
             r3, [r0, #STCS]
     str
            siquiente interrupciûn en 200ms */
   Programo
             r3, [r0, #STCLO]
             r2, =200000
     ldr
                                @ 5 Hz
     add
             r3, r2
     str
             r3, [r0, #STC1]
  øHay interrupciÛn pendiente en C3? */
             r3, [r0, #STCS]
r3, #0b0100
     ldr
     ands
     beq
             final
                                 @ Si no,
                                          salgo
/* Si es C3,
            hago sonar el altavoz */
sonido:
     ldr
             r2, =bitson
     ldr
             r3, [r2]
     eors
             r3, #1
                                 @ Invierto
                                            estado
             r3, [r2]
     str
             r3, #0b10000
                              @ GPIO 4 (altavoz)
     mov
             r3, [r1, #GPSET0] @ Escribo en
                                            altavoz
     streq
     strne
             r3, [r1, #GPCLR0] @ Escribo en altavoz
   Reseteo estado interrupciûn de C3 */
            r3, #0b1000
     mov
             r3, [r0, #STCS]
     str
   Programo interrupciÛn para sonido de 440 Hz */
             r3, [r0, #STCLO]
     ldr
             r2, =1136
     ldr
                                @ Contador para 440 Hz
     add
             r3, r2
     str
             r3, [r0, #STC3]
/* Recupero registros y salgo
final:
     pop
             {r0, r1, r2, r3}
     subs
             pc, lr, #4
bitson: .word
               0
                               @ Bit 0 = Estado del altavoz
               1
cuenta: .word
                               @ Entre 1 y 6, LED a encender
                   7654321098765432109876543210 */
/* quia bits
               secuen: .word
        0b000000000000000100000000000
.word
        0b0000000000000000010000000000
.word
        0b000000000000000001000000000
.word
```

