





Za studena valcované ocele s extrémne vysokou pevnosťou od spoločnosti SSAB Tunnplåt, označované ako Docol UHS, zaručujú najnižšiu pevnosť v ťahu medzi 800 N/mm² a 1 400 N/mm² a pevnosť v klze viac než 550 N/mm². Ocele Docol UHS ponúkajú množstvo konkurenčne výhodných vlastností.

Vysoké hodnoty pevnosti v klze u ocelí Docol UHS umožňujú znížiť hrúbku plechu vo vašom výrobku a súčasne aj znížiť náklady na materiál.

Vzhľadom na to, že je pevnosť dôležitou vlastnosťou, za ktorú sa pri nákupe ocele platí, zvážte, koľko platíte za každý N/mm² namiesto nákladov za kilogram. Čím vyššiu pevnosť v klze si zvolíte, tým nižšia je cena za N/mm². Keď sa preto rozhodnete pre ocele Docol UHS, kúpite si omnoho vyššiu pevnosť v klze za nižšie náklady. Vysoká pevnosť ocele Docol UHS ponúka možnosti pre veľké zníženia hmotnosti a s tým spojené úspory, ktoré ďalej ponúkajú veľké výhody z hľadiska ochrany životného prostredia ako pri výrobe ocele, tak aj počas životnosti dokončeného produktu.

#### **0** B S A H

- 4-5 Jedinečné vlastnosti otvárajú jedinečné možnosti
- 6-7 Moderné ocele pre mnoho použití
- 8-9 Ocele Docol UHS triedy a veľkosti

#### 10–25 Technické vlastnosti

Strihanie a dierovanie, laserové rezanie, tvárnenie, absorpcia energie, starnutie, odolnosť voči otrasom a nárazom, mechanické a tepelné tvrdenie, tepelné spracovanie, únava materiálu, zváranie, povrchová úprava

- 26-29 Nástrojové ocele
- 30–31 Ocele Docol UHS v konštrukčnej práci
- 32–33 Dovoľte nám, aby sme vám pomohli využiť výhody ocelí s extrémne vysokou pevnosťou
- 34 Čo je dôležité vedieť
- 35 Životné prostredie a recyklovanie

# Jedinečné vlastnosti otvárajú jedinečné možnosti

Za studena tvárnené ocele s extrémne vysokou pevnosťou, označované ako Docol UHS, získavajú svoje jedinečné vlastnosti v kontinuálnej žíhacej linke SSAB Tunnplåt.

Oceľ sa žíha pri teplotách medzi 750°C a 850°C podľa triedy ocele a potom sa spevňuje kalením vo vode.

Ďalším stupňom je temperovanie, pričom sa oceľ zahreje na 200–400°C, a tým získa svoju konečnú štruktúru, ktorej vďačí za svoju húževnatosť a dobrú tvárnosť. Tento unikátny žíhací proces vytvára temperovanú martenzitovú štruktúru, ktorá je základom pre vysokú pevnosť ocele.

Žíhanie aj temperovanie sa vykonáva v inertnej atmosfére, ktorá zabraňuje, aby oceľ oxidovala a pás ocele medzi kalením a temperovaním prebieha moriacim kúpeľom, aby sa odstránil tenký oxidový film, ktorý sa vytvoril počas kalenia.

#### MIKROSKOPICKÁ ŠTRUKTÚRA OCELÍ

Mikroskopická štruktúra ocelí sa skladá z martenzitu, ktorý tvorí tvrdú fázu a feritu, ktorý je mäkký. Pevnosť ocele rastie so vzrastajúcim obsahom tvrdej martenzitovej fázy.

Podiel martenzitu určuje obsah uhlíku v oceli a tepelný cyklus, ktorému je oceľ vystavená v kontinuálnom žíhacom procese.

#### ČISTÝ MATERIÁL S DOBRÝMI VLASTNOSŤAMI

Vzhľadom na to, že je proces kalenia vo vode rýchly, je pri výrobe ocelí Docol UHS potrebných iba veľmi málo legúr. Aby sa docielila potrebná kaliteľnosť, pridáva sa iba malé množstvo uhlíka, kremíka a mangánu.

Výsledkom je oceľ s dobrou zvárateľnosťou a tvárnosťou a trvalými vlastnosťami. Ocele Docol UHS je možné rezať, tvarovať a zvárať tradičnými metódami.

#### VHODNÉ PRE SÉRIOVÚ VÝROBU

Ocele Docol UHS sú vhodné pre použitie modernej sériovej výrobe, pri ktorej sa súčastí môžu vyrábať v neprerušovanom toku bez prestávok na tepelné spracovanie.

Ocele Docol UHS, použité v sériovej výrobe, môžu znížiť náklady na manipuláciu, znížiť náklady na energiu potrebnú na ohrev, zlepšiť produktivitu a skrátiť výrobné časy.

Vzhľadom na to, že sú ocele Docol UHS už vytvrdené a temperované pred dodávkou, nie je potrebné ich tepelne spracovávať a môžu preto nahradiť ocele s vysokým obsahom uhlíka.


#### **DOBRÁ TVÁRNOSŤ**

Aj keď sú veľmi pevné, napriek tomu sú ocele Docol UHS dobre tvarovateľné a môžu sa tvarovať v bežných tradičných procesoch.

V mnohých prípadoch sa ocele Docol UHS používajú na zníženie hmotnosti tým, že sa nimi nahradí silnejší materiál s nízkou pevnosťou. Oceľ Docol UHS sa môže často spracovávať rovnakým spôsobom ako materiál, ktorý nahrádza, napriek tomu že je hrúbka jedným z činiteľov, ktoré určujú tvarovacie vlastnosti pre lisovanie, ohýbanie a strihanie

#### ŠETRNÉ K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

Použitie ocelí Docol UHS so sebou prináša aj mnoho výhod vo vzťahu k životnému prostrediu.



Mikrografický snímok ocele Docol 800 DP v riadkovacom elektronickom mikroskope (X 500). Na snímke sú vidieť martenzitové a feritové fázy.



Ak je znížená hmotnosť produktu, je potrebné menej materiálu a tým je možné ušetriť energiu pri výrobe.

Menej energie bude taktiež potrebné pri preprave ocele.

Ak sa ocele Docol UHS použijú na zníženie hmotnosti automobilu, dôjde tiež k zníženiu spotreby energie a množstva emitovaných výfukových plynov vozidla.

Oceľ Docol UHS sa vytvrdzuje už pri výrobe. To eliminuje náklady na ohrev v hutníckej peci a nepriaznivý vplyv, ktorý takéto pece majú na životné prostredie. Naviac je oceľ možné úplne vrátiť späť do výroby ďalších produktov (recyklovať) v už existujúcich systémoch.

#### MNOHO TYPOV POUŽITIA

Svojou vysokou pevnosťou sú ocele Docol UHS vhodné na mnoho rôznych použití v automobilovom priemysle, obzvlášť pre súčasti zaisťujúce bezpečnosť.


Automobilový priemysel používa ocele Docol UHS na súčasti ako sú nosníky pre bočnú ochranu proti nárazu, nárazníky, sedadlá a ostatné časti, ktoré vyžadujú najvyššiu možnú pevnosť, najnižšiu možnú hmotnosť a vysokú schopnosť absorbovať nárazovú energiu.

Ocele Docol UHS sa taktiež používajú tam, kde sa vyžaduje vysoká odolnosť voči nárazu, otrasom a opotrebeniu, napr. puzdrá na počítače zabezpečené proti krádeži a dopravníkové pásy. Ďalšie príklady použitia sú na ďalšej strane.

Ocele Docol UHS sú ocele veľmi dokonalé technológie s vynikajúcimi vlastnosťami

#### vlastnosťami. To ale neodsudzuje ocele Docol UHS iba na moderné použitie. Prepravné klietky Práve naopak, ocele Docol UHS je možné pou-Moderné ocele žiť aj pre najjednoduchšie produkty. pre mnoho Prechod na ocele Docol použití UHS je jednoduchý, pretože je ich možné tvarovať a spracovať rovnakým spôsobom ako materiály, ktoré používate doposiaľ, Podložky Sťahovacie tesniace pásky na hadice v rovnakých procesoch a s rovnakým zariadením, ktoré používate dnes. Ocele Docol UHS vám umožnia znížiť náklady na materiál a výrobu a súčasne vyrobiť produkt, ktorý je ľahší a pevnejší a má vlastnosti, ktoré ho činia omnoho šetrnejším Úložné skrine na zbrane a sejfy k životnému prostrediu. Na obrázkoch vo vedľajšom stĺpci sú uvedené príklady použitia ocelí Docol UHS ako pre jednoduché, tak pre omnoho zložitejšie súčasti. Vy však iste objavíte oveľa lepšie príklady vo Rebríky Poistné krúžky svojom výrobnom okolí...

Nárazníky



# Ocele Docol UHS — triedy a veľkosti

Ocele Docol UHS v sebe spájajú vysokú pevnosť a vynikajúcu ťažnosť.

Ocele sa dodávajú so zaručenou minimálnou pevnosťou v ťahu medzi 800 N/mm² a 1 400 N/mm².

Značne vyššiu pevnosť v klze je možné pri konečnej súčasti docieliť využitím vlastností ocelí získaných mechanickým tvrdením za studena a za tepla.

#### **OCELE TYPU DP A DL**

Skupina ocelí Docol UHS zahŕňa aj ocele typu DP a DL.

Ocele DP majú vysoký pomer medzi pevnosťou

v klze a pevnosťou v ťahu, čo znamená, že majú dobrú schopnosť rozložiť napätie vzniknuté počas spracovania.

Ocele DL sa vyrábajú tak, aby rozdiel medzi pevnosťou v klze a pevnosťou v ťahu bol väčší než pri oceliach typu DP. Výsledkom je, že ocele DL sú dokonca ešte tvárnejšie ako ocele DP.

Čísla v označení ocele udávajú minimálnu pevnosť v ťahu. Rozdiel medzi pevnosťou v klze a pevnosťou v ťahu je normálne veľký v stave po valcovaní, ale podstatne sa znižuje pri tvárnení za studena.




MECHANICKÉ VLASTNOSTI									
Trieda ocele	Pevnosť v klze R <sub>po.2</sub> (N/mm²) min – max	Pevnosť v klze po tepelnom tvrdení, R <sub>p2.s</sub> + BH** (N/mm²) min	Pevnosť v ťahu,, R <sub>m</sub> (N/mm²) min – max	Ťažnosť A₅ min (%)	Minimálny odporúčaný polomer ohybu pri ohybe 90°				
Docol 800 DP	500 – 650	650	800 – 950	8	1 x hrúbka plechu				
Docol 800 DL*	390 – (540)	550	800 – 950	13	1 x				
Docol 1000 DP	700 – 950	850	1000 – 1200	5	3 x				
Docol 1200 M	950 – (1200)	1150	1200 – 1400	4	4 x				
Docol 1400 M	1150 — (1400)	1350	1400 – 1600	3	4 x				


CHEMICKÉ ZLOŽENIE (TYPICKÉ HODNOTY)									
Trieda ocele	C (%)	Si (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Nb (%)	AI <sub>celk.</sub> (%)		
Docol 800 DP	0,13	0,20	1,50	0,015	0,002	0,015	0,04		
Docol 800 DL*	0,14	0,20	1,70	0,015	0,002	0,015	0,04		
Docol 1000 DP	0,15	0,50	1,50	0,015	0,002	0,015	0,04		
Docol 1200 M	0,12	0,20	1,60	0,015	0,002	_	0,04		
Docol 1400 M	0,17	0,50	1,60	0,015	0,002	0,015	0,04		

<sup>\*)</sup> Vo vývoji





Docol 800 DP a Docol 1000 DP



Docol 800 DL, Docol 1200 M a Docol 1400 M

<sup>\*)</sup> Vo vývoji

\*\*) BH = tepelné tvrdenie po pomernom predĺžení 2% a ohreve na 170°C po dobu 20 min.
( ) = hodnoty v zátvorkách sú nezaručené

### Technické vlastnosti



## Pri strihaní

#### **STRIHANIE A DIEROVANIE**

materiálu s vysokou

pevnosťou sa musí operácia strihania prispôsobiť tak, aby zodpovedala tvrdosti, hrúbke a pevnosti v strihu ocele a konštrukcii, tuhosti a opotrebeniu použitých strojových nožníc alebo použitého strihacieho stroja.

Obzvlášť dôležitá je strižná vôľa ostria strojových nožníc. Strižnú vôľu určuje hrúbka plechu,

horná strižná hrana. Reznú silu v newtonoch je možné vypočítať z nasledujúceho výrazu:

pevnosť ocele a požia-

plochy. Čím hrubší je

materiál a čím vyššia je pevnosť, tým väčšia musí

byť strižná vôľa. Za nor-

používa strižná vôľa 6%

hrúbky plechu. Pre ocele

Docol UHS sa odporúča

strižná vôľa 10% hrúbky

vôli je rezná plocha čis-

tejšia, ale zväčšuje sa aj

plechu. Pri väčšej strižnej

málnych okolností sa

davky na vzhľad strižnej

2 • tan η

= strižná sila (N)

Ksk = rezná pevnosť (e-krát pevnosť v ťahu)

strižný uhol strojných nožníc

= hrúbka plechu

Činitel e sa mení s pevnosťou v ťahu materiálu. Mäkké ocele, ako je DC01, majú e = 0.8, zatiaľ čo ocele Docol UHS majú e = 0,6. Potrebná strižná sila rastie s pevnosťou v ťahu. Prechod na oceľ s vyššou pevnosťou obvykle vedie ku zníženiu

hrúbky a tým sa potrebná rezná sila podstatne znižuje. Skosené razidlo môže znížiť potrebnú reznú silu až o 50%.

Strižná vôľa je veľmi dôležitá pre opotrebenie počas dierovania. Menšia vôľa zvyšuje opotrebenie nástroja, čo znamená, že

sa nástroje musia častejšie ostriť.



#### **LASEROVÉ REZANIE**

Súčasti vvrobené

z ocele Docol UHS môžu mať často zložité geometrické tvary. Laserové rezanie umožňuje tieto tvary vytvoriť už pri reznom procese bez toho, aby ich bolo potrebné dodatočne strojne opracovať. Laserové rezanie je rezný proces s vysokou kvalitou, vytvárajúci reznú plochu s vysokou kvalitou a presnosťou. Aby to bolo možné docieliť, kladú sa prísne požiadavky na nastavenie strihacieho zariadenia a tiež na strihaný materiál. Jedným z činiteľov, ktoré majú na výsledky reznej operácie vplyv, je povrch materiálu, z ktorého sa majú súčasti vystrihnúť.

#### **Povrch**

Čistota povrchu oceľového plechu je jedným z najdôležitejších činiteľov na dosiahnutie vysokej kvality reznej plochy,



10 % hrúbky plechu 6 % hrúbky plechu Vplyv strižnej vôle na vzhľad ostria rezu u ocele Docol

				RE	LATÍVNA HI	RÚBKA					
Z triedy ocele	Na trie	ocele O <sup>COA</sup>	Docal 20 RH	Dacal Zea Bit	Dacal 3da BH	Docal 280 VP	Docal 350 VP	Decol 800 DR	Doed Todo DR	Docal Too M	Docal Tapa
	AC.	DC.	000	Do	Doc	Dog	Do	000	Dos	Do	Do
DC01	1,00	1,14	1,03	0,95	0,89	0,92	0,82	0,69	0,58	0,50	0,45
DC04	0,88	1,00	0,90	0,83	0,77	0,80	0,72	0,60	0,51	0,44	0,40
Docol 220 BH	1,12	1,12	1,00	0,95	0,90	0,96	0,91	0,65	0,58	0,53	0,49
Docol 260 BH	1,05	1,20	1,09	1,00	0,93	0,96	0,86	0,72	0,61	0,52	0,48
Docol 300 BH	1,13	1,29	1,17	1,07	1,00	1,04	0,93	0,77	0,65	0,56	0,51
Docol 280 YP	1,09	1,25	1,13	1,04	0,97	1,00	0,89	0,75	0,63	0,54	0,49
Docol 350 YP	1,22	1,39	1,26	1,16	1,08	1,12	1,00	0,84	0,71	0,61	0,55
Docol 800 DP	1.46	1.67	1,51	1.39	1,29	1.34	1.20	1,00	0,85	0.73	0,66
Docol 1000 DP	1,46	1,07	1,78	1,64	1,53	1,54	1,41	1,00	1,00	0,73	0,00
Docol 1200 M	2,01	2,30	2,08	1,91	1,78	1,84	1,41	1,18	1,16	1,00	0,78
Docol 1400 M	2,21	2,53	2,29	2,10	1,96	2,03	1,81	1,52	1,18	1,10	1,00
				RELA	TÍVNA STRI	ŽNÁ SILA					
DC04	1.00	1.21	1.25	1 27	1.22	1.15	1.02	1.04	0.03	0.02	0.70
DC01 DC04	1,00 0,77	1,31 1,00	1,35 1,03	1,27 0,97	1,22 0,93	1,15 0,88	1,02 0,78	0,80	0,93 0,71	0,82 0,63	0,79
DC04	0,//	1,00	1,05	0,97	0,73	0,00	0,70	0,00	U,/ I	0,03	0,61
Docol 220 BH	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,75	0,75	0,75	0,75
Docol 260 BH	0,79	1,03	1,06	1,00	0,96	0,90	0,80	0,82	0,73	0,65	0,62
Docol 300 BH	0,82	1,07	1,10	1,04	1,00	0,94	0,84	0,86	0,77	0,68	0,65
Docol 280 YP	0,87	1,14	1,17	1,11	1,06	1,00	0,89	0,91	0,81	0,72	0,69
Docol 350 YP	0,98	1,28	1,32	1,25	1,20	1,13	1,00	1,02	0,91	0,81	0,78
Docol 800 DP	0,96	1,25	1,29	1,22	1.17	1,10	0,98	1,00	0,89	0,79	0,76
Docol 1000 DP	1.07	1,40	1,44	1,36	1,17	1,10	1,09	1,12	1,00	0,88	0,76
Docol 1200 M	1,21	1,58	1,63	1,54	1,48	1,39	1,03	1,12	1,13	1,00	0,96

Použitie tabuľky:

Ak sa napr. prechádza z ocele DC04 na Docol 800 DP, je možné hrúbku zmenšiť o 60% pôvodnej hrúbky. Výsledkom je, že strižná sila pre Docol 800 DP bude 80% strižnej sily potrebnej pre strih materiálu DC04.

t.j. s malou uhlovou odchýlkou (kužeľovitosť η) a hladkým povrchom rezu (Rz). Čistý povrch vytvára najlepšie podmienky pre strihanie s ohľadom na kvalitu rezu a výrobnú hospodárnosť.


#### Skúšobné výsledky

V posledných rokoch vzrástla obľuba laserového rezania ako reznej metódy. SSAB Tunnplåt preto podnikol štúdie vlastností laserového rezania ocelí Docol UHS ako vlastným výskumom, tak aj zhromaždením skúseností, ktoré získali spoločnosti,


ktoré laserové rezanie používajú. Výsledok týchto štúdií je možné zhrnúť nasledujúcim spôsobom:

- Pre ocele Docol UHS nie je potrebné používať zvláštne parametre pre rezanie.
- Ocele Docol UHS zodpovedajú norme pre najvyššiu triedu v súlade s normou DIN 2310, časť 5, pre rezné hrany laserového rezania. To platí jednak pre povrchovú hladkosť, jednak pre kužeľovitosť.
- Ocele Docol UHS neobsahujú žiadne veľké vtrúseniny, ktoré by

- mohli mať poškodzujúci vplyv na výsledky reznej operácie.
- Zmeny v tvrdosti vznikajú iba v úzkej oblasti najbližšie k reznému okraju. Oblasť ovplyvnená teplom laserového lúča pri laserovom rezaní je veľmi úzka. Táto oblasť je tak blízko k hrane rezu a je tak úzka, že ju nasledujúca zváracia operácia úplne eliminuje.



Tvárnosť ťahom, H/d ako funkcie pevnosti v ťahu mäkkých ocelí (MS) a ocelí Docol YR, RP a DP. Z grafu je zrejmá dobrá tvárnosť ťahom ocelí Docol UHS.



Obmedzujúci ťažný pomer (LDR) ako funkcia pevnosti v ťahu mäkkých ocelí (MS) a ocelí Docol YR, RP a DP. Z grafu je zrejmá dobrá tvárnosť pri pretláčaní ocelí Docol UHS.

TVÁRNENIE Navzdory svojej vysokej pevnosti sú ocele Docol UHS dobre

tvárne a môžu sa tvarovať tradičnými spôsobmi.
Trochu horšiu tvárnosť v porovnaní s mäkšími oceľami je takmer vždy možné vyvážiť zmenou konštrukcie súčasti.

#### Tvárnenie ťahom

Pri tvárnení ťahom sa materiál uchytáva držadlom predlisku a všetka plastická deformácia prebieha na razidle. Materiál je podrobený napätiu v dvoch osiach, čo má za následok zmenšenie hrúbky. Ak je miestna deformácia príliš vysoká, dôjde k porušeniu materiálu. Vlastnosti pre tvárnenie ťahom závisia hlavne na schopnosti materiálu prerozdeliť napätie.

Existuje úzky vzťah medzi vlastnosťami materiálu pri tvárnení ťahom a jeho vlastnosťami pri mechanickom tvrdení, t.j. čím väčšie je mechanické tvrdenie, tým lepšie je rozdelenie napätia a tým sú aj lepšie vlastnosti pri tvárnení ťahom.

Vzhľadom na to, že sa ocele Docol UHS pri výrobe podrobujú značnému mechanickému vytvrdzovaniu, ich materiál má tiež lepšie vlastnosti pri tvárnení ťahom než ostatné ocele s porovnateľnou pevnosťou.

#### Pretláčanie

Pretláčanie je charakteristické tým, že sa celý predlisok alebo jeho väčšia časť pretláča zápustkou a prítlak držadla predlisku je nastavený tak, aby sa zabránilo zvrásneniu.

Schopnosť materiálu vydržať pretláčanie určujú v zásade dva činitele:

- Schopnosť materiálu sa plasticky deformovať v rovine plechu (predlisku), t.j. ako ľahko materiál tečie v ohybových partiách a premieňa sa na materiál bočnej steny počas pretláčania.
- Materiál bočnej steny musí byť schopný vydržať plastickú deformáciu v rovine predlisku v smere hrúbky tak, aby sa tým zmenšilo nebezpečenstvo porušenia materiálu.

Pri porovnaní s oceľami, ktoré majú porovnateľnú pevnosť, sú ocele Docol UHS rovnako dobré, ak nie lepšie ťažné.



#### Lemovanie

Pomer medzi priemerom otvoru pred a po lemovaní sa nazýva lemovací pomer.

Predlisky je potrebné umiestniť tak, aby rozstrapkanie strihu smerovalo k razidlu. To je preto, že vonkajšie vlákna materiálu vydržia väčšiu deformáciu a tiež preto, že mechanické pôsobenie pri strihu znižuje poddajnosť okraja rezu. Pretože sa vonkajšie vlákno tenkého materiálu deformuje menej než silného materiálu, môže tenší materiál vydržať vyšší lemovací

pomer než hrubší materiál s rovnakým vnútorným priemerom lemovaného otvoru.

Aby boli výsledky lemovania u ocelí Docol UHS najlepšie, odporúča sa spodný rádius väčší (1.5 až 2 t) než sa používa pri mäkkých oceliach. V praxi sa používa väčšia vôľa medzi zápustkou a razidlom.

#### **Ohýbanie**

Pri ohýbaní na plech pôsobí ohybový moment a vonkajšia strana plechu je namáhaná na ťah, zatiaľ čo vnútorná je namáhaná na tlak. Ohybnosť klesá s rastúcou pevnosťou. Rozdiel v ohybnosti pozdĺž a naprieč smeru válcovania je u ocelí Docol UHS relatívne veľký. Preto je pri ohýbaní ocelí Docol UHS obzvlášť dôležitá kombinácia správneho priemeru razidla a správneho otvoru zápustky.

Výsledky výskumu ohybnosti ocelí Docol UHS pri hrúbke 1,5 mm. Z bezpečnostných dôvodov odporúčame, aby sa operácia ohýbania vykonávala s minimálnym vnútorným rádiusom uvedeným v tabuľke na str. 9.

OHYBNOSŤ NAPRIEČ SMERU VALCOVANIA. PLECH S HRÚBKOU 1,5 mm Rádius razidla R/t Šírka otvoru zápust-W/t Docol 800 DP Docol 1000 DP Docol 1200 M Docol 1400 M R (mm) ky W (mm) 0,67 6,0 1 1 12 8,1 16 10,8 1 24 16,2 2.00 12 8,1 3 3 16 10,8 3 24 16,2 3,33 5 12 8,1 10,0 5 16 5 24 16,2

Uspokojujúci

Miestne kontrakcie/praskliny

t = hrúbka

Rádius razidla R (mm)	R/t	OHYBNOSŤ POZD Šírka otvoru zápust- ky W (mm)	<b>ÚŽ SMERU VALCO</b> W/t	VANIA. PLECH S H Docol 800 DP	RÚBKOU 1,5 mm Docol 1000 DP	Docol 1200 M	Docol 1400 M
1	0,67	9	6,0				
1		12	8,1				
1		16	10,8				
1		24	16,2				
3	2,00	12	8,1				
3		16	10,8				
3		24	16,2				
5	3,33	12	8,1				
5		16	10,8				
5		24	16,2				


Uspokojujúci

Miestne kontrakcie/praskliny

t = hrúbka



Nosník pre nákladné vozidlo Volvo z ocele Docol 800 DP s hrúbkou 1.25 mm.



#### Tvarovanie valcovaním

Tvarovanie valcovaním je metóda tvarovania, ktorá sa veľmi dobre hodí pre ocele Docol UHS. Proces je menej náročný na materiál než pri ohýbaní na ohraňovacom lise, a preto je týmto spôsobom možné vyrábať profilované súčasti s veľmi komplikovaným prierezom a tuhými rádiami.

Tvarovanie valcovaním je možné spojiť so súčasnými operáciami ako je dierovanie, zváranie a ohýbanie.

Vzhľadom na vysokú pevnosť ocele Docol UHS je jej návrat do pôvodnej polohy pred valcovaním väčší než u mäkkých ocelí, a to taktiež platí aj pre tvarovanie valcovaním. Pri jeho použití na ocele Docol UHS sa musí výrobná linka, ktorá bola pôvodne nastavená pre mäkký materiál, všeobecne prispôsobiť, aby vyhovovala vlastnostiam ocelí Docol UHS.

#### Krivky skúšky v ťahu

Krivky z bežných skúšok v ťahu je možné použiť pre rôzne typy analýz metódou konečných prvkov (FEM), napr. pre výpočty únosnosti alebo schopnosti absorbovať nárazovú energiu pri navrhovanej súčasti. Pri krivkách závislosti skutočného napätia na skutočnej deformácii sa úrovne napätia a deformácie počas skúšok kompenzujú na zmenšení prierezu. Oceľ s vyššou pevnosťou bude mať pre danú deformáciu vyššiu úroveň napätia.

#### Krivky hraníc tvarovania

Krivka hranice tvarovania (FLC) ukazuje úhrn deformácií, ktoré si materiál podrží pri určitej deformačnej ceste alebo pri určitom deformačnom stave.

FLC sa dá použiť pre dokumentáciu alebo ako pomôcka pri riešení náročných lisovacích operácií.


Na materiál sa pred lisovaním vyleptá šachovnicový vzor. Po lisovaní sa merajú zmeny veľkosti vzoru v dvoch smeroch, to znamená v smeroch, kde sú najväčšie, sa určí e-max a v smere kolmom na tento smer e-min.


Ak v oboch smeroch došlo ku zväčšeniu, jedná sa o tvarovanie ťahom, ktoré je znázornené vpravo od nulovej čiary v grafe FLC.


Hodnoty, ktoré majú záporné e-min a kladné e--max sa znázorňujú vľavo od nulovej čiary v grafe FLC, kde je proces pretláčania.


Krivky sú závislé na hrúbke materiálu, a preto sa musia vypočítavať podľa príslušnej hrúbky. Výsledky pre danú lisovaciu operáciu sa zaznamenávajú do grafu a porovnávajú sa s krivkou materiálu. Ak je výsledok pod krivkou, môže príslušný materiál deformáciu vydržať.


#### KRIVKY HRANÍC TVAROVANIA (FLC) PRE SKUTOČNÚ DEFORMÁCIU OCELE DOCOL UHS











#### Schopnosť absorpcie energie Docol UHS Prvky 60×60×1,2 mm 9 v0 8 v = 50 km/h Absorbovaná energia, kJ 7 6 5 4 3 2 0 MS Docol Docol Docol Docol 800 DP 1000 DP 1200 M 1400 M

Stĺpcový diagram v grafe znázorňuje energetickú absorpciu prvkov o rozmeroch 60x60x1,2 mm pri dvoch rôzných rychlostiach.

#### Spätná vratnosť

Pri prechode z mäkkej ocele na ocel s vyššou pevnosťou vzrastie spätná vratnosť. Na spätnú vratnosť nemá vplyv iba pevnosť materiálu, ale tiež použité nástroje. Zvýšenie pevnosti, rádius razidla alebo šírky otvoru zápustky spôsobí, že sa zvýši aj spätná vratnosť. Pre daný rádius, zmenšenie hrúbky zvýší taktiež spätnú vratnosť.

Spätnú vratnosť je možné kompenzovať zvýšenou plastickou deformáciou materiálu pri ohybe. To sa dá uskutočniť pretiahnutím ohybu alebo zmenšením rádiusu razidla alebo šírky otvoru zápustky. Okrem toho ju je možné znížiť použitím výstuh.



#### ABSORPCIA ENERGIE Schopnosť

Schopnosť absorbovať nárazovú

energiu pri rôznych bezpečnostných súčastí vozidla
závisí na pevnosti ocele,
ktorá sa pre výrobu súčasti
použije. Výsledkom je,
že hrúbku súčastí, ako sú
stranové ochranné nosníky
namáhané v osi a dverné
nárazové prvky, je možné
podstatne znížiť použitím
ocele Docol UHS namiesto
mäkkej ocele.

Základným pravidlom je, že hmotnosť bezpečnostných súčastí je možné znížiť o 30–40%, ak sa použije oceľ Docol 1000 DP a o 40–50%, ak sa použije oceľ Docol 1400 M namiesto mäkkej ocele.

Geometria prierezu, hrúbka plechu a pevnosť ocele sú faktory, ktoré ovplyvňujú schopnosť súčasti pohlcovať energiu.

Mechanické vlastnosti ocele sa zlepšujú vysokými stupňami deformácie. Výsledkom je, že schopnosť pohlcovať energiu pri skutočných zrážkových situáciách rastie.

Jedným zo spôsobov, ako merať schopnosť absorbovať energiu dokončených ochranných prvkov dverí, je statická, trojbodová ohybová skúška. Sila sa meria ako funkcia deformácie až do vopred stanovenej deformačnej hodnoty a potom sa môže energia vypočítať.



#### STARNUTIE Oceľ Do-

col UHS nestarne,

čo je dané štruktúrou materiálu. Tento typ ocele sa skladá z dvoch fáz, z ktorých jedna je tvrdá (martenzit) a druhá mäkká (ferit).

Rozdiel v pevnosti medzi týmito dvoma fázami zabraňuje vzniku javu bežného starnutia ako je zvýšenie pevnosti v klze a obnova rozšírenia hranice ťažnosti po skladovaní pri bežných teplotných podmienkach.




#### ODOLNOSŤ VOČI NÁRAZU A OTRASOM

Veľké oblasti plechu podrobeného otrasom a nárazu so sebou nesú veľké nebezpečen-

nesú veľké nebezpečenstvo trvalej deformácie. Napr. strecha vozidla musí byť schopná vydržať zaťaženie spôsobené stredne veľkým otrasom alebo nárazom bez toho, aby sa trvalo zdeformovala. Odolnosť voči nárazu oblasti plechu určuje hranicu pevnosti v klze.

Na obrázku je znázornené, pri akej relatívnej hrúbke má oceľ Docol UHS ekvivalentnú alebo rovnakú odolnosť voči otrasom a nárazom ako mäkká oceľ (pevnosť v klze 220 N/mm²), t.j. nepriamo aj to, koľko materiálu je možné ušetriť pri prechode na ocele Docol UHS.



Zvýšenú spätnú vratnosť ocelí Docol UHS je možné využiť na zlepšenie vlastností produktu. Ochranné puzdro na počítač s úpravou proti odcudzeniu je vyrobené z ocelí Docol 1000 DP alebo Docol 1400 M. Okrem toho, že je obtiažnejšie ich rezať než rezať mäkkú oceľ, spätná vratnosť ocele Docol UHS puzdru dodáva omnoho väčšiu odolnosť proti páčeniu. Sklapne ako pasca na myši.







#### MECHANICKÉ A TEPELNÉ TVRDENIE

Podstatného

zvýšenia pevnosti v klze je možné docieliť využitím vlastností daných mechanickým a tepelným vytvrdením ocelí Docol UHS.

Mechanické vytvrdenie spôsobené 2% deformáciou môže zvýšiť pevnosť ocelí Docol UHS v klze o viac než 100 N/mm². Mechanické tvrdenie je veľmi závislé na úhrne deformácie a na typu ocele.

Stupeň mechanického tvrdenia má na zvýšenie pevnosti ocele UHS v klze omnoho väčšiu dôležitosť ako čas tepelného spracovania a teplota.

Mechanické vytvrdenie 10% zvýši pevnosť ocele Docol 800 DP v klze približne o 400 N/mm².

Tepelné tvrdenie prehrievaním materiálu pri teplote 170°C po dobu 20 minút zvýši pevnosť v klze o ďalších zhruba 30 N/mm².

#### Lisovanie a natieranie

Všade tam, kde sa súčasti z oceľových plechov lisujú a potom natierajú, sa dajú vlastnosti mechanického a tepelného tvrdenia ocele Docol UHS veľmi dobre využiť.

K mechanickému tvrdeniu dochádza pri lisovaní a k tepelnému tvrdeniu dochádza pri vytvrdzovaní náteru, ak sa náter vytvrdzuje pri zvýšenej teplote.

## Zakružovanie rúr a tvarovanie valcovaním

Zakružovanie rúr a ostatné druhy valcového tvarovania sú typické operácie, v ktorých je možné vlastnosti mechanického a tepelného tvrdenia dobre využiť.

Pri týchto operáciách dochádza k riadenej deformácii materiálu, čo vedie ku zvýšeniu pevnosti v klze a pevnosti v ťahu dokončenej súčasti.

Vzhľadom na to, že je veľkosť deformácie známa a je riadená, je možné zvýšenie pevnosti využiť pri konštrukcii konečnej súčasti.

Ak sa dokončené súčasti tepelne spracujú, napr. pri úprave povrchu, je možné očakávať ďalšie zvýšenie pevnosti.

#### Dimenzovanie

Mechanické a tepelné vytvrdzovanie je vždy možné dobre využiť pri statickej konštrukcii.

Zvýšenie pevnosti v klze je možné bežne využiť aj pri konštrukcii s ohľadom na únavu materiálu.




#### TEPELNÉ SPRACOVANIE


Docol 800 DP a Docol 1000 DP je

možné ohriať až na 300° C bez toho, aby sa ich pevnostné vlastnosti nepriaznivo zmenili. Ak sa zahrejú na teplotu vyššiu než je táto hranica, bude sa ich pevnosť postupne znižovať s rastúcou teplotou.


Docol 1200 M a Docol 1400 M je možné zahriať na teplotu až okolo 200 °C, ale ich pevnostné vlastnosti sa tým nepriaznivo zmenia. Ak sa zahrejú na teplotu okolo 200 °C, potom sa pevnosti týchto ocelí znížia viac než pevnosti ocelí Docol 800 DP a Docol 1000 DP.



Graf ukazuje, ako sa mení pevnosť ocele Docol 800 DP pri ohreve



Graf ukazuje, ako sa mení pevnosť ocele Docol 1000 DP pri ohreve



Graf ukazuje, ako sa mení pevnosť ocele Docol 1200 M a Docol 1400 M pri ohreve

#### Relatívna únavová pevnosť pri 1 x 106 záťažových cykloch (Šírka skúšobného kusa: 80mm) Bodové zvarenie, približne 25 %<sup>1)</sup> Bodové zvarenie e/d = 6,5 približne 50 %<sup>1</sup> Rodové zvarenie e/d = 3,2 približne 60 %<sup>1)</sup> Bodové zvarenie a lep, e/d = 12,9 približne 150 %<sup>1)</sup> Laserové zvarenie Priemer bradavky Rozstup bradaviek 1) Únavová pevnosť vo vzťahu k priebežnému spoju laserovým zvarením



ÚNAVA MATERIÁLU Stručná analýza únavovej

záťaže, t.j. tvar a počet záťažových cyklov záťažového spektra, spolu s dobrou konštrukciou. napr. zníženie vplyvu efektu koncentrácie napätia v spojoch, je základom pre dobré využitie materiálu u ocelí s vysokou pevnosťou.

Predpoklad stálej maximálnej záťažovej amplitúdy bude mať za následok značné predimenzovanie, pretože súčasti zo skutočného života sú obvykle podrobené záťažiam s premennou amplitúdou (úzke záťažové spektrum). Čím je záťažové spektrum miernejšie a počet záťažových cyklov menší, tým výhodnejšie je využiť ocele s vysokou pevnosťou a to aj pri zvarovaných konštrukciách.

#### Dobrá konštrukcia:

- · všade, kde to je možné, využiť účinok škrupinovej konštrukcie
- · zaistiť rovnomerné rozloženie napätia po celej konštrukcii
- · vyhnúť sa náhlym zmenám tuhosti alebo náhlym zmenám prierezu
- · zaťaženie je často kritické - konštrukcii je potrebné venovať zvýšenú pozornosť
- zabezpečiť, aby boli zvárané spoje správne umiestnené a navrhnuté
- hromadenie miest koncentrácie napätia je potrebné vylúčiť vo všetkých konštrukciách

· zaistiť, že sú zvarenia kvalitné (skutočná výrobní kvalita musí byť pod neustálou kontrolou).

#### Dobrá konštrukcia s tenkými plechmi z materiálov ako je oceľ Docol UHS zahŕňa:

- používanie výstuh (napr. žliabky a zosilnenie okrajov), aby sa zabránilo zrúteniu, a tým sa zlepšilo využitie materiálu
- používanie výstuh, aby sa zabránilo miestnemu ohýbaniu plechu, napr. v miestach, kde záťaž pôsobí
- zvýšenie priemeru bradaviek bodového zvarenia a zmenšenie rozteče bodových zvarov, aby sa znížilo napätie v zvarení a zvýšila sa únavová pevnosť celei konštrukcie
- používanie bodových zvarení používať spolu s lepenými spojmi (zvarové lepenie), aby sa zvýšila únavová pevnosť
- používanie laserom zváraných spojov, pretože majú značne vyššiu únavovú pevnosť než bodové zvarenia.



#### ZVÁRANIE OCELÍ DOCOL UHS

Docol UHS sa normálne zvárajú s plechmi z mäkkej ocele (zváranie tvrdé na mäkké). Ocele Docol UHS sa tiež niekedy privarujú na podobné ocele (zváranie tvrdé na tvrdé) ako sú rôzne typy uzatvorených profilov.

#### Pre ocele Docol UHS sa dajú použiť všetky konvenčné metódy zvárania

Ocele Docol UHS sa môžu zvárať všetkými bežnými zváracími metódami ako napr. bodovým zváraním, zváraním MAG, laserovým zváraním alebo vysokofrekvenčným zváraním.

Ocele Docol UHS vďačia za svoju dobrú zvárateľnosť tomu, že majú iba veľmi malý obsah legujúcich prvkov vo vzťahu ku svojej pevnosti, čo minimalizuje nebezpečenstvo prasklín a ostatných defektov.

#### Bodové zváranie

Bodové zváranie je druhom odporového zvárania a metódou, ktorá sa bežne najčastejšie používa pri zváraní za studena tvarovaných ocelí s vysokou pevnosťou.

Aby bolo možné oceľ uspokojivo bodovo zvariť, je dôležité, aby bol rozsah použiteľného prúdu dostatočne široký. Tento rozsah musí byť aspoň 1 kA.

Bodové zváranie ocelí Docol UHS k mäkkým oceliam nespôsobuje žiadne ťažkosti. Povolený rozsah prúdu je široký a pri odtrhávacej skúške sa testovací kolíček neodtrhne (t.j. počas skúšky sa vytrhne z jedného alebo druhého plechu). Pevnosť zvarenia je rovnaká ako u mäkkých ocelí.

Ak sa oceľ Docol UHS privaruje na rovnakú oceľ (zváranie tvrdé na tvrdé), je povolený rozsah prúdu taktiež široký. Na oceliach Docol UHS s najvyššími pevnosťami k úplnému neodtrhnutiu testovacieho kolíčka pri odtrhávacej skúške niekedy nedôjde. K poruche niekedy čiastočne dochádza v zvarení, čo je známe ako čiastočné neodtrhnutie kolíčka.




Detail zvarenia na Docol UHS

Typické merané zváracie prúdové rozsahy, ktoré vyvárajú dobré bodové zvarenia na oceliach Docol UHS sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Výsledky sú k dispozícii pre zváranie tvrdé na mäkké a tvrdé na tvrdé. Merané prúdové rozsahy sú všade veľmi široké, t.j. širšie než 2,0 kA vo všetkých prípadoch.

Ocel'1 Ocel'2	Oceľ 2	Tloušťka	Dostupný zvárací			Údaje o zváraní				
		Ocel' 1/ prúd ¹)		Priemer Prítlačná sila		Údaje Doba				
	Oceľ 2 (mm)	Rozsah (kA)	min – max (kA)	elektródy (mm)	elektródy (N)	o zváraní (v cykloch)	zdržania (v cykloch)			
Docol 800 DP	Docol 800 DP	1,0/1,0	2,0	6,4 - 8,4	6	4000	12	10	Tvrdé/tvrdé	
Docol 800 DP	Docol 220 DP	1,5/1,5	2,6	5,9 – 8,5	6	3500	15	10	Tvrdé/mäkké	
Docol 800 DP	Docol 800 DP	1,5/1,5	2,1	5,7 – 7,8	6	4000	20	10	Tvrdé/tvrdé	
Docol 800 DP	DC01	2,0/2,0	3,4	9,9 – 13,3	9	6300	20	10	Tvrdé/mäkke	
Docol 800 DP	Docol 800 DP	2,0/2,0	3,0	7,8 – 10,8	9	6300	20	10	Tvrdé/tvrdé	
Docol 1000 DP	DC01	0,8/0,8	2,5	5,2 – 7,7	5	3000	8	10	Tvrdé/mäkke	
Docol 1000 DP	Docol 1000 DP	0,8/0,8	3,0	4,7 – 7,7	5	3000	11	10	Tvrdé/tvrdé	
Docol 1000 DP	Docol 1000 DP	1,5/1,5	2,2	5,8 - 8,0	6	4500	19	10	Tvrdé/tvrdé	
Docol 1000 DP	Dogal 220 RP <sup>2)</sup>	2,0/2,0	3,0	7,4 – 10,4	8	5600	19	10	Tvrdé/mäkk	
Docol 1000 DP	Docol 1000 DP	2,0/2,0	2,4	7,8 – 10,2	9	6300	20	10	Tvrdé/tvrdé	
Docol 1200 M	DC01	1,5/1,5	2,7	9,4 – 12,1	8	5000	15	10	Tvrdé/mäkk	
Docol 1200 M	Docol 1200 M	1,5/1,5	2,5	6,2 - 8,7	6	4500	15	10	Tvrdé/tvrdé	
Docol 1400 M	Docol 220 DP	1,5/1,5	2,5	7,5 – 10,0	8	3500	15	10	Tvrdé/mäkk	
Docol 1400 M	Docol 1400 M	1,5/1,5	3,2	8,6 – 11,8	8	6000	17	10	Tvrdé/tvrdé	

<sup>1)</sup> Minimálna hodnota: Prúd, ktorý vytvorí priemer kolíčka 70% priemeru elektródy. Maximálna hodnota: Najvyšší prúd bez rozstreku.

Pozinkovaná Z140 (10 µm)
 Bodové zvarenia sú vykonané zváracími strojmi s jednofázovým striedavým prúdom. Merania sú založené na skúške priečnym ťahom.



Odtrhové zaťaženie pri šmykovej skúške bodových zvarení pri oceliach Docol UHS v porovnaní s ostatnými oceľami s vysokou pevnosťou.

Priemer kolíčka: cca 5,5 mm. Hrúbka plechu: 1,5–1,6 mm.

#### Pevnosti bodových zvarení

Pevnosti v strihu bodových zvarení pri oceliach Docol UHS sú vyššie než pevnosti v strihu pri bodových zvareniach ocelí s nižšou pevnosťou. To ukazuje vyššie uvedený graf. Rôzne ocele boli navarené na ocele rovnakej triedy, t.j. tvrdé na tvrdé. To jasne dokazuje, že pevnosť v strihu bodových zvarení rastie so vzrastajúcou pevnosťou zváraných ocelí. Pevnosť odtrhnutia je nižšia než pevnosť v strihu bodových zvarení, a preto musí byť konštrukcia zameraná tak, aby bolo zaťaženie šmykové. To tiež umožňuje využiť vyššiu pevnosť ocelí Docol UHS.

#### Odporúčané zváracie údaje pri bodových zvareniach

Ak sú ocele Docol UHS privarené bodovo k mäkkým oceliam, je možné použiť rovnaké zváracie údaje ako pre mäkkú oceľ. Prítlačnú silu elektródy je však potrebné zvýšiť o 20 až 30%. Na dosiahnutie dobrých výsledkov zvárania v prípade, že sa privaruje oceľ Docol UHS na oceľ Docol UHS (tvrdé na tvrdé), je potrebné prítlačnú silu elektródy zvýšiť o 40 až 50% v porovnaní s prítlačnou silou použitou pri zváraní

mäkkých ocelí a ďalej je potrebné o niečo predĺžiť zvárací čas.

#### Tavné zváranie

K žiadnym problémom s trhlinami alebo inými defektmi pri tavnom zváraní (napr. zváranie MAG, TIG alebo plazmové zváranie) pri oceliach Docol UHS normálne nedochádza, pretože tieto ocele majú nízky obsah legujúcich prvkov. To platí jednak pre zváranie mäkkej ocele a tiež aj pre zváranie ocelí rovnakej triedy.

Pri zváraní na mäkkú oceľ sa pevnosť zváraného spoja určuje na základe mäkšej ocele.

Ak sa tavne privarí oceľ Docol UHS na oceľ rovnakej triedy, bude pevnosť zváraného spoja omnoho vyššia než v zváranom spoji ostatných ocelí s vysokou pevnosťou.

Vyššie uvedený graf znázorňuje výsledky zvárania MAG ocele Docol UHS s inou oceľou s vysokou pevnosťou. Je z nej jasne vidieť, že ocele Docol UHS majú vyššiu pevnosť než ostatné ocele.

Pevnosť zvarenia však pri oceliach Docol UHS


PRÍKLAD ZVAR	PRÍKLAD ZVAROVANÉHO KOVU PRE OCELE DOCOL UHS							
Ručné kovové oblúkové zváranie (MMA)	Kovové oblúkové zvára- nie v plynnej atmosfére (MAG) Plný drôt	Výrobca						
OK 75.75	OK Autrod 13.13 OK Autrod 13.29 OK Autrod 13.31	ESAB						
Filarc 118		Filarc						
P 110 MR Maxeta 110	Elgamatic 135	ELGA						
Tenacito 80	Carbofil NiMoCr Spoolcord TD-T90	Oerlikon						

nedosahuje rovnakú úroveň ako pevnosť zvarenia pri materskom materiály.

Dôvodom je skutočnosť, že v bezprostrednom okolí zvarenia vznikajú mäkké zóny, ktoré pevnosť znižujú (viď krivky tvrdosti v nasledujúcom grafe).


Najvyššiu pevnosť má oceľ Docol 1400 M, ktorá má tiež najvyššiu pevnosť materského materiálu.

Pri zváraní ocelí Docol UHS spôsobom MAG je možné použiť rovnaké údaje pre zvarenie ako pre mäkké ocele alebo ocele s vysokou pevnosťou.




Pevnosť zváraného spoja u ocelí Docol UHS v porovnaní s vysokou pevnosťou ostatných ocelí Docol (dva zhodné typy ocele navzájom zvarené, zaťažené cez zvarenie a bez zváracích výstuh).

Údaje o zvarení: MAG, zodpovedajúci plný drôt, jedna súvislá dĺžka, zmiešaný ochranný plyn, tepelný príkon 0,11 až 0,17 kJ/mm.



Krivky tvrdosti pre oceľ Docol UHS (Docol 800 DP, t = 2,0 mm a Docol 1000 DP, t = 2,0 mm). Tupé zvarenia, dve ocele rovnakej triedy navzájom zvarené

Údaje o zvarení: zodpovedajúci plný drôt, zmiešaný ochranný plyn, jedna súvislá dĺžka, tepelný príkon cca 0,16



#### Laserové zváranie

Ocele Docol UHS sa dajú privarovať laserom na mäkkú oceľ alebo na oceľ rovnakej triedy. Z hľadiska zvárania nie je medzi laserovým zváraním ocelí Docol UHS a zváraním mäkkých ocelí žiaden rozdiel. Jednou z výhod laserového zvárania je skutočnosť, že je možné pevnosť zvarenia u ocele Docol UHS v porovnaní so zváraním MAG zvýšiť.

Laserové zvárané spoje ocelí Docol 800 DP a Docol 1000 DP vykazujú rovnakú pevnosť ako materský materiál. Iba pri oceliach Docol 1200 M a Docol 1400 M nie je pevnosť zvarenia úplne rovnako vysoká ako pevnosť materského materiálu.


Príčinou toho, že je pevnosť u laserového zvarenia vyššia, je skutočnosť, že tepelný príkon je podstatne nižší než pri zváraní MAG, a preto je materiál menej ovplyvnený teplom. Graf uvedený nižšie ukazuje krivky tvrdosti laserom zváranej ocele Docol 800 DP a Docol 1000 DP. Z kriviek tvrdosti je zrejmé, že sú laserové zvarenia úzke a prakticky bez mäkkých zón. Výsledkom toho je, že pevnosť laserových zvarení je vyššia než pevnosť zvarení MAG.

#### Vysokofrekvenčné zváranie


Vysokofrekvenčné zváranie je veľmi bežná a účinná metóda na zváranie rúr.

Vysokofrekvenčný prúd rýchlo ohrieva hrany na vysokú teplotu. Keď sa potom ohriate hrany pritlačia k sebe veľkým tlakom, roztavený materiál sa vytlačí a vznikne silný spoj.

Vysokofrekvenčné zváranie sa dá použiť aj na zváranie ocelí Docol UHS. Pevnosť zváraného spoja je hlavne určená vlastnosťami dosiahnutými v zóne ovplyvnenej teplom (HAZ).



Pevnosť zváraného spoja ocele DOCOL UHS. Porovnanie medzi zvarením MAG a laserovým zvarením (tupé zvarenie, hrúbka plechu 1,5 až 2,0 mm, dve ocele rovnakej triedy navzájom privarené, zaťaženie cez zvarenie).



Krivky tvrdosti laserom zváraných ocelí Docol UHS (Docol 800 DP, 1,0 mm hrubý plech a Docol 1000 DP, 2,0 mm hrubý plech). Tupé zvarenia, žiaden zváraný kov, tepelný príkon okolo 0,05 kJ/mm.



Bezpečnostná stena od firmy Ansa Protection vyrobená z Docol 1000 DP. Stena získala pochvalné uznanie vo Swedish Steel Prize za rok 1999.



#### POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Ocele Docol UHS

je možné chrániť proti korózii rovnakými spôsobmi ako mäkké ocele, t.j. natieraním, elektrickou galvanizáciou alebo opatreniami ostatnými druhmi ochrannej vrstvy obsahujúcimi zinok a/alebo hliník.

Pri elektrickej galvanizácii je potrebné vziať do úvahy citlivosť ocele na vodíkové krehnutie.

Krátke štúdie v laboratórnych testoch a plnohodnotné pokusy ukázali, že je možné ocele Docol UHS elektricky galvanizovať bez nebezpečenstva vzniku vodíkového krehnutia. Citlivosť ocele však môžu ovplyvniť aj iné faktory a pri kritických použitiach ako sú bezpečnostné prvky sa odporúča vopred vyhodnotiť navrhované zariadenie pre povrchovú úpravu.

Po elektrickej galvanizácii je možné tiež oceľ ošetriť s ohľadom na vodíkové krehnutie (viď norma ISO 2081) a tým zabezpečiť, aby bol materiál na vodíkové krehnutie menej náchylný.

Ako alternatívu je možné použiť povrchové ošetrenie, ktoré neuvoľňuje vodík, napr. Dacromet (Dacrolit) alebo Delta MSK. Tým je možné vodíkové krehnutie úplne vylúčiť. Tieto procesy však zahŕňajú ošetrovaciu fázu povrchovej úpravy a je pritom potrebné brať do úvahy najvyššiu odporúčanú teplotu tepelného ošetrenia pre príslušnú triedu ocele, ak si má oceľ udržať svoju pevnosť.

### Nástrojové ocele

#### NÁSTROJOVÉ OCELE PRE DIEROVANIE A TVAROVANIE OCELÍ DOCOL UHS

Tak, ako v každej priemyselnej výrobe, aj tu je dôležité, aby boli operácie tvarovania a strihania súčastí z oceľových plechov bez problémov. Cesta od konštrukčného návrhu nástroja až po jeho údržbu sa skladá z mnohých fáz, ako je vidieť zo schematického diagramu nižšie.

Základným predpokladom pre dosiahnutie dobrej produktivity a výrobnej hospodárnosti je nutnosť, aby všetky fázy boli dokonale prevedené. Je preto životne dôležité zvoliť pre danú operáciu rezania alebo strihania správnu nástrojovú oceľ.

Aby bolo možné zvoliť správnu oceľ, je potrebné zistiť mechanizmus porušenia materiálu, ku ktorému


môže počas strihania a/alebo tvarovania dôjsť a ktoré môže viesť k tomu, že bude nástroj nepoužiteľný alebo sa po krátkej dobe rozbije alebo zničí.

V zásade existuje päť mechanizmov porušenia, ku ktorým môže pri aktívnej časti nástroja dôjsť:

- Opotrebenie vzniknuté buď brusným alebo priľnavým pôsobením, spojené s materiálom obrobku, s typom tvarovacej operácie a trecími silami v mieste klzného kontaktu.
- Plastická deformácia vzniká v prípade nevhodného vzťahu medzi napätiami a pevnosťou v klze pri tlakovom namáhaní (tvrdosti) materiálu nástroja.

- Vylamovanie okrajov môže vzniknúť ako dôsledok nevhodného vzťahu medzi napätiami a ťažnosťou materiálu nástroja.
- Praskliny môžu
   vzniknúť ako dôsledok
   nevhodného vzťahu
   medzi napätiami a hú ževnatosťou materiálu
   nástroja.
- Vmestky môžu
   vzniknúť ako dôsledok
   nevhodného vzťahu
   medzi materiálom predlisku a trecími silami
   v mieste klzného kontaktu.

Plastická deformácia, vylamovanie okrajov a praskliny sú druhy poškodení, ktoré môžu mať často za následok vážne a nákladné prerušenia výroby. Opotrebenie a vmestky sa dajú omno-




Trieda		Normy		Tvrdosť Odolnosť voči opotrebeniu  Plastická Brusné Prilhavé deformacia	Odolnosť v	oči opotrebeniu	Odolnosť voči únave		
nástrojovej ocele	SS	S ISO	DIN		Brusné	Priľnavé	Počiatok vzniku prasklín	Šírenie prasklín	
						Ťažnosť odolnosť voči vylamovaniu	Húževnatosť odolnosť voči úplnému zničeniu		
Arne	2140	WNr. 1.2510	AISI 01						
Calmax		WNr. 1.2358							
Rigor	2260	WNr. 1.2363	AISI 02						
Sleipner									
Sverker 21	2310	WNr. 1.2379	AISI D2						
Sverker 3	2312	WNr. 2436	AISI D6						
Vanadis 4									
Vanadis 23		WNr. 1.3344	AISI M3.2						
Vanadis 6									
Vanadis 10									

ho lepšie predvídať a je im možné predchádzať systematickou údržbou nástrojov. V dôsledku toho sa zdá, že by bolo lepšie povoliť väčšie opotrebenie než skončiť s vylamovaním okrajov alebo prasklinami.

Zvláštnou vlastnosťou pri tvarovaní a strihaní ocelí Docol UHS je, že pre danú hrúbku plechu musia byť pretvárne sily vyššie než u mäkkých ocelí, pretože je potrebné pri tvarovaní prekonávať vyššiu pevnosť v klze a pri strihaní vyššiu pevnosť v strihu. To znamená, že sa napätia zvyšujú a taktiež rastú nároky na

odolnosť voči opotrebeniu a na pevnosť materiálu nástroja. Operácia strihania je najcitlivejšia, pretože vyžaduje spojenie vysokej odolnosti voči opotrebeniu a vysokej odolnosti voči vylamovaniu okrajov a zničeniu nástroja, zatiaľ čo operácia tvarovania vyžaduje iba odolnosť voči opotrebeniu.

Relatívne porovnanie ocelí od Uddeholm Tooling pre tvarovanie za studena, s ohľadom na odolnosť voči týmto konkrétnym mechanizmom porušenia u nástrojov, ukazuje vyššie uvedená tabuľka.



Vo všetkých prípadoch by mala byť tvrdosť aspoň 58 HRC, pretože by inak mohlo nastať nebezpečenstvo plastickej deformácie.

> V porovnaní s ostatnými oceľami majú ocele VANADIS dobrý pomer medzi odolnosťou voči opotrebeniu a odolnosťou voči vylamovaniu okrajov. Dôvodom je skutočnosť, že sa tieto ocele vyrábajú metódami práškovej metalurgie, zatiaľ čo ostatné ocele sa vyrábajú konvenčnými metalurgickými postupmi. Rozdiel medzi vlastnosťami vyplýva predovšetkým z metódy práškovej metalurgie, ktorá vytvára malé a rovnomerne rozdelené karbidy chrániace proti oteru. Naviac tým, že sú karbidy malé, sú menej nebezpečné ako ohniská počiatku únavových prasklín. Naproti tomu majú konvenčné ocele s dobrou odolnosťou voči opotrebeniu veľké karbidy, ktoré sú usporiadané v žilkách, čo má nepriaznivý vplyv na

mechanickú pevnosť materiálu.

## POMÔCKA PRO VOĽBU OCELE PRE STRIHANIE DOCOL UHS

Poskytnúť presnú radu pre výber nástrojovej ocele pre určitú konkrétnu výrobnú situáciu je veľmi obtiažne, pretože žiaden výrobný systém nie je úplne zhodný s iným. Ak je to možné, je lepším prístupom sa pokúsiť stavať na minulých skúsenostiach z internej výroby na rovnakom mechanickom zariadení a postupne zlepšovať výber ocele porovnaním výkonu rôznych ocelí. Ak nemá užívateľ žiadne skúsenosti z internej výroby z minulosti, môže ako pomôcka pre výber ocele poslúžiť graf na l'avej strane tejto stránky.

Všetky nástrojové ocele v tabuľke na stránke 27 je možné použiť pre ocele Docol UHS v nižších triedach, s menšou hrúbkou plechu a jednoduchšou geometriou, zatiaľ čo pre ocele s vyššími stupňami pevnosti sa hodí iba niekoľko málo z nich, a to preto, že existuje nebezpečenstvo, že sa nástroj veľmi skoro poškodí v dôsledku vylamovania okrajov.

Pri návrhu nástroja a jeho výrobe je dôležité sa vyvarovať ostrých rohov, malých zaoblení a zlého obrobenia. Vysoké pracovné napätia spolu s vysokou tvrdosťou nástrojovej ocele spôsobia v takýchto miestach vysokú koncentráciu napätia.

## POMÔCKA PRO VOĽBU OCELE PRE TVAROVANIE DOCOL UHS

Opotrebenie, ktoré je prevažne spôsobené oterom, je hlavným mechanizmom poškodenia pri operáciách tvarovania napriek tomu, že sa opotrebenie môže tiež vyskytnúť v dôsledku vysokých trecích síl pri tvarovaní ocelí Docol UHS. Práškové ocele podávajú najlepší výkon, ale pre voľbu nástrojovej ocele nie sú nutné žiadne konkrétne informácie, okrem údajov v tabuľke pre mechanizmy porušenia. Vzhľadom na skutočnosť, že ocele s extrémne vysokou pevnosťou nie sú tak tvárne ako mäkké ocele, nemôžu mať nimi vyrobené súčasti zaoblenie tak malé ako u mäkkých ocelí, čo je výhodné vo vzťahu k nástrojom.



## Ocele Docol UHS v konštrukčnej práci

Vysoká pevnosť je najdôležitejšou vlastnosťou ocelí Docol UHS. Môžu vydržať vysoký stupeň deformácie ešte pred vznikom plastickej deformácie.

Túto skutočnosť a výhodu je možné využiť pre tvorbu výhodných vlastností širokej oblasti konštrukcií a produktov.

Nové materiály s extrémnou pevnosťou ponúkajú široké možnosti pre konštrukčné riešenie a výrobu produktov, ktoré sú ešte výkonnejšie a lepšie ako z hľadiska nákladov, tak aj z hľadiska schopnosti konkurovať.

#### NA ČO BY MAL KONKŠTRUKTÉR PAMÄTAŤ?

Vysoká pevnosť ocelí Docol UHS otvára možnosť konštruovať tenkostenné súčasti s nízkou hmotnosťou. Je však potrebné mať stále na pamäti, že vynikajúce vlastnosti produktu sú dané geometrickým tvarom spolu s vlastnosťami materiálu.

Schopnosť prenášať zaťaženie a tuhosť v ohybe nosníkov, profilov, atď. je podstatne ovplyvnená výškou prierezu a rôznymi vystuženiami. Vystuženie ako sú drážky a lemované okraje sa používajú pre tenkostenné oceľové súčasti, pretože zmenšujú tendenciu ku zrúteniu, zvyšujú tuhosť a umožňujú materiál plne využiť.

## KEDY MÔŽE BYŤ POUŽITIE OCELÍ DOCOL UHS PRE VÁS VÝHODNÉ?

Ked chcete docielit:



**Zníženie hmotnosti.** Mnohé produkty, vrátane tých, ktoré sa považujú za "jednoduché", je možné použitím ocelí Docol UHS vyrobiť ľahšie a s menšími nákladmi. Omnoho tenší materiál stačí na to, aby niesol rovnaké zaťaženie ako produkt vyrobený z konvenčných ocelí.



**Vyššiu absorpciu energie,** napr. pri súčastiach zaisťujúcich bezpečnosť osobných vozidiel. Vzhľadom na svoju vysokú pevnosť sú ocele Docol UHS schopné pohltiť pri deformácii veľké množstvá energie.



Odolnosť voči nárazu a otrasom. Toto je ďalšia oblasť, kde hrá vysoká pevnosť v klze rozhodujúcu úlohu. Ocele Docol UHS môžu vydržať značné deformácie, než dôjde k trvalým stlačeniam karosérie a rozmerovým zmenám. Preto sú ocele Docol UHS vhodné na produkty, ktoré musia vydržať drsnejšie zaobchádzanie alebo pre súčasti, ktoré sa montujú do exponovaných miest.



Pružnosť a použiť rôzne funkcie uchytenia. Tieto vlastnosti a funkcie je možné zahrnúť priamo do produktov vyrobených z ocelí Docol UHS a využiť ich spätnú vratnosť.



Zníženie miestnych napätí. Ocele Docol UHS je možné použiť s úmyslom vyrobiť produkty, ktoré sú omnoho pružnejšie a majú tým dlhšiu životnosť. V mnohých prípadoch pružná štruktúra vyrovnáva silové toky lepšie než tuhá konštrukcia.



**Vysokú odolnosť voči opotrebeniu.** Ocele Docol UHS sú veľmi odolné voči oteru. Sú preto vhodné na produkty, ktoré sú vystavené oterovému opotrebeniu.



**Robustné produkty,** pri ktorých sa požaduje extrémne vysoká pevnosť.

Vystuženia sú obzvlášť dôležité pri konštrukcii súčastí, ktoré majú pohlcovať energiu, ako sú nosníky ochrany automobilových karosérií pri náraze, u ktorých je potrebné možnosť zrútenia úplne vylúčiť a to aj pri plastickej deformácii.


Výstužné drážky a vlastné výstuhy je možné do súčastí vyrobených z ocelí Docol UHS lisovať priamo. Vo vzťahu k ich vysokej pevnosti je tvárnosť lisovania týchto materiálov veľmi dobrá. Je však potrebné dbať na to, aby zaoblenia okrajov mali dostatočne veľký polomer a aby hĺbka tiahnutia bola mierna.

Tvarovanie valcovaním sa obzvlášť hodí pre výrobu profilov v dlhodobých výrobných cykloch. Pri tvarovaní valcovaním sa výstužné drážky a okra-


jové lemy môžu umiestniť na vhodné miesta priamo pri procese tvarovania. Vzhľadom na svoje vysoké pevnosti v klze sa môžu ocele Docol UHS počas valcovania tvarovať v menšom počte operácií bez toho, aby tým došlo k vzniku zvyškových napätí.

Pri úvahách o tvarovaní ocele Docol UHS je potrebné pri konštrukcii uvažovať s príslušnou zodpovedajúcou kompenzáciou spätnej vratnosti. To je tiež dôležité pri navrhovaní tvarovacích nástrojov.

Použitie pôsobenia zaťaženého prierezu pri konštrukcii súčastí z oceľových plechov umožňuje lepšie využiť materiál. Snažte sa čo najviac vyhnúť nosným dielom konštrukcie z oceľového plechu, kto-



ré pôsobia ako dosky s miestnym priehybom a tým vyvolávajú vysoké ohybové napätia.



## Dovoľte nám, aby sme vám pomohli využiť výhody ocelí s vysokou pevnosťou

Pri prechode na ocele Docol UHS je potrebné spojiť dohromady voľbu materiálu, konštrukciu a výrobné hľadiská hneď na začiatku. Výsledný produkt a tiež jeho výroba budú tak optimalizované z technického aj ekonomického pohľadu.

V SSAB Tunnplåt je mnoho odborníkov, ktorí majú dlhoročné praktické skúsenosti s oceľami s extrémne vysokou pevnosťou. Všetci títo odborníci sú našim zákazníkom k dispozícii:

• Naši odborníci v oddelení *Technických služieb zákazníkom* majú hlboké a rozsiahle vedomosti o materiáloch a ich spracovaní a o strojnom opracovaní. Okamžité odpovede na svoje technické otázky dostanete na telefónnom čísle +46 243 72929 (priama linka) alebo na emailovej adrese *teknisk.kundservi*-

ce@ssab.com.


Naši odborníci v oddelení Aplikačného inžinierstva majú špičkové znalosti o dimenzovaní, tvarovaní, spájaní a povrchovej úprave.

#### NAŠE MODERNÉ ANALYTICKÉ NÁSTROJE

Používame najmodernejšie nástroje, ktoré nám umožňujú pomôcť našim zákazníkom s voľbou ocele správnej triedy a zodpovedajúcim konštrukčným riešením. Napr.

Analýza metódou konečných prvkov (FEM),
ktorú je možné použiť pre
simuláciu všetkých fáz
vývoja súčasti, napr. voľba
triedy ocele, forma predlisku, metóda spracovania
a konečného tvaru súčasti.
Analýzu FEM je taktiež
možné použiť pre výpočet
schopnosti energetickej
absorpcie súčasti automobilu pri zrážke.

Môžeme vykonať počítačovú simuláciu všetkých predstaviteľných variant návrhu nástroja, zaoblenia, konštrukčného návrhu súčasti hrúbky a triedy ocele, aby sme tak našli optimálne riešenie.



Analýza FEM ukazuje, že napätia v materiále sú v niektorých oblastiach príliš vysoké.



Po niekoľkých jednoduchých zmenách v konštrukcii a plánovanej výrobe je z analýzy vidieť, že držadlo uchytenia ťažného zariadenia môže splniť všetky požiadavky.

Zariadenie ASAME nám dovoľuje rýchlo overiť, či si zákazník vybral správnu kombináciu triedy ocele a konštrukcie súčasti. ASAME meria rozdelenie napätia v zaťažených súčastiach. Zistené údaje sa



potom spracujú výkonným počítačovým programom, ktorý poskytne konkrétne informácie o tom, ako nástroje, výrobné postupy a konštrukcie ovplyvňujú materiál. Zariadenie ASAME môže vykonávať veľmi podrobné analýzy zložitých a komplikovaných tvarovacích operácií.

#### **KURZY A SEMINÁRE**

SSAB Tunnplåt pravidelne usporadúva kurzy a semináre zaoberajúce sa spôsobmi využitia mnohých možností, ktoré ocele s extrémne vysokými pevnosťami ponúkajú, napr.

- Kurz o oceľových plechoch, kde je možné získať základné vedomosti o výrobe ocelí a o vlastnostiach, ktoré rôzne triedy ocele majú a kde je možné ich použiť.
- Semináre, ktoré ponúkajú omnoho podrobnejšie znalosti o dimenzovaní, návrhu,

strojnom opracovaní, tvarovaní a spájaní ocelí s extrémne vysokými pevnosťami.

 Semináre prispôsobené potrebám jednotlivých spoločností.

#### **PRÍRUČKY**

Naše príručky obsahujú podrobné informácie o mnohých možnostiach, kde je možné ocele s extrémne vysokými pevnosťami s výhodou použiť:

- Príručka o oceľových plechoch poskytuje informácie o konštrukcii a výrobe a tiež o pokynoch výrobného a inžinierskeho rázu.
- Príručka o tvarovaní oceľových plechov poskytuje podrobné znalosti o plastickom tvarovaní a strojnom opracovaní.

#### SKÚŠOBNÉ VZORKY

Ak chcete sami zistiť, ako sa naše nové triedy ocelí budú chovať na vašom výrobnom zariadení alebo vo vami navrhovanom produkte, objednajte si skúšobné vzorky v našich skúšobných predajných strediskách.

#### PRODUKTOVÉ INFORMÁCIE

Naše produktové brožúry a produktové informačné prospekty obsahujú informácie o všetkých triedach ocele a o ich možnom použití, spracovaní a strojnom opracovaní.

#### **CERTIFIKÁTY**

Spoločnosť SSAB Tunnplåt získala certifikáty pre ISO 9002 a QS 9000.

Navštivte naše webové stránky:

www.ssab.cz www.ssabtunnplat.com www.ssabdirect.com www.steelprize.com



## Čo je potrebné vedieť

- Prechod na ocele Docol UHS iba veľmi zriedka vyžaduje investície do nových zariadení. Vo väčšine prípadov stačí iba správne nastaviť stroje.
- Medzi oceľami Docol UHS a mäkkými oceľami nie je žiaden veľký rozdiel z hľadiska výrobného inžinierstva. Je však potrebné mať na pamäti nasledujúce informácie:
  - Opotrebenie nástrojov po prechode na ocele Docol UHS vzrastá. Opotrebenie je možné zmenšiť lepším mazaním a vyššou kvalitou nástrojovej ocele.
  - Spätná vratnosť je vyššia než u mäkkých ocelí. Pri ohýbaní tu je možné kompenzovať zvýšeným ohybom (prehýbaním) alebo zmenšením rádia razníka alebo zväčšením šírky otvoru zápustky. Pri lisovaní je možné spätnú vratnosť kompenzovať zväčšením vypuklosti razidla alebo zväčšením prítlačnej sily pridržiavača.
  - Ťažnosť u ocelí Docol UHS nie je tak dobrá

- ako u mäkkých ocelí. To je možné často kompenzovať väčšími rádiami, znížením trenia alebo nastavením parametrov lisu.
- Ocele Docol UHS je možné bodovo zvárať s rovnakým materiálom. Parametre zvárania je však v porovnaní s mäkkými oceľami potrebné zmeniť (prítlačná sila elektródy, čas zvárania). Mechanické vlastnosti spoja sú dobré, ale môže byť obtiažne zmerať priemer bradavky zvarenia obvyklým spôsobom.
- Modul pružnosti u ocelí Docol UHS je rovnaký ako u mäkkých ocelí a tuhosť súčasti bude preto nižší, ak sa zmenší hrúbka materiálu. Ak však nie je prijateľné väčšie prehnutie, je možné úbytok tuhosti kompenzovať zmenami tvaru prierezu. Okrem toho je možné rovné plechové plochy vystužiť drážkami.
- Nosníky a profily so šírkou väčšou než asi 20 násobok hrúbky môžu vydržať zrútenie.

- Zrútenie znamená, že sa oceľový plech pri tlakovom zaťaženie prehne. Akonáhle zaťaženie prestane pôsobiť, plech sa vráti do pôvodnej polohy a prehnutie zmizne.
- Tepelný ohrev na teplotu prevyšujúcu temperovaciu teplotu u ocelí Docol UHS spôsobí zníženie pevnosti, ktoré rastie s rastúcou teplotou. V procesoch povrchovej úpravy, ktorých súčasťou je vytvrdzovanie, napr. Dacromet alebo Delta MKS, nesmie teplota pri tepelnom spracovaní prekročiť maximálnu odporúčanú teplotu, ak si má oceľ svoju vysokú pevnosť uchovať.
- Je potrebné zachovať opatrnosť v prípadoch, kedy sa má oceľ Docol UHS použiť v produktoch, ktoré sú vystavené únavovým zaťaženiam vyskytujúcim sa prevažne v zváracích konštrukciách. Je potrebné vedieť, kam zvárané spoje umiestniť. Zvarenia nesmú byť v miestach, ktoré sú veľmi zaťažené.

## Životné prostredie a recyklovanie

Oceľ patrí k jedným z najviac recyklovaných materiálov na svete. Takmer polovica svetovej výroby ocele je založená na recyklovanej oceli.


SSAB Tunnplåt dodáva ocele Docol UHS zákazníkom, ktorí majú veľmi prísne požiadavky na ochranu životného prostredia a spoločnostiam, ktoré sa chystajú získať certifikáciu pre svoj prístup k ochrane životného prostredia.

Dnešné produkty musia byť schopné stať sa novými produktmi v budúcnosti. Kľúčom k tomu je navrhovať produkty pre recyklovanie. To zahŕňa voľbu materiálov, výrobných procesov, povrchovú úpravu a spôsoby spájania, ktoré

splnia dnešné aj budúce požiadavky na recyklovanie a znížia spotrebu materiálu.

#### VÝHODY OCELE VO VZŤAHU K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

Oceľ je magnetická a je ju preto možné jednoducho triediť. Ocele už obsahujú recyklovaný materiál. Oceľ sa dá stopercentne recyklovať. Infraštruktúra pre zber a recyklovanie oceľového odpadu existuje už veľmi dlhú dobu a je hospodárna. Takmer 90% celého automobilového odpadu sa recykluje. Pri výrobe novej ocele a pri jej recyklovaní je potrebná menšia energia než pri výrobe konkurenčných materiálov.



#### SSAB Tunnplåt AB je najväčším škandinávskym výrobcom ocele a vodcovskou spoločnosťou v Európe zaoberajúcou sa vývojom ocelí s vysokou, veľmi vysokou a extrémne vysokou pevnosťou.

SSAB Tunnplåt je členom skupiny SSAB Swedish Steel , má ročný obrat 15 miliárd švédskych korún a zamestnáva okolo 4 300 zamestnancov. Ročná výrobná kapacita spoločnosti je asi 2,5 miliónov ton oceľového plechu. ssabtunnplat.com

Náš prístup k ochrane životného prostredia sa zameriava na trvalé zlepšovanie podmienok ochrany životného prostredia pri našich výrobných procesoch a zariadeniach na kontrolu znečistenia. Svoje produkty neustále zlepšujeme s ohľadom na minimalizáciu nepriaznivých vplyvov na životné prostredie z hľadiska životnosti produktov.

Vo svojich vysoko moderných a účinných výrobných linkách a valcovniach plechov vyrábame nasledujúce produkty:

#### **DOMEX**

Oceľový plech valcovaný za tepla

#### **D**ocoi

Oceľový plech valcovaný za studena

#### **D**OGAL

Pokovený oceľový plech

#### PRELAQ

Oceľový plech vybavený ochranným náterom už vo výrobe.

Sú to registrované obchodné značky firmy SSAB Tunnplåt AB.

Pomáhame našim zákazníkom pri výbere ocelí, ktoré im čo najlepšie zvýšia konkurencieschopnosť. Naša sila tkvie v kvalite našich výrobkov, spoľahlivosti našich dodávok a flexibilite technického servisu zákazníkom.

Czech Republic SSAB Swedish Steel s.r.o. Tř. kapitána Jaroše 37a CZ-60200 Brno Tel +420 545 422 550 Fax +420 545 210 550 info.cz@ssab.com ssab.cz

#### Sweden

SSAB Tunnplåt AB
SE-781 84 Borlänge
Tel +46 243 700 00
Fax +46 243 720 00
office@ssabtunnplat.com
ssabtunnplat.com

#### Australia

SSAB Swedish Steel Tel +61 395 488 455

#### Benelux

SSAB Swedish Steel BV Tel +31 24 67 90 550 ssab.nl

#### Brazil

SSAB Swedish Steel, Ltda. Tel +55 41 3014 9070 ssab.com.br

#### China

SSAB Swedish Steel Tel +86 10 6466 3441 swedishsteel.cn

#### Denmark

SSAB Svensk Stål A/S Tel +45 4320 5000

#### Finland

OY SSAB Svenskt Stål AB Tel +358 9 686 6030 ssab.fi

#### France

SSAB Swedish Steel SAS Tel +33 155 61 91 00

#### Germany

SSAB Swedish Steel GmbH Tel +49 211 91 25-0 Tel +49 711 6 87 84-0 ssab.de

#### Great Britain

SSAB Swedish Steel Ltd Tel +44 1905 795794 swedishsteel.co.uk

#### Italy

SSAB Swedish Steel S.p.A Tel +39 030 90 58 811

#### Korea

SSAB Swedish Steel Ltd Tel +822 761 6172

#### Norway

SSAB Svensk Stål A/S Tel +47 23 11 85 80 ssab.no

#### Poland

SSAB Swedish Steel Sp.z.o.o. Tel +48 602 72 59 85 ssab.pl

#### Portugal

SSAB Swedish Steel
Tel +351 256 371 610

#### Spain

SSAB Swedish Steel SL Tel +34 91 300 5422

#### South Africa

SSAB Swedish Steel Pty Ltd Tel +27 11 827 0311 swedishsteel.co.za

#### Turkey

SSAB Swedish Steel Celik Dis Tic. Ltd. Sti. Tel +90 216 372 63 70 ssab.com.tr

#### USA

SSAB Swedish Steel Inc. Tel +1 412 269 21 20 swedishsteel.us

