


DETALJHENVISNINGER

Nummereringen av komponentene på typetegningene på side 13-25 er gjort i den rekkefølgen de vanligvis monteres. Markeringene i oversikten nedenfor er henvisninger til de aktuelle sidene i håndboken.

Tekking på treunderlag



LITTERATURHÄNVISNING
Hänvisningar markerade med * avser Hus AMA 98,
BKR 99 Boverkets Konstruktionsregler och
Boverkets handbok "Snö- och vindlast", utgivna av
Svensk Bygtjänst, tel 08-457 10 00.
www.byggtjanst.se

PRELAO®

Denne håndboken er den første delen av to. Del I tar for seg båndtekking med Prelaq PLX eller Aluzink 185 PLX på underlag av trepanel, mens del II tar for seg Prelaq PLX eller Aluzink 185 PLX på underlag av selvbærende trapesplate og isolering av mineralull.

Anvisningene i denne håndboken er allmenngyldige. Konstruksjonstegningene er imidlertid kun ment som typeløsninger, og de bør i hvert enkelt tilfelle endres og tilpasses de aktuelle forutsetningene.

INNHOLD

- 4 Falsede plater som taktekkingsmateriale
- 5 Når velger man bånd-/skivetekking?
- 6 Materiale
- 7 Temperatursvingninger
- 8 Båndlengder og faste soner
- 9 Underlag for tynnplatetekking
- 9 Festing med klammer
- 10 Vindbelastning, uttrekkskraft
- 11 Festing av klammer i treunderlag Klammeravstand

12 Tekking på treunderlag – typedetaljer

- 13 Fals tverrsnitt, falstetning
- 14 Detalj ved takfot takrenne
- 15 Detalj ved takfot med fotkonsoll for takhelning på minst 30°
- 16 Detalj ved takfot med fotkonsoll for takhelning på 14-30°
- 17 Møne
- 17 Gavl
- 18 Ventilert mønetak
- 19 Murkrone
- 21 Vinkelrenne
- 21 Vinkelrenne, nedsenket
- 22 Overgang mot høyere bygningsdel
- 23 Nedsenket renne
- 24 Bekledning av takoppbygninger
- 26 Fremgangsmåte ved falsing

Falsede plater som taktekkingsmateriale

Plater som taktekkingsmateriale har lange tradisjoner. Platematerialet har imidlertid forandret seg i løpet av årene. På slutten av 1800-tallet begynte man å bruke forsinkede plater som deretter ble malt på stedet.

I dag brukes nesten utelukkende fabrikkmalte plater, der SSAB Tunnplåt er dominerende leverandør med produktene Prelaq og Aluzink.

På 1800-tallet brukte man skivetekking ved takarbeid med plater. Skivetekking innebærer at man går ut fra et skiveformat og falser sammen platene med ståog tverrfalser. Skivetekking brukes i dag mest på bygninger der man vil fremheve utseende og kvalitet, men også for å ta vare på gamle taktekkingstradisjoner.

I dag dominerer imidlertid båndtekking som metode for tynnplatetekking.


Det finnes mange gode grunner til å bruke tynnplater som taktekkingsmateriale. Enten det dreier seg om tak p-å industri-, forretnings- eller bolighus, gir tynnplater fordeler med hensyn til utseende, sikkerhet mot brann, bestandighet overfor mekanisk påvirkning og levetid. Fargebelagte stälplater er dessuten 100 % gjenvinnbare, noe som gjør platene til et i høyeste grad miljøtilpasset produkt.

Liten takhelning taler i mange tilfeller for båndtekking som overflatebelegg. Båndtekking er også hensiktsmessig ved renovering av tak og kan kombineres med ekstra varmeisolering.

FALSEDE PLATER PÅ VEGGER

Bånd- eller skivebekledning på vegger gir mange muligheter for stilig og effektfull utforming.

Vanligvis utføres veggbekledning med hellengdes bånd som falses sammen med forfalset ståfals til en såkalt vinkelfals, se figuren nedenfor.



Båndene kan plasseres horisontalt, skrått eller vertikalt. Med vinkelfalsen får man en sterkere markering av platens skjøter. Det er dessuten enklere å oppnå god jevnhet og unngå slagmerker i plateoverflaten. Ved horisontal eller skrå båndplassering, må falsen alltid vendes i henhold til figuren av hensyn til tetthetskrav.

På steder som er vindutsatt, kan det være hensiktsmessig å redusere falsavstanden til 300-500 mm for å forhindre slitasjeskader og støy fra platens bevegelser til underliggende rom. Dette kan ellers være et problem ved bekledning av ventilasjonsoppbygninger.

Som underlag til en veggbekledning, brukes vanligvis finer med underlagspapp.

Ved veggbekledning der man av estetiske grunner vil fremheve fasaden, kan man også bruke plater i skiveformat som sammenføyes ved hjelp av ulike typer falser. Ettersom man vil unngå slagskader osv., velges ofte låsfals eller overlappskjøt som skjøtemetode. Videre kan platene også utformes med fjelltekking. Metoden innebærer som regel at sammenfalsingen utføres som en enkel, liggende tverrfals på underlag av trelekt. Skivebekledninger på fasader bør utformes i samråd med en sakkyndig.


I prinsippet kan alle bygninger tekkes med tynnplater. En av de begrensende faktorene er takets helning, som i Norden skal være minst 1:10 eller 5,7°. Ved hellengdes bånd, der taket dreneres med ytre takrenner og der det ikke finnes noen hindringer i form av takluker eller liknende, kan en helning ned til 3,6° (eller ca. 1:16) aksepteres.

Den vanlige avstanden mellom platenes falser er 600 mm., noe som innebærer en platebredde på 670 mm. Iblant oppstår det en bulk på platen, som er en naturlig egenskap hos materialet. Hvis dette oppfattes som forstyrrende, kan falsavstanden reduseres til 500 mm. For Aluzink 185 PLX er den vanlige falsavstanden 540 mm med en platebredde på 610 mm.

I de tilfellene der man ønsker å fremheve platetaket ytterligere og ivareta gamle taktekkingstradisjoner, velger man skivetekking. Den gir ikke bare et mønster på taket, men har også en oppstivende funksjon som kan utnyttes for tak på vindutsatte steder.

For steile tak, ved takhelning over 14°, kan skivetekking brukes av utseendemessige grunner, men også fordi skivene er enklere å håndtere og kan falses sammen på stedet.

Når velger man bånd-/ skivetekking?



Prelaq Nova PLX, Hornsgatan i Stockholm.

Materialer for tynnplate-tekking

I SSAB Tunnplåts sortiment for tynnplatetekking inngår fargebelagte plater med to forskjellige fargesystemer, nemlig Prelaq Nova PLX og Prelaq P 175 PLX, i tillegg til plater med ubelagt metalloverflate, Aluzink 185 PLX.

Alle kvalitetene er tilpasset for så vel maskinsom håndfalsing. Mykheten gjør at det praktisk talt ikke finnes noen tilbakefjæring, og dette er særdeles viktig for å oppnå tette falser. Materialets strekkgrense er ca. 180 N/mm". Platetykkelsen er i standardutførelsen 0.6 mm.

FARGEBELAGTE PLATER - PRELAQ

HUS AMA 98* foreskriver metallbelegg for stålplater for tynnplatetekking. I de fargebelagte kvalitetene Prelaq Nova PLX og Plastisol P 175 PLX brukes varmeforsinking Z 350, det vil si 350 g/m² sink på begge sider av platen, noe som innebærer en metallbeleggtykkelse på ca. 25 mm (0,025 mm) per side.

FARGELAG

Prelaq Nova PLX har et belegg av polyester med en tykkelse på 50 mm. Fargelaget hos Prelaq Nova PLX inneholder harde pleksiglasskuler som gir en slitefast overflate og gjør at belegget tåler så vel maskinsom håndfalsing. Belegget har meget god glans- og fargebestandighet samt korrosjonsbeskyttelse. Belegget beskrives i et separat produktblad.

Prelaq P 175 PLX har et belegg med en tykkelse på 175 mm. Ettersom den er tykk, er den spesielt solid og tåler håndverksmessig bearbeiding både under legging og ved vedlikehold av taket. Den har god fargebestandighet og meget bra korrosjonsbeskyttelse. Belegget beskrives i et separat produktblad.

På platens underside brukes en tynn baksidefarge av epoksytype. Den har en blå fargetone. Platen er merket på baksiden med Prelaq og produksjonsdato.

ALUZINK 185 PLX

Aluzink har et metallbelegg som består av en legering av aluminium og sink med egenskaper som gjør at den med AZ185-belegg kan brukes inntil korrosjonsklasse C4 i henhold til SS-EN-ISO 12944-2. Platen er typegodkjent med nummer 1245/94. Aluzink trenger ikke males på baksiden, noe som ellers foreskrives i Hus AMA for metallbelagte plater uten farge. Aluzink 185 PLX kan loddes i henhold til anvisninger fra SSAB Tunnplåt. For Aluzink 185 PLX er den vanlige falsavstanden 540 mm med en platebredde på 610 mm.

Ved bändtekking er det viktig å ta hensyn til de bevegelsene som oppstår i bändet ved temperaturforandringer. Dersom det ikke finnes bevegelsesmuligheter ved sprang, mot takoppbygninger eller mot en vegg, kan det oppstå skader i platen.

Alle materialer utvider seg eller krymper når temperaturen forandrer seg. Aluminiumsplater og sinkplater har en lengdeendring som er om lag dobbelt så stor som for stålplater. Om sommeren økes platens lengde, men om vinteren forkortes den. Temperaturen sommerstid

kan være inntil + 75°C på et tak, mens man vinterstid kan regne med - 35°C i Norden. Lengden på underlaget endres også, derfor er beregningene nedenfor utført med god monn.

Temperaturen på platen på tidspunktet for legging avgjør hvordan den forandres fra utgangsposisjon om hhv. sommeren og vinteren. I tabellen nedenfor kan man lese av hvilken lengdeendring per løpemeter man kan forvente ved forskjellige leggetemperaturer. L viser til avstanden i meter fra fast punkt til platens ende.

Tabell 1. Lengdeendring ved forskjellige leggetemperaturer.

Leggetemperatur	Lengdeendring i mm	
°C	Sommer (+75°C)	Vinter (-35°C)
-10°	+ 1,0 · L	- 0,3 · L
0°	+ 0,9 · L	- 0,4 · L
+10°	+ 0,8 · L	- 0,5 · L
+20°	+ 0,7 · L	- 0,7 · L
+30°	+ 0,5 · L	- 0,8 · L

Eksempel:

Temperatur ved legging: $+ 10^{\circ}$ C Avstand L fra fast punkt til sprang: 7 meter

Gir lengdeendring ved sprang:

Lengdeutvidelse sommer: $+ 0.8 \times 7 = ca. + 6 \text{ mm}$ Sammentrekning vinter: $- 0.5 \times 7 = ca. - 4 \text{ mm}$

Det er viktig at man tar hensyn til temperatursvingningene, slik at platen eller dens fester ikke skades. Lengre båndlengder må festes med både faste


klammer og glidbare klammer. I skjøter og overganger må det være plass til utvidelse og sammentrekning.

Temperatursvingninger

Båndlengder og faste soner


Hvor lange båndlengder man kan benytte, avhenger av temperatursvingningene og muligheten til å ta opp disse. I henhold til Hus AMA 98*, kan et platebånd i stål utføres med en ubrutt lengde på 15 meter fra den faste sonens senterpunkt.

Som fast sone betraktes feste med fast klammer eller et annet fast punkt der ingen bevegelser kan eller skal tas opp. Faste klammer gir ingen bevegelse i båndet i båndets lengderetning, mens glidbare klammer kan ta opp en viss bevegelse i båndet. Se også avsnittet "Festing med klammer". Av avgjørende betydning for hvor lange båndlengder som kan benyttes, er hvordan temperatursvingningen kan håndteres ved overganger.



Figur 1. Faste og bevegelige soner

Den faste sonen skal plasseres på samme høydenivå i takfallet, og plasseres ved forskjellige helninger i henhold til figur 2.




Figur 2. Den faste sonens plassering

Sonens plassering skal beskrives skriftlig og båndlengden angis i forhold til dens senterpunkt.
Tekkingen skal altså ha en fast sone som er ca. to meter lang, der faste klammer benyttes, mens øvrige fester utføres med bevegelige klammer.

Tynnplatetekking kan utføres på forskjellige typer faste underlag. Det vanligste underlaget er bordtak av tre eller finer. Egnet tykkelse på underlaget er 23 mm ved en oppleggsavstand på åser på 1,2 meter. Dersom det benyttes finer, må tykkelsen tilpasses, slik at underlaget får samme stivhet som trevirket. Den minste tykkelsen bør være 19 mm på 1,2 m oppleggsavstand for at klammerne skal få godt feste. Mellom bordtaket og båndtekkingen skal det alltid være et underlagsbelegg av papp. I kapittel JSB.1 i Hus AMA 98* er valg av underlagspapp beskrevet. Pappen bør være av kvalitet YAP 2200. Ved omtekking av tak med gammelt ujevnt panel som underlag, kan man i stedet trenge en tykkere kvalitet som for eksempel YAP 2500. Denne kvaliteten kan imidlertid medføre at pappskjøtene gir markering i platebåndet.

Underlag for tynnplatetekking




Klammernes oppgave er à feste platebandet til underlaget. De hektes på den kanten som senere danner den indre platen i den ferdige falsen. Klammer for festing skal være fremstilt av metallbelagte eller rustfrie stålplater og ha en bruddholdfasthet på minst 1 kN. Klammerne skal ha riktig høyde i forhold til falsens utforming. Innenfor den faste sonen (se avsnittene "Temperatursvingninger" og "Båndlengder og faste soner") skal faste klammer monteres. På øvrige overflater brukes glidbare klammer. Ved montering må man sørge for at glidedelen er midtstilt for at bevegelsen i båndet skal tas

opp i begge retninger. Klammer festes vanligvis til treunderlag med forsinkede eller rustfrie skruer. Det er flere selskaper som leverer klammer for treunderlag for bruk til de falsene som formes i de moderne falsemaskinene. Klammer kan også fås med forhåndsmontert skrue, som dermed gir raskere og enklere montering. Det finnes et spesielt verktøy på markedet, som muliggjør montering og fastskruing i ett grep og arbeid i stående stilling. Dette er særlig hensiktsmessig ved tak med lav helning.



Figur 4Eksempel på fast klammer.



Figur 5Eksempel på glidbart klammer med forhåndsmontert skrue.

Festing med klammer


Vindbelastning

Taket på en bygning påvirkes av sugekrefter som forårsakes av vind. I de såkalte kantsonene langs takets ytterkanter, er vindsuget to til tre ganger større enn på den indre overflaten.


Den dimensjonerte vindlasten for en bestemt bygning bestemmes ut fra bygningens høyde, utforming og geografiske beliggenhet. I Boverkets skrift BKR 99* og Boverkets håndbok* "Snø- og vindlast" angis forutsetningene for å bestemme den aktuelle vindlasten.

I figuren nedenfor angis det verst tenkelige tilfellet for sal- og halvtak. Lavere verdier kan leses av i "Snøog vindlast" for bestemte tilfeller. For buede tak gjelder høyere verdier.

Saltak, helning > 5°



Halvtak, helning $> 5^{\circ}$



Figur 6.

I den aktuelle taksonen beregnes den dimensjonerte sugelasten som:

 $q_d = \mu 1.3 q_k \text{ (kN/m}^2)$

 $\label{eq:def_def} \begin{array}{l} \text{der } \boldsymbol{q_d} \text{ er dimensjoneringsverdi for vindlasten,} \\ \mu \text{er formfaktor i henhold til figur 6 eller "Snøog vindlast",} \end{array}$

1,3 er partialkoeffisient for variabel last og ${\bf q}_{\bf k}$ er karakteristisk hastighetstrykk i henhold til Boverkets skrift "Snø- og vindlast".

Ut fra den dimensjonerte sugelasten beregnes uttrekkskraften $\mathbf{F}_{\mathbf{t}}$ på klammernes feste som

$$F_t = q_d \cdot c_{klammer} \cdot c_{fals} (kN)$$

der

c_{klammer} er klammeravstand langs falsen (se figur 3) og

c_{falser} er falsavstand mellom falser (se figur 3).

Festing av klammer bør skje med skruer. Vanligvis trengs kun en skrue i hvert klammer. I Boverkets konstruksjonsregler BKR 99* kap. 5:245 og 5:31 angis forutsetningene for å beregne uttrekkskraft i treunderlag. I tabell 2 beskrives dimensjonerte uttrekksverdier for 4,0 mm skrue i treunderlag.



•__

festeanordninger og underlag.

Med de ovenfor angitte forutsetningene angis i tabell 3 egnet klammeravstand med 1 stk. skrue per klammer.

Festing av klammer i treunderlag

DIMENSJONERINGSVILKÅR

Uttrekkskraften F_t skal være mindre enn eller lik den dimensjonerte uttrekksverdien R_d for klammernes feste $(F_t \le R_d)$.

KLAMMERAVSTAND

Klammer skal i henhold til Hus AMA 98* monteres med en maksimal avstand på 450 mm langs falsen. Vi anbefaler i stedet festing med skrue, og da kan klammeravstanden vanligvis være 600 mm, men i kantsoner på vindutsatte steder må det utføres en beregningskontroll.
Tegningsunderlaget skal inneholde opplysninger om klammeravstanden på de ulike takoverflatene.

Det er alltid økonomisk og teknisk fordelaktig å tilpasse klammeravstanden til aktuelle vindlaster,

Tabell 2. Dimensjonerte uttrekksverdier for skrue

- Trepanel eller finer
- En skrue min. Ø 4,0 mm
- Klimaklasse 2 iht. BKR kap. 5:21
- Lasttype C iht. kap. 5:22
- Dimensjoneringsverdi R_d iht. BKR 99*, 5:3121

Paneltykkelse mm	R _d kN	
16	0,55	
19	0,69	
23	0,87	
25	0,96	

Vindlast q _k kN/m²	Sal- og halvtak Klammeravstand i mm		
	Indre overflate	Kantsone	Hjørne ¹⁾ μ= - 2 ,6
0,4	600	600	600
0,5	600	600	600
0,6	600	600	600
0,7	600	600	600
0,8	600	600	530
0,9	600	600	470
1,0	600	600	430
1,1	600	560	390
1,2	600	510	360

 $^{1)}$ Gjelder for takets hjørne kun ved takhelning < 5° på en flate på 0,25x ganger 0,25y (0,25x) i hjørne iht. figur 6.

Tabell 3. Klammeravstand for sal- og halvtak

- Underlag av 23 mm trepanel
- 1 skrue per klammer
- Formfaktorer for vind iht. Boverkets "Snø- og vindlast"
- Falsavstand 600 mm
- Øvrige forutsetninger iht. tabell 2.



Tekking på treunderlag – typedetaljer






Falstetningsmiddel skal påføres på alle overflater på plater som har kontakt med hverandre. Overflødig falstetningsmiddel skal fjernes med den utvendige plateoverflaten.

Falstetningsmiddelet skal gjøre falsen vanntett og gi den god bestandighet, samt være av en slik art at det ikke angriper fargebelegget.


Fals – tverrsnitt




- 1. Underlag min 23 mm
- 2. Underlagsbelegg iht. Hus AMA 98* JSB.1
- 3. Klammer c maks 600 mm med skruefeste. Dim. fra tilfelle til tilfelle i kantsoner.
- 4. Fals
- 5. Falstetningsmiddel
- 6. Prelaq PLX eller Aluzink 185 PLX

Ved bändtekking skal bändet ansluttes mot bevegelsesfuge og sprang med en enkel sprangfals. Bevegelsesfugen skal være så stor at båndtekkingen griper om spranget selv ved den største lengdeøkningen av båndet, og ikke være så liten at det dannes sprekker i båndet ved sammentrekning, se avsnittene "Temperatursvingninger" og "Båndlengder og faste soner".

Detalj ved takfot – utvendig takrenne






Figur 5. Brettemal for falstilknytning


- 1. Underlag min 23 mm
- 2. Rennekrok c/c 600 mm
- 3. Skrue med forsenket hode
- 4. Takrenne
- 5. Beslag 0,6 mm
- 6. Underlagsbelegg iht. Hus AMA 98* JSB.1
- 7. Takfotbeslag 0,6 mm
- 8. Kamspiker c150 i sikksakk
- 9. Prelaq PLX eller Aluzink 185 PLX

Ved båndtekking må overgangen mellom taktekkingen og fotkonsollen utføres slik at bevegelser i båndet ikke hindres. Dette kan gjøres ved at man lager en bevegelsesfuge med en enkel forstørret tverrfals.



Detalj ved takfot med fotkonsoll

For takhelning på minst 30°



- 1. Underlag min. 23 mm
- 2. Underlagsbelegg iht. Hus AMA 98* JSB.1
- 3. Sprangblekk 0,6 mm
- 4. Kamspiker c150 i sikksakk
- 5. Takfotbeslag, 0,6 mm (trekkes opp 450 mm under renneplate)
- 6.2 mm EPDM-gummi som tetning mellom konsollkrok og takfotbeslag
- 7. Konsollkrok c maks 400 mm


- 8. Feste av konsollkrok dim. fra tilfelle til tilfelle
- 9. Renneplate av Prelaq PLX eller Aluzink 185 PLX med maks 950 mm falsavstand
- 10. Ytterbekledning av Prelaq PLX eller Aluzink 185 PLX
- 11. Enkel forstørret tverrfals med bevegelsesfuge
- 12. Prelaq PLX eller Aluzink 185 PLX


Når fotkonsoll skal brukes ved tak med helning under 30°, må overgangen gjøres med en bevegelsesfuge som forhindrer at vannet trenger inn. Denne metoden kan brukes ned til 14°.

Fotkonsoll skal ikke brukes ved lavere takhelninger. Ved takhelninger mellom 14° og 30° bør man vurdere kravet til nivåforskjell mellom rennekanten og rennefalsen/ overgangen til taktekkingen nøye. I stedet for oppbygning for bevegelsesfuge, kan man senke rennen i tilsvarende grad.

Detalj ved takfot med fotkonsoll

For takhelning på 14°-30°





2. Underlagsbelegg iht. Hus AMA

5. Takfotbeslag 0,6 mm (trekkes opp

450 mm under renneplate)

98* JSB.1

3. Sprangblekk 0,6 mm 4. Kamspiker c150 i sikksakk tilfelle til tilfelle

Aluzink 185 PLX

Aluzink 185 PLX


9. Ytterbekledning av Prelaq PLX eller

10. Renneplate av Prelaq PLX eller

11. Prelaq PLX eller Aluzink 185 PLX

16

Høyden på mønefalsen bør tilpasses kravet til bevegelsesfuge for forskjellige båndlengder.



Detalj ved møne

Falset møne

- 1. Underlag min. 23 mm
- 2. Underlagsbelegg iht. Hus AMA 98* JSB.1
- 3. Prelaq PLX eller Aluzink 185 PLX


Takrennebeslag skal utføres i skiveformat med en maksimal lengde på 1950 mm og skjøtes med enkle tverrfalser eller låseskjøter, ved pussede fasader imidlertid kun med enkle tverrfalser.

3 2 1 6 5


ved gavl – takrennebeslag

- 1. Underlag min. 23 mm
- 2. Underlagsbelegg iht. Hus AMA 98* JSB.1
- 3. Prelaq PLX eller Aluzink 185 PLX
- 4. Helt festeblekk
- 5. Kamspiker c300
- 6. Beslag 0,6 mm

Ventilert mønetak



- 1. Taksperre c maks 1200
- 2. Underlag min. 23 mm
- 3. Finer min. 23 mm
- 4. Underlagsbelegg iht. Hus AMA 98* JSB.1
- 5. Prelaq PLX eller Aluzink 185 PLX
- 6. Perforert plate Ø 3 Δ6
- 7. Skrue c 300
- 8. Mønebeslag 0,6 mm
- 9. Blindnagle Ø 4,0 c 300
- 10. Rustfri selvborende skrue c maks 1200



Murkrone

- 1. Underlagsbelegg iht. Hus AMA 98* JSB.1
- Veggbeslag Prelaq PLX eller Aluzink 185 PLX maks uskjøtet lengde 6 m
 Hakeklammer c 600

- 4. Sidebeslag 0,6 mm5. Murbeslag, tverrfalser, doble tverrfalser

Skivetekking med Aluzink 185 PLX











Hus AMA angir at vinkelrenne skal utføres i skiveformat med en maksimal falsavstand på 1200 mm og ansluttes mot skivetekkingen med stående vinkelrennefals. Dette for å ta hensyn til materialets bevegelsesbehov. Også båndtekking i henhold til figuren ovenfor skal ansluttes mot vinkelrennen med skrå sidebiter.



Vinkelrenne

Vinkelrenne utført i henhold til figuren nedenfor, ivaretar platens bevegelsesbehov på en god måte. Skrå sidebiter er ikke nødvendig i denne utførelsen.


Nedsenket vinkelrenne



Takfot
Takmøne

- 1. Underlag min. 23 mm
- 2. Underlagsbelegg iht. Hus AMA JSB.1. Under rennen iht. JSC.1 helklebet
- 3. Renne av Prelaq PLX eller Aluzink 185 PLX. Maks uskjøtet lengde 6 m
- 4. Takfotbeslag 0,6 mm
- 5. Kamspiker c150 i sikksakk
- 6. Prelaq PLX eller Aluzink 185 PLX

Overgang mot høyere bygningsdel



1 3 3 092 UIIW

Högpunkt

Høyeste punkt

- 1. Underlag min. 23 mm
- 2. Underlagsbelegg iht. Hus AMA 98* JSB.1
- 3. Prelaq PLX eller Aluzink 185 PLX maks uskjøtet lengde 6 m
- 4. Prelaq PLX eller Aluzink 185 PLX
- 5. Beslag 0,6 mm
- 6. Fugemasse iht. Hus AMA 98* kap. ZS

Sida


Side

- 1. Underlag min. 23 mm
- 2. Underlagsbelegg iht. Hus AMA 98* JSB.1
- 3. Prelaq PLX eller Aluzink 185 PLX
- 4. Festeblekk 0,6 mm
- 5. Helt festeblekk 0,6 mm. Festes i stussfuger
- 6. Beslag 0,6 mm
- 7. Fugemasse iht. Hus AMA 98* kap. ZS

Nedsenket renne ved båndtekking kan utføres på to forskjellige måter. Enten i dobbeltfalsede plater i skiveformat, slik det foreslås i Hus AMA 98*, eller i tykke plater med sveisede gavler. Ved det siste alternativet er rennen utført i 2 mm godt korrosjonsbeskyttede plater eller rustfrie plater. Brønnen sveises til rennen. Rennen utføres i seksjoner. Hver renneseksjon skal utstyres med overløp.


Overløpet kan også utføres i henhold til skisse med overgang mot nærmeste avløp.


Nedsenket renne




- 1. Underlag min. 23 mm
- 2. Underlagsbelegg iht. Hus AMA 98* JSB.1. I rennens bunn og sider helsveist gummiduk eller liknende
- 3. Tettsveist renne av 2 mm plater eller 1,0-1,25 mm rustfrie plater, seksjoner på maks 12 m
- Sprangblekk 1,25 mm.
 Sømsveises til renne i rustfrie plater.
- 5. Kamspiker c150 i sikksakk
- 6. Underlagsbelegg iht. Hus AMA 98* JSB.1
- 7. Prelaq PLX eller Aluzink 185 PLX

Inntekking skal utføres i samme materiale som taktekkingen. Veggbeslag skal trekkes minst 250 mm opp på takoppbygningen og falses sammen med sidebeslagene. I hjørnet skal buede falser utføres. Det må tas hensyn til bevegelsesfuge. Overgangsfalsen skal ikke festes til underlaget.






- 1. Underlag min. 23 mm
- 2. Oppbygning av skorsteinsrenne med konisk trekantlist av tre
- 3. Underlagsbelegg iht. Hus AMA 98* JSB.1
- 4. Veggbeslag 0,6 mm
- 5. Hakeklammer c 600
- 6. Beslag 0,6 mm
- 7. Prelaq PLX eller Aluzink 185 PLX



Åpningsbredde mindre enn ca 1000 mm

Ved oppbygning innenfor to båndbredder lages skorsteinsrenne med helning til den ene siden.



Åpningsbredde større enn ca. 1000 mm

Ved større oppbygninger bør skorsteinsrennen lages med helning til begge sider.

Fremgangsmåte ved falsing

FALSFORMING

Ved båndtekking utføres bearbeidingen av platebåndene i to trinn, dels ved falsforming, bildet ved siden av, dels ved falslukking som utføres med falslukker på taket.

Tidligere forekom både enkel og dobbel falsing ved båndtekking, men med de moderne maskinene som finnes i dag utføres utelukkende dobbelfalsing.

Uansett hvilke maskiner som brukes, er det viktig at de er stilt inn riktig og at de anvendes og vedlikeholdes på riktig måte. Det er viktig at blant annet innmatingsbordene og innstillinger kontrolleres på falsformeren og at formingstrinsene holdes rene for at det ikke skal oppstå skader i fargelaget på falsen. Falsens mål må også kontrolleres før den etterfølgende falslukkingen på taket. For å få en god fals, er det viktig å kontrollere to mål etter falsforming.



Målene nedenfor kan tjene som en grunninnstilling, men bør alltid tilpasses produsentens angitte mål.



PLATER ETTER FALSFORMING

Dersom noen av disse målene er feilaktige, kan det i verste fall medføre at man ikke får en dobbelt fals, men kun en enkelt fals. Prelaq PLX eller Aluzink 185 PLX for båndtekking har en breddetoleranse på båndene på -0/+2 mm. Man slipper dermed de stadige omstillingene av falsformeren på grunn av at bredden varierer.

*varierer avhengig av maskinfabrikat

FALSLUKKING


Ved utlegging av båndlengdene bør disse låses, slik at de ikke hopper ut ved falslukking. Ved båndtekking på hardt underlag, for eksempel på bordtak, kan båndene låses, for eksempel for hver meter. På mykere underlag, for eksempel isolering, bør låsingen helst skje tettere. Denne läsingen utføres ofte med en falsetang, men det finnes også enkle verktøy som gjør det mulig å låse båndene i stående arbeidsstilling.

Før falslukkeren settes på falsen bør første omslag

først klemmes til med for eksempel falsetangen på en lengde på ca. 300 mm. Fals deretter om til dobbelt fals ca. 200 mm før maskinen settes på plass. Påse at spaken som fører trinsene mot falsen er lette å føre ned. Dersom dette gjøres, økes levetiden på trinsene betydelig. Følg maskinen etter falsen, slik at du ser at omfalsingen blir riktig. Dette er særlig viktig ved båndtekking på isolering.

Mange foretrekker å kjøre falslukkeren ovenfra og ned. Husk imidlertid å snu falsen, slik at vannet ikke ledes inn i falsen, for eksempel ved vinkelrenner.

Det kan forekomme at man legger et stort antall bånd og kun låser disse for à senere ferdigfalse bàndene med falslukkeren. Da bør du ikke kjøre falsene i løpende rekkefølge fra den ene siden til den andre. Ved at falslukkeren jobber på hele falsen, kan det forekomme strekking i båndene på tvers som kan føre til skrå falser. Dersom man i stedet hopper over noen falser ved falslukkingen og deretter går tilbake, kan man unngå denne strekkingen.



SSAB Tunnplåt, som er en del av konsernet SSAB Swedish Steel, omsetter 9 milliarder SEK og har ca. 4 400 ansatte i Sverige. Vi produserer årlig ca. 2,5 millioner tonn tynnplater. ssabtunnplat.com

Vi har en miljøstrategi som innebærer kontinuerlig effektivisering av prosesser og miljøanlegg, samt utvikling av produktenes miljøegenskaper fra et livssyklusperspektiv.

Vi produserer følgende stål i våre moderne og høyeffektive produksjonslinjer og valseverk for båndprodukter:

DOMEX

varmvalsede båndplater

kaldvalsede tynnplater

varmeforsinkede tynnplater

ALUZINK

aluminium-/sinkbelagte tynnplater

fargebelagte tynnplater

DOBEL

foliebelagte tynnplater

Vi hjelper våre kunder med å velge det stålet som best bidrar til å øke deres konkurranseevne. Vår styrke ligger i kvaliteten på produktene våre, vår leveringssikkerhet og vår fleksible tekniske kundeservice



SSAB Svensk Stål A/S Telefon 0045-4320 5000 Telefaks 0045-4320 5018, -5019

Danmark

Finland. Oy SSAB Svenskt Stål Ab Telefon 00358-9-686 6030 Telefaks 00358-9-693 2120 Frankrike

SSAB Swedish Steel SA Telefon 0033-1-55 61 91 00

Italien

SSAB Swedish Steel S.p.A

Nederländerna **Tyskland**

SSAB Prelaq BV Telefaks 0033-1-55 61 91 09 Telefon 0031 24 679 07 00 Telefaks 0031 24 679 07 07

Norge

Telefon 0039-030-905 881 1 SSAB Svensk Stål A/S Telefaks 0039-030-905 893 0 Telefon 0047 23 11 85 80 Telefaks 0047 22 83 55 90

Spanien

SSAB Swedish Steel S.L. Telefon 0034 91 3005422 Telefaks 0034 91 3889697

Storbritannien

SSAB Dobel Coated Steel Telefon 0044-1384-746 60 Telefaks 0044-1384-775 75

