# Ingeniería de Calor

## Método Bell-Delaware

## 1. Nomenclatura

 $\mathbf{h}_m$ 

hileras, BTU/h-pie<sup>2</sup>-°F.

A	Área de transferencia de calor del intercambiador, pie <sup>2</sup> .
AW	Área de transferencia de calor de la pared, pie <sup>2</sup> .
AI	Área de transferencia de calor de lado de los tubos, pie <sup>2</sup> .
A0	Área de transferencia de calor requerida, pie <sup>2</sup> .
$\operatorname{AT}$	Área de total de transferencia de calor, pie <sup>2</sup> .
CS	Calor específico del fluido del lado de coraza, BTU/lb-°F.
CT	Calor específico del fluido del lado de los tubos, BTU/lb-°F.
D	Diámetro interior de la coraza, pulgadas.
$D_I$	Diámetro interior de los tubos, pulgadas.
$D_0$	Diámetro exterior de los tubos, pulgadas.
D0TL	Diámetro exterior del haz de tubos, pulgadas.
DTML	Diferencia de temperatura media logarítmica, °F.
$\mathrm{Dt}$	Diámetro del tubo, pulgadas.
DV	Diámetro equivalente volumétrico de la ventana, pulgadas: $DV = (4 * SW * LB)/AW$ .
DW	Diámetro equivalente de la ventana, pulgadas.
$\operatorname{Eq}$	Difusividad media de vórtices de transferencia de calor, pie <sup>2</sup> /h.
f	Factor de fricción de flujo cruzado para un banco de tubos ideal, adimensional.
FBP	Fracción del área de flujo cruzado mínima total que está en el canal de desvio entre
	el haz de tubos y la coraza, adimensional.
FC	Fracción total de tubos que están en flujo transversal, adimensional.
FSBP	Fracción del área total de flujo transversal que está disponible para el flujo que no
	pasa a través del haz de tubos, adimensional. hola
FSI	Factor de fricción para flujo transversal en un haz de tubos ideal, adimensional.
FT	Factor de corrección por temperatura, adimensional.
GC	Constante de conversión gravitacional, 32.2 lb <sub>m</sub> -pies/lb <sub>f</sub> -hr <sup>2</sup> o 4.17 x10 <sup>8</sup> lb <sub>m</sub> -pies/lb <sub>f</sub> -hr <sup>2</sup> .
GM	Velocidad de masa basada en SM, lb/seg-pie <sup>2</sup> .
h	Coeficiente de transferencia de calor, BTU/h-pie <sup>2</sup> -°F.
$h_B$	Coeficiente de transferencia de calor para la sección de flujo cruzado o banco de tubos ideal, sin desvío o fuga, BTU/h-pie <sup>2</sup> -°F.
$\mathbf{h}_{BP}$	Coeficiente de transferencia de calor para la sección de flujo cruzado o coeficiente total para
$\Pi BP$	el intercambiador de calor, después de la corrección de desvío, sin fuga, BTU/h-pie <sup>2</sup> -°F.
$\mathrm{h}_L$	Coeficiente de transferencia de calor total para el intercambiador de calor con desvío y fuga,
-*L	$\mathrm{BTU/h} ext{-pie}^2 ext{-}^\circ\mathrm{F}.$
$\mathbf{h}_m$	coeficiente de transferencia de calor promedio para un banco de tubos de un número finito de

Coeficiente total de transferencia de calor para el intercambiador de calor sin paso ni fuga,

 $BTU/h-pie^2-$ °F.

 $h_w$ 

h<sub>0</sub> Coeficiente de transferencia de calor para un haz de tubos ideal, BTU/h-pie<sup>2</sup>-°F.

Coeficiente de transferencia de calor para una sección de ventana, sin paso o fuga,

 $BTU/h-pie^2-$ °F.

Coeficiente de transferencia de calor para un banco de tubos ideal con un número finito de hileras de tubos, en flujo turbulento, BTU/h-pie<sup>2</sup>-°F.

HIO Coeficiente de película del lado de los tubos, BTU/h-pie<sup>2</sup>-°F.

H0 Coeficiente de película del lado de coraza, BTU/h-pie<sup>2</sup>-°F.

j Factor de transferencia de calor de Colburn para un banco de tubos ideal, adimensional.

 $J_H$  Factor de transferencia de calor, adimensional.

 $J_B$  Factor de corrección del coeficiente de película del lado de coraza por efectos del flujo que no pasa a través de del haz de tubos, adimensional.

JC Factor de corrección del coeficiente de película del lado de la coraza, por efectos de la configuración de las mamparas, adimensional.

JI Factor de corrección por efectos de fuga en la mampara, adimensional.

JL Factor de corrección del coeficiente de película del lado de coraza, por efectos de fugas en la mampara, adimensional.

JR Factor de corrección del coeficiente de película del lado de coraza, por gradiente adverso de temperatura, adimensional.

JS Factor de corrección del coeficiente de película del lado de coraza, por esparcimiento desigual de mamparas, adimensional.

k Conductividad térmica del fluido del lado de la coraza, BTU/h-pie<sup>2</sup> (°F/pie)

KS Conductividad térmica del lado de la coraza, Btu/hr-pies-°F.

kT Conductiidad térmica del lado de los tubos, Btu/hr-pies-°F.

L Longitud del tubo, pies.

LB Espaciamiento de la manpara, pies.

LC Corte de la mampara, del extremo de la mampara al diámetro interior de la coraza, pulgadas.

LS Espaciamiento central entre mamparas, pulgadas.

LSI Espaciamiento entre manparas en la sección de entrada del intercabiador de calor, pulgadas. LSO Espaciamiento entre mamparas en la sección de salida del intercambiador de calor, pulgadas.

n.n' Exponentes para la relación entre JI y RES, y FI y RES respectivamente.

NB . Número de mamparas en el intercambiador de calor.

NC Número de hileras de tubos cruzados por el flujo a través de una sección transversal.

NCO Número de corazas.

NCW Número efectivo de hileras en flujo transversal en cada sección de ventana.

NPT Número de pasos por el lado de los tubos.

NS Número de tiras de sello encontradas durante el flujo a través de una sección de flujo cruzado.

Nu Número de Nusselt, adimensional.

NSS Número de fajas de sellos equivalentes para desviar el flujo que no pasa a través del

haz de tubos.

NT Número total de tubos en el intercambiador de calor.

NW Número efectivo de restricciones para el flujo cruzado en la ventana. NW es aproximadamente el número de hileras de tubo entre los extremos de la mampara y la coraza.

PN Pitch del tubo normal al flujo: distancia entre centros de tubos en la dirección normal

al flujo, pulgadas.

PP Pitch del tubo paralelo al flujo: distancia entre centros de tubos en la dirección paralela

al flujo, pulgadas.

Pr Número de Prandtl, adimensional.

PT Pitch del tubo: distancia entre centros de los tubos más

cercanos en el arreglo de tubos, pulgadas.

Q Carga total de calor intercambiado, Btu/hr.

R Relación de las variaciones de temperatura de cada fluido, adimensional.

RB Factor de corrección en la caída de presión por efecto del flujo que no pasa a través

del haz de tubos, adimensional.

Re N"umero de Reynolds para flujo cruzado, adimensional. RES Número de Reynolds del lado de la coraza, adimensional.

RET Número de Reynolds del lado de los tubos, adimensional.

RIO Resistencia a la transferencia de calor del lado de los tubos, adimensional.

RO Resistencia a la transferencia de calor del lado de la coraza, adimensional.

RL Factor de corrección de la caída de presión por efectos de fugas en la mampara, adimensional.

RS Factor de corrección de la caída de presión por efecto de espaciamiento desigual entre

mamparas en las secciones de entrada y salida, adimensional.

s Espacio mínimo entre los tubos adyacentes. s=PT-Dt, pies.

S Eficacia térmica, adimensional.

SGS Gravedad específica a la temperatura de bulbo del lado de la coraza, adimensional.

SGT Gravedad específica a la temperatura de bulbo del lado de los tubos, adimensional.

SL Área de fuga de la mampara, pulgs<sup>2</sup>.

Área de flujo en o cerca de la línea de centros, para una sección de flujo transversal,

 $pulgs^2$ .

SSB Área de fugas coraza-mampara para una mampara sencilla, pulgs<sup>2</sup>.

St Número de Stanton, adimensional.

STB Área de fugas tubo-mampara para una ventana, pulgs <sup>2</sup>.

SW Área de flujo a través de una ventana, pulgs <sup>2</sup>.

SWG Área grues de la ventana, pulgs <sup>2</sup>.

SWT Área de la ventana ocupada por los tubos, pulgs <sup>2</sup>.

tW Temperatura de pared, °F.

TbS Temperatura de bulbo del lado de la coraza, °F.

TbT Temperatura de bulbo del lado de los tubos, °F.

U Coeficiente global de transferencia de calor, Btu/h-pie<sup>2</sup>-°F.

U0 Coeficiente global de transferencia de calor de servicio, Btu/h-pie<sup>2</sup>-°F.

UC Coeficiente global de transferencia de calor limpio, Btu/h-pie<sup>2</sup>-°F.

UD Coeficiente global de transferencia de calor de diseño, Btu/h-pie<sup>2</sup>-°F.

V Volumen, pie<sup>3</sup>.

VM Velocidad de flujo cruzado basado en SM, pies/seg.

VW Velocidad de la ventana basado en SW, pies/seg.

VT Velocidad del fluido en los tubos, pies/seg.

VZ Velocidad geométrica promedio. VZ=(VM\*VW)<sup>1/2</sup>, pies/seg.

WS Flujo masa del fluido del lado de la coraza, lb/h.

WT	Flujo masa del fluido del lado de los tubos, lb/h.
$\mathbf{x}_t$	Factor de corrección para régimen turbulento, adimensional.
$\mu$	Viscosidad absoluta, $lb_m/pies-seg$ .
$\mu \mathrm{w}$	Viscosidad en la pared, $lb_m/pies-seg$ .
${}^{\prime}_{ m \mu S}$	Viscosidad del fluido del lado de la coraza, cp.
$^{\prime}\mu\mathrm{T}$	Viscosidad del fluido del lado de los tubos, cp.
$ m ^{\prime }_{\mu SW}$	Viscosidad del fluido del lado de la coraza a la temperatura de la pared, cp.
$\mu \mathrm{TW}$	Viscosidad del fluido del lado de los tubos a la temperatura de la pared, cp.
$ ho_S$	Densidad del fluido del lado de la coraza, lb/pie <sup>3</sup> .
$ ho_T$	Densidad del fluido del lado de los tubos, lb/pie <sup>3</sup> .
$\theta$	Ángulo de corte de la mampara.
$\alpha$	Coeficiente para el factor JB.
$lpha_0$	Constante empírica.
$\alpha_1$	Constante empírica.
$\epsilon$	Corrección por efectos de flujo de desvío, adimensional.
$\epsilon_h$	Coeficiente de corrección para la transferencia de calor, adimensional.
	$\epsilon_h = h_{BP}/h_{NBP}$
$\xi\Delta P,T$	Correción para la caída de presión de flujo cruzado en régimen turbulento, adimensional.
$\xi\Delta P,L$	Correción para la caída de presión de flujo cruzado en régimen laminar, adimensional.
)	Difusividad del momento , $pie^2/hr$
$ar{ ho}$	Densidad promedio, lb/pie <sup>3</sup> .
$\Delta \mathrm{PB}$	Caída de presión para la sección de flujo cruzado o banco de tubos ideal, sin desvío
	o fuga, psi.
$\Delta \mathrm{PBI}$	Caída de presión por el flujo a través de una sección de flujo transversal ideal, psi.
$\Delta \mathrm{PBP}$	Caída de presión para la sección de flujo cruzado o para el intercambiador de calor total
$\Delta \mathrm{PL}$	después de la corrección de desvío, sin fuga, psi.
$\Delta$ PL $\Delta$ PNL	Caída de presión total para el intercambiador de calor con desvío y fuga, psi.
$\Delta$ FNL $\Delta$ PR	Caída de presión total para el intercambiador de calor sin desvío ni fuga, psi. Caída de presión de los retornos del lado de los tubos, psi.
$\Delta$ I II. $\Delta$ PTT	Caída de presión de los tramos rectos de los tubos, psi.
$\Delta$ FTT	Caída de presión de lado de los tubos, psi.  Caída de presión del lado de los tubos, psi.
$\Delta$ F I $\Delta$ PW	Caída de presión para una sección de ventana, sin desvío o fuga, psi.
$\Delta T$ $\Delta T$	Diferencia de temperaturas, °F.
<b>4</b> 1	Differencia de temperaturas, T.

## 2. Referencias bibliográficas

- Ecuación empírica para flujo turbulento, válida para el intervalo de Re entre 5,000 y 200,000.
   Foust , Alan S."Principios de Operaciones Unitarias".pág. 260. 2a edición. Continental. México.1961.
- Ecuación empírica para flujo turbulento, válida para el intervalo de Re entre 3,000 y 3,000,000.
   Foust , Alan S."Principios de Operaciones Unitarias".pág. 260. 2a edición. Continental. México.1961.
- 3. Pierson, O.L.. Experimental Investigation of the influence of Tube Arrangement on convection Heat Transfer and flow Resistance in Cross Flow of Gases over Tube Banks". Trans. ASME 59,

- 1937.pp. 563-572.
- 4. Huge, E.C. . Experimental Investigation of Effects of Equipment Size on Convection Heat Transfer and Flow Resistance in Cross Flow of Gases over tube Banks". Trans. ASME 59,1937.pp.573-581.
- Grimison, E.D. Çorrelation and Utilization of New Data on Flow Resistance and heat Transfer for Cross Flow of Gases over Tube Banks". Trans. ASME 59, 1937.pp.583-594.
- Bergelín, O.P., G.A., Brown, and S.C. Doberstein. "Heat Transfer and Fluid Friction During Flow Across Banks of Tubes- IV: a Study of the Transition Zone Between Viscous and Turbulent Flow". Trans. ASME 74, pp.953-960 (1952).
- 7. Bergelín, O.P., A.P., Colburn, and H.L. Hull. "Heat Transfer and Pressure Drop During Viscous Flow Across un Baffled Tube Banks". Bull No.2, University of Delaware Engineering Experiment Station, (1950).
- 8. Mcadams, W.H. "Heat Transmission," 3rd. Edition, Mcgraw Hill Book Co., Inc. (1954), From Kays, W.M., and to R.K., "Basic Heat Transfer and Flow Friction Design Data For Gas Flow Normal to Banks of Staggered Tubes-use of a Transient Technique". Tech. Report No.15, Navy Contract NG-ONR-251 Task Order 6, Stanford University, August 15, 1952.
- 9. Tinker, T. "Shell side Characteristics of Sell and tube Heat Exchangers". Proceeding of General Discusion on Heat Transfer. The Institution of Mechanical Engineers. London, 1951. pp.89-116.
- Bergelín, O.P., K.J., Bell, and M.D. Leighton, "Heat Transfer and Fluid Friction During Flow Across Banks of Tubes: VII. Bypassing Between Tube Bundle and Shell". Chem. Eng. Prog. Symposium Series, Heat Transfer Chicago, No.29, Vol.55 (1959). pp. 45-68.
- 11. Bergelín, O.P., M.D., Leighton, w.L. Lafferty Jr. and R.L., Pigford. "Heat Transfer and Pressure Drop During Viscous and Turbulent Flow Across Bafflect and Unbaffled Tube Banks". Bull. No.4, University of Delaware Engineering Experiment Station, (1959).
- 12. Bergelín, O.P., C.A., Brown, and A.P., Colburn. "Heat Transfer and Fluid Friction During Flow Across Banks of Tubes-V: A Study of a Cylindrical Baffled Exchanger Without Internal Leakage". Trans. ASME 76. pp. 841-850, (1954).
- 13. Bergelín, O.P., J.K., Bell, and M.D., Leighton. "Heat Transfer and Fluid Friction During Flow Across Banks of Tubes –VI: The Effect of Internal Leakages within Seomentally Baffled Exchangers". Trans. ASME 80. pp. 53-60, (1958).

## 3. Procedimiento

- Paso 1. Determinar las temperaturas de entrada y salida del lado de la coraza y de los tubos.
- Paso 2. Calcular la diferencia de temperaturas media logarítmica.

$$DTML = \frac{(T_1 - t_2)(T_2 - t_1)}{Ln(\frac{T_1 - t_2}{T_2 - t_1})}$$

Paso 3. Calcular R y S

$$R = \frac{T_1 - T_2}{t_2 - t_1}$$

$$T_2 - T_1$$

$$S = \frac{t_2 - t_1}{T_1 - t_1}$$

Para determinar el número de corazas requeridas (NCO) de tal manera que el factor FT no sea menor a 0.8 use las figuras 1A a 1F del apéndice

Paso 4. Determinar la diferencia de temperaturas media logarítmica corregida.

$$(DTML)_c = DTML * FT$$

**Paso 5.** Determinar las temperaturas de bulbo del lado de los tubos y coraza  $(Tb_T y Tb_S)$ 

$$Tb_T = \frac{t_1 + t_2}{2}$$

$$Tb_S = \frac{T_1 + T_2}{2}$$

Paso 6. A la temperatura de bulbo del lado de los tubos, determine las propiedades del fluido

- Gravedad específica (SGT)
- Viscosidad ( $\mu$ T), cp
- Capacidad calorífica (CT), BTU/(lb F)
- Conductividad térmica (KT), BTU/(h ft F)

Paso 7. A la temperatura de bulbo del lado de la coraza, determine las propiedades del fluido

- Gravedad específica (SGS)
- Capacidad calorífica (CS),BTU/(lb F)
- Conductividad térmica (KS), BTU/(h ft F)
- **Paso 8.** Determinar los flujos másicos de la coraza, WS  $(\frac{lb}{h})$  y del lado de los tubos, WT  $(\frac{lb}{h})$
- Paso 9. Determinar la carga de calor Q, usando los datos del lado de la coraza o del lado de los tubos

- Asumir un valor para el coeficiente total de diseño (UD), refiriéndose a la Tabla 1 del apéndice.
- Calcular el área total, AT.

$$AT = \frac{Q}{UD * (DTML)_c}$$

- Calcular el área por coraza

$$A = \frac{AT}{NCO}$$

Paso 10. Elegir los siguientes parámetros (Tabla 2 del apéndice)

- Número de pasos por el lado de los tubos (NPT).
- Longitud de los tubos (L),ft.
- Diámetro interior de los tubos  $(D_i)$ , in.
- Diámetro exterior de los tubos  $(D_0)$ , in.
- Tipo de arreglo: Triangular, Cuadrado o Rotado.
- Pitch de los tubos, (PT), in.
- Pitch normal de los tubos, (PN), in.
- Pitch paralelo (PP), in.
- Porciento de corte de la mampara.
- Número de fajas de sellos (NSS).

Paso 11. Calcular el número de tubos del intercambiador de calor (NT)

$$NT = \frac{A}{\pi * (\frac{D_0}{12}) * L}$$

Se puede modificar la longitud a longitud efectiva, usando L-0.5, en lugar de L, considerando que en promedio se tiene 0.5ft por los espesores de los espejos en los dos extremos del intercambiador de calor.

- a. Ajustar el número de tubos de acuerdo a la Tabla 2 del apéndice y determinar el diámetro de la coraza de acuerdo al número de pasos por el lado de los tubos.
- Paso 12. Determinar el área del intercambiador

$$A = \pi * \frac{D_0}{12} * L * NT$$

Paso 13. Calcular el coeficiente global de transferencia de calor de diseño. UDI

$$UD = \frac{Q}{NCO*A*(DTML) - C}$$

Paso 14. De acuerdo al número total de tubos y al tipo de areglo, determinar el diámetro exterior de haz de tubos. DOTL(pulgs)(tablas 2 del apéndice). Los datos de la tabla 2 son para un cabezal dado de coraza, el valor de DOTL sera más grande que el mostrado para espejos fijos y más pequeño que un cabezal flotante removible. En cualquier caso puede ser tomados con bastante exactitud.

Paso 15. Determinar el número de hileras cruzadas en una sección transversal (entre los extremos de las mamparas). NC:

$$NC = \frac{D * (1 - (2 * \frac{LC}{D})}{PP})$$

Paso 16. Calcular la fracción de tubos totales en la sección de flujo transversal, FC mediante lá fig.2 del apendice o usando la siguiente ecuación:

$$FC = \frac{1}{\pi} * ((\pi + 2) * \frac{(D - (2 * LC))}{DOTL} * (sen(cos^{-}1) * \frac{(D - (2 * LC))}{DOTL}) - ((2*co^{1}) * \frac{(D - (2 * LC))}{DOTL}) + ((2*co^{1}) * \frac{(D -$$

Paso 17. Estimar el número efectivo de hileras en flujo transversal en cada ventana, NCW:

$$NWC = \frac{(0.8 * LC)}{PP}$$

Está ecuación asume que el fluido en el lado de la coraza cruza, en promedio, la mitad de las hileras de tubos en la ventana (cada una de esas hileras dos veces) y que las hileras se extíenden 0.8 de la distancia del extremo de la mampara al diámetro interior de la coraza.

Paso 18. Número de mamparas, NB calculado de:

$$NB = \frac{(12*L - LSI - LSO)}{LS} + 1$$

Está ecuación considera que el espaciamiento de entrada y/o salida entre mamparas puede ser diferente del espaciamiento entre mamparas centrales.

- Paso 19. Área de flujo transversal en/o cerca de la línea de centros para una sección de flujo transversal, SM:
  - Para arreglo cuadrado y cuadrado rotado:

$$SM = LS \left[ D - DOTL + \left( \frac{DOTL - D_0}{PN} \right) * (PT - D_0) \right]$$

- Para arreglo triangular:

$$SM = LS \left[ D - DOTL + \left( \frac{DOTL - D_0}{PT} \right) * (PT - D_0) \right]$$

Estas ecuaciones suponen un haz de tubos cercanamente uniforme, excepto por los canales de partición de los pasos de tubos, y la diferencia entre el diámetro interior de la coraza y el diámetro exterior del haz de tubos (estos claros son corregidos por separado). No existe problema sí la línea de centros del haz normal al fluido transversal está desprovisto de tubos, como se requiere para tubos en U o construcción de múltiples pasos en el lado de los tubos; esto es una menor distorsión de la uniformidad del haz de tubos.

Paso 20. Calcular el área de flujo transversal disponible para flujo de desvio; FSBP estimada de:

$$FSBP = \frac{D - D_0 TL}{SM} * LS$$

Este término toma en cuenta el efecto de flujo que no puede pasar completa o parcialmente en el haz de tubos, con una gran reducción de contacto con la superficie de transferencia de calor y distorción del perfil de temperatura.

Paso 21. Calcular el área de fugas tubo-mampara para una mampara STB, estimada de:

$$STB = 0.3926 * N_T * (1 + FC) * (2 * DTB * D_o + DTB^2)$$

La construcción tema clase  $\ddot{R}$ ; especifica a DTB de 1/32 pulgadas, donde la longitud máxima de tubo sin soportar (normalmente 2 LS) noexcede 36 pulgadas y DTB de 1/64 pulgadas de otra manera. Los valores deberán ser modificados si se tiene una construcción más ajustada o más holgada, o si se prevee taponamiento por suciedad.

Paso 22. Calcular el ángulo de corte de la mampara, Θ. El ángulo de corte de la mampara es el ángulo subtenidopor la intersección del corte del borde de la mampara con la superficie interior de la coraza. En términos de las cantidades previamente definidas:

$$\Theta = 2 * Cos^{-1}[1 - (2 * \frac{LC}{D})]$$

Donde el valor del término  $COS^{-1}[1-(2*\frac{LC}{D})]$  está en radianes, entre 0 y  $\pi/2$ .

Paso 23. Calcular el área de fugas coraza-mampara para una mampara, SSB. Si el claro dimetral, DSB, es conocido, SSB puede ser calculado:

$$SSB = \frac{\pi * D * DSB * (1 - \theta/2\pi)}{2}$$

El valor de DSB seobtiene de la tabla 3 del apéndice. Se deberán considerar tolerancia para construccionesajustadasu holgadas. En este aspecto, puede notarse que es conservador estimar un claro más grande cuando se calcula la transferencia de calor, en el sentido de calcular un coeficiente de transferencia de calor más bajo del lado decorza. Sin embargo, cuando calculamos la caída de presión, se obtiene un estimado conservador (caída de presión más alta) si uno asume claros pequeños.

Paso 24. Calcular el área de flujo a través de la ventana, SW. Esta área es obtenida como la diferencia entre el área total de la ventana, SWG y el área de la ventana ocupada por los tubos, SWT:

$$SW = SWG - SWT$$

El valor deSWG puede ser calculado de:

$$SWG = \frac{D^2}{4} * \left[ \frac{\theta}{2} - \left( 1 - 2 * \frac{LC}{D} \right) * Sen\left( \frac{\theta}{2} \right) \right]$$

El área ocupada por los tubos, SWT puede ser calculada de:

$$SWT = \frac{NT}{S} * (1 - FC) * \pi * D_o^2$$

**Paso 25.** Calcular el diámetro equivalente de la ventana, DW (requerido solo si existe flujo laminar, definido como RES  $\leq 100$ ), calculado como:

$$DW = \frac{4 * SW}{\frac{\pi}{2} * NT * (1 - FC) * D_o + D * \theta}.$$
 (1)

Paso 26. Calcular el número de Reynolds del lado de la coraza, RES. El número de Reynolds de lado de la coraza está deifinido como:

$$RES = \frac{12 * D_o * WS}{2,42 * \rho S * SM}.$$
 (2)

- Paso 27. Estimar el factor de correción por efectos de fuga en la mampara, JI, de la fig. 3 del apéndice, para arreglo de tubos dado, usando el valor calculado de RES.
- **Paso 28.** Calcular el coeficiente de transferencia de calor para un haz de tubos ideal  $h_0$ :

$$h_0 = JI * CS * \left(\frac{144 * WS}{SM}\right) * \left(\frac{KS}{CS * \mu S * 2,42}\right) \frac{2}{3} \left(\frac{\nu S}{\nu SW}\right) 0,14.$$
 (3)

Paso 29. Determinar el factor de correlación por efectos de configuración de las mamaparas, JC, usando la fig.4 del apéndice o la ecuación siguiente:

$$JC = FS * +0.524(1 - FC)^{0.32} * (SM/SW)^{0.03}$$
(4)

Este valor es igual a 1.0 para intercambiadores de calor los cuales no hay tubos en la ventana, se incrementa a un valor de 1.15 para un diseño en el cual las ventanas son relativamente pequeñas y la velocidad en la ventana es muy alta, disminuye hasta un valor cerca de 0.52 para cortes de mamparas muy grandes. Un valor típico para un intercambiador de calor bien diseñado es de 1.0.

**Paso 30.** Calcular el factor de correción por efectos de fugas en la mampara, JL, usadno la fig.5 del ápendice o la ecuación siguiente:

$$JL = 1 - \left(1 + \frac{SSB}{STB + SSB} * 0.45\left(\frac{STB + SSB}{SM} + 0.1 * \left[1 - e^{\left(-30 * \left(\frac{STB + SSB}{SM}\right)\right)}\right]\right)$$
 (5)

Un valor típico de JL se encuentra en el rango de 0.7 a 0.8. JL castiga más las fugas coraza-mampara que las fugas tubo-mampara. La correlación de JL penaliza el diseño de mamparas que se encuentran muy cercanas, que lleva a una fracción excesiva de flujo de fugas, comparado con el flujo transversal.

Paso 31. Estimar el valor del factor de correción por el flujo que no pasa el haz de tubos, JB. Este factor es determinado en la fig.5 del ápendice como una función de FSBP y de la relación

NSS/NC (relación de número de fajas de sello por lado al número de hileras cruzadas en una sección transversal de flujo) o de la siguiente ecuación:

$$JB = e^{\left[-a*FSBP*\left(1 - \left(\frac{2*NSS}{NC}\right)^{\frac{1}{3}}\right]\right]}$$
 (6)

a=1,5 paraa flujo laminar y a=1,35 para flujo en transición o turbulento. JB es el factor de correción por el flujo que no pasa a través del haz de tubos (corriente C). JB toma en cuenta las diferencias en construcción. Para diferencias relativamente pequeñas entre el diámetro exterior del haz de tubos y el diámetro interior de la coraza, JB=0,9, y para claros más grandes como los cabezales flotantes removibles JB=0,7. JB también considera el mejoramiento por las fajas de sello.

- **Paso 32.** Determinar el factor de correción por gradiente adverso de temperatura a números bajos de Reynolds, JR. Este factor es igual a 1.0 sí RES es igual o más grande que 100.
  - a) si RES < 100, determinar  $JR^*$  de la fig.7 del ápendice, conociendo NB y NC + NCW
  - b) Si  $RES \leq 20$ ,  $JR = JR^*$
  - c) Si 20 < RES < 100, determinar JR de la fig.8 del ápendice conociendo  $JR^*$  y RES.
- Paso 33. Calcular el factor de corrección por espaciamiento desigual de mamparas a la entrada o salida, JS.

$$JS = \frac{(NB-1) + (LSI/LS)^{(1-n)} + (LSD/LS)^{(1-n)}}{(NB-1) + (LSI/LS) + (LSD/LS)}$$

n=0.6 para flujo turbulento (RES>100).

n=1/3 para flujo laminar (RES<100).

El factor de corrección JS estará usualmente entre 0.85 y 1. Este factor puede ser evaluado de las figuras 9 y 10.

Paso 34. Calcular el coeficiente de película del lado de la coraza, usando la ecuación:

$$H0 = h0 * JC * JL * JB * JR * JS$$

# CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE PELÍCULA DEL LADO DE LOS TUBOS

Paso 35. Calcular el área de flujo en los tubos, AT:

$$AT = (\pi * \frac{D_I^2}{4}) * \frac{NT}{144 * NPT}$$

Paso 36. Determinar el gasto másico en los tubos, GT:

$$GT = \frac{WT}{AT}$$

Paso 37. Calcular la velocidad del lado de los tubos, VT

$$VT = \frac{GT}{3600 * SGT * 62.37}$$

Paso 38. Determinar el número de Reynolds del lado de los tubos, RET

$$RET = \frac{GT * D_I}{12 * \mu T * 2,42}$$

Paso 39. Calcular el coeficiente de película del lado de los tubos, HIO

- Para agua:

$$HIO = (\frac{150}{D_I^{0,2}}) * [1 + (\frac{(0{,}011*(t1+t2))}{2})] * VT^{0,8} * (\frac{D_I}{D_0})$$

- Para otros fluidos:

$$HIO = 0.027*RET^{0.796}*(\frac{2.42*CT*\mu T}{KT})^{\frac{1}{3}}*(\frac{12*KT}{D_I})*(\frac{D_I}{D_0})$$

Paso 40. Estimar la temperatura de pared, tW

- Para fluido caliente en la coraza:

$$tW = [\frac{t1+t2}{2}] + [\frac{HO}{HIO+HO}] * [\frac{T1+T2}{2} - \frac{t1+t2}{2}]$$

- Para fluido caliente por el lado de los tubos:

$$tW = [\frac{t1+t2}{2}] + [\frac{HIO}{HIO+HO}] * [\frac{T1+T2}{2} - \frac{t1+t2}{2}]$$

### CÁLCULO DE LA CAÍDA DE PRESIÓN DEL LADO DE LA CORAZA

Paso 41. Determinar el factor de fricción, FSI, con el valor calculado de RES, usando la fig.11 del apéndice para arreglo triangular y arreglo cuadrado rotado y la fig.12 del apéndice para arreglo cuadrado.

Paso 42. Calcular la caída de presión para una sección de flujo transversal ideal,  $\Delta PBI$ :

$$\Delta PBI = \frac{0.69x10^{-6}*FSI*WS^2*NC}{SM^2*62.37*SGS}*\frac{\mu SW}{\rho S}0.14$$

**Paso 43.** Calcular la caída de presión para una sección de ventana ideal,  $\Delta PWI$ : Si RES  $\geq$  100:

$$\Delta PWI = \frac{WS^2 * (2 + 0.6 * NCW) * 1.73x10^{-7}}{SM * SW * SGS * 62.37}$$

Si RES < 100:

$$\Delta PWI = \frac{0.75x10^{-6}*\mu S*WS}{SM*SW*SGS*62.37}*\left[\frac{NCW}{PT_{DO}} + \frac{LS}{DW^2}\right] + \frac{WS^2*0.345*10^{-6}}{SM*SW*SGS*62.37}$$

- Paso 44. Determinar el factor de corrección por el flujo que no pasa el haz de tubos, RB de la fig.13 del apéndice como una función de FSBP y NSS/NC. Este factor es diferente en magnitud a JB, pero similar en forma. El valor de RB va de 0.5 a 0.8, dependiendo del tipo de construcción y el número de gajos o fajas de sello.
- Paso 45. Determinar el factor de correción por efecto de fugas en la mampara para caída de presión
  RL. Este valor se obtiene fig.14 del apéndice.

$$\frac{STB + SSB}{SM} = \frac{4,043 + 9,1409}{27,2025} = 0,4847$$

$$\frac{SSB}{SBB + STB} = \frac{4,043}{4.043 + 9.1409} = 0,3067$$

De la fig.14, RL=0.29

Paso 46. Calcular el factor de correción por espaciamiento desigual entre mamparas, RS. La ecuaciónes;

$$RS = \frac{1}{2} * ((\frac{LSI}{LS})^{-n} + (\frac{LSD}{LS})^{-n})$$
  
 $n = 1.6$ 

para flujo turbulento(RES>100)

$$RS = \frac{1}{2} * ((\frac{4,65}{4,65})^{-1,6} + (\frac{4,65}{4,65})^{-1,6}) = 1$$

Paso 47. Determinar la caída de presión a través del lado de la coraza (excluyendo boquillas). ΔPS:

$$\Delta PS = [(NB-1)*\Delta PBI*RB + NB*\Delta PWI]*RL*[2*\Delta PBI*RB*(1+\frac{NCW}{NC})*RS]$$

$$\Delta PS = [(39-1)*0.3397*0.67+39*0.1325]*0.29*[2*0.3397*0.67*(1+\frac{2.3808}{12.65})*1]$$

$$\Delta PS = 4,5475PSI$$

CALCULO DE LA CAÍDA DE PRESIÓN DEL LADO DE LOS TUBOS

Paso 48. Calcular la caída de presión para tramos rectos:

$$\Delta PTT = \frac{0{,}00273*RET^{-0{,}24895}*GT^2*L*NPT*12}{(5{,}22*10^{10}*dI*SGT)*(\frac{\mu T}{\mu WT})^{0{,}14}}$$

$$\Delta PTT = \frac{0,00273*37747,3056^{-0,24895}*904284,2058^2*15,5*2*12}{(5,22*10^{10}*0,834*1,015)*(\frac{0,688}{0,688})^{0,14}}$$

$$\Delta PTT = 1.3633PSI$$

**Paso 49.** Calcular la caída de presión para retornos,  $\Delta PR_1$ :

$$\Delta PR_1 = \frac{4*GT^{2,0015}*1,\!34248*10^{-13}*NPT}{SGT}$$

**Paso 50.** Calcular la caída de presión total del lado de los tubos,  $\Delta PT$ :

$$\Delta PT = \Delta PTT + \Delta PR$$

Paso 51. Calcular el coeficiente global de transferencia de calor limpio, UC:

$$UC = \frac{HO * HIO}{HO + HIO}$$

Paso 52. Calcular el coeficiente global de transferencia de calor de servicio Uo, basado en el Área de transferencia de calor del lado de la coraza:

$$UO = \frac{1}{\left(\frac{1}{HIO} + \frac{1}{HO} + RIO + RO\right)}$$

Paso 53. Calcular el área requerida

$$A_o = \frac{Q}{U_o * (DTML)_c} \tag{7}$$

Paso 54. Calcular el porciento de sobrediseño

$$\%SD = (\frac{A}{A_0} - 1) * 100 \tag{8}$$

## 4. Bibliografía

- 1. Kern, Q.D. "Process Heat Transfer". Mc. Graw-Hill. New York. 1950.
- 2. Ludwig, E.,-Applied Process Design For Chemical And Petrochemical Plants", Vol. 1, Mc. Graw-Hill, New York, 1984.
- 3. Bell, K.J. Delaware Method For Shell Side Design",pp.58-618, Mc.Graw-Hill Book Co..Oklahoma, 1981.
- 4. Perry, H.R. y C.H. Chilton, "Manual del Ingeníero Químico , 5o. Edición (Segunda en Español), Mc. Graw-Hill, México, 1982.
- Tubular Exchanger Manufactures Association, Standars. 6 Th. Edition, New York, 1978.
- 6. Taborek, J.. Evolution of Heat Exchanger Design Techniques", Heat Transfer Engineering Vol.1, No.1, Philadelphia, 1979.

- 7. Bell, K.J., -Exchanger Desing Based On The Delaware Research Program". Petro/chem Engineer, pp.C26-C40, Delaware, 1960.
- 8. Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, Çurso Diseño Térmico de intercambiadoes de Calor", México, 1982.
- 9. Maestria en Ingenieria de Proyectos, "Diseño de equipos", Tema No. 40 Intercambiadores de Tubo y Coraza, México, 1982.
- Tinker, T., -Shell Side Characterístics Of Shell And Tube Heat Exchanger ", General Discussion Heat Transfer, pp.97-116, Institution of Mechanical Engineers, London, 1951.
- 11. Foust, Alan S.. "Principios de Operaciones Unitarias", segunda edición, Continental, México, 1961.

# **APÉNDICE**

#### TABLA 8. VALORES APROXIMADOS DE LOS COEFICIENTES TOTALES PARA DISEÑO. MS VALORES INCLUYEN UN FACTOR DE OBSTRUCCION TOTAL DE 0.003 Y CAIDA DE PRESION PERMISIBLE DE 5 A 10 LB/PLG2 EN LA CORRIENTE QUE CONTROLE

#### **Enfriadores**

Fluido caliente	Fluido frío	$\boldsymbol{U_D}$ toral
Agua Metanol Amoniaco Soluciones acuosas Sustancias orgánicas ligeras 1 Sustancias orgánicas medias 2 Sustancias orgánicas pesadas 3 Gases Agua Sustancias orgánicas ligeras	Agua Agua Agua Agua Agua Agua Agua Agua	250500 4 250-500 4 250500 4 250-500 6 75-150 50-125 5-75 2-50 100-200 40-100

#### Calentadores

Fluido caliente	Fluido frío $U_D$ tota
Vapor de agua	Agua 200-700
Vapor de agua	Metano1 200-700
Vapor de agua	Amoniaco 200–700
Vapor de agua	Soluciones acuosas :
Vapor de agua	menos de 2.0 cp 200-700
Vapor de agua	Más de 2.0 cp 100-500
Vapor de agua	Sustancias orgánicas ligeras SO-100
Vapor de agua	Sustancias orgánicas medias 100-200
Vapor de agua	Sustancias orgánicas pesadas S-SO
Vapor de agua	Gases 5-50 4

### Intercambiadores

Fluido caliente	Fluido frío	$\boldsymbol{U}_{B}$ total	
Agua Soluciones acuosas Sustancias orgánicas ligeras Sustancias orgánicas medias Sustancias orgánicas pesadas Sustancias orgánicas pesadas Sustancias orgánicas ligeras	Agua Soluciones acuosas Sustancias orgánicas ligeras Sustancias orgánicas medias Sustancias orgánicas pesadas\ Sustancias orgánicas ligeras Sustancias orgánicas pesadas/	30-60	

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Las sustancias orgánicas ligeras son fluidos con viscosidades menores de 0.5 centipoises e incluyen benceno, tolueno. acetona. etanol, metil-etil-cetona, gasolina, kerosén y nafta.

Lar sustancias orgánicas medias tienen viscosidades de 0.5 a 1.0 centipols e incluyen kerosén, strawoil, gasoli caliente, aceite de absorbedor caliente y algunos crudos.
 Sustancias orgánicas pesadas tienen viscosidades mayores de 1.0 centipols e incluyen gasoil frío, aceites lubricantes. petróleo combustible, petróleo crudo reducido, breas y as-

<sup>Factor de obstrucción 0.001.
Caída de presión de 20 a 30 lb/plg².
Estas tasas están influenciadas grandemente por la presión de operación.</sup> 

Figura 2: Cuentas y arreglos de tubos, parámetros parte 1. (Tabla 2)

CORAZA		TUBO	ARREGLO PITCH	NUMER	O DE PA	OS POR	LOS TUBO	os
PULG.	TORCE PULS.	PULG.	-mac	1	2	4	6	8
21	191/4	3/4 3/4 3/4 1	15/16 A 1 D 1 A 11/4 D 11/4 A	361 276 318 170 199	342 264 3Q8 168 188	314 246 279 157 170	306 240 269 150 164	290 234 260 148 160
231/4	211/2	3/4 3/4 3/4 1	15/16 A 1 DO 1 A 11/4 DO	341 381 210 247	420 321 369 199 230	386 308 349 197 216	378 296 326 186 208	364 292 328 184 202
25	233/8	3/4 3/4 3/4 1	15/16 A 1 DO 1 A 11/4 DO 11/4 A	531 397 470 250 294	506 391 452 248 282	468 370 422 224 256	446 360 394 216 252	434 343 382 210 242
27	253/8	3/4 3/4 3/4 1	15/16 A 1 A 11/4 DO 11/4 A	637 465 559 286 349	602 452 534 275 334	550 427 488 267 302	336 418 474 257 296	524 408 464 250 286
29	273/8	3/4 3/4 3/4 1	15/16 A 1 DO 1 A 11/4 DO 11/4 A	721 554 630 348 397	692 542 604 340 376	640 525 556 322 354	620 509 538 314 314	594 500 508 3:3 316
31	293/8	3/4 3/4 3/4 1	15/15 A 1 DO 1 A 11/4 DO	847 633 745 402 472	822 616 728 390 454	766 590 678 366 430	722 586 666 360 422	720 570 640 348 400
33	313/8	3/4 3/4 3/4 1 1		974 742 856 460 538	938 713 830 453 522	872 697 774 430 496	852 6*3 760 420 470	826 6': 732 414 454
35	333/8	3/4 3/4 3/4 1	15/16 A 1 DO 1 A 11/4 DO	1102 827 970 517 608	1049 811 938 513 592	1004 773 882 487 566	988 762 864 486 546	958 756 848 480 532

Figura 3: Cuentas y arreglos de tubos, parámetros parte 2. (Tabla 2)

CORAZA	DIAM BET.DEL BAE DE	TUBO	ARREGLO PITCH	NUMBE	O DE PAS	SOS POR	LOS TUBO	S
PULG.	TOROS POLO.	POLG.	TUBOS PULG.	1	2	4	6	8
8.071	6.821	3/4 3/4 3/4 1	15/16 A 1 DO 1 A 11/4 DO	38 32 37 21 22	32 26 30 16 18	- 26 - 20 24 16 16	24 20 24 14 14	. 18
10.02	8.77	3/4 3/4 3/4 1	15/16 A 1 DO 1 A 11/4 DO 11/4 A	62 52 61 32 37	56 52 52 32 32	47 40 48 26 28	42 36 48 24 28	36
12	103/4	3/4 3/4 3/4 1	15/16 △ 1 □ 1 △ 1 △ 11/4 □ 11/4 △	109 80 90 48 57	98 72 84 44 52	85 68 72 40 44	82 68 70 38 42	. 60 68 36 40
131/4	12	3/4 3/4 3/4 1	15/16 1 DO 1 A 11/4 DO	95 110 60 67	114 90 101 56 63	96 81 90 51 56	90 77 88 46 54	86 70 74 44 50
151/4	14	3/4 3/4 3/4 -1	15/16 A 1 DO 1 A 11/4 DO	170 138 163 88 96	160 132 152 82 92	140 116 136 75 86	136 112 133 70 84	128 108 110 64 72
171/4	16	3/4 3/4 3/4 1	13/16 A 1 DO 1 A 11/4 DO	239 198 211 112 130	224 176 201 110 124	194 168 181 102 116	198 164 176 98 110	178 142 166 82 94
191/4	18	3/4 3/4 3/4 1	1 00 1 A 1 /400 1 /4 A	301 236 273 148 172	732 224 756 142 162	252 216 242 136 352	244 208 276 129 148	188 210 116 128

Figura 4: Claro entre mampara-coraza (Tabla 3). Estos valores son para corazas de tubería. Si se utilizan corazas roladas, sumarles 0.125 in.

D, PULG	CLARD	DIAMETRAL	ENTRE	MAMPARA-CORAZA,	PUL.G
					_
6-13			0.10	00	
14-17			0.12	25	
18-23			0.1	50	
24-39			0.17	75	
40-54			0.22	25	
55-	٠٠.		0.30	00	

Figura 5: Factores de corrección (FT) para intercambiadores 1-2.




Figura 6: Factores de corrección (FT) para intercambiadores 2-4.




Figura 7: Factores de corrección (FT) para intercambiadores 3-6.




Figura 8: Factores de corrección (FT) para intercambiadores 4-8




Figura 9: Factores de corrección (FT) para intercambiadores 5-10.




Figura 10: Factores de corrección (FT) para intercambiadores 6-12.




Figura 11: Estimación de la fracción total de tubos (FC) en flujo transversal




Figura 12: Factor de correción para un haz de tubos ideal (JI)





Figura 13: Factor de corrección por efectos de la configuración de la mámpara






Figura 14: Factor de corrección de fuga en la mampara, JI.

Figura 15: Factor de corrección por el flujo que no pasa a través del haz de tubos (JB)




Figura 16: Factor de corrección por gradiente adverso de temperatura a números bajos de Reynolds (JR)




Figura 17: Factor de corrección por gradiente adverso de temperatura a números bajos de Reynolds (JR)




Figura 18: Factor de corrección por espaciamiento desigual de mamparas  $\,$ 




Figura 19: Factor de corrección por esparcimiento desigual de mamparas (figura 10).




Figura 20: Factor de fricción transversal en un haz de tubos ideal, arreglo cuadrado triangular y cuadrado rotado, FSI (figura 11).




Figura 21: Factor de corrección Para flujo transversal en un haz de tubos idelaes, arreglo cuadrado, FSI (figura 12).




Figura 22: Factor de corrección de caída de presión por efectos del flujo que no pasa a través del haz de tubos, RB (figura 13).




Figura 23: Factor de corrección de caída de presión por efectos de fugas en la mampara, RL (figura 14).

