ENSAMBLAJE: COLUMNA DE DIRECCIÓN (CDR-AU-27)


REGISTRO DE MODIFICACIONES GENERALES:


		REVISION HISTORY
REV	DATE	DESCRIPTION
08	23/01/2014	Se han actualizado los planos con las piezas nuevas
07	22/11/2013	Incluido procedimiento de ensamblaje (ver hoja 6)
07	22/11/2013	Incluido registro de modificaciones


REGISTRO DE MODIFICACIONES TORNILLERÍA

TORNILLERÍA					
REV	DATE	Cantidad	Referencia		

DRAWN	1					·			
Adrian Parro	23/01/2014	Simumak					¹ Simumak		
CHECKED	1	1		•					
Antonio García	23/01/2014	TITLE							
QA									
	1	Planos ensamblaje Columna de dirección							
MFG	1	1		•					
	1	(CDR-AU-27). Bronze ProSauto V04							
APPROVED		`	-						
		SIZE		DWG NO		REV			
		0							
	1	C		CDR-AU-27-ENS08		08			
		SCALE		•	SHEET 1 OF 14				








Variador LENZE MA 8400 VHCE ID Ref: 18

Para quitar el filtro del variador, soltar los dos tornillos allen indicados en las imagenes.



Detalle tornillo allen











DRAWN							1
Adrian Parro	23/01/2014	Simumak					
CHECKED		1		• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			ı
Antonio García	23/01/2014	TITLE					ı
QA		1					Α
		— Planos ensamblaje Columna de dirección (CDR-AU-27). Bronze ProSauto V04				ı	
MFG	I						ı
							ı
APPROVED		1	•				
		SIZE		DWG NO		REV	
		C		CDR-AU-27-E	NS08	08	
		SCALE			SHEET 5 OF 14	•	

