
ENSAMBLAJE PALANCA DE CAMBIOS SIMESBIKE ITEM QTY PART NUMBER **DESCRIPTION ID** Ref 2 Cojinete IGUS GFM-0506-06 Casquillo IGUS GFM-0506-06 3134 2 Cojinete IGUS GFM-0810-15 Cojinete IGUS GFM-0810-15 3136 3 3133 Cojinete IGUS GFM-1214-31 Cojinete de friccion IGUS GFM-1214-31 2 Cojinete IGUS GSM-0810-05 Casquillo Igus GSM-0810-05 3135 (28) 2 DIN 125 - A 10,5 Washer 4 DIN 125 - A 3,2 Washer 7 5 DIN 125 - A 5,3 Washer 1 DIN 125 - A 6,4 Washer 2 DIN 125 - A 8,4 Washer 1 DIN 471 - 12x1 10 Retaining rings for shaft Hexagon socket countersunk head cap screws 2 DIN 7991 - M5x20 2 DIN 912 - M3 x 16 Cylinder Head Cap Screw (27) 13 1 DIN 912 - M3 x 6 Cylinder Head Cap Screw 2 DIN 912 - M5 x 16 Cylinder Head Cap Screw 1 DIN 933 - M10 x 25 Hex-Head Bolt 16 1 DIN 933 - M8 x 45 Hex-Head Bolt 1 DIN 934 - M10 **Hex Nut** 18 1 DIN 985 - M10 Hex Nut 19 2 DIN 985 - M3 Hex Nut 20 4 DIN 985 - M5 Hex Nut 3 DIN 985 - M8 21 Hex Nut 22 1 DS-SMALL SERIES-ENA4-1 3199 Sensor optico 23 3121 1 | Muelle Tracción Palanca de cambios | Dh 2mm, De:13mm, Lcuerpo: 40mm, (27) Lreposo=80mm, Lprecargada=65 mm 1 Muelle Traccion pata de cabra Dh 3mm, De:20mm, Lcuerpo: 72 mm Lejes:120 mm 3122 25 3068 1 PC-SMB-01-APOT-01 Brazo potenciometro. Chapa 5 mm 3067 1 PC-SMB-01-MANI-01 Manivela larga. Chapa 2 mm (22) 27 3066 1 PC-SMB-02-EJES-01 Leva palanca de cambios simesbike. 28 1 PC-SMB-02-GUIA-01 3069 Guia palanca de cambios. Chapa 6 mm. 3065 1 PC-SMB-02-SOPCS-01 Conjunto soldado soporte palanca de cambios 30 2 PC-SMB-02-TIR-01 Tirador muelle. Chapa 5 mm. 3070 1 PDC-01-PATAS-01 3071 31 Conjunto soldado pata de cabra 658 Posicionador de bola M10 Util Norm Ref.3030-10 (26) 2694 1 Potenciómetro Giratorio. FARNELL Potenciómetro Giratorio, Plástico Conductivo, Serie 357, 5 kohm, Lineal, 1, 1 W, Panel 3119 1 Reposapies izquierdo YBR125R Reposapies izquierdo YBR125 35 1 Vicma 761NR 3195 Pedal cambio acero Vicma761NR ENSAMBLAJE PALANCA DRAWN: Adrian Parro 30/12/2016 (30) **DE CAMBBIOS** 30/12/2016 HECKED: A.Garcia **SIMESBIKE** SMK GLDSMB GSHIFT 02 ENS01


1º Colocamos la pata de cabra y el reposapiés



NOTA: La pata de cabra no debe apretarse en exceso permitiendo el giro de esta. Aplicar grasa en el punto de giro

ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	ID Ref
2	2	Cojinete IGUS GFM-0810-15	Cojinete IGUS GFM-0810-15	3136
4	2	Cojinete IGUS GSM-0810-05	Casquillo Igus GSM-0810-05	3135
5	2	DIN 125 - A 10,5	Washer	
6	4	DIN 125 - A 3,2	Washer	
9	2	DIN 125 - A 8,4	Washer	
12	2	DIN 912 - M3 x 16	Cylinder Head Cap Screw	
15	1	DIN 933 - M10 x 25	Hex-Head Bolt	
16	1	DIN 933 - M8 x 45	Hex-Head Bolt	
18	1	DIN 985 - M10	Hex Nut	
19	2	DIN 985 - M3	Hex Nut	
21	3	DIN 985 - M8	Hex Nut	
22	1	DS-SMALL_SERIES-ENA4-1	Sensor optico	3199
23	1	Muelle Tracción Palanca de cambios	Dh 2mm, De:13mm, Lcuerpo: 40mm, Lreposo=80mm,	3121
			Lprecargada=65 mm	
24	1	Muelle Traccion pata de cabra	Dh 3mm, De:20mm, Lcuerpo: 72 mm Lejes:120 mm	3122
29	1	PC-SMB-02-SOPCS-01	Conjunto soldado soporte palanca de cambios	3065
30	2	PC-SMB-02-TIR-01	Tirador muelle. Chapa 5 mm.	3070
31	1	PDC-01-PATAS-01	Conjunto soldado pata de cabra	3071
34	1	Reposapies izquierdo YBR125R	Reposapies izquierdo YBR125	3119

2º Colocamos los tiradores del muelle y el sensor de la pata de cabra



NOTA: Engrasar los puntos de giro de los tiradores asi como los puntos de apoyo del muelle

SCALE:

ENSAMBLAJE PALANCA
DE CAMBBIOS
SIMESBIKE

CHECKED: A.Garcia

DWG NO:
SMK_GLDSMB_GSHIFT_02_ENS01

REV

SIZE
A3

SHEET
A3

2/4

3

