





Esta esquina debe quedar limpia de soldadura. Soldar las varillas roscadas por la parte frontal y limar después.

ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	MASS (kg)
1	1	PC-SMB-02-APC-01	Pieza de anclaje palanca de cambios.Chapa 3 mm	0,44
2	1	PC-SMB-02-SOP-01	Tubo soporte eje	0,02
3	1	PC-SMB-02-EPC-01	Estructura Palanca de cambios. Chapa 3 mm.	0,26
4	1	PC-SMB-02-GTIR-01	Guia tiradores. Chapa 4 mm	0,04
5	2	SMB-01-SOPES-03	Fijacion estribo y pasador. Chapa 5 mm	0,07
6	2	DIN 975 - M8x32	Varilla Roscada DIN 975 - M8x32 Calidad 10.9	0,01
8	1	PC-SMB-02-SPDC-02	Soporte pata de cabra. Chapa 4 mm.	0

MATERIAL:		Tolerancias para dimensiones lineales y angulares sin indicación individual				
ACABADO SUPERFICIAL: Pavonado		de tolerancia, según ISO 2768-1:1989 Zonas de rugosidad no especificada, Ra 3.2				
SCALE: CO		njunto soldado	DRAWN: Adrian Parro		13/12/2016	
		oorte palanca de	CHECKED: A.Garcia			
	car	mbios	DWG NO:			
🕞 si	umak	ld. Ref: 3065				
		& training solutions	REV	SIZE A3	SHEET 1/5	

Soldar por las caras opuestas







