
PLANO ENSAMBLAJE DISPLAY SIMESBIKE 1.0



ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	ID Ref
1	1	Placa-pequeña	Placa Control Driver PCBA Pantalla 7 Pulgadas	3117
2	1	Placa Control Driver PCBA Pantalla 7 Pulgadas	Placa Control Driver PCBA Pantalla 7 Pulgadas	3117
3	1	LCD_7Pulgadas_AT070TN92 V.3	LCD 7" AT070TN92 V.3	3117
4	1	DSPY-SMB-01-TAPS-02	Conjunto soldado tapa display.	3060
5	1	DSPY-SMB-01-SOP-02	Soporte display	3062
6	1	DSPY-SMB-01-MET-02	Metacrilato display	3097
7	1	DSPY-SMB-01-FIJP-03	Soporte fijación pantalla	3061
8	8	DIN 912 - M6 x 16	Cylinder Head Cap Screw	
9	8	DIN 127 - A 6	Spring Washer	
10	8	DIN 125 - A 6,4	Washer	
11	1	Conexión LCD-Placa	Conexión LCD-Placa	3117
12	6	CLIP_SUJECIÓN_WURTH	Clip Sujeción Wurth 709441800	644

MONTAJE DISPLAY SIMESBIKE 1.0:

- 1. Poner la tapa del display boca abajo (protegiendola para evitar arañazos) quedando las chapas de centrado boca arriba.
- **2.** Encajar el metacrilato primero y el LCD a continuación dentro de las pestañas
- **3.** Colocar la pieza *DSPY-SMB-01-FIJP-03* sobre el LCD haciendo la presión suficiente para no dejar holgura y atornillar lateralmente.
- **4.** Una vez fijado el LCD atornillamos el conjunto al soporte del display y las placas de control.

SCALE:	ENSAMBLAJE DISPLAY	DRAWN: Adrian Parro		15/02/2016
		CHECKED: A.García		30/12/2016
	J	DWG NO: SMK_GLDSMB_GAUGEDISPLAY_01_ENS01		
SI SI Simula	REV	SIZE A3	SHEET 1/2	

6

