Servicio a Frenos Mano de obra

- Reemplazar balatas delanteras y trasera.
- · Comprobar herrajes y montajes de balatas delanteras
- y traseras.
- Comprobar hermeticidad y operación de mecanismos hidráulicos.
- Comprobar el estado general del líquido de frenos.
- Purgar circuito hidráulico.
- Comprobar el espesor de tambores y/o rotores rectificar si es necesario.
- · Lubricar apoyos de balatas delanteras y traseras. · Comprobar mecanismos de corredera y soportes del portabalatas.
- Comprobar y ajustar si es necesario el mecanismo del freno de estacionamiento.
- Comprobar la correcta operación del reforzador de frenos.
- Inspeccionar el estado general de las llantas (inflar con Nitrógeno).
- Rotar ruedas.

REFACCIONES

- P 1 juego de balatas delanteras
- P 1 juego de balatas traseras
- P 1 líquido de frenos
- P 1 rectificado de discos v/o tambores





Ventajas del Mantenimiento Preventivo

- Reduce al máximo agravamiento de fallas menores que generalmente se convierten en reparaciones costosas.
- Permite planear las inversiones por mantenimiento del vehículo.
- Incrementa la confianza en términos de funcionamiento y seguridad en el uso del vehículo.

REFACCIONES Y SERVICIOS PARA TODAS LAS MARCAS

SERVICIO ALBATROS RACING, S. DE R.L. DE C.V. CALZADA NORTE # 89-B CD. GRANJA C.P. 45010 TEL 3827 3001, 3827 3640 ZAPOPAN, JALISCO.

- servicio.albatros@bosch-service.com.mx www.boschcarservicealbatros.com

SERVICIO ALBATROS RACING. S. DE R.L. DE C.V.

Menú Básico de Servicio



SERVICIO BÁSICO Mano de obra

- Cambio de aceite y filtro de motor.
- Lubricar las articulaciones de la suspensión y la dirección si así anlica
- Inspeccionar y corregir niveles del área de motor.
- Inspeccionar estado general de la banda de accesorlos
- Cambiar el filtro del aire y limpiar portafiltro.
- · Lubricar bisagras de puerta, cofre y cajuela. Comprobar el estado del líquido refrigerante, presurizar el sistema.
- · Inspeccionar fugas en la parte baia, corregir niveles.
- · Calibrar la presión e inspeccionar el estado general de las
- Inspeccionar el espesor de las balatas del sistema de frenos. Comprobar y ajustar el freno de estacionamiento.
- Inspeccionar luces exteriores, reemplazar focos fundidos.
- Inspeccionar batería, conexiones y sistema de carga.
- . Inspeccionar plumas limpiabrisas.

REFACCIONES

- P 1 filtro de aceite de motor Bosch
- P 1 filtro de aire Bosch



AFINACIÓN DE MOTOR Mano de obra

- Cambio de aceite y filtro de motor.
- · Inspeccionar y corregir niveles del área de motor. Inspeccionar el estado general del sistema del escape.
- Comprobar el estado general del líquido de la dirección.
- Inspeccionar el estado de los soportes del motor y la transmisión.
- Comprobar el estado general del aceite de la transmisión
- Comprobar la densidad del líquido refrigerante del motor,
- Comprobar la operación del motor ventilador del sistema de
- Cambiar el filtro del aire y limpiar el portafiltro. Inspeccionar el estado general de la banda(s) de accesorios.
- Comprobar el estado general de las bujías, reemplazar si es
- · Comprobar la resistencia de los cables de las bujías.
- Reemplazar el filtro del combustible.
- Inspeccionar y limpiar el cuerpo de aceleración. · Lavar inyectores con líquido a presión.
- e Compreher códigos de servicio con equipo de diagnóstico
- Inspeccionar el estado general de la banda de distribución.
- Inspeccionar luces exteriores, reemplazar focos fundidos. · Inspeccionar bateria, conexiones y soporte, verificar sistema
- de carga.

. Inspeccionar limpiabrisas, verificar mecanismo.

REFACCIONES

- P 4 bujías Bosch
- P 1 filtro de Gasolina Bosch P 1 filtro de Aire Bosch
- P 1 líquido para lavar inyectores
- P 1 filtro de aceite Bosch
- P Líquidos para relleno y material de consumo
- P Aceite para motor

SERVICIO PREMIUM Mano de obra

- « Cambin de aceite y filtro de motor
- · Lubricar las articulaciones de la suspensión y la dirección, si así aplica.
- Inspeccionar y corregir niveles de la parte baja.
- Inspeccionar el estado general del sistema del escape.
- e Inspeccionar fugas en el área de motor y parte baia. · Inspeccionar el estado de los soportes del motor y la
- · Lubricar bisagras de puertas, cofre y cajuela. · Comprobar la densidad del líquido refrigerante del motor,
- presurizar sistema.
- Comprobar la operación del motor ventilador del sistema Cambiar el filtro del aire y limpiar el portafiltro.
- · Inspeccionar el estado general de la banda(s) de accesorios
- e Comprobar el estado general de las builas, reemplazar si es
- Comprobar la resistencia de los cables de las bujías. Reemplazar el filtro del combustible.
- Inspeccionar y limpiar el cuerpo de aceleración.
- · Lavar invectores con líquido a presión. Comprobar códigos de servicio con equipo de diagnóstico.
- Inspeccionar el estado general de la banda de distribución.
- Inspeccionar luces exteriores, reemplazar focos fundidos.
- Inspeccionar batería, conexiones y soporte verificar sistema de carga.
- Inspeccionar limpiabrisas, verificar mecanismo.
- Comprobar y ajustar el freno de estacionamiento.
- Inspeccionar el estado general de las balatas, delanteras y traseras, limpiar y ajustar. Inspeccionar el estado general de las llantas, inflar con
- Inspeccionar el estado general de la suspensión y la
- Inspeccionar el estado general del líquido de la dirección.

REFACCIONES

- Balancear, alinear y rotar ruedas. P 4 bujías Bosch
- P 1 filtro de Gasolina Bosch
- P 1 filtro de Aire Bosch P 1 líquido para lavar Inyectores
- P 1 filtro de aceite Bosch
- P Plomos para balanceo P Líquidos para relleno y material de consumo
- P Aceite para motor