Doble Grado Informática y Matemáticas



Fundamentos de Electricidad y Electrónica


Alberto Rivera Calzada alberto.rivera@ucm.es

Tema 4. Dispositivos de unión de dos terminales.

- 1. Introducción a los semiconductores: dopado, conductividad, iluminación.
- 2. La unión PN: polarización y curva característica.
- 3. La unión PN como diodo en circuitos: punto de trabajo y recta de carga, circuitos.
- 4. Dispositivos optoelectrónicos: El diodo emisor de luz, la célula solar (cultura general)

VER VIDEO EXPLICATIVO EN CV ANTES DE CONTINUAR


Se caracterizan por tener **enlace covalente**



 H_2O

En el enlace covalente los átomos comparten los electrones para tener la configuración estable de gas noble (2 u 8 electrones en la ultima capa). Los orbitales compartidos forman **orbitales híbridos** con una geometría diferente a los orbitales individuales, y con una probabilidad de ocupación preferente en la región entre los núcleos. Los electrones no están deslocalizados pero tampoco totalmente localizados, situación intermedia.







El mejor ejemplo es el SILICIO

Debido al enlace covalente aparecen bandas con estados accesibles y prohibidos en la estructura electrónica del material, 2 últimas bandas:

Banda conducción, vacía a T=0K, con n electr., e GAP 1.17 eV

Banda Valencia, llena a T=0K, con **p** huecos **h**⁺ Estructura diamante, sp3, tetraedros







La separación de la banda de conducción y la de valencia, el **valor del GAP Eg**, da las propiedades de transporte eléctrico, en semiconductores es salvable, en aislantes no. Valores aproximados:

Metales: $0.01 \,\mu\Omega m - 0.1\Omega m$


Semiconductores: $10 \Omega m - 1M\Omega m$

Aislantes: $1M\Omega m - 1T\Omega m$

BC y BV solapan

BC cerca de BV

BC lejos de BV






Ejemplos

Material	Resistividad [Ωm] a 20 °C	
Aire	$1.3 \times 10^{16} - 3.3 \times 10^{16}$	
Carbono (diamante)	1 x 10 ¹²	
Carbono (grafeno)	1 x 10 ⁻⁸	
Cobre	1.68 x 10 ⁻⁸	
H ₂ O potable	20 – 2000	
Cuarzo fundido	7.5 x 10 ¹⁷	
vidrio	$1 \times 10^{10} - 10 \times 10^{14}$	

Material	Resistividad [Ωm] a 20 °C		
Au	2.44 x 10 ⁻⁸		
Fe	1 x 10 ⁻⁷		
Pb	2.2 x 10 ⁻⁷		
Hg	9.8 x 10 ⁻⁷		
PET	1 x 10 ²⁰		
H₂O marina	0.2		
Si	640		
Teflón	1 x 10 ²²		
Ti	4.2 x 10 ⁻⁷		
W	5.6 x 10 ⁻⁸		
Madera húmeda	1000 – 10000		
Madera seca	$1 \times 10^{14} - 1 \times 10^{16}$		



Concentración de portadores en las bandas, n y p



Distribución exponencial del n. de electrones con la energía: Los electrones son fermiones, 2 no pueden ocupar el mismo estado, estadística de Fermi-Dirac. Si no estamos muy cerca de **Ec** o **Ev**, aproximo por Maxwell-Boltzmann.

Nivel de Fermi, nivel de referencia, probab. ocupación 0.5

$$n_i = n_o|_{(E_F = E_i)} = N_c e^{(E_i - E_c)/kT}$$

Semiconductor intrínseco (sin impurezas dopantes)

$$n_i = p_o|_{(E_F = E_i)} = N_v e^{(E_v - E_i)/kT}$$

http://ecee.colorado.edu/~bart/book/book/toc2.htm


Probability of occupancy

Density (cm⁻³eV⁻¹)



Intrínseco: semiconductor puro


Extrínseco: semiconductor dopado, dos tipos





1 Semiconductores dopados

Posición en energía de las impurezas dopantes



EQUILIBRIO, Ley acción de masas:
$$n_o \cdot p_o = N_c N_v e^{(E_v - E_c)/kT} = n_i^2$$


Generación de portadores **G** ~ Gen. en SC intrínseco ~ $\mathrm{kn_ip_i}$ $np = n_i^2$ Recombinación de portadores **R** = knp




1 Semiconductores dopados

El número de portadores es estable en entorno de temperatura ambiente.

El GAP permite procesos de **generación G** y **recombinación R** de portadores con luz de la energía adecuada E=hv ≥ Eg





$$n_i = \sqrt{N_c N_v} e^{-E_g/2k_B T}$$


Transporte **bipolar**, e⁻ y h⁺

Puede haber acumulacion de portadores: J de arrastre campo E y J de difusión n(x)

$$J = JA + JD \begin{cases} J_A = (\sigma_n + \sigma_p)E \\ J_D = q(Dn\frac{dn}{dx} + \frac{dp}{dx}D_p) \end{cases}$$

$$J = (qn\mu_n + qp\mu_p)E + q(D_n \frac{dn}{dx} + \frac{dp}{dx}D_p)$$





Al poner en contacto **semiconductor N con P** se difunden y recombinan los portadores cerca de la unión


Aparece **Zona de Carga Espacial**, sin portadores Se descompensa la carga de las impurezas ionizadas Aparece **campo eléctrico en la unión**, que frena el proceso de difusión de e⁻ en P y h⁺ en N. Modelo de 1D perpendicular a la unión, El potencial ψ y el campo **E** dado por la Ec. Poisson

$$-\frac{d^2\psi}{dx^2} = \frac{dE}{dx} = \frac{\rho(x)}{\varepsilon_s}, W_{Dp}N_A = W_{Dn}N_D,$$

$$\Phi_0 = E_{Fn} - E_{Fp} = \frac{kT}{q} ln \frac{N_a N_d}{n_i^2}$$

https://www.electronics-tutorials.ws/diode/diode_2.html





Modelo de 1D perpendicular a la unión: Neutralidad de carga Ecuación de Poisson, carga=impurezas=cte(x)

$$-\frac{d^2\psi}{dx^2} = \frac{dE}{dx} = \frac{\rho(x)}{\varepsilon_s}, W_{\rm Dp}N_{\rm A} = W_{\rm Dn}N_{\rm D},$$

$$E_{\rm p}(x) = -\frac{qN_{\rm A}(x + W_{\rm Dp})}{\varepsilon_{\rm p}}, \quad \text{for} \quad -W_{\rm Dp} \le x \le 0$$


$$E_{\rm n}(x) = -\frac{qN_{\rm D}(W_{\rm Dn} - X)}{\varepsilon_{\rm n}}$$
, for $0 \le x \le W_{\rm Dn}$

$$\psi_{p}(x) = \frac{qN_{A}(x + W_{Dp})^{2}}{2\varepsilon_{p}}$$
 for $-W_{Dp} \le x \le 0$

$$\psi_{\rm n}(x) = \psi_{\rm p}(0) + \frac{qN_{\rm D}(W_{\rm Dn} - x/2)x}{\varepsilon_{\rm n}}$$
 for $0 \le x \le W_{\rm Dn}$

$$\psi_{\rm p}(W_{\rm Dp}) = 0$$
, $\psi_{\rm p}(0) = \psi_{\rm n}(0)$,





Caída de potencial al atravesar la unión: Potencial de contacto V_0 (V_{bi})

$$V_{\rm bi} = \psi_{\rm bi} = \psi_{\rm n}(W_{\rm Dn}) - \psi_{\rm p}(-W_{\rm Dp})$$

$$V_{bi} = \frac{kT}{q} \ln \frac{N_a N_d}{n_i^2}$$

Si lo supero los portadores pueden volver a pasar por la unión, I grande

Anchura total de la zona de carga espacial:


$$W_{0} = W_{\mathrm{nP}} + W_{\mathrm{nD}} = \sqrt{\frac{2V_{\mathrm{bi}}\varepsilon_{\mathrm{p}}\varepsilon_{\mathrm{n}}}{q(\varepsilon_{\mathrm{n}}N_{\mathrm{D}} + \varepsilon_{\mathrm{p}}N_{\mathrm{A}})}} \left(\sqrt{\frac{1}{N_{\mathrm{A}}}} + \sqrt{\frac{1}{N_{\mathrm{D}}}}\right)$$


$$V_{bi} = \frac{q}{2\varepsilon} (N_d W_{Dn}^2 + N_a W_{Dp}^2)$$



Polarización directa: $E_{externo}$ disminuye **ZCE**

Polarización inversa: $\textit{\textbf{E}}_{\textit{externo}}$ aumenta $\textit{\textbf{ZCE}}$






Corriente elevada de portadores mayoritarios N,I ~ exp(Vbias)

No hay corriente $I \cong 0$



2 Unión PN, o diodo






https://www.electronics-tutorials.ws/diode/diode_2.html

3 Circuitos con diodos

Característica corriente voltaje I-V del diodo



Modelo de tensión de codo

Directa (forward), ON

El voltaje en el lado P respecto de N, V_{PN} es mayor que el voltaje de codo $V\gamma$, la corriente esta delimitada por el resto del circuito, recta de carga y punto de trabajo Q.

Inversa (reverse), OFF

El voltaje V_{PN} es menor que $V\gamma$, el diodo no conduce, tiene una corriente residual despreciable, $I_D\cong 0$


La corriente solo pasa en el **sentido PN** En inversa el diodo es un **circuito abierto**



3 Circuitos con diodos

$$\begin{bmatrix} V_s = V_D + V_R \\ V_R = IR_s \end{bmatrix} I = \frac{V_s - V_D}{R_s}$$

Recta de carga que junto con la ecuación del diodo nos da el punto de trabajo Q



Para la resolución de circuitos usaremos el **modelo de tensión de codo, con V**γ**=0.7V**




3 Circuitos con diodos

Resolvemos el circuito para saber condiciones ON y OFF

$$V_{in} = V_D + V_R$$

$$V_R = IR$$

$$I = \frac{V_{in} - V_D}{R}$$



$$I = \frac{V_{in} - V_D}{R} > 0; Vin > V\gamma = 0.7V$$

$$\Rightarrow V_{in} > V_{\gamma}$$

OFF

$$I = \frac{V_{in} - V_D}{R} = 0;$$

Límite $Vin = V\gamma$ (0.7V),


Si $Vin < V\gamma$ diodo en inversa, I=0 y V_R =IR=0


$$V_D = V_{in} < V_{\gamma}$$





4 Light Emitting Diode (no entra)


Consiste en un diodo optimizado para emitir la luz que se genera en directa, Encapsulado transparente Recombinación de portadores


















4 Light Emitting Diode (no entra)



Typical LED Characteristics				
Semiconductor Material	Wavelength	Colour	V _F @ 20mA	
GaAs	850-940nm	Infra-Red	1.2v	
GaAsP	605-620nm	Amber	2.0v	
GaAsP:N	585-595nm	Yellow	2.2v	
AlGaP	550-570nm	Green	3.5v	
SiC	430-505nm	Blue	3.6v	
GalnN	450nm	White	4.0v	

Premio Nobel 2014 al LED azul, RGB





LED blanco { Combinar RGB Violeta + fosforescencia amarilla



4 Iluminación eficiente con LEDS




Here is what you need to know:



Energy Efficiency:


Incandescent vs Fuorescent Tubes vs LED



Características:

- Son mucho más eficientes, conversión directa corriente en luz.
- Direccionalidad: emiten luz en una dirección específica, no hay necesidad de reflectores y difusores, menos pérdidas, más **eficientes**. Con otros tipos de iluminación más de la mitad de la luz se pierde en otras direcciones.
- Calor: los LED emiten muy poco calor, 10-20%. En comparación, las bombillas incandescentes liberan el 90% de su energía en forma de calor y las *Compact Fluorescent Lights* liberan el 80% (IR).

Energy Efficient Lighting



Source Paragon Lighting and Green Econometrics research




Fundamentos de Electricidad y Electrónica, Alberto Rivera Calzada Energy efficient lighting fixtures such as LED are provide twice the lumens per watt of electricity than legacy metal halide fixtures.


4 Célula solar (no entra)

Unión PN


Diseño para maximizar el área expuesta a la iluminación:

- Electrodos con poca área, tipo rejilla.
- Electrodos trasparentes ITO, 90%In₂O₃+10%SnO₂











4 Célula solar

Si incidimos con radiación de energía mayor que el GAP en la unión, se generan pares e-hueco que se mueven por el campo de la ZCE Aparece corriente fotovoltaica.





Forward Current

4 Célula solar, parámetros (no entra)

El desempeño de una célula fotovoltaica se puede evaluar mediante una serie de parámetros:

Voltaje de circuito abierto Voc, voltaje máximo generado por la célula solar

Corriente en circuito cerrado **Isc**, corriente generada por la luz incidente

Potencia producida P = V I


Potencia máxima **Pmax** = $V_{max}I_{max}$

Factor de llenado FF = Pmax/IscVoc

Eficiencia o Power Conversion Efficiency

$$\eta = P_{ele} / (P_{inc})$$

$$\eta = (I_{max} * V_{max}) / P_{in} = FF* (V_{oc} * I_{sc}) / P_{in}$$





RESUMEN Tema 4. Dispositivos de unión de dos terminales.

- 1. Introducción a los semiconductores: dopado, conductividad, iluminación.
- 2. La unión PN: polarización y curva característica.
- 3. La unión PN como diodo en circuitos: punto de trabajo y recta de carga, circuitos.

Enlace covalente

Banda conducción, vacía a T=0K, con **n** electrones

GAP zona de energías prohibidas para los portadores, salvable con temperatura o luz **Banda Valencia**, llena a T=0K, con **p** huecos

El GAP permite procesos de **generación G** y **recombinación R** de portadores con luz de la energía adecuada E=hv ≥ Eg

Intrínseco: semiconductor puro

Extrínseco: semiconductor dopado, tipo P y N

$$np = n_i^2$$

Al unirlos **unión PN, potencial de contacto V₀**:

- Directa: corriente elevada de portadores mayoritarios, N,I ~ exp(Vbias)
- Inversa: corriente despreciable de portadores minoritarios, I ≅ 0

 $| \mathbf{I} = \mathbf{I}_0(e^{qV/\mathsf{N}k\mathsf{T}} - \mathbf{1})$

Elemento de circuito **diodo**, caracterizado por Solo permite paso de corriente en un sentido, rectifica Circuitos con diodos:

modelo de tensión de codo Vγ, recta de carga, **ejercicios**.

