(vestion 3. - Explicar la barre ra de potencial de un diodo en equilibrio, las partículas nesponsables de su existencia. Discutir los efectos de la polarizació: directa e inversa en dicha barrera.

Cuando se ponen en contacto un semiconductor dopado tipo N, al que se le han a nadido impurezas donoras y tiene un exceso de electrones, con un semiconductor do pado tipo P, al que se le han añadido impurezas acepteras y efigue den exceso de hueros, se procude un proceso de difusion. Los hueros cercanos a la unión que inicialmente se encuentran mayoritariamente en el semiconductor de tipo P tienden a irse a la banda de valencia del semiconductor de tipo N. Ancilogamente los electrones que en un principipio se eneventran el la zona N tienden a irse a la bondo de conducción del semiconductor de tipo P.

Al recombinance dejan deserva la zona de la unión y dejan sin compensar imporeras aceptoras corgodas megativamente (region P) L'impurezas dadoras cargadas positivamente (region N).

Entonces se crea un campo eléctrico que se opone a la difusion que se estaba produciendo hasta que se llega a un equilibrio.

Les borrera des potencial es el pontencial que hay que aplicar a las cargas para vencer el campo que impide la

difusion. Si se polariza el diodo en directa, podemos romper esa barrera de potencial y un gran

cantidad de electrones podran pasar a la zona Py huecos a la zona N. Es entonces avando habra corriente eléctrica. Por tanto, la barrera de potencial disminuye cuando conectamos el diodo en polarización director.