
Los sentidos de la corriente de difusión y dearrastre son los mismos pero ahora el módulo de la corriente de difusión es mucho mayor que la de avrastre y la corriente neta es hacia la izquienda.

Polarización inversa.

N 2018. D



En este caso se le aplica un potencial positivo a la región N (por lo que los Rectrones se alejan de la zona de contacto descubriendo un mayor número de impurezas corgadas positivamente). y un potencial

negativo a la region Pl los hvecos se alejan de la tora de contreto y describren impretas cargadas positivamente). Por tanto, la intensidad de l campo È es mayor y la corriente de arrastre que impide la difusión aumenta. En este caso la corriente neta va hacia la derecha pero no se produce un flujo de cargas ya que las cargas positivas estan ya a la derecha y las negativas an la izquierola.

Espection S. Explica porqué en polarización inversa la corriente es aprox. nula mientras que en directa puede ser muy elevada.

Recurrierdo a la ya explicado en el ejercicio anterior, en el caso de polarización directa, la corriente de difusión es mucho mayor que la de avrastre y tedas las impurezas que se habían introducido han apartado portadores que se mueven en el sentido de la corriente. Además, ese número de partadores es exponencial con el voltaje, por lo que la corriente es exponencial respecto al voltaje aplicado externamente.

En cambio, en polarización inversa, hemos visto que la barrera de polarial aumenta y el campo que generan los impurezas deslapadas impide el paso de huecos de la zona P a la zona N y de electrones de la zona N a la zona P. Este impedimento en el Mujo de cargas se traduce en que no se observa corniente eléctrica pues los portadores no lienen en encregra suficiente para saltar la barrera de potencial.