Sistemas de comunicaciones inalámbricas

# Unidad 2: Canales inalàmbricos

1







#### El canal inalámbrico

- ► El canal de comunicación es un componente "fundamental" en todos los sistemas de comunicaciones.
- Es clave conocer los mecanismos de propagación en un canal inalámbrico y su modelado.
- Los canales inalámbricos se pueden estudiar siguiendo los conceptos de electromagnetismo y propagación de ondas.



# Mecanismos de propagación

- Las ondas electromagneticas se pueden propagar en los canales inalámbricos siguiendo diferentes mecanismos.
  - Propagación en el espacio libre.
  - Reflección y transmisión
  - Difracción
  - Scattering



#### Propagación

- En los sistemas moviles generalmente las señales transmitidas no alcanzan la antena de recepción directamente debido a los obstaculos que bloquean la linea-de-vista entre antenas.
- Las ondas recibidas son una superposición de ondas que llegan desde diferentes direcciones debido a procesos de reflexión, difracion y scattering causados por edificios, arboles y otros obstaculos.
- Este efecto es denominado propagación multicamino (multipath propagation).
- Debido a la propagación multicamino, <u>la señal recibida</u> es formada por una suma infinita de replicas de la señal original atenuadas, retardadas y con un determinado desplazamiento de fase.

#### Propagación

- En los sistemas inalambricos la información es transmitida radiando una onda electromagnetica modulada a una determinada frecuencia de portadora utilizando una antena de transmisión.
- La energia radiada es captada por medio de una antena en el receptor.
- La propagación de las ondas puede ser descripta utilizando las ecuaciones de Maxwell.




#### Propagación

- En la mayoria de los escenarios, la resolución de las ecuaciones de Maxwell es "impracticable".
- Excepto en el caso de propagacion en el espacio libre, las ondas interactuan con dialectricos y conductores.
- Estas interacciones se pueden clasificar:
  - Reflexión, transmisión, scattering y difracción




# Un escenario típico



- Espacio libre, con antenas de transmisión y recepcion fijas
  - El campo eléctrico

$$E(f,t,(r, heta,\psi)) = rac{lpha_s( heta,\psi,f)\cos2\pi f(t-rac{r}{c})}{\uparrow}.$$
 Tiempo Patron de radiación de antena transmisora distancia

► El campo electrico decrece con la distancia y la potencia con el cuadrado de la distancia




- Espacio libre, con antenas moviles
  - Una antena fija y un movil desplazandose a una velocidad v

TX

$$f(t-r_0/c-vt/c)$$
 as  $f(1-v/c)t-fr_0/c$ .

$$E(f,t,(r_0+vt,\theta,\psi)) = \frac{\alpha_s(\theta,\psi,f)\cos 2\pi f(t-\frac{r_0}{c}-\frac{vt}{c})}{r_0+vt}.$$

■ Efecto Doppler: debido al desplazamiento del movil→la onda de frecuencia f ha sido convertida a una onda senoidal de frecuencia




#### EFECTO DOPPLER

El desplazamiento de frecuencia es función de la <u>frecuencia</u> de operación y de la <u>velocidad relativa</u> de las antenas de transmisión y recepción.


$$D_1 = -fv/c$$

En aplicaciones moviles el efecto Doppler debe ser contemplado!!





Reflexión en pared con antena fija



► La antena receptora recibe la señal directa desde la antena transmisora + la señal reflejada en la pared

$$E_r(f,t) = \frac{\alpha \cos(2\pi f(t-r/c))}{r} - \frac{\alpha \cos(2\pi f(t-(2d-r)/c))}{2d-r}$$

Cambio de signo debido a reflexión

La diferencia de fase entre la onda incidente y la reflejada es


$$\Delta\theta = \left(\frac{2\pi f(2d-r)}{c} + \pi\right) - \left(\frac{2\pi fr}{c}\right) = \frac{4\pi f}{c}(d-r) + \pi$$

- Si la diferencia de fase es un multiplo entero de 2π → interferencia constructiva.
- lacktriangle Si es multiplo impar de  $\pi$   $\rightarrow$  interferencia destructiva.
- El patron espacial tendrá máximos y mínimos separados una distancia

$$\Delta x_c = \frac{\lambda}{4}$$



# Ejemplo 3 ((g+))




#### ■ Patron espacial

$$\Delta\theta == \frac{4\pi}{\lambda}(d-r) + \pi$$

$$(d-r) = n\frac{\lambda}{4}$$

n par→ mínimo n impar→ máximo



- El patrón de interferencia también depende de la frecuencia.
- Si fijamos r, y la frecuencia varia


$$\Delta_f = \frac{1}{2} \left( \frac{2d - r}{c} - \frac{r}{c} \right)^{-1}$$

nos desplazamos de un máximo a un mínimo.


Delay Spread: La diferencia entre los retardos de propagación de los dos caminos

 $T_d = \frac{2d-r}{c} - \frac{r}{c}$ 

Reflexión en pared con antena movil







Onda directa y onda reflejada


$$E_r(f,t) = \frac{\alpha \cos(2\pi f \left[ (1 - v/c)t - r_0/c \right]}{r_0 + vt} - \frac{\alpha \cos(2\pi f \left[ (1 - v/c)t - (r_0 - 2d)/c \right]}{2d - r_0 - vt}$$

Onda directa de frecuencia

Onda reflejada de frecuencia

$$f(1 - v/c)$$

$$D_1 = -fv/c$$




Doppler spread

$$D_s = D_2 - D_1$$



Señal recibida con frecuencia de portadora f y envolvente con frecuencia

$$D_s = D_2 - D_1$$



F=900 Mhz V=60Km/h d=10m



Ds=100Hz




# Efecto Doppler


- La respuesta a una sinosoide, es otra sinosoide de igual frecuencia con una envolvente variante en el tiempo.
- ► La envolvente varia en función del doppler, haciendo variar la amplitud de la señal recibida.
- La atenuación con la distancia (denominador) se produce a una tasa mucho mas lenta



#### EFECTO DOPPLER vs EFECTO




- Reflexión con plano de tierra
  - La potencia recibida es inversamente proporcional a la 4ta potencia de la distancia entre antenas.



 $P_{RX} \approx P_{TX}G_{TX}G_{RX} \left(\frac{h_s h_r}{r^2}\right)^2$ 

La ecuación es valida si:

$$r_{break} > rac{4h_sh_r}{\lambda}$$



hs=5m

hr=1.5m



# Modelo entrada/salida canal inalámbrico

► La relación entrada/salida para una frecuencia f (asumiendo que la atenuación y el retardo son independientes de f):

$$y(t) = \sum_{i} a_i(t)x(t - \tau_i(t))$$


Considerando reflexión en pared con antena movil

$$a_1(t) = \frac{|\alpha|}{r_0 + vt}$$

$$a_2(t) = \frac{|\alpha|}{2d - r_o - vt}$$

$$\tau_1(t) = \frac{r_o + vt}{c} - \frac{\angle \phi_1}{2\pi f}$$

$$\tau_2(t) = \frac{2d - r_o - vt}{c} - \frac{\angle \phi_2}{2\pi f}$$



### Modelo entrada/salida canal inalámbrico

■ La señal recibida puede expresarse:  $y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau, t)x(t - \tau)d\tau$ 

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau, t)x(t - \tau)d\tau$$

La respuesta impulsiva del canal será

$$h(\tau, t) = \sum_{i} a_i(t)\delta(t - \tau_i(t))$$

Considerando el caso estacionario

$$h(\tau) = \sum_{i} a_{i}(t)\delta(\tau - \tau_{i}(t))$$


La respuesta en frecuencia (variante en el tiempo)

$$H(f,t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau,t)e^{-j2\pi f\tau}d\tau = \sum_{i} a_{i}(t)e^{-j2\pi f\tau}$$




# Modelo equivalente bandabase

Proceso de up-conversion y down-conversion




$$s(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left\{ s_b(t) e^{j2\pi f_c t} + s_b^*(t) e^{j2\pi f_c t} \right\} = \sqrt{2} \Re \left[ s_b(t) e^{j2\pi f_c t} \right]$$



### 25 Modelo equivalente banda-base

Modulación en cuadratura QAM

Equivalente banda-base



Canal equivalente

$$y_b(t) = \sum_i a_i^b(t) x_b(t - \tau_i(t))$$

$$h_b(\tau, t) = \sum_i a_i^b(t)\delta(t - \tau_i(t))$$

$$a_i^b(t) = a_i(t)e^{-j2\pi f_c \tau_i(t)}$$



#### Modelo banda-base discreto

■ El modelo de tiempo-discreto se puede obtener a partir el teorema de muestreo

$$x_b(t) = \sum_{n} x[n] sinc(Wt - n)$$

La salida banda-base

$$x[n] = x_b(n/W)$$

$$sinc(Wt - n) = \frac{\sin(\pi t)}{\pi t}$$

$$y_b(t) = \sum_{n} x[n] \sum_{i} a_i^b(t) sinc(Wt - W\tau_i - n)$$

La salida muestreada a múltiplos 1/W

$$y[m] = \sum_{l} x[N] \sum_{i} a_{i}^{b}(m/W) sinc[Wt - W\tau_{i} - n]$$




#### Modelo banda-base discreto

La salida muestreada es una proyección de  $y_b(t)$  en la forma de onda Wsinc(Wt-m)

$$y[m] = \sum_{l} x[m-l] \sum_{i} a_i^b(m/W) sinc[l - W\tau_i(m/W)W]$$

l=m-n

Definiendo





$$y[m] = \sum_{l} h_{l}[m]x[m-l]$$

Coeficiente *I* del canal (complejo)

 $a_i^b(t)$ 


El valor de cada coeficiente es función de las ganancias de cada camino cuyos retardos están cercanos a I/W

En el caso de un canal invariante en tiempo

$$h_l = \sum_i a_i^b sinc[l - W\tau_i W]$$



# Modelo banda -base discreto




Main contribution - l = 0


$$h_l[m] = \sum_i a_i^b(m/W) sinc[l - W\tau_i(m/W)W]$$

Main contribution - l = 0

Cada camino discreto es la combinaciór Multiples caminos "reales" !!!



Main contribution - l=2



#### Parámetros importantes

Doppler spread

$$D_s = \max_{i,j} f_c |\dot{\tau}_i(t) - \dot{\tau}_j(t)|$$

<u>Tiempo de coherencia:</u> se define como el intervalo de tiempo sobre el cual la respuesta del canal se mantiene invariante

Delay spread

$$T_c = \frac{1}{4D_s}$$

$$T_d = \max_{i,j} |\tau_i(t) - \tau_j(t)|$$



### Parámetros importantes


- Ancho de banda de coherencia
  - Describe cuan rápido cambia el canal con la frecuencia

$$W_c = \frac{1}{4T_d}$$

Este parámetro será clave en el diseño del sistema de comunicaciones.



### Parámetros importantes





#### Clasificación


 Dependiendo de la relación con el periodo de señalizacion <u>Ts</u> y el ancho de banda de transmisión <u>Bs</u> se pueden clasificar los canales

	Bc>Bs	Bc <bs< th=""></bs<>
Tc>Ts	Frequency non- selective fading	Frequency- selective fading
Tc <ts< th=""><th>Time-selective fading</th><th>Frecuency and time selective fading</th></ts<>	Time-selective fading	Frecuency and time selective fading



#### Selectividad en frecuencia

Canal selectivo o no selectivo en frecuencia ?



#### Algunos valores


#### → Para aplicaciones de WiMAX (movil)

Table 3.2 Some Typical RMS Delay Spread and Approximate Coherence Bandwidths for Various WiMAX Applications

Environment	$f_c$ (GHz)	RMS Delay $ au_{\rm RMS}$ (ns)	Coherence Bandwidth $B_c \approx \frac{1}{5\tau_{\rm RMS}} \ ({\rm MHz})$	Reference
Urban	9.1	1,300	0.15	[22]
Rural	9.1	1,960	0.1	[22]
Indoor	9.1	270	0.7	[22]
Urban	5.3	44	4.5	[36]
Rural	5.3	66	3.0	[36]
Indoor	5.3	12.4	16.1	[36]



#### Modelos de canal





#### Modelos estadísticos

- Generalmente es muy dificultoso estudiar la propagación de las ondas utilzando los modelos físicos de propagación estudiados previamente.
- Los modelos físicos solo pueden utilizarse para un escenario en particular, y debe ser reformulado cuando existen cambios.
- Una alternativa es utilizar una aproximación estadistica del canal que se ajusta empiricamente a un grupo de mediciones.
- Diferentes ambientes son evaluados: urbano, suburbano y rural.



#### Modelos estadísticos







#### Modelos estadísticos

- Nuestro objetivo es obtener un modelo probabilístico para modelar los coeficientes de canal.  $h_l[m] = \sum a_i^b(m/W) sinc[l - W\tau_i(m/W)W]$ 
  - •El modelo mas simple se obtiene asumiendo que existe un gran número de ondas incidentes y reflejadas con ámplitud aleatoria estadísticamente independientes que contribuyen en cada coeficiente de canal.
  - •Cada coeficiente  $h_l[m]$  es la suma de un gran número de variables aleatorias circulares simétricas independientes.
  - $\Re\{h_l[m]\}$ es la suma de un gran número de variables aleatorias reales independientes > Teorema del limite central → variable aleatoria Gaussiana con media cero. →

•Ídem para la parte imaginaria









- Distribución Rayleigh:
  - Considerando números complejos con componentes real e imaginaria independientes y siguiendo una distribución Gaussiana. Su valor absoluto sigue una distribución de Rayleigh y su fase una distribución uniforme.

$$\Re\{h_l[m]\} \implies \mathcal{CN}(0,\sigma_l^2)$$

$$|h_l[m]| = r$$


$$|h_l[m]| = r$$

$$|h_l[m]| = \phi$$

$$|h_l[m]| = \phi$$

$$|pdf_r(r) = \frac{r}{\sigma_l^2} \exp\left[-\frac{r^2}{2\sigma_l^2}\right]$$

Distribución Rayleigh



■ La función distribución acumulada, cdf(x) define la probabilidad de que una realización de la variable aleatoria tenga un valor menor a x

$$\operatorname{cdf}(r) = \int_{-\infty}^r \operatorname{pdf}(u) du = 1 - \exp\left[-\frac{r^2}{2\sigma_l^2}\right]$$



- Distribución de Rayleigh
  - Es una muy buena aproximación para una gran variedad de escenarios "reales".
  - Describe el escenario de "peor caso" (no existe una componente dominante) → permite diseñar sistemas robustos
  - Depende de un solo parámetro, la potencia media recibida.
  - Tratable matemáticamente


```
Mean value \bar{r} = \sigma \sqrt{\frac{\pi}{2}}

Mean square value \bar{r}^2 = 2\sigma^2

Variance \bar{r}^2 - (\bar{r})^2 = 2\sigma^2 - \sigma^2 \frac{\pi}{2} = 0.429\sigma^2


Median value r_{50} = \sigma \sqrt{2 \cdot ln2} = 1.18\sigma

Location of maximum \max\{pdf(r)\} occurs at r = \sigma
```



Indoor NLOS

Signal strength



El nivel de señal excede un valor mínimo en un determinado porcentaje de situaciones.

 Si un nivel de señal mínimo es requerido para una adecuada comunicación.

¿Cuál debe ser la potencia mínima transmitida para asegurar un comunicación satisfactoria en un x% de situaciones?

¿Cuál debe ser la potencia mínima transmitida para asegurar un comunicación satisfactoria en un x % de situaciones?

Para valores pequeños de r

Mean value 
$$\bar{r} = \sigma \sqrt{\frac{\pi}{2}}$$
  
Mean square value  $\bar{r}^2 = 2\sigma^2$   
Variance  $\bar{r}^2 - (\bar{r})^2 = 2\sigma^2 - \sigma^2 \frac{\pi}{2} = 0.429\sigma^2$   
Median value  $r_{50} = \sigma \sqrt{2 \cdot ln2} = 1.18\sigma$   
Location of maximum  $\max\{pdf(r)\}$  occurs at  $r = \sigma$ 

$$\mathrm{cdf}(r) = \int_{-\infty}^r \mathrm{pdf}(u) du = 1 - \exp\left[-\frac{r^2}{2\sigma_l^2}\right]$$

$$\operatorname{cdf}(r) \approx \frac{r^2}{2\sigma_l^2}$$

$$x = \operatorname{cdf}(r_{min}) \approx \frac{r_{min}^2}{2\sigma_l^2}$$
 
$$2\sigma_l^2 \approx \frac{r_{min}^2}{x}$$

¿Cuál es la probabilidad de que la señal este a) 20 dB, b) 6dB y d) 3dB debajo de la potencia media?

Ec. aproximada 
$$\frac{r_{min}^2}{2\sigma_l^2} = \frac{1}{100}$$

$$1 - \exp\left[-\frac{1}{100}\right] = 9.95e - 3$$

$$1 - \exp\left[-\frac{1}{4}\right] = 0.221$$

$$1 - \exp\left[-\frac{1}{2}\right] = 0.393$$
Retwork of Competence on Internet of Towns of Competence on Internet of Competence on Internet of Competence on Internet of Competence of Competence on Internet of Competence on Internet of

- Fading con una componente dominante (LOS)
  - ■En el caso de que exista una componente dominante (línea de vista) y por otro lado un grupo de caminos independientes, los coeficientes del canal pueden ser modelados:

$$h_l[m] = \sqrt{\frac{K}{K+1}} \sigma_l e^{j\phi} + \sqrt{\frac{1}{K+1}} \mathcal{CN}(0, \sigma_l^2)$$

Componente LOS (line-of-sight) (deterministico)

Componente NLOS

K define la relación de energía entre el camino especular (LOS) y la energía los caminos con scattering.


#### Modelos estadísticos-RICE

■ En los canales con línea de vista, la magnitud del coeficiente de canal sigue una distribución Rice

$$\mathrm{pdf}_r(r) = \frac{r}{\sigma_l^2} \exp\left[-\frac{r^2 + A^2}{2\sigma_l^2}\right] I_0\left(\frac{rA}{\sigma_l^2}\right)$$

Valor cuadrático medio

$$\bar{r^2} = 2\sigma_I^2 + A^2$$




A mayor K, menor es la probabilidad de ocurrencia de mínimos (deep fading).

 $K \rightarrow 0 \rightarrow Rayleigh$ 



#### Canal RICE


- La presencia de una componente dominante también afecta la distribución de fase.
  - Para una componente de LOS muy dominante, la fase de la resultante se aproxima a la fase de la dominante
     → la distribución converge a una distribución delta.
  - Para una LOS de bajo nivel, la fase resultante se aproxima a la distribución uniforme.






#### Espectro de Doppler

Como ya conocemos, si una estación móvil se desplaza, cada componente multicamino llegará a la antena con diferentes desplazamientos de frecuencia (efecto Doppler)→ el espectro recibido es ensanchado (broadening).






¿Cómo es el espectro recibido?



#### Espectro de Doppler

Considerando un escenario donde una antena omni-direccional recibe una gran cantidad de contribuciones multicamino en el plano horizontal proveniente de scatters uniformemente distribuidos (modelo de Clarke)



La función de autocorrelacion se puede calcular ->

$$R[n] = \sigma_l^2 J_0(n\pi D_s/W)$$


$$S(f) = \frac{2\sigma_l^2}{D_s \sqrt{1 - (2f/D_s)^2}}$$



#### Espectro de Doppler

■ Espectro de "Jakes"

$$S(f) = \frac{2\sigma_l^2}{D_s \sqrt{1 - (2f/D_s)^2}}$$



- Describe la dispersion de frecuencia del canal
- Es una medida de la variabilidad temporal del canal



#### Clasificación

 Dependiendo de la relación con el periodo de señalizacion <u>Ts</u> y el ancho de banda de transmisión <u>Bs</u> se pueden clasificar los canales

	Bc>Bs	Bc <bs< th=""></bs<>
Tc>Ts	Frequency non- selective fading	Frequency- selective fading
Tc <ts< th=""><th>Time-selective fading</th><th>Frecuency and time selective fading</th></ts<>	Time-selective fading	Frecuency and time selective fading



#### Canal no-selectivo en frecuencia con desvanecimiento lento

 En muchas aplicaciones, el tiempo de coherencia del canal es mucho mayor que la duración del simbolo > El canal puede ser considerado invariante sobre un intervalo de símbolos.

$$h(\tau,t) = \sum_{i} a_i(t)\delta(t - \tau_i(t))$$

$$h(\tau) = \sum_{i} a_i(t)\delta(\tau - \tau_i(t))$$



$$h(\tau) = \sum_{i} a_{i}(t)\delta(\tau - \tau_{i}(t))$$

$$\rho e^{j\phi} = \sum_{l}^{N_p} \rho_l e^{j\theta_l}$$

Si el delay de cada path es mucho menor que la duración del símbolo  $\rightarrow \tau_i \approx 0$ 

$$h(\tau) = (\rho e^{j\phi} \delta)(\tau)$$

Es la suma de Np estadisticamente independientes contribuciones

$$H(f) = \rho e^{j\phi}$$

El canal es plano en frecuencia



## Canal selectivo en frecuencia

- Asumimos un canal slow-fading.
- Si la señal transmitida tiene un ancho de banda Bs > Bc → sus diferentes componentes espectrales serán afectadas por diferentes niveles de atenuación.
- → En dominio temporal → Ts<Td (delay spread)</p>

$$W_c = \frac{1}{4T_d}$$

$$T_d = \max_{i,j} |\tau_i(t) - \tau_j(t)|$$




# CANAL SELECTIVO EN FRECUENCIA

Si un tren de pulsos separados Ts segundos es transmitido por un canal selectivo en frecuencia, si Ts<Td, cada pulso recibido se solapará con los pulsos yecinos →INTERFERENCIA INTERSIMBOLO (ISI)



#### Canal selectivo en frecuencia

 Respuesta en frecuencia de un canal selectivo en frecuencia con slowly-fading





Modelos de canales


Algunos ejemplos






#### Modelo Tapped delay

 Es el modelo mas utilizado y mas sencillo para modelar un canal







#### Modelo Tapped delay

- Power delay profile (PDP)
  - Es un parámetro estadístico que indica como la potencia de un pulso de Dirac es dispersada en el dominio tiempo como consecuencia de la propagación multicamino

$$p(\tau_i) = E\{|c_i(t)|^2\}$$

$$\sum_{i}^{N} p(\tau_i) = 1$$

Potencia promedio del camino i

Potencia total recibida (normalizada)

$$p_h(\tau) = exp(-\tau/S_{\tau}) \ \forall \tau \geq 0$$
Delay spread

La potencia de cada path puede aproximarse utilizando una función exponencial

#### Modelo tap delay

PDP con decaimiento exponencial

$$p_h(\tau) = exp(-\tau/S_{\tau}) \ \forall \tau \ge 0$$

El delay spread es función de los diferentes escenarios:

- •Indoor (hogar): 5-10ns
- •Indoor (oficinas):10-100ns
- Fábricas y halls de aeorpuertos: 50-200ns
- Urbano y suburbano típicos (UT): 100-800ns
- Bad urban (BU) and hilly terrain (HT): 10-100us



#### Canales estandarizados

- ► Modelo COST 207
  - Typical Urban (TU)
  - Bad urban (BU)
  - Rural area (RA)
  - Hilly terrain (HT)
- Modelo ITU
  - Pedestrian
  - Vehicular
  - Indoor



60

#### Power delay profile (PDP)

Typical Urban area (TU)

$$P_h(\tau) = \begin{cases} \exp\left(-\frac{\tau}{\mu s}\right) & \text{for } 0 < \tau < 7\mu s \\ 0 & \text{elsewhere} \end{cases}.$$

Rural Area (RA)

$$P_h(\tau) = \begin{cases} \exp\left(-9.2\frac{\tau}{\mu s}\right) & \text{for } 0 < \tau < 0.7\mu s \\ 0 & \text{elsewhere} \end{cases}.$$

Bad Urban area (BU)

$$P_h(\tau) = \begin{cases} \exp\left(-\frac{\tau}{\mu s}\right) & \text{for } 0 < \tau < 5\mu s \\ 0.5 \exp\left(5 - \frac{\tau}{\mu s}\right) & \text{for } 5 < \tau < 10\mu s \\ 0 & \text{elsewhere} \end{cases}.$$

Hilly Terrain (HT)

$$P_h(\tau) = \begin{cases} \exp\left(-3.5\frac{\tau}{\mu s}\right) & \text{for } 0 < \tau < 2\mu s \\ 0.1 \exp\left(15 - \frac{\tau}{\mu s}\right) & \text{for } 15 < \tau < 20\mu s \end{cases}.$$



- Cada coeficiente i de canal tiene un espectro de doppler  $P_s(v, \tau_i)$
- Tipos de Doppler
- a) CLASS is the classical (Jakes) Doppler spectrum and is used for paths with delays not in excess of 500 ns ( $\tau_i \le 0.5 \ \mu s$ ):

$$P_s(\nu, \tau_i) = \frac{A}{\sqrt{1 - \left(\frac{\nu}{\nu_{\text{max}}}\right)^2}}$$
(7.40)

for  $v \in [-v_{\text{max}}, v_{\text{max}}]$ ;

**b)** *GAUS1* is the sum of two Gaussian functions and is used for excess delay times in the range of 500 ns to 2  $\mu$ s (0.5  $\mu$ s  $\leq \tau_i \leq$  2  $\mu$ s):

$$P_s(\nu, \tau_i) = G(A, -0.8\nu_{\text{max}}, 0.05\nu_{\text{max}}) + G(A_1, 0.4\nu_{\text{max}}, 0.1\nu_{\text{max}})$$
(7.41)

where  $A_1$  is 10 dB smaller than A;



c) GAUS2 is also the sum of two Gaussian functions and is used for paths with delays in excess of 2  $\mu$ s ( $\tau_i \ge 2 \mu$ s):

$$P_s(\nu, \tau_i) = G(B, 0.7\nu_{\text{max}}, 0.1\nu_{\text{max}}) + G(B_1, -0.4\nu_{\text{max}}, 0.15\nu_{\text{max}})$$
(7.42)

where  $B_1$  is 15 dB smaller than B;

**d)** *RICE* is the sum of a classical Doppler spectrum and one direct path, such that the total multipath contribution is equal to that of the direct path. This spectrum is used for the shortest path of the model for propagation in rural areas:

$$P_s(\nu, \tau_i) = \frac{0.41}{2\pi \nu_{\text{max}} \sqrt{1 - \left(\frac{\nu}{\nu_{\text{max}}}\right)^2}} + 0.91\delta(\nu - 0.7\nu_{\text{max}})$$
(7.43)

for  $v \in [-v_{\text{max}}, v_{\text{max}}]$ ;



#### Modelos usados en 2G




Figure 7.16 Doppler spectra used in GSM channel models.



 Table 7.3
 Parameters for rural (non-hilly) area (RA)

Тар#	<b>Delay</b> $[\mu s]$	Power [dB]	Doppler category
1	0	0	RICE
2	0.2	-2	CLASS
3	0.4	-10	CLASS
4	0.6	-20	CLASS

 Table 7.4
 Parameters for urban (non-hilly) area (TU)

Tap#	<b>Delay</b> $[\mu s]$	Power [dB]	Doppler category
1	0	-3	CLASS
2	0.2	0	CLASS
3	0.6	-2	GAUS1
4	1.6	-6	GAUS1
5	2.4	-8	GAUS2
6	5.0	-10	GAUS2

**Table 7.5** Parameters for hilly urban area (BU)

Tap#	<b>Delay</b> $[\mu s]$	Power [dB]	Doppler category
1	0	-3	CLASS
2	0.4	0	CLASS
3	1.0	-3	GAUS1
4	1.6	-5	GAUS1
5	5.0	-2	GAUS2
6	6.6	-4	GAUS2

**Table 7.6** Parameters for hilly terrain (HT)

Тар#	<b>Delay</b> $[\mu s]$	Power [dB]	Doppler category
1	0	0	CLASS
2	0.2	-2	CLASS
3	0.4	-4	CLASS
4	0.6	-7	CLASS
5	15	-6	GAUS2
6	17.2	-12	GAUS2



65

#### Canales ITU

**Table 7.7** Tapped-delay-line implementation of ITU-R models.

Tap No. <b>INDOOR</b>	delay/ns <b>CHANNEL A</b> (50%)	power/dB	delay/ns <b>CHANNEL B</b> (45%)	power/dE
1	0	0	0	0
2	50	-3	100	-3.6
3	110	-10	200	-7.2
4	170	-18	300	-10.8
5	290	-26	500	-18.0
6	310	-32	700	-25.2
<b>PEDESTRIAN</b>	CHANNEL A (40%)		CHANNEL B (55%)	
1	0	0	0	0
2	110	-9.7	200	-0.9
3	190	-19.2	800	-4.9
4	410	-22.8	1200	-8.0
5			2300	-7.8
6			3700	-23.9
VEHICULAR	CHANNEL A (40%)		CHANNEL B (55%)	
1	0	0	0	-2.5
2	310	-1	300	0
3	710	-9	8900	-12.8
4	1090	-10	12900	-10.0
5	1730	-15	17100	-25.2
6	2510	-20	20000	-16.0

Doppler Jakes



#### Canales LTE

Dath number	Extended Pedestrian A (EPA)		Extended Vehicular A (EVA)		Extended Typical Urban (ETU)	
Path number	Delay	Power	Delay	Power (dB)	Delay	Power
	(ns)	(dB)	(ns)		(ns)	(dB)
ì	0	0	0	0	0	-1
2	30	-1	30	-1.5	50	-1
3	70	-2	150	-1.4	120	-1
4	90	-3	310	-3.6	200	0
5	110	-8	370	-0.6	230	0
6	190	-17.2	710	-9.1	500	0
7	410	-20.8	1090	-7	1600	-3
8			1730	-12	2300	-5
9			2510	-16.9	5000	-7

	Low Doppler frequency	Medium Doppler frequency	High Doppler frequency
Frequency	5 Hz	70 Hz	300 Hz
Velocity	2.7 km/h at 2 GHz	40.8 km/h at 2 GHz	162 km/h at 2 GHz
velocity	6.4 km/h at 850 MHz	88.9 km/h at 850 MHz	381.2 km/h at 850 MHz




#### Canales WIMAX


Table 1-7 Multi-path profiles for different terrains for fixed positioned TS


Ch. # Area type	Path 1		Path 2		Path 3		
	Delay (µs)	Mean attenuation (dB)	Delay (µs)	Mean attenuation (dB)	Delay (µs)	Mean attenuation (dB)	
SUI1	Flat	0	0	0.4	-15	0.9	-20
SUI2	Flat	0	0	0.4	-12	1.1	-15
SUI3	Weak hilly	0	0	0.4	-5	0.9	-10
SUI4	Weak hilly	0	0	1.5	-4	4	-8
SUI5	Strong hilly	0	0	4	-5	10	-10
SUI6	Strong hilly	0	0	14	-10	20	-14




## Líneas cableadas vi














#### Líneas cableadas





#### Power line communication






Cable type	0	1	2	3	4
section (mm²)	1.5	2.5	4	6	10
ε <sub>eq</sub>	1.45	1.52	1.56	1.73	2
$Z_0(\Omega)$	270	234	209	178	143
C(pF/m)	15	17.5	20	25	33
L(μH/m)	1.08	0.96	0.87	0.78	0.68
R <sub>0</sub>	12	9.34	7.55	6.25	4.98
$G_0$	30.9	34.7	38.4	42.5	49.3

**Table 1.** Characteristics of actual indoor power network cables.  $R = R_0 \cdot 10^{-5}$  $\sqrt{f}(\Omega/m)$  and  $G = G_0 \cdot \ell \cdot 10^{-14} \cdot 2\pi f(S/m)$ .



### 71 PLC (valores experimentales)


Respuesta en frecuencia






### PLC (valores experimentales)

Delay spread



## PLC (valores experimentales)


Delay spread medio vs ancho de banda de





## PLC (valores experimentales)

Doppler spread





75 PLC

- Es importante considerar:
  - Variaciones de las cargas
  - Tipo de tendido eléctrico
  - Ruido impulsivo
  - Otras fuentes de interferencia



#### NUEVOS MODELOS DE CANAL

ONDAS MILIMETRICAS

 Al incrementar las frecuencias de operación, las características de propagación se modifican.

Surgen nuevos modelos de canales para aplicaciones de:

- Ondas milimétricas
- Luz visible

Proyecto H2020

Referencia:



mm-Wave based Mobile Radio Access twork for 5G Integrated Communications



### Canales ondas MILIMETRICAS

En sistemas de ondas mm, las longitudes de ondas son menores a un cm→ la mayoría de los objetos son relativamente muy grandes →diferentes fenómenos de propagación.

- Efectos de bloqueo (shadowing)
- La constitución molecular del aire y el agua afectan la propagación en el espacio libre


Atenuación adicional por absorción del aire

Banda para la futura 5G

GREEN: frequencies that have comparable free space (air) characteristics to modern cellular frequencies.

77

BLUE: frequencies with greater attenuation, which are therefore ideal for short-range indoor communications.







#### Ondas MILIMETRICAS


- El modelado de los canales 5G impone nuevos requerimientos NO contemplados en modelos anteriores:
  - Validez del modelo hasta 100 GHz
  - Geometría 3D: Es requerido para modelar adecuadamente el canal incluyendo arreglos de antenas masivos y beamforming en 3D.
  - F El modelo debe incluir movilidad (V2V, D2D)
  - Diversos escenarios son considerados: Urban micro (Umi), Urban Macro (Uma) e indoor













The cell radii for UMa is typically above 200 m and the APs are mounted on or above rooftops (e.g. 25-35 m),





#### Path loss

$$PL_{dB} = A \cdot log_{10}(d_m) + B + C \cdot log_{10}(f_{GHZ})$$

Scenarios		UMi Street Canyon				Indoor	
		LOS		NLOS		1.00	NIOC
		020	O2I	020	O2I	LOS	NLOS
Ca 37 - 37 - 17	A	19.8	19.8	34.8	34.8	17.3	35.2
Path Loss [dB]	В	32.4	40.9	21.0	29.5	32.4	17.7
	C	20.0	31.2	23.4	34.6	20.0	23.7

#### LOS probability

$$p_{UMi}(d_m) = \min\left(\frac{18 \text{ m}}{d_m}, 1\right) \cdot \left(1 - e^{-\frac{d}{36 \text{ m}}}\right) + e^{-\frac{d}{36 \text{ m}}}$$

$$p_{InH}(d_m) = \begin{cases} 1, & d_m \le 1.2 m \\ e^{-\frac{d_m - 1.2 m}{4.7 m}}, & 1.2 m < d_m < 6.5 m \\ 0.36 \cdot e^{-\frac{d_m - 6.5 m}{32.6 m}}, & d_m > 6.5 m. \end{cases}$$





#### ■ 021 penetration loss

$$\begin{aligned} O2I_{dB} &= B_{O2I} + C_{O2I} \cdot log_{10}(f_{GHz}) \\ &\approx 8.5 + 11.2 \cdot log_{10}(f_{GHz}) \end{aligned}$$

## Shadow fading loss

$$\Sigma_{SF} = \sigma_{SF} + \delta_{SF} \cdot log 10(f_{GHz})$$

$$\approx 5.7 + 2.3 \cdot log_{10}(f_{GHz})$$

Freq. [GHz]	10	25	40	55	70
O2I Loss [dB]	19.7	24.2	26.4	28	29.2
SF std. [dB]	8.0	8.9	9.4	9.7	9.9





- Delay spre  $DS_{log10(s)} = \mu_{DS} + \gamma_{DS} \cdot log10(f_{GHz}) + X(\sigma_{DS})$
- Azimuth of departure angle spread (ASD)

$$ASD_{log10(^{\circ})} = \mu_{ASD} + \gamma_{ASD} \cdot log10(f_{GHz}) + X(\Sigma_{ASD})$$
  
$$\Sigma_{ASD} = \sigma_{ASD} + \delta_{ASD} \cdot log10(f_{GHz})$$

The base station per-path angle spread is defined as the root mean square (RMS) of angles with which a ray's power is received or transmitted by the base station

Numero de clusters

No. 
$$CL = ceil\{ \mu_{No.CL} + \gamma_{No.CL} \cdot log_{10}(f_{GHz}) \}$$

Group of multipath components within a PDP traveling closely in propagation time delay at a specified lobe or direction in space

## 83 Ondas MILIMETRICAS


Parámetros para diferente escenarios

Scenarios		UMi Street Canyon				Indoor		
		LOS		NLOS 020 02I		LOS	NLOS	
	A	19.8	<b>O2I</b> 19.8	34.8	34.8	17.3	35.2	
Path Loss [dB]	В	32.4	40.9	21.0	29.5	32.4	17.7	
	C	20.0	31.2	23.4	34.6	20.0	23.7	
Shadow fading (SF) [dB]	$\delta_{SF}$ $\delta_{SF}$	3.1	5.7 2.3	7.8	5.7 2.3	3.0	7.5	
	$\mu_{DS}$	-7.1		-6.8		-6.9	-7.3	
Delay spread (DS)	YDS	-0.75		-0.43		-0.6	-0.2	
[log10(s)]	$\sigma_{\!\scriptscriptstyle DS}$	0.38			36	0.23	0.18	
AoD spread (ASD) [log10(°)]	$\mu_{ASD}$		1	100	25	1.8	1.76	
	YASD	0 0.35		0 0.14		-0.2 0.23	-0.05 0.3	
	$\sigma_{ASD}$ $\delta_{ASD}$	0.15		0.14		0.23	-0.1	
AoA spread (ASA) [log10(°)]	$\mu_{ASA}$		75		.8	1.82	1.71	
	YASA	-0.4		-0.25		-0.18	-0.07	
	$\sigma_{ASA}$	0.14 0.14		0.11		0.25	0.16	
	$\delta_{ASA}$			0.14		0	0	
ZoD spread (ZSD)	$\mu_{ZSD}$	0.55 -0.15		0.57 -0.1		0.86	1.14 -0.14	
[log10(°)]	$\gamma_{ZSD}$ $\sigma_{ZSD}$	0.18			52	0.29	0.22	
[10810()]	$\delta_{ZSD}$		32	0		0	0	
ZoA spread (ZSA)	$\mu_{ZSA}$	0.66		0.93		1	1.29	
[log10(°)]	Yzsa	0		-0.12		0	-0.37	
	$\sigma_{ZSA}$	0.4 8.8		0.4 -100		0.3 3.2	0.25 -100	
K-factor (K) [dB]	$\mu_{KF}$ $\sigma_{KF}$	8.8			0	4	0	
	ASD vs DS	0.3			.3	0.4	0.5	
	ASA vs DS	0.5			.4	0.5	0.3	
	ASA vs SF		1.3		0.1	-0.1	0.1	
	ASD vs SF	-0.4 0			0	-0.3	0	
Cross-Correlations	DS vs SF ASD vs ASA		.3	0.2 -0.1		0.4 0.1	-0.1 -0.2	
	ASD vs K	-0.3		0		-0.6	0	
	ASA vs K	-0.3		0		-0.3	0	
	DS vs K	-0.5		0		-0.3	0	
	SF vs K ZSD vs SF	0.6		0		0.4	0	
	ZSD vs SF ZSA vs SF	-0.1 0		-0.1 0		-0.4 -0.1	0.2	
	ZSD vs K	-0.3		0		0.3	0	
	ZSA vs K	0		0		0.5	0	
Anna Santa	ZSD vs DS	0		0.1		-0.6	-0.3	
Cross-Correlations	ZSA vs DS ZSD vs ASD	0.2		0 0.5		-0.5 -0.2	-0.1 0.5	
	ZSA vs ASD	0.5 0.2		0.5		-0.2	0.5	
	ZSD vs ASA	0		0.2		-0.4	-0.1	
	ZSA vs ASA	0.3		0.1		-0.1	0.2	
	ZSD vs ZSA	0.3		0 4		0.5	0.4	
Delay scaling para						3.6	4.5	
XPR [dB]	$\mu_{XPR}$ $\gamma_{XPR}$	6 12		5 12		9	10	
	$\sigma_{XPR}$	6		6		5	5	
Number of clusters	$\mu_{No.CL}$	12		19		14	17	
	YNOCL	-			4	0	0	
Number of rays per cluster		20		20		20 1.5	20	
Cluster ASD Cluster ASA Cluser ZSD		1.6 4.9 0.9		3.2 5.6 1.1		1.5	1.5	
						1	1	
Cluser ZSA		2.5		2.5		1	1	
Per cluster shadow	mg [dB] DS	5 2.5		5 2.5		4 3.5	6	
Correlation distance	ASD	2.5		3.5		2.2	1.1	
	ASA	2.5		3		1.3	1.3	
	SF	8		4.8		1.7	1	
	K	8			3	3.3	1.3	
	ZSA ZSD	2.5			.5	2.5	1.3 1.3	
	LUD	3		3		4	1.J	



#### Perdidas de penetración


En Uma y Umi escenarios, una porción importante de los dispositivos moviles se ubicarán en el interior perdidas por penetración pueden ser muy significativas y afectar el calculo del enlace








Perdidas de penetración












## ondas MILIMETRICAS




86



Existe el mito que la lluvia hace la transmisión en la banda milimetrica muy complicada debido a la gran atenuación

→ si consideramos celdas de 200 metros (zonas urbanas)→ el efecto no es tan significativo

# ONDOS MILIMETRICAS en 5g. MANTE



Network of Competence on Internet of Things

#### CANALES INALAMBRICOS

- El conocimiento del canal es clave para el desarrollo del sistema de comunicaciones
- Niveles de potencia de transmisión, frecuencia de operación, forma de onda, tipo de modulación, tasas de transmisión, son todas variables a seleccionar en función del canal.
- Los efectos del canal, tales como selectividad en frecuencia, selectividad en tiempo, distorsión, deben ser compensados para lograr desempeños elevados.
- ...

