# Sistemas de espectro expandido

Sistemas de comunicaciones inalámbricas





## Spread spectrum (SS)

- Las técnicas SS extienden la información sobre un gran ancho de banda (mucho mayor al requerido por la inversa de la tasa de bit).
- Obtienen un buen desempeño.
- La información es difícil de distinguir (nivel de señal similar al ruido)
- Mejora el desempeño frente a la interferencia inter-simbolo (ISI)
- Robusto frente a interferencia de banda angosta.
- Permite que múltiples usuarios compartan el mismo espectro.
- Inicialmente fue muy utilizado en aplicaciones militares (difícil de detectar)
- 2da y 3ra generación celular utilizan técnicas SS.



## Principios de SS

- SS es una técnica de modulación aplicadas a señales digitales que aumenta el ancho de banda de transmisión a un valor mucho mayor al mínimo ancho de banda requerido.
- Las principales características de las señales SS son:
  - La señal ocupa un ancho de banda mucho mayor al requerido por la señal de información
  - La modulación SS es implementada usando un código de spreading (independiente a la información de la señal)
  - El proceso de demodulación (despreading) se realiza en el receptor correlacionando la señal recibida con una copia del código de spreading.



narrow bandwidth

## Spread spectrum

Entre las técnicas SS mas utilizadas se pueden mencionar:

La información es transmitida en diferentes frecuencias (alternadadamente)






- Cada bit es representado por multiples bits usando un código de spreading.
- La señal se expande en frecuencia


#### Frequency Hopping





#### Direct sequency

# Direct Sequence Spread Spectrum Example





#### Frequency Hopping


- FH se basa en modificar la portadora de un sistema de transmisión de banda angosta.
- La transmisión se realiza en la banda de portadora en instantes cortos de tiempo.
- Factor de spreading

$$SF = \frac{Ancho \ de \ banda \ en \ el \ cual \ la \ frecuencia \ es \ hopped}{ancho \ de \ banda \ de \ la \ informacion}$$

 Ideal para aplicaciones militares. El patrón de FH es conocido por el receptor deseado, e impredecible para el enemigo.



## Frequency hopping



DOWNLINK.
Estacion Base (BS)
transmite a todos los
usuarios (MS) al mismo

tiempo

En este ejemplo, la BS puede operar en 3 bandas y atiende a 2 usuarios

Diversidad en frecuencia!

Existe sincronismo entre usuarios y estación

UTILIZA LA MISMA SECUENCIA DE HOPPING PARA LOS DOS USUARIOS




# Direct sequence-SS

- DS-SS expande la señal multiplicando la señal mensaje por una segunda señal de mucho mayor ancho de banda.
- $SF = \frac{Ancho de banda de la señal resultante}{ancho de banda de la informacion}$
- Si el AB es muy grande →la PSD de la resultante es muy pequeño (expandida en un gran ancho de banda)



#### DS-SS

La secuencia de información es multiplicada por una señal de banda ancha generada modulando una portadora senoidal con una secuencia de spreading



Ts – duración del símbolo de información

Tc – duración de la secuencia spreading

$$Mc = \frac{Tc}{Ts}$$

Ancho de banda 
$$W = \frac{1}{Tc} = \frac{Mc}{Ts}$$
 el

En el receptor, se invierte la operación de spreading. La señal recibida es correlacionada con la secuencia de spreading

interferencia son filtrados →su energía se reduce Mc


La señal recuperada tiene un ancho de banda 1/Ts. El ruido y la interferencia NO es afectado por la operación de de-spreading. Su PSD se distribuye sobre el total del ancho de banda original.



#### Rechazo de Interferencia

DS-SS


#### Baseband Modulated Signal x(t)



Passband Modulated Signal s(t)

## MMMMMMM.

Spreading Signal s<sub>c</sub>(t)



Transmitted Signal s(t)sc(t)




e verifica  $au>T_c$ 






ISI es eliminado/minimizado




#### Reduccion de ISI

 $h(t) = \alpha \delta(t) + \beta \delta(t - \tau).$ 



 $S(f) \cdot S_c(f) \left[\alpha + \beta e^{-j2\pi f \tau}\right]$ 




Respuesta del canal

$$H(f) = \alpha + \beta e^{-j2\pi f \tau}$$

Señal recibida

$$H(f)[S(f)*S_c(f)]$$

La señal de de-spreading esta sincronizada con el primer path



Es el producto de los códigos fuera de sincronismo > la señal se mantiene expandida sobre toda la banda


## DS-SS: Proceso de de-spreading

Para revertir perfectamente el proceso de spreading por medio de un proceso de autocorrelacion, la función de autocorrelacion (ACF) deberá verifica:

$$ACF(i) = \begin{cases} M_{\mathbf{C}} & \text{for } i = 0\\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

En la practica, este requerimiento solo puede ser aproximado. Un grupo de códigos, PN codes (códigos pseudo-aleatorios) verifican:

$$ACF(i) = \begin{cases} M_{\rm C} & \text{for } i = 0 \\ -1 & \text{otherwise} \end{cases}$$






# Spreading: Acceso multiusuario

- CDMA (code-división multiple access) explota las características del proceso de spreading para obtener capacidad multiusuario.
- A cada usuario se le asigna un código de spreading y pueden transmitir en forma simultanea sobre un único ancho de banda.
- En el receptor, la señal deseada es recuperada correlacionando la señal recibida con el código del usuario de interés.
- El nivel de interferencia residual de los otros usuarios es determinada por la función de correlacion cruzada (CCF)
- ✓ Idealmente debe verificarse:

$$CCF_{j,k}(t) = 0$$
 for  $j \neq k$ 




# Spreading: Acceso multiusuario


Las secuencias de spreading deben ser ortogonales para verificar:

$$CCF_{j,k}(t) = 0$$
 for  $j \neq k$ 

- Si las secuencias NO son ortogonales, el nivel de reducción de interferencias es finito.
- El rechazo a la interferencia esta dado por la relación ACF/CCF.
- La elección de los códigos de spreading definen el desempeño de CDMA
- CDMA requiere un adecuado control de potencia para que los niveles de interferencia residual no afecten el desempeño del sistema.
- La elección de los códigos de spreading es clave para alcanzar un adecuado desempeño del sistema



#### DS-SS: modelado



La componente multicamino con un delay  $\tau$  es comprimida con el código de spreading  $S_c(t-\tau)$ .

Las otras componentes NO son comprimidas, y su energía es removida.

Luego de la compresión, la señal banda base  $\hat{x}(t)$  pasa por el filtro acoplado, y finalmente por el decisor.

$$h(t) = \alpha_0 \delta(t - \tau_0) + \alpha_1 \delta(t - \tau_1) + \dots$$

$$x(t) = \sum_{l} s_{l} g(t - lT_{s}),$$

 $\hat{x}(t) = [x(t)s_c(t)\cos(2\pi f_c t) * h(t)]s_c(t-\tau)\cos(2\pi f_c t) + n(t)s_c(t-\tau)\cos(2\pi f_c t) + I(t)s_c(t-\tau)\cos(2\pi f_c t)$ 

Pulso de forma

$$g(t) = \sqrt{2/T_s}, 0 \le t \le T_s$$

Pulso

rectangular

Si no existe multicamino y no hay interferencia, y  $\tau = 0$  (en sincronismo)

$$h(t) = \delta(t) \text{ and } I(t) = 0,$$

$$s_c^2(t) = 1$$

$$\hat{x}(t) = x(t)s_c^2(t)\cos^2(2\pi f_c t) + n(t)s_c(t)\cos(2\pi f_c t) = x(t)\cos^2(2\pi f_c t) + n(t)s_c(t)\cos(2\pi f_c t)$$

#### DSS: modelado

 $g(t) = \sqrt{2/T_s}, 0 \le t \le T_s$ 

#### La salida del filtro acoplado

$$\hat{s}_{l} = \int_{0}^{T_{s}} \hat{x}(t) * g^{*}(-t)dt 
= \frac{2}{T_{s}} \int_{0}^{T_{s}} x(t) \cos^{2}(2\pi f_{c}t)dt + \sqrt{\frac{2}{T_{s}}} n(t)s_{c}(t) \cos(2\pi f_{c}t)dt 
= \frac{2}{T_{s}} \int_{0}^{T_{s}} s_{l} \cos^{2}(2\pi f_{c}t)dt + \sqrt{\frac{2}{T_{s}}} \int_{0}^{T_{s}} n(t)s_{c}(t) \cos(2\pi f_{c}t)dt 
\approx s_{l} + n_{l},$$

Interferencia=0 Canal AWGN Sincronismo ideal

#### Considerando interferencia

 $I'(t)\cos(2\pi f_c t)$ 

$$\hat{x}(t) = x(t)\cos^2(2\pi f_c t) + n(t)s_c(t)\cos(2\pi f_c t) + I'(t)s_c(t)\cos^2(2\pi f_c t),$$

$$\hat{s}_{l} = \frac{2}{T_{s}} \int_{0}^{T_{s}} s_{l} s_{c}^{2}(t) \cos^{2}(2\pi f_{c}t) dt + \frac{2}{T_{s}} \int_{0}^{T_{s}} n(t) s_{c}(t) \cos(2\pi f_{c}t) dt + \frac{2}{T_{s}} \int_{0}^{T_{s}} I'(t) s_{c}(t) \cos^{2}(2\pi f_{c}t) dt \\
\approx s_{l} + n_{l} + I_{l}, \tag{13.11}$$


#### DSS: modelado

#### Considerando canal multi-camino

$$\hat{x}(t) = \alpha_0 x(t) \cos(2\pi f_c t) + \alpha_1 x(t - \tau_1) s_c(t - \tau_1) \cos(2\pi f_c (t - \tau_1)) s_c(t) \cos(2\pi f_c t) + n(t) s_c(t) \cos(2\pi f_c t).$$

$$\tau_1 = kT_s$$

$$\hat{s}_{l} = \frac{2}{T_{s}} \int_{0}^{T_{s}} \alpha_{0} s_{l} \cos^{2}(2\pi f_{c} t) dt + \frac{2}{T_{s}} \int_{0}^{T_{s}} \alpha_{1} s_{l-k} s_{c}(t) s_{c}(t - \tau_{1}) \cos(2\pi f_{c} t) \cos(2\pi f_{c} (t - \tau_{1})) dt 3.13) 
+ \frac{2}{T_{s}} \int_{0}^{T_{s}} n(t) s_{c}(t) \cos(2\pi f_{c} t) dt 
\approx \alpha_{0} s_{l} + \alpha_{1} s_{l-k} \cos(2\pi f_{c} \tau_{1}) \rho_{c}(\tau_{1}) + n_{l},$$
(13.14)




$$= \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} s_c(t) s_c(t - \tau_1) (\cos(2\pi f_c \tau_1) + \cos(4\pi f_c t - 2\pi f_c \tau_1)) dt$$

$$\approx \cos(2\pi f_c \tau_1) \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} s_c(t) s_c(t - \tau_1) dt$$

$$= \cos(2\pi f_c \tau_1) \rho_c(\tau_1),$$

$$\rho_c(\tau_1) = \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} s_c(t) s_c(t - \tau_1) dt$$




Es la función auto-correlación del código de spreading con un máximo en  $\tau$ =0

## Códigos de spreading

- Los códigos son diseñados para minimizar la ISI
  - Códigos random
  - Códigos pseudo-random
  - Códigos secuencias-m

Los códigos son generados en forma determinística. Generalmente se utiliza un registro de desplazamiento con realimentación para generar la secuencia b de 1 y 0s. La secuencia binaria es denominada: secuencia de chip y es utilizada para modular un tren de pulsos cuadrados de duración *Tc* con amplitud 1 para el bit 1, y amplitud -1 para el bit 0. En dominio frecuencia, el código de spreading resultante *Sc(t)* es una función del tipo *Sinc*.



## Códigos de spreading

La secuencia de bits es una secuencia aleatoria que debe cumplir ciertos requisitos para obtener un adecuado código de spreading.

Una secuencia aleatoria consiste de valores de bit i.i.d con probalidad de  $\frac{1}{2}$ . Cualquier secuencia aleatoria de longitud N ( de gran tamaño) cumple con las propiedades requeridas para un código de spreading.

#### Los códigos de spreading deben verificar:


- Auto correlación: ACF(0) idealmente debe ser igual al numero de chips por símbolo, y 0 para cualquier otro valor. Las secuencias-m verifican: ACF(0)=Mc y ACF(n)=-1, para  $n \neq 0$ .
- Correlación cruzada CCF: Idealmente todos los códigos deben ser ortogonales entre si.
- Número de códigos: para permitir el uso simultaneo del ancho de banda disponible por múltiples usuarios, un gran número de códigos debe estar disponible. Este número esta limitado a Mc.
   Si mas códigos son requeridos, las propiedades de correlación cruzada se degradan.

Sequence	Number of codes	Maximum CCF/dB	Comment
m-Sequence	$2^{N_{\text{reg}}} - 1$		Good ACF
Gold	$2^{N_{\text{reg}}} + 1$	$\approx -3N_{\rm reg}/2 + 1.5$	
S-Kasami	$2^{N_{\text{reg}/2}}$	$\approx -3N_{\text{reg}}/2$	Best CCF of all Kasami sequences
L-Kasami	$2^{N_{\text{reg}/2}}(2^{N_{\text{reg}}}+1)$	$\approx -3N_{\text{reg}}/2 + 3$	and the state of t
VL-Kasami	$2^{N_{\text{reg}/2}}(2^{N_{\text{reg}}}+1)^2$	$\approx -3N_{\text{reg}}/2 + 6$	Almost unlimited number

Códigos de spreading



#### Sincronismo




El sincronizador debe alinear el temporizado del código de spreading del RX con el código de spreading asociado con uno de los componentes multicamino que llegan al receptor. El objetivo es ajustar  $\tau$  del generado de spreading hasta que  $w(\tau)$  alcanza su valor pico $\rightarrow$  sistema sincronizado



#### CODIGOS DE SPREADING

CÓDIGOS ORTOGONALES: Verifican
 WALSH-HADAMARD (requiere sincronismo)



CÓDIGOS NO-ORTOGONALES: No verifican


No existen códigos ortogonales para sistemas asincrónicos!!

Codigos gold

Codigos Kasami



## Receptor RAKE




Canal efectivo

$$\tilde{p}(\tau) = p_{TX}(\tau) * p_{RX}(\tau) = ACF(\tau)$$
Código Tx
Código Rx

La salida del de-spreader tendrá múltiples picos.

Cada pico estará asociada a cada componente multicamino (espaciadas en tiempo >Tc) que el receptor pueda resolver.

Cada uno de estos picos contiene información de la señal original > combinados adecuadamente > mejoran la señal recuperada.



El receptor RAKE "colecta" la energía de los diferentes caminos, los pesa en forma adecuada y los combina.

RAKE brinda DIVERSIDAD!!



#### Receptor RAKE-Ejemplo

in (i) a narrowband system and (ii) with a CDMA system that can resolve all multipaths, using a six-finger Rake receiver at a 15-dB SNR, in an International Telecommunications Union (ITU) Pedestrian-A channel.

The tapped delay line model from an ITU Pedestrian-A channel is

$$|h(n)|_{dB} = \begin{bmatrix} 0 & -9.7 & -19.2 & -22.8 \end{bmatrix}$$
 (18.10)

$$|h(n)| = \begin{bmatrix} 1 & 0.3273 & 0.1096 & 0.0724 \end{bmatrix}$$
 (18.11)

The average channel gain of the flat-fading channel is

$$\Sigma |h(n)|^2 = 1 + 0.33^2 + 0.11^2 + 0.07^2 = 1.1 \tag{18.12}$$

and the transmit SNR has to be

$$\bar{\gamma}_{\text{TX}} = \frac{10^{1.5}}{1.1} = 28.75$$
 (18.13)

so that a receive SNR of 15 dB is achieved.

As can be found from Chapter 12, the BER for the flat-fading channel is

$$\overline{BER} = E[P_{\text{BER}}(\gamma_{\text{Flat}})] = \int_0^{\pi/2} \frac{1}{\pi} M_{\gamma_{\text{Flat}}} \left( -\frac{1}{\sin^2 \theta} \right) d\theta \quad \text{BPSK}$$

and

$$\overline{BER} = \int_0^{\pi/2} \frac{1}{\pi} \frac{\sin^2 \theta}{\sin^2 \theta + \bar{\nu}_{\text{TY}} \Sigma |h(n)|^2} d\theta = 7.724 \times 10^{-3}$$
 (18.15)

When combining the signals as done in the Rake receiver we have

$$\gamma_{\text{Rake}} = \gamma_1 + \dots + \gamma_6 \tag{18.16}$$

Since only four MPCs carry energy, only four Rake fingers are effectively used. If the  $\gamma_1, \ldots, \gamma_4$  are independent, the joint pdf of  $f_{\gamma_1,\ldots,\gamma_4}(\gamma_1,\ldots,\gamma_4)=f_{\gamma_1}(\gamma_1)\cdot\ldots\cdot f_{\gamma_4}(\gamma_4)$  (see also Eq. 13.39):

$$\overline{BER} = \int d\gamma_1 p df_{\gamma_1}(\gamma_1) \int d\gamma_2 p df_{\gamma_2}(\gamma_2) \cdots \int d\gamma_4 p df_{\gamma_4}(\gamma_4) \int_0^{\pi/2} d\theta f_1(\theta) \prod_{k=1}^{N_f} \exp(-\gamma_k f_2(\theta))$$

$$= \int_0^{\pi/2} \frac{1}{\pi} \prod_{k=1}^4 \int_{\gamma_k} f_{\gamma_k}(\gamma_k) e^{\left(-\frac{\gamma_k}{\sin^2 \theta}\right)} d\gamma_k d\theta$$

$$= \int_0^{\pi/2} \frac{1}{\pi} \prod_{k=1}^4 M_{\gamma_k} \left(-\frac{1}{\sin^2 \theta}\right) d\theta \tag{18.17}$$

Thus,

plano


$$\overline{SER} = \int_0^{\pi/2} \frac{1}{\pi} \prod_{k=1}^4 \left[ \frac{\sin^2(\theta)}{\sin^2(\theta) + \bar{\gamma}_k} \right] d\theta$$
 (18.18)

For the same transmit SNR  $\bar{\gamma}_{TX} = 28.75$ , we then get:

$$\overline{BER} = \int_0^{\pi/2} \frac{1}{\pi} \frac{\sin^2 \theta}{\sin^2 \theta + \bar{\gamma}_{TX}} \frac{\sin^2 \theta}{\sin^2 \theta + 0.33^2 \bar{\gamma}_{TX}} \frac{\sin^2 \theta}{\sin^2 \theta + 0.1^2 \bar{\gamma}_{TX}} \frac{\sin^2 \theta}{\sin^2 \theta + 0.07^2 \bar{\gamma}_{TX}} d\theta$$

$$= 9.9 \times 10^{-4} \tag{18.19}$$

#### Sistemas multiusuario



- A cada usuario se le asigna una secuencia de spreading
- Las señales se superponen en tiempo y frecuencia



#### Sistemas multiusuario

Para eliminar interferencia

Correlación cruzada de los códigos de spreading

$$\rho_{ij}(\tau) = \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} s_{c_i}(t) s_{c_j}(t-\tau) dt = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N s_{c_i}(nT_c) s_{c_j}(nT_c - \tau).$$

Usuarios sin sincronismo

$$\rho_{ij}(\tau) \, = \, 0 \, \, \forall \tau, i \, \neq \, j$$

$$\rho_{ij}(0) = \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} s_{c_i}(t) s_{c_j}(t) dt = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N s_{c_i}(nT_c) s_{c_j}(nT_c).$$


Usuarios en sincronismo


$$\rho_{ij}(0) \,=\, 0, i \,\neq\, j$$

- Gold Codes
- Kasami Codes
- Walsh-Hadamard codes



#### Canal downlink






Network of Competence on Internet of Thing


La señal banda base es la combinación de la señal de cada usuario

$$z(t) = \sum_{k=1}^{K} x_k(t) s_{c_k}(t) = \sum_{k=1}^{K} \sqrt{\frac{2}{T_s}} s_{kl} s_{c_k}(t).$$

La señal banda base es multiplicada por la portadora para obtener la señal pasabanda. Esta señal pasa por el canal hk y se le adiciona ruido AWGN

#### Canal downlink





#### La salida del demodulador del usuario k será

#### De-spreading

$$\begin{split} \hat{s}_k &= \sqrt{\frac{2}{T_s}} \int_0^{T_s} \left[ s(t) * h_k(t) + n(t) \right] s_{c_k}(t) \cos(2\pi f_c t) dt \\ &= \sqrt{\frac{2}{T_s}} \int_0^{T_s} \left[ z(t) * h_k^{LP}(t) \right] s_{c_k}(t) \cos^2(2\pi f_c t) dt + \sqrt{\frac{2}{T_s}} \int_0^{T_s} n(t) s_{c_k}(t) \cos(2\pi f_c t) dt \\ &= \frac{2}{T_s} \int_0^{T_s} \left[ \sum_{j=1}^K s_{jl} s_{c_j}(t) * h_k^{LP}(t) \right] s_{c_k}(t) \cos^2(2\pi f_c t) dt + \sqrt{\frac{2}{T_s}} \int_0^{T_s} n(t) s_{c_k}(t) \cos(2\pi f_c t) dt \\ &= \left[ \frac{2}{T_s} \int_0^{T_s} \left[ s_{kl} s_{c_k}(t) * h_k^{LP}(t) \right] s_{c_k}(t) \cos^2(2\pi f_c t) dt + \sqrt{\frac{2}{T_s}} \int_0^{T_s} n(t) s_{c_k}(t) \cos(2\pi f_c t) dt + \sqrt{\frac{2}{T_s}} \int_0^{T_s} n(t) s_{c_k}(t) \cos(2\pi f_c t) dt \right] \\ &= \frac{2}{T_s} \int_0^{T_s} \left[ \sum_{j=1}^K s_{jl} s_{c_j}(t) * h_k^{LP}(t) \right] s_{c_k}(t) \cos^2(2\pi f_c t) dt + \sqrt{\frac{2}{T_s}} \int_0^{T_s} n(t) s_{c_k}(t) \cos(2\pi f_c t) dt \right] \\ &= \frac{2}{T_s} \int_0^{T_s} \left[ \sum_{j=1}^K s_{jl} s_{c_j}(t) * h_k^{LP}(t) \right] s_{c_k}(t) \cos^2(2\pi f_c t) dt + \sqrt{\frac{2}{T_s}} \int_0^{T_s} n(t) s_{c_k}(t) \cos(2\pi f_c t) dt \right] \\ &= \frac{2}{T_s} \int_0^{T_s} \left[ \sum_{j=1}^K s_{jl} s_{c_j}(t) * h_k^{LP}(t) \right] s_{c_k}(t) \cos^2(2\pi f_c t) dt + \sqrt{\frac{2}{T_s}} \int_0^{T_s} n(t) s_{c_k}(t) \cos(2\pi f_c t) dt \right] \\ &= \frac{2}{T_s} \int_0^{T_s} \left[ \sum_{j=1}^K s_{jl} s_{c_j}(t) * h_k^{LP}(t) \right] s_{c_k}(t) \cos^2(2\pi f_c t) dt + \sqrt{\frac{2}{T_s}} \int_0^{T_s} n(t) s_{c_k}(t) \cos(2\pi f_c t) dt \right]$$



#### Canal downlink

$$\hat{s}_{k} = \frac{2}{T_{s}} \int_{0}^{T_{s}} \alpha_{k} s_{kl} s_{c_{k}}^{2}(t) \cos^{2}(2\pi f_{c}t) dt + \frac{2}{T_{s}} \int_{0}^{T_{s}} \sum_{\substack{j=1\\j \neq k}}^{K} \alpha_{k} s_{jl} s_{c_{j}}(t) s_{c_{k}}(t) \cos^{2}(2\pi f_{c}t) dt + n_{k}$$

$$\approx \alpha_{k} s_{kl} + \alpha_{k} \sum_{\substack{j=1\\j \neq k}}^{K} s_{jl} \rho_{jk}(0) + n_{k},$$

Señal de interés

Correlación cruzada con offset de tiempo =0 (sincrónicos)

Interferencia multiusuario

$$I_{kl} = \alpha_k \sum_{\substack{j=1\\j\neq k}}^K s_{jl} \rho_{jk}(0)$$


El nivel de MUI dependerá del código utilizado!!


La relación señal a interferencia puede expresarse como:

$$SIR = \frac{N}{K-1} \approx \frac{G}{K-1}$$
, Chequear!



## Canal uplink





$$r(t) = \left[ \sum_{k=1}^{K} \left( x_k(t) s_{c_k}(t) \cos(2\pi f_c t + \phi_k) \right) * h_k(t) \right] + n(t).$$

El canal del usuario k introduce un delay  $\tau_k$ 



## Canal uplink

La señal recibida es llevada a banda base, sincronizada y multiplicada por el código de spreading del usuario correspondiente

$$\hat{s}_k = \sqrt{\frac{2}{T_s}} \int_0^{T_s} \left[ \sum_{j=1}^K x_j(t) * h_j^{LP}(t) \right] s_{c_k}(t - \tau_k) \cos(2\pi f_c t + \phi_k') \cos(2\pi f_c t + \phi_j') dt + n_k$$
 
$$= \frac{2}{T_s} \int_0^{T_s} \left[ s_{kl} s_{c_k}(t) * h_k^{LP}(t) \right] s_{c_k}(t - \tau_k) \cos^2(2\pi f_c t + \phi_k') dt + \sum_{\substack{j=1 \ j \neq k}}^{K_s} \sum_{j=1}^K s_{ljk} s_{c_j}(t) * h_j^{LP}(t) \right] s_{c_k}(t - \tau_k) \cos(2\pi f_c t + \phi_k') \cos(2\pi f_c t + \phi_j') dt + n_k$$

 $h_j^{LP}(t)$  is the baseband equivalent lowpass filter for  $h_j(t), j=1,\ldots,K$ 

$$\hat{s}_k = \alpha_k s_{kl} + I_{kl} + n_l,$$



## Canal uplink

#### La señal interferencia será:

$$I_{kl} = \frac{2}{T_s} \int_0^{T_s} \left[ \sum_{\substack{j=1\\j\neq k}}^K s_{ljk} s_{c_j}(t) * \alpha_j \delta(t-\tau_j) \right] s_{c_k}(t-\tau_k) \cos(2\pi f_c t + \phi_k') \cos(2\pi f_c t + \phi_j') dt$$

$$= \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} \left[ \sum_{\substack{j=1\\j\neq k}}^K \alpha_j s_{ljk} s_{c_j}(t-\tau_j) \right] s_{c_k}(t-\tau_k) [\cos(\Delta \phi_{kj}) + \cos(4\pi f_c t + \phi_k' + \phi_j')] dt$$

$$\approx \sum_{\substack{j=1\\j\neq k}}^K \alpha_j \cos(\Delta \phi_{kj}) s_{ljk} \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} s_{c_j}(t-\tau_j) s_{c_k}(t-\tau_k) dt$$
Para obtener una reinterferencia, la core entre los códigos de

Para obtener una reducción de la interferencia, la correlación cruzada entre los códigos debe ser pequeña

Correlación cruzada de usuarios NO sincronizados



#### Canales DSS


- Fourteen channels are identified, however, the FCC specifies only 11 channels for non-licensed (ISM band) use in the US.
- Each channels is a contiguous band of frequencies 22 Mhz wide with each channel separated by 5 MHz.
  - ✓ Channel 1 = 2.401 2.423 (2.412 plus/minus 11 Mhz).
  - √ Channel 2 = 2.406 2.429 (2.417 plus/minus 11 Mhz).
- Only Channels 1, 6 and 11 do not overlap

Channel ID	Channel Frequencies (GHz)	US and Canada	Europe (ETSI)	Spain	Japan	France
1	2.412	Yes	Yes		Yes	
2	2.417	Yes	Yes		Yes	
3	2.422	Yes	Yes		Yes	
4	2.427	Yes	Yes		Yes	
5	2.432	Yes	Yes		Yes	
6	2.437	Yes	Yes		Yes	
7	2.442	Yes	Yes		Yes	
8	2.447	Yes	Yes		Yes	
9	2.452	Yes	Yes		Yes	
10	2.457	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
11	2.462	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
12	2.467		Yes		Yes	Yes
13	2.472		Yes		Yes	Yes
14	2.484					77.7




## Canales DSS- asignación

- The Center DSSS frequencies of each channel are only 5 Mhz apart but each channel is 22 Mhz wide therefore adjacent channels will overlap.
- DSSS systems with overlapping channels in the same physical space would cause interference between systems.
  - ✓ Co-located DSSS systems should have frequencies which are at least **5 channels apart**, e.g., Channels 1 and 6, Channels 2 and 7, etc.
  - ✓ Channels 1, 6 and 11 are the only theoretically non-overlapping channels.






# Canales DSS no-solapados





# Canales DSS- mascara espectral

- A spectrum Mask represents the maximum power output for the channel at various frequencies.
- From the center channel frequency, ±11 MHz and ± 22 MHZ the signal must be attenuated 30 dB.
- From the center channel frequency, outside ± 22 MHZ, the signal is attenuated 50 dB.





#### Detección multiusuario

- Las señales interferente en sistemas CDMA no deben ser tratadas como ruido.
- Si los códigos de spreading son conocidos, las señales interferentes pueden ser obtenidas y mitigar el efecto de la interferencia multiusuario (MUI).
- Existen diversas técnicas para recuperar las señales en sistemas multiusuario

LINEALES

- Receptor de decorrelación
- Receptor MMSE

NOLINEALES

- Máxima verosimilitud
- Cancelamiento sucesivo
- Cancelamiento paralelo



#### Detectores Lineales

El receptor aplica el código de de-spreading de cada usuario a la señal recibida.

La salidas  $Y_1, Y_2, ..., Y_K$  son combinadas linealmente (matriz T).

Este proceso de combinación es equivalente a un filtrado realizado para eliminar la interferencia (similar a ecualización linear para eliminar ISI)


#### RECEPTOR DE DECORRELACION:

s equivalente al ecualizador zero-forcing.

La señal es recuperada filtrando la señal recibida:

$$\hat{\mathbf{c}} = \mathbf{R}^{-1}\mathbf{y} = \mathbf{c} + \mathbf{R}^{-1}\mathbf{n}$$

- Simple de implementar
- La matriz R debe ser conocida
- Efectos de incremento de ruido (similar a ZF)



R: matriz de correlación que incluye antenas y/o diversidad por retardos




#### Detectores Lineales

#### Receptor MMSE

En forma similar al ecualizador MMSE, el detector multiusuario MMSE hace un balance entre la eliminación de la MUI y el incremento del ruido

$$\mathbf{T} = \left[\mathbf{R} + \sigma_{\mathrm{n}}^{2} \mathbf{I}\right]^{-1}$$





#### Detectores No-Lineales

- Detector de Máxima verosimilitud
  - El/Maximum-likelihood sequence estimation (MLSE) es el detector óptimo (Verdú, 1984)
  - Para usuarios CDMA sincronizados, se debe realizar una búsqueda sobre  $2^K$  combinaciones de símbolos transmitidos

$$\hat{x} = \arg \left\{ \max_{x \in \{-1, +1\}^K} \left[ 2y^T W x - b^T W R W b \right] \right\}$$

MUY COMPLEJO PARA IMPLEMENTACIONES PRÁCTICAS!!

Se usa como referencia para testear el desempeño de otras técnicas.

$$\underline{y} = RW\underline{x} + \underline{z}$$


- Los components de R son las correlaciones cruzadas entre los diferentes codigos  $s_k(t)$
- W es una matriz diagonal donde cada componente  $W_{k,k}$  expresa la ganancia del canal  $c_k$  para el usuario  $k^{\text{th}}$ .



#### Detectores NO-Lineales

#### Cancelador Serie

- Detecta los usuarios con niveles de potencia decrecientes.
- Detecta el usuario con mayor potencia, y lo resta de la señal incidente.
- Luego detecta el 2do usuario con mayor potencia de la señal resultante, y lo resta....
- El proceso se repite hasta que el ultimo usuario es recuperado



Detecta el usuario mas potente-→aplica el spreading correspondiente →lo resta a la señal incidente

#### Detectores NO-Lineales

Cancelador paralelo

En lugar de sustraer la interferencia en forma serie, se realiza el cancelamiento de todos los usuarios en forma simultanea.

PASO 1

Se realiza una decisión para todos los usuarios basado en la señal recibida original


• PASO 2

Todas las señales son re-spread y las contribuciones de todos los interferentes son restadas a la original. En el caso del usuario 1, los interferentes son usuarios 2...k Para el usuario 2, los interferentes son 1,3,4,..., Para el usuario ....

PASO 3


Se realiza una nueva "decisión" a partir de la nueva señal "limpiada" (cleaned up).

Se repite Paso 2 hasta que no aparezcan mas cambios en las decisiones.






# Desempeño de detectors MUD








## DESEMPEÑO DE DETECTORES MUD







#### Técnicas de acceso MU - 5G

- Tecnicas de acceso multiples en 5G
  - OMA: técnicas de acceso ortogonales
    - TDMA, FDMA, OFDMA, CDMA
  - NOMA: no ortogonales
    - Power domain MA, IDMA, PDMA,...

