OFDM

Algunos aspectos de implementación

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union





- Sincronismo en tiempo y frecuencia es clave en los sistemas OFDM
 - <u>Tiempo:</u> se debe identificar correctamente el inicio de cada símbolo OFDM para poder encontrar la posición correcta de la ventana de la FFT
 - <u>Frecuencia</u>: si existe diferencia de frecuencia entre los osciladores locales del TX y el RX (carrier frequency offset, CFO), se pierde la ortogonalidad entre sub-portadoras generando ICI.

El sincronismo en tiempo incluye la detección del inicio del paquete. En esta etapa se detecta el preamble

Detección de paquete (packet detection)

El algoritmo mas sencillo se basa en la medición de la energía de la señal recibida.

- •Si NO hay información, la señal recibida esta formada únicamente por ruido.
- Cuando el paquete comienza, la energia de la señal recibida se incrementa.
- •El paquete puede detectarse evaluando el cambio en en el nivel de la energía recibida.


La variable de decisión es:

$$M[n] = \sum_{q=0}^{L} y[n-q]y^*[n-q] = \sum_{q=0}^{L} |y[n-q]|^2$$

NEON

Network of Competence on Internet of Things


Detección de paquete (packet detection)




Sincronización-carrier frequency offset (CFO)


CFO

- Si no existe CFO, cada subportadora es muestreada cuando las otras cruzan por cero.
- Con CFÓ, el muestreo no se realiza cuando las otras subportadoras cruzan por cero→ICI





CFO



 El corrimiento de frecuencia de portadora (CFO) puede deberse a diferencias entre los osciladores del transmisor y el receptor o también al efecto Doppler

Dominio temporal

$$y_{cfo}(n) = y(n)e^{j\Delta_f n}$$

$$\mathbf{Y}_{CFO} = \mathbf{CY}$$

CFO normalizado

$$\mathbf{C} = \mathbf{Q} \mathbf{\Lambda} \mathbf{Q}^H$$

Matriz diagonal con elementos

 $[1, e^{j\Delta f}, e^{j\Delta f2}, \cdots e^{j\Delta f(N-1)}]$



CFO

En/forma matricial

$$\begin{bmatrix} Y_0 \\ Y_1 \\ \vdots \\ Y_{N-2} \\ Y_{N-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \ddots C_0 & \ddots C_{N-1} \mid \bigcirc \mid & C_1 \\ C_1 & C_0 & \cdots & C_2 \\ \mid \bigcirc \mid & \ddots & \vdots \\ C_{N-2} & C_{N-3} & \cdots & C_1 \\ C_{N-1} & C_{N-2} & \cdots & C_0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} H_0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & H_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & H_{N-2} & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & H_{N-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_0 \\ X_1 \\ \vdots \\ X_{N-2} \\ X_{N-1} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{C} = \mathbf{Q} \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & exp(j2\pi\Delta f) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & exp(j2\pi\Delta f(N-2)) & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & exp(j2\pi\Delta f(N-1)) \end{bmatrix} \mathbf{Q}^{H}$$



CFO

■ En la sub-portadora k:

$$Y_{cfo}(k) = X(k)H(k)C(0) + \sum_{\substack{l=0\\l \neq k}}^{N-1} H(l)X(l)C(l-k) + \nu(k)$$

Rotación y escalamiento

$$\sigma_I^2(k) = \sum_{\substack{l=0\\l \neq k}}^{N-1} E_s |C(l-k)|^2$$

$$C(0) = \frac{\sin(\pi \Delta f)}{N \sin(\frac{\pi \Delta f}{N})} e^{\left(j\pi \Delta f \left(1 - \frac{1}{N}\right)\right)}$$

$$C(l - k) = \frac{\sin(\pi \Delta f)}{N \sin(\frac{\pi (l - k + \Delta f)}{N})} e^{\left(j\pi (l - k + \Delta f) \left(1 - \frac{1}{N}\right)\right)}$$

$$E_s = E[|X[k]|^2]$$
$$E[|H[n]|^2] = 1$$



Algunos números de CFO

<u>SNR</u> efectiva

$$SNR_{eff}[k] = \frac{\text{señal util}}{\text{interferencia} + \text{ruido}} = \frac{|C(0)|^2 E_s}{\sigma_N^2[k] + \sigma_I^2[k]}$$


<u>Perdida</u> <u>de SNR</u>

$$\gamma[k] = \frac{SNR_{ideal}[k]}{SNR_{eff}[k]} = \frac{\frac{E_s}{\sigma_N^2[k]}}{\frac{|C(0)|^2 E_s}{\sigma_N^2[k] + \sigma_I^2[k]}} \approx 1 + \frac{E_s}{3\sigma_N^2[k]} (\pi \Delta f)^2$$

$$\sigma_I^2(k) = \sum_{\substack{l=0\\l \neq k}}^{N-1} E_s |C(l-k)|^2$$

$$|C(l-k)|^2 = \left| \frac{\sin(\pi \Delta f)}{N\sin(\frac{\pi(l-k+\Delta f)}{N})} \right|$$

$$|C(0)|^2 = \left| \frac{\sin(\pi \Delta f)}{N \sin(\frac{\pi \Delta f}{N})} \right|^2$$




El CFO debe mantenerse alrededor del 2-3% del espaciamiento entre portadoras



CFO y los standards


- WiMAX fija un espaciamiento entre portadoras de 10.94KHz y un CFO máximo del 5% (alrededor de 500Hz).
- Si consideramos un oscilador local operando a 5GHz con una estabilidad de 1ppm (muy buena calidad !!) → la variación de frecuencia del oscilador será de 5000 Hz →50% del espaciamiento entre portadoras



Técnicas de compensación de CFO de implementadas

Sincronización – Timing Offset

Cada bloque recibido se prolonga por L-1 muestras debido al efecto del canal. En un sistema bien diseñado $Ncp \ge L-1$, con lo que existe un rango de guarda en el cual las muestras de un determinado bloque no están interferidas por el bloque anterior.



Siempre que la ventana de la DFT comience en cualquier punto de éste rango, no se va a producir IBI !!

Sincronización – Timing Offset

$$Y[k] = e^{\frac{j2\pi\Delta\eta}{N}}X[k]H[k]$$

$$\Delta \eta = \eta - \hat{\eta}$$

Error en la estimación del inicio del bloque

El error en el sincronismo de tiempo aparece como una fase lineal que no puede distinguirse del aporte de fase de cada coeficiente del canal \rightarrow el estimador de canal va a estimar en forma conjunta, el canal y el error de temporizado \rightarrow que serán eliminados Durante la ecualización.

En consecuencia, los errores de sincronismo en tiempo cuando estos están dentro del rango de guarda no presentan un problema en sistemas multiportadora con prefijo cíclico!!

Sincronización – Timing Offset

Cuando la ventana de la DFT comienza fuera del rango sin IBI → se produce ICI → afecta seriamente el desempeño del sistema

$$Y[k] = e^{\frac{j2\pi\Delta\eta}{N}} \alpha(\Delta\eta) X[k] H[k] + I_i[n, \Delta\eta]$$

atenuación

$$\alpha(\Delta \eta) = \sum_{n=0}^{L-1} |h(l)|^2 \frac{N - \Delta \eta_n}{N}$$

ICI +

IBI

Este término puede modelarse como una variable aleatoria de media cero y varianza:

$$\sigma_I^2(\Delta \eta) = C \sum_{n=0}^{L-1} |h(l)|^2 \left[\frac{2\Delta \eta_n}{N} + \left(\frac{2\Delta \eta_n}{N} \right)^2 \right]$$


$$\Delta \eta_n = \Delta \eta - n \text{ si } \Delta \eta > n$$

$$\Delta \eta_n = n - N_{cp} - \Delta \eta \text{ si } \Delta \eta > n - N_{cp}$$

 $\Delta \eta_n = 0$ Para otra condicion




 Los receptores OFDM contemplan sincronismo en tiempo y frecuencia





- El estudio de algoritmos de sincronismo es un tema para un curso de posgrado completo.
- En este curso solo analizaremos un par de algoritmos de sincronismo.
- Mas información se puede encontrar en:



Multi-Carrier Techniques For Broadband Wireless Communications: A Signal Processing Perspectives,

Man-on Pun (Author), Michele Morelli (Author), C. C. Jay Kuo (Author)





- El proceso de sincronización se separa típicamente en adquisición y seguimiento.
- Durante la adquisición, secuencias de entrenamiento con estructuras repetitivas se utilizan para obtener estimaciones iniciales de los parámetros de sincronización.
- La etapa de seguimiento se ocupa de refinar las estimaciones iniciales así como también de estimar las pequeñas variaciones del oscilador local y el desplazamiento por Doppler.



Algunos ejemplos



- Los estándares de comunicaciones, como WiMax o LTE separan la transmisión de datos en tramas.
- Cada una contiene una secuencia de referencia para asistir al proceso de sincronización.
- El bloque sin datos ubicado al principio de la trama se puede utilizar para estimación de potencia de ruido e interferencias. Además provee un método simple para estimar el comienzo de la trama.

Trama							
símbolos nulos		olos ferencia		símbolos de datos			
				• • •			


Sincronización en tiempo

- En la mayoría de las aplicaciones la adquisición de temporizado es el primer paso en el proceso de sincronización.
- Los principales objetivos son detectar la presencia de una nueva trama y, una vez detectada, proveer una estimación gruesa del error de temporizado para ubicar correctamente en el receptor la ventana de la DFT.
- Como el CFO usualmente no es conocido en esta fase inicial, los algoritmos de estimación de temporizado deben ser robustos a grandes magnitudes del mismo.



Sincronización gruesa en tiempo

Los algoritmos de sincronización en tiempo utilizan secuencias de entrenamiento repetitivas, donde se aprovecha la correlación entre bloques para realizar la estimación.



$$y[n] = s_R[n]e^{j2\pi\Delta f/N} + v(n), \quad \eta \le n \le \eta + N/2 - 1$$

$$y[n+N/2] = s_R[n]e^{j2\pi\Delta f/N}e^{j\pi\Delta f} + v(n+N/2), \quad \eta \le n \le \eta + N/2 - 1$$





Sincronización gruesa en tiempo

El estimador se puede calcular

$$\hat{\eta} = \arg\max_{\eta} \{ |\Gamma(\eta)| \}$$


$$\Gamma(\eta) = \frac{\sum_{q=0}^{N/2-1} y[q+N/2+\eta]y^*[q+\eta]}{|\sum_{q=0}^{N/2-1} y[q+N/2+\eta]|^2}$$






Sincronización fina (tiempo)

 Las propiedades de autocorrelación inducidas por el uso del prefijo cíclico pueden utilizarse para tracking o sincronización fina en tiempo



Sincronización fina (tiempo)

$$\gamma(k) = \sum_{q=0}^{N_{cp}-1} y[k-q]y[k-q-N]$$



Ncp=16

N = 256

L=8



Sincronización en frecuencia

- Luego de la detección de trama y el sincronismo de temporizado, cada terminal debe alinear su oscilador local a la frecuencia de portadora de la señal recibida.
- Una de las primeras propuestas fue el <u>algoritmo de Moose</u>, que utiliza dos secuencias de entrenamiento (dos símbolos multiportadora) idénticas para hacer la estimación del CFO.

Símbolo 1

$$y_1[k] = s_R[k] + v_1[k],$$

Símbolo 2

$$y_2[k] = s_R[k]e^{j2\pi\Delta f(N+N_{cp})/N} + v_2[k],$$

$$\hat{\Delta f} = \frac{1}{2\pi (N + N_{cp})/N} \arg \left\{ \sum_{k=0}^{N-1} y_2[k] y_1^*[k] \right\},\,$$

La mayor desventaja de éste método es su reducido rango de adquisición. La función $\arg\{\cdot\}$ retorna valores entre $[-\pi, \pi) \rightarrow$ el rango máximo es $\leq N/2(N+Ncp) \rightarrow$ lo que es menor que media separación interportadora.

Sincronización en frecuencia

 Considerando CFO mayores al espaciamiento entre portadoras, el


CFO se puede expresar en una parte fraccional (entre (-1, 1)), y otra entera.

$$\Delta f = \epsilon + 2\kappa$$



Sincronización en frecuencia

 Para extender el rango se pueden utilizar otras opciones (Algoritmo de Schmid and Cox)




Estimación y compensación de la parte fraccional

Con el primer símbolo se estima la parte fraccional y se corrige el cfo fraccional.

La parte entera se estima con e símbolo



Sincronismo






Diseño de un sistema

- Number of subcarriers: Increasing number of subcarriers will reduce the data rate via each subcarrier, which will make sure that the relative amount of dispersion in time caused by multipath delay will be decreased. But when there are large numbers of subcarriers, the synchronization at the receiver side will be extremely difficult.
- Guard time (CP interval) and symbol duration: A good ratio between the CP interval and symbol duration should be found, so that all multipaths are resolved and not significant amount of energy is lost due to CP. As a thumb rule, the CP interval must be two to four times larger than the Root-Mean-Square (RMS) delay spread. Symbol duration should be much larger than the guard time to minimize the loss of SNR, but within reasonable amount. It cannot be arbitrarily large, because larger symbol time means that more subcarriers can fit within the symbol time. More subcarriers increase the signal processing load at both the transmitter and receiver, increasing the cost and complexity of the resulting device [17].
- Subcarrier spacing: Subcarrier spacing must be kept at a level so that synchronization
 is achievable. This parameter will largely depend on available bandwidth and the required
 number of subchannels.
- Modulation type per subcarrier: This is trivial, because different modulation scheme
 will give different performance. Adaptive modulation and bit loading may be needed depending on the performance requirement. It is interesting to note that the performance of
 OFDM systems with differential modulation compares quite well with systems using nondifferential and coherent demodulation [18]. Furthermore, the computation complexity in
 the demodulation process is quite low for differential modulations.
- FEC coding: Choice of FEC code will play a vital role also. A suitable FEC coding will make sure that the channel is robust to all the random errors.






Diseño de un sistema OFDM

 El overhead introducido por el prefijo cíclico define el limite inferior para la duración del un símbolo OFDM

$$T_{dmax} > 0.2T_s$$
 20% de overhead

 El espaciamiento entre portadoras esta limitado por la frecuencia de Doppler 3% de CFO

$$f_{D_{max}} < 0.03 \Delta f$$



 $5T_{dmax} \le T_s \le 0.03/f_{Dmax}$

Importante:

$$SNR_{loss_CP} = -10\log_{10}\left(1 - \frac{T_{CP}}{T_{sym}}\right)$$

Diseño de un sistema


Ecuaciones de diseño

 $5T_{dmax} \le T_s \le 0.03/f_{Dmax}$

 $N = T_s B$

OFDM

Parámetros	Valor
Ancho de banda	B=20MHz
Retardo maximo	Td=5us
Ancho de banda de coherencia	Bc=200KHz
Frecuencia de portadora	Fc=5GHz
Velocidad máxima	Vmax=200Km/h
Frecuencia Doppler máxima	fD=1 KHz
Duración símbolo OFDM	Ts=25.6us
Duración CP	Tg=6.4 us
Duracion total simbolo	Tofdm=32 us
Tamaño FFT	Nc=512
Longitud prefijo cíclico	Ncp=128
Espaciamiento inter-portadora	39063Hz
modulación	16QAM
Tasa de codigo	1/2
Tasa de transmisión	30 MBits/s




Parametros de un sistema WiMAX

Table 2.3 OFDM Parameters Used in WiMAX

Parameter	Fixed WIMAX OFDM-PHY	Mobile WiMAX Scalable OFDMA-PHY ^a			
FFT size	256	128	512	1,024	2,048
Number of used data subcarriers ^b	192	72	360	720	1,440
Number of pilot subcarriers	8	12	60	120	240
Number of null/guardband subcarriers	56	44	92	184	368
Cyclic prefix or guard time (Tg/Tb)	1/32, 1/16, 1/8, 1/4				
Oversampling rate (Fs/BW)	Depends on bandwidth: 7/6 for 256 OFDM, 8/7 for multi- ples of 1.75MHz, and 28/25 for multiples of 1.25MHz, 1.5MHz, 2MHz, or 2.75MHz.				
Channel bandwidth (MHz)	3.5	1.25	5	10	20
Subcarrier frequency spacing (kHz)	15.625			10.94	
Useful symbol time (µs)	64			91.4	
Guard time assuming 12.5% (μs)	8			11.4	
OFDM symbol duration (µs)	72			102.9	
Number of OFDM symbols in 5 ms frame	69			48.0	

WiFI




802.11a OFDM Physical Parameters



Estructura del fram





Parámetros de OFD

Parameter	Value			
Total subcarriers NST	52			
Data subcarriers NSD	48			
Pilot subcarriers NSP	4 (subcarriers -21, 7, 7, 21)			
Subcarrier Frequency Spacing FSP	312.5 KHz (20MHz/64)			
Symbol Interval Time T _{SYM}	4 us (T _{GI} +T _{FFT})			
Data Interval Time TDATA	3.2 us (1/Fsp)			
Guard Interval (GI) Time TGI	0.8 us (T _{FFT} /4)			
IFFT/FFT Period T _{FFT}	3.2 us (1/F _S p)			
SIGNAL Symbol TIme TSIGNAL	4 us (TGI +TFFT			
Preamble TpREAMBLE	16 us (T _{SHORT} +T _{LONG})			
Short Training Sequence TSHORT	8 us (10xTFFT/4)			
Long Training Sequence TLONG	8 us (T _{GI2} + 2xT _{FFT})			
Training symbol GI T _{GI2}	1.6 us (T _{FFT} /2)			
FFT sample size	64 point			



5G – novel ratio

OFDM parameters	Up to 6 GHz	Up to 20 GHz	Up to 40 GHz	Above 40 GHz
Subcarrier spacing	15 kHz	30 kHz	60 kHz	$2^L \times 60 \text{ kHz}$
Clock frequency	61.44 MHz	122.88 MHz	245.76 MHz	2 ^L × 245.76 MHz
Samples per OFDM symbol	4096	4096	4096	4096
OFDM symbol duration	66.77 μs	33.33 μs	16.67 μs	16.67/ 2 ^L μs
CP samples	288	288	288	288
CP duration	4.69 μs	2.35 μs	1.17 μs	1.17/2L μs

Network of Competence on Internet of Things

5G-NR

Outdoor and macro coverage FDD/TDD <3 GHz



Outdoor and small cell

TDD > 3 GHz



Subcarrier spacing e.g. 30 kHz

Indoor wideband


TDD e.g. 5 GHz (Unlicensed)



Subcarrier spacing e.g. 60 kHz

mmWave

TDD e.g. 28 GHz





Y otros sistemas?

- LTE
- LTE para escenarios de alta velocidad
- Novel radio (NR 5G) con ondas milimétricas
- Visible Light communication (VLC)

TRABAJO PRÁCTICO 1:

• Elegir uno de los sistemas anteriores e investigar los parámetros del sistema (ancho de banda, longitud prefijo, espaciamiento entre sub-portadoras, ...)





- El canal debe ser conocido en el receptor para poder remover sus efectos (ecualización).
- En algunos casos, el transmisor también requiere información del canal.
- Canales de Uplink y downlink.
 - Multiplexado por división de tiempo TDD
 - Multiplexado por división de frecuencia FDD




 En OFDM, cada subportadora recibida es afectada por un coeficiente complejo que representa la rpta del canal a la frecuencia k


$$\hat{X}[k] = \underbrace{\frac{Y[k]}{H[k]}}_{0 \le k \le N - 1$$

Para remover este efecto se requiere conocer la respuesta del canal

Algoritmos de estimación de canal










Estimación basada en pilotos

- La mayoría de los sistemas incluyen:
 - Bloques iniciales de referencia (sincronismo, estimación inicial de canal).
 - En caso de canales "estaticos", la estimación de canal obtenida con los bloques iniciales es valida para el frame completo de transmisión.
 - En el caso de aplicaciones de alta movilidad, el canal varia dentro de la duración del frame y sus variaciones deben trackeadas y las estimaciones de canal actualizadas. Con este propósito, la mayoría de los estándares incluyen tonos pilotos.



Estimación basada en


- Tonos pilotos
 - Son símbolos conocidos insertados en diferentes sub-portadoras.
 - Estos símbolos son posicionados en diferentes úbicaciones tanto en tiempo como en frecuencia.



Mas robusto frente a las atenuaciones del canal a una frecuencia especifica (deep fades)

Estimación basada en pilotos

- Tonos pilotos
 - En la práctica, la función transferencia del canal es estimada en las posiciones donde existen tonos pilotos.
 - Se utilizan técnicas de interpolación para calcular la respuesta del canal completa.




$$Y[k] = H[k]X[k] + W[k]$$

En los tonos pilotos


$$\hat{H}[k] = \frac{Y[k]}{X[k]} + \frac{W[k]}{X[k]}$$




Ubicación de tonos pilotos








(c) Frequency spaced - time spaced pilot allocation



(b) Frequency spaced - all time pilot allocation



(d) Frequency spaced - time spaced pilot allocation



Ubicación de tonos pilotos en tiempo y frecuencia

- Es fundamental determinar la ubicación de los tonos en la grilla frecuencia/tiempo.
- La ubicación será función de:
 - Las velocidad de cambio en tiempo y frecuencia del canal a estimar.
- <u>Ubicación en tiempo:</u>
 - definiendo la máxima frecuencia Doppler asumiendo que el canal puede ser modelado en la dirección del tiempo como un proceso estocástico de banda angosta con PSD confinada en el rango → Por el teorema de muestreo → la distancia entre pilotos vecinos debe verificar:

$$\Delta_{p,t} \le \left\lceil \frac{1}{2f_{D,max}T_s} \right\rceil$$




Ubicación de tonos pilotos en tiempo y frecuencia

- Ubicación en frecuencia:
 - La variación en frecuencia del canal esta asociada con su delay spread Td (o ancho de banda de coherencia). Por el teorema de

 $\Delta_{p,f} \le \left\lceil \frac{N}{2BT_d} \right\rceil$

muestreo →

 $\Delta_{p,f}$






Least squares (LS)

$$\begin{bmatrix} Y_0 \\ Y_1 \\ \vdots \\ Y_{N-2} \\ Y_{N-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H_0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & H_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & H_{N-2} & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & H_{N-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_0 \\ X_1 \\ \vdots \\ X_{N-2} \\ X_{N-1} \end{bmatrix}$$

$$Y = HX$$

$$\mathbf{H_{LS}} = \mathbf{X^{-1}}.\mathbf{Y} = \left[rac{\mathbf{Y(0)}}{\mathbf{X(0)}}, rac{\mathbf{Y(1)}}{\mathbf{X(1)}}, \cdots, rac{\mathbf{Y(N-1)}}{\mathbf{X(N-1)}}
ight]$$


Cuando un símbolo completo se utiliza para la transmisión de pilotos



El método LS es utilizado generalmente para obtener una estimación inicial del canal

Estimación de canal-Interpolación

 Utilizando las estimaciones de canal en los tonos pilotos, la rpta del canal completa se obtiene utilizando interpolación



$$\widehat{H} = Q\widehat{H_{LS}}$$


Matrix de interpolación

El objetivo de las técnicas de estimación es obtener una matrix Q que pemitá una estimación satisfactoria y que su implementación no requiere gran costo computacional.



Interpolación 2 D

■ La estimación de canal puede expresarse:




Interpolación – cascada 1D

Para reducir la complejidad de la interpolación en 2 dimensiones, se puede utilizar una cascada de interpolación en una litra ansión

1st filtering on pilot symbol $\hat{H}_{ii}(k) = \sum q(k; kk) \tilde{H}_{ii}(kk)$ time bearing OFDM symbols $(ii,kk)\in P$ freq. 0 data symbol 2nd filtering on each sub-carrier pilot symbol Interpolación $N_c - 1$ $\hat{H}_i(k) = \sum_i q(i;ii)\hat{H}_{ii}(k)$ $N_s - 1$ $(ii,k)\in P$

Interpolación polinomial

Diversos trabajos muestran que interpolación utilizando polinomios p funciones lineales a tramos (piece-wise linear) presentan muy buenos resultados con una complejidad reducida.



Utilizando como ejemplo la grilla de un sistema DAB

Se puede observar que un piloto (por ejemplo portadoras ii=0,3,6...) están separadas en tiempo por 3 bloques OFDM.

→ el próximo piloto en la misma subportadora estará disponible luego de la recepción del bloque ii+4


Interpolación polinomial

Filtro de orden cero

$$\bar{H}_i(k) = \tilde{H}_{ii}(k), \quad \text{para} \quad ii \leq i \leq ii + N_t - 1$$

Filtro de orden 1


$$\bar{H}_i(k) = \frac{1}{N_t}[(N_t+ii-i)\tilde{H}_{ii}(k) + (ii-i)\tilde{H}_{ii+N_t}(k), \quad \text{para} \quad ii \leq i \leq ii+N_t-1]$$



Mejor \
desempeño.

Mayor retardo.

Requiere la estimación



Interpolación con DFT en dominio frecuencia

(4) DFT interpolation algorithm

On the basis of the DFT nature, if the value of points behind N-M is 0 in the sequence of N points, the values of Fourier transform at N/M 's integer multiple are same as frontal M points of the sequence, and the values of Fourier transform at N/M 's non integer multiple is a linear combination of Fourier transform of the truncated sequences. The channel estimation method based on DFT restores the frequency response of the channel mainly by the principle, which zero-fill in time domain is equivalent to interpolation in frequency domain in signal processing.

In DFT interpolation, the pilots will be transformed to the time domain by IFFT at first, that is

$$[h_{0}, h_{1}, \dots, h_{N_{p}-1}] = IFFT[H_{0}, H_{1}, \dots, H_{N_{p}-1}].$$
(16)

Then the frequency response of the channel at each subcarriers can be obtained by transforming the impulse response of the time domain with zero-fill to the frequency domain, that is

$$[\hat{H}_1, \hat{H}_2, \dots, \hat{H}_N] = FFT[h_0, h_2, \dots, h_{N_p-1}, 0, \dots, 0]_N.$$
(17)

Otros métodos de estimación de canal

- Existen otros métodos:
 - Métodos de estimación ciegos
 - Métodos basados en decisiones.
 - En todos los casos hay diversos parámetros a evaluar.

Cantidad de pilotos

Se reduce la tasa efectiva de transmisión. Capacidad de seguimiento de las variaciones del canal

Nro de pilotos / Nro datos

Tipo de canal

Canales variantes en el tiempo, selectivos en frecuencia, efecto Doppler,...

- Ancho de banda de coherencia
- •Tiempo de coherencia

Complejidad de implementación

implementación Inversión de matrices, interpolación,

- •Complejidad de implementación.
- Uplink/downlink

