
# Unidad 3: Estructura de un transceiver inalámbrico


Sistemas de comunicaciones inalámbricas






### Transceiver inalámbrico






## Receptor



### Receptor

- En la etapa de demodulación los efectos del canal deben ser removidos → ecualización.
- ►En el caso de canales selectivos en frecuencia, si el Ts>Td, los pulsos se solapan→interferencia intersimbolo→ECUALIZACIÓN ES REQUERIDA






### Receptor


- ►Si se requiere aumentar la tasa de transmisión, Ts disminuye → aumenta la ISI.
- ►Si Ts disminuye, el ancho de banda de transmisión aumenta → canales selectivos en frecuencia.
- Los efectos del canal deben ser compensados




## Banda Ancha – banda angosta




### Canal multicamino



# Efecto de la dispersión del canal




# ISI y dispersión






### Ecualización





### Ecualización

- ► El ecualizador se diseña para compensar la distorsión introducida por el canal.
- ► El ecualizador puede implementarse con un filtro FIR de longitud M.






### Ecualización

Ecualizador Zero forcing: remueve la totalidad del ISI

$$H_{ZF}(z) = \frac{1}{H(z)}$$

$$H_{ZF}(z) = p_0 + p_1 Z^{-1} + p_2 Z^{-2} + \dots + p_M Z^{-M}$$




Ecualizador MMSE: remueve el ISI limitando el efecto de aumento de ruido (noise enhancement)

$$H_{MMSE}(z) = \frac{1}{H(z) + N_0}$$



### Ecualización-ZF o MMSE



# Implementación del ecualizador

- Canales largos requieren un ecualizador FIR con gran número de coeficientes.
- →la complejidad del receptor aumenta → el costo y consumo de la unidad aumenta



### Interferencia Intersímbolo

¿Cuantós símbolos son afectados?

$$N_{ISI} = \frac{T_d}{T_s}$$

Se solapan/interefieren Nisi símbolos !!

- •Si aumentamos la tasa de transmision Ts<Td → Aumenta el ISI.
- •Si Ts<<Td  $\rightarrow$ ISI=0




#### ISI

- Canales con elevada dispersión en tiempo
- Sistemas con elevada tasa de transferencia
- → Ecualizacion compleja.

## ¿Solucion?




Se convierte una cadena serie de datos de alta velocidad, en **N** cadenas en paralelo de baja velocidad y se transmiten sobre N portadoras diferentes.



- ► El ancho de banda total se divide en N sub-canales.
- Si N se elige adecuadamente, el ancho de banda de cada sub-simbolo < ancho de banda de coherencia → canal con respuesta en frecuencia plana.





- Partiendo de un sistema con una tasa de transmisión Ry un ancho de banda B.
- ► Asumiendo que Bc<B→canal selectivo en frecuencia.
- Si dividimos el canal en N sub-canales, Bn=B/N, y la tasa Rn=R/N. El tiempo de simbolo en cada subcanal es prooporcional a 1/Bn

Si N es grande →Bn<Bc→Canal no-selectivo Si N es grande →Tn>Td →ISI=0




# Sistemas OFDM



### Diagrama en bloques

Implementación analógica e implementación utilizando IFFT




- La transformada discreta de Fourier
  - La DFT de una secuencia de N valores

$$DFT\{x[n]\} = X[k] = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j2\pi nk/N}, \ 0 \le k \le N-1$$

La IDFT de una secuencia de N valores

$$IDFT\{X[k]\} = x[i] = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} X[k] e^{j2\pi nk/N}, \ 0 \le n \le N-1$$

- Convolución lineal:
  - x[n] secuencia de datos, h[n] canal, y[n] salida





#### **■** Convolución circular

$$y[n] = h[n] \otimes x[n] = x[n] \otimes h[n] = \sum_{l} h[l]x[n-l]_N$$



$$DFT\{y[n]\} = DFT\{x[n] \otimes h[n]\} = X[k]H[k], \ 0 \le k \le N-1$$

Si una secuencia x[n] se convoluciona circularmente con h[n], la secuencia original puede obtenerse

$$\hat{X}[k] = \frac{Y[k]}{H[k]}, \ 0 \le k \le N - 1$$


Problema!!




La salida del canal es una convolución lineal!!

#### El prefijo cíclico:

- Cuando una secuencia de datos es transmitida a través de un canal selectivo en frecuencia, la señal recibida es la convolución linear de la señal transmitida y la respuesta impulsiva del canal.
- El agregado de un prefijo cíclico convierte la convolución lineal en una convolución circular.







#### Prefijo cíclico:

Por cada secuencia de entrada de N muestras, las ultimas Ncp son agregadas al comienzo de la secuencia

$$x[N-N_{cp}], x[N-N_{cp}+1], \cdots, x[N-1]$$
  $x[0], x[1], \cdots, x[N-N_{cp}-1], x[N-N_{cp}], x[N-N_{cp}+1], \cdots, x[N-1]]$ 

$$\tilde{x}[n] = x[n]_N, -N_{cp} \leq n \leq N-1$$

$$\tilde{x}[n-k] = x[n-k]_N, -N_{cp} \le n \le N-1$$

$$y[n] = \tilde{x}[n] * h[n] = \sum_{l=0}^{N_{cp}} h[l]\tilde{x}[n-l]$$

$$h[n] = [h[0], h[1], \cdots, h[N_{cp}]]$$

Rpta impulsiva canal


$$y[n] = \tilde{x}[n] * h[n] = \sum_{l=0}^{N_{cp}} h[l]x[n-l]_N = x[n] \otimes h[n]$$

El agregado de un prefijo cíclico convierte la convolución de una convolución de cula de la convolución de la convoluc

Aplicando la DFT (dominio frecuencia)

$$Y[k] = DFT\{y[n]\} = DFT\{x[n] \otimes h[n]\} = X[k]H[k], \ 0 \le k \le N-1$$

- •La señal y[n] tiene N+Ncp muestras, de las cuales las primeras Ncp NO se necesitan para recuperar x[n].
- Estas primeras Nc muestras están afectadas por la ISI de las Nop muestras del símbolo anterior.






### Circular vs lineal

Ver script Matlab




### Circular vs lineal





### Circular vs lineal





Representación matricial

$$\begin{bmatrix} y_{N-1} \\ y_{N-2} \\ \vdots \\ y_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_0 & h_1 & \cdots & h_{\mu} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & h_0 & \cdots & h_{\mu-1} & h_{\mu} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & h_0 & \cdots & h_{\mu-1} & h_{\mu} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{N-1} \\ \vdots \\ x_0 \\ x_{-1} \\ \vdots \\ x_{-\mu} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} v_{N-1} \\ v_{N-2} \\ \vdots \\ v_0 \end{bmatrix},$$

$$y = Hx + v$$
.

$$\left( \begin{bmatrix} y_{N-1} \\ y_{N-2} \\ \vdots \\ \vdots \\ y_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_0 & h_1 & \cdots & h_{\mu} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & h_0 & \cdots & h_{\mu-1} & h_{\mu} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & h_0 & \cdots & h_{\mu-1} & h_{\mu} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ h_2 & h_3 & \cdots & h_{\mu-2} & \cdots & h_0 & h_1 \\ h_1 & h_2 & \cdots & h_{\mu-1} & \cdots & 0 & h_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{N-1} \\ x_{N-2} \\ \vdots \\ x_0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} v_{N-1} \\ v_{N-2} \\ \vdots \\ x_0 \end{bmatrix},$$

$$y = \tilde{H}x + \nu$$
.



$$X = Qx$$
,  $X = (X[0], ..., X[N-1])^T$ ,  $X = (x[0], ..., x[N-1])^T$ ,

$$Q = \frac{1}{\sqrt{N}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & W_N & W_N^2 & \cdots & W_N^{N-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & W_N^{N-1} & W_N^{2(N-1)} & \cdots & W_N^{(N-1)^2} \end{bmatrix} \qquad W_N = e^{-j2\pi/N}.$$

$$Q^{-1} = Q^H, \qquad \mathbf{x} = Q^{-1}\mathbf{X} = Q^H\mathbf{X}.$$


El canal modelado como una matriz de convolución circular puede representarse por (factorización utilizando matrices DFT):

$$\tilde{H} = Q^H \Delta Q$$

Matriz diagonal donde cada elemento representa la respuesta En frecuencia del canal en cada indice De frecuencia

$$Y = Qy = Q[Q^H \Delta Q Q^H X + \nu] = \Delta X + Q\nu$$






$$Y[k] = DFT\{y[n]\} = DFT\{x[n] \otimes h[n]\} = X[k]H[k], \ 0 \le k \le N - 1$$



- En resumen: El agregado del prefijo cíclico (de longitud mayor a la longitud del canal) presenta dos ventajas:
  - Convierte la convolución lineal en convolución circular → ecualización sencilla.


$$X[k] = \frac{Y(k)}{H[k]}, \ 0 \le k \le N - 1$$

 Elimina la ISI entre símbolos (también denominada interferencia inter-bloque IBI)





# Implementación digital OFDM






1000

0000 0100

 $b_0b_1b_2b_3$ 

16-QAM





0 1 1 1 0...0 0 1.... 01


Número de bits por símbolo OFDM N x m


m=1 BPSK


m = 2.4 - QAM

m = 4.16 - QAM

m=2










Network of Competence on Internet of Things

#### Receptor OFDM





#### Arquitectura Básica de un transmisor OFDM



$$S_{x}(f) = E \left\{ \lim_{T_{AV} \to \infty} \frac{\left| X_{T_{AV}}(f) \right|^{2}}{T_{AV}} \right\} \qquad T_{AV} \text{ es un numero de simbolos grande}$$

$$= \lim_{T_{AV} \to \infty} \frac{E \left\{ X_{T_{AV}}(f) X_{T_{AV}}^{*}(f) \right\}}{T_{AV}}$$

PSD de una señal OFDM: 
$$S_x(f) = E\{|a|^2\}_{k=0}^{N-1} \frac{\left|X_k(f)^2\right|}{T}$$

$$\left|X_k(f)^2\right|/T$$



Calculo de la PSD para portadoras individuales

PSD de la subportadora k

La representación en dominio tiempo de la portadora k

$$\left|X_k(f)^2\right|/T$$


$$x_k(t) = \frac{1}{\sqrt{N}} \exp\left(j2\pi f_k\left(t + \frac{T}{2}\right)\right), \quad -\frac{T}{2} \le t \le \frac{T}{2}$$

La transformada continua de FOURIER se puede escribir como:

$$X_k(f) = \frac{1}{\sqrt{N}} T\left(-1^k \left[ \frac{\sin(\pi (fT - k))}{\pi (fT - k)} \right] \right)$$

Substituting 
$$T = NT_S$$

$$X_{k}(f) = \frac{1}{\sqrt{N}} T\left(-1^{k} \left[ \frac{\sin(\pi(fT - k))}{\pi(fT - k)} \right]$$
Substituting  $T = NT_{S}$ 
$$X_{k}(f) = \sqrt{N} T_{S}(-1)^{k} \left[ \frac{\sin(\pi(fT_{S}N - k))}{\pi(fT_{S}N - k)} \right]$$




Densidad espectral de potencia de la portadora k




$$S_k(f) = T_S \left[ \frac{\sin(\pi (fT_S N - k))}{\pi (fT_S N - k)} \right]^2$$

La PSD de una señal OFDM es la suma del espectro de sus N portadoras



Elevada emisión fuera de banc





**OFDM Signal Frequency Spectra** 



De:


Overview on OFDM Design


Ho Chin Keong


Communication Systems & Signal Processing Centre for Wireless Communications National University of Singapore


#### Espectro de OFDM

#### OFDM symbol windowing - allows other OFDM symbols transmissioness









- (a) Time domain before/after windowing. (b) Freq. domain before/after windowing.
- before windowing:  $X(f) = X(k)\delta(f kf_o)$
- after windowing:


$$X(f)W(f) = X(k)\delta(f - kf_o) \otimes \operatorname{sinc}(f/f_o) = X(k)\operatorname{sinc}(f/f_o - k)$$

Note: X(f) from here on will be assumed to be windowed with rectangular window.



#### Portadoras virtuales

- Para confinar el ancho de banda de transmisión se utilizan portadoras nulas a ambos del espectro (null-carriers o guard subcarriers).
- Se utilizan tambien sub-portadoras nulas en el centro del espectro (DC)





### Conversión D/A y A/D. Muestreo

- OFDM es implementada digitalmente utilizando IFFT/FFT.
- En el transmisor, la señal a la salida de la IFFT es convertida a analógica para luego ser procesada por la etapa de RF (upconversion y amplificación).
- Los conversores D/A y A/D se deben seleccionar en función de:
  - Tasa de muestreo
  - Resolución
  - Rango dinamico

Resoluciones típicas: A/D > 10 bits, D/A > 8 bits



## Conversión D/A y A/D. Muestreo

 La tasa de muestreo debe verificar el criterio de Nyquist

$$f_{samp} = \frac{1}{T_{samp}} = \frac{N}{T_s} = B$$

En general se utiliza un tasa de muestreo mayor

$$f_{samp} > \frac{N}{T_s}$$



### Traslación en frecuencia (Upconversion)

Señales banda-base

$$x(t) = x_I(t) + jx_Q(t)$$


Si x(t) es real




$$X(f) = X(-f)$$

Usualmente las señales digitales son señales complejas, debido a que se pueden procesar en forma mas eficiente (DSP).

Los canales de comunicaciones son siempre "reales" y señales complejas NO pueden transmitirse sin un procesamiento previo !!!








#### Traslación en frecuencia (Upconversion)

- La señal banda-base es traslada a la frecuencia de portadora del sistema.
  - Este proceso se denomina mezclado
  - Mezclado real: x(t) y el oscilador local son ambas reales




$$R(f) = \frac{1}{2} \left( X(f + f_{LO}) + X(f - f_{LO}) \right)$$



### Traslación en frecuencia (Upconversion)

Mezclado complejo: x(t) es multiplicado por una señal de oscilador local de valor complejo

$$r(t) = x(t)e^{j2\pi f_{LO}t} = x(t)(\cos(2\pi f_{LO}t) + j\sin(2\pi f_{LO}t))$$




$$R(f) = X(f - f_{LO})$$



### Transmisión pasabanda

- Modulación I/Q es utilizada en los sistemas inalámbricos para transmitir señales complejas sobre canales reales.
  - Las componentes de la señal mensaje son moduladas por dos funciones trigonométricas 90 grados desfasadas.



$$r(t) = 2x_I(t)\cos(2\pi f_{LO}t) - 2x_Q(t)\cos(2\pi f_{LO}t)$$


$$r(t) = x(t)e^{j2\pi f_{LO}t} + x^*(t)e^{-j2\pi f_{LO}t}$$

$$R(f) = X(f - f_{LO}) + X^*(-f - f_{LO})$$



# Implementación modulación IQ

Conversión directa




Network of Competence on Internet of Things

# Implementación modulación IQ

El conversor debe operar a frecuencias de

Conversión director(⟨σβ≱σἰσμ) orden de la frecuencia de

portadora



#### OFDM

Mas detalles en las próximas clases

