
BASIC MCU PROGRAMING

- Variable
- Operator
- Loop
- Read Valve Form Sensors
- Output Control For Automation





ARDUINO BOARD



ARDUINO IDE

```
_ = X
Blink | Arduino 1.5.3-Intel.1.0.4
File Edit Sketch Tools Help
                                                                              ø
 Blink
  Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
  This example code is in the public domain.
 // Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards.
 // give it a name:
 int led = 13;
 // the setup routine runs once when you press reset:
  // initialize the digital pin as an output.
  pinMode(led, OUTPUT);
 // the loop routine runs over and over again forever:
  digitalWrite(led, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(1000);
                            // wait for a second
  digitalWrite(led, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
 delay(1000);
                            // wait for a second
```

ARDUINO HARDWARE





















ARDUINO IDE สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีจาก www.arduino.cc




Download the Arduino IDF







ขั้นตอนการสร้างและพัฒนาระบบด้วย Arduino




การออกแบบวงจร และการประกอบวงจร






ตัวอย่างการเขียนโปรแกรม





วิธีการเขียนโปรแกรมให้กับ Arduino Board

เขียนโปรแกรมภาษา C++




คอมไพล์ด้วย Arduino IDE แล้วโหลดลงบอร์ดผ่าน USB





ขาต่างๆบนบอร์ด Arduino



คำสั่งกำหนดการทำงาน

รูปแบบคำสั่งกำหนดการทำงาน pinMode

pinMode(Arduino_Pin, Mode);

pinMode(13, OUTPUT); กำหนดให้ขา 13 ทำงานเป็น OUTPUT

Arduino_Pin คือขาของบอร์ด Arduino ที่เราต้องารกำหนดลักษณะการ ทำงาน

Mode คือลักษณะการทำงานที่ต้องการกำหนดให้เป็น INPUT หรือ OUTPUT

คำสั่งควบคุม


รูปแบบคำสั่งกำหนดการทำงาน digitalWrite

digitalWrite(Arduino_Pin, Output);

digitalWrite(13, HIGH); สั่งงานให้ขา 13

Arduino_Pin คือขาของบอร์ด Arduino ที่เราต้องการควบคุม
Output คือสถานะการทำงานที่ต้องการกำหนดให้มีค่า HIGH หรือ LOW

Pulse Width Modulation



คำสั่งนับเวลา

รูปแบบคำสั่งกำหนดการทำงาน delay

```
delay(wait_time);
```

delay(1000);



นับเวลา 1 วินาที

Wait_time คือจำนวนเวลาที่ต้องการนับมีหน่วยเป็น millisec 1000=1 วินาที เมื่อนับเวลาครบตามที่กำหนดโปรแกรมก็จะทำงานคำสั่งกัดไป

คำสั่งควบคุม

รูปแบบคำสั่งกำหนดการทำงาน analogWrite

analogWrite(Arduino_Pin, Output);

analogWrite(6, 255);



สั่งงานให้ขา 7 สร้างสัญญาน pwm

Arduino_Pin คือขาของบอร์ด Arduino ที่เราต้องการสร้างสัญญาน
Output คือค่าความกี่ที่สร้างตั้งแต่ 0 ถึง 255

การสื่อสารกับ Computer

รูปแบบคำสั่งเริ่มต้นการสื่อสาร

Serial.begin(baudRate);

Serial.begin(9600);



อ่านค่าลอจิคจากขา 13

baudrate คือความเร็วในการสื่อสารข้อมูลระหว่างบอร์ดกับ Computer

การอ่านค่าจากเซ็นเซอร์

รูปแบบคำสั่งกำหนดการทำงาน digitalRead

digitalRead(Arduino_Pin);

digitalRead(10);



อ่านค่าลอจิคจากขา 10

Arduino_Pin คือขาของบอร์ด Arduino ที่เราต้องการอ่านค่า โดยการอ่านค่าจากคำสั่งนี้จะได้ค่าออกมาเป็น 0 หรือ 1 เท่านั้น

การอ่านค่าจากเซ็นเซอร์

รูปแบบคำสั่งกำหนดการทำงาน analogRead

analogRead(Arduino_Pin);

digitalRead(A0);



อ่านค่าสัญญานจากขา A0

Arduino_Pin คือขาของบอร์ด Arduino ที่เราต้องการอ่านค่า โดยการอ่านค่าจากคำสั่งนี้จะได้ค่าออกมาเป็น 0 - 1023

L-298N Motor Driver

