

# Dron 'SkyEye 4K' - Instrukcja Pilota

Kategoria: Hobby / Foto

**ZAKAZ LOTOW: Nie latac w poblizu lotnisk (strefa CTR) oraz nad zgromadzeniami ludzi. Grozi utrata licencji i mandatem.**

## Procedura Startowa (Pre-flight Check)

- Zdejmij oslone gimbala z kamery.
- Rozloz ramiona drona (najpierw przednie, potem tylne).
- Wlacz aparature sterujaca (Kontroler).
- Wlacz drona (krotkie nacisniecie + dlugie nacisniecie przycisku baterii).
- Poczekaj na zlapanie sygnalu GPS (dioda tylna zmieni kolor na zielony).

## ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW (TROUBLESHOOTING):

Objaw / Problem	Mozliwa Przyczyna	Rozwiazanie
Dron nie startuje	Brak sygnalu GPS (Tryb ATT)	Wyjdz na otwarta przestrzen
Obraz wideo zacina sie	Zaklocenia Wi-Fi	Zmien czestotliwosc na 5.8GHz
Komunikat 'Motor Error'	Zablokowane smiglo	Sprawdz czy piasek nie wpadl do silnika