Processor

File: processor.kicad_sch

Encoders

File: encoders.kicad_sch

Analog

File: analog.kicad_sch


LEDs


File: leds.kicad_sch

Sheet: /
File: GroovePush.kicad_sch


Title:


Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.4		Id: 1/5


PWR_FLAG
PWR_FLAG
PWR_FLAG
J1
Teensy 4.1 socket
C3
10uF
MCP23017 @0x20 (encoders)
MCP23017 @0x21 (extra ctrl)
C1
100nF
C2
100nF
J4
PWR IN
I2C
UART
Sheet: /Processor/
File: processor.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.4
Id: 2/5



Sheet: /Encoders/		
File: encoders.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.4		Id: 3/5


RV1
ALPS B50K
FADER1
FADER2
FADER3
FADER4
PIEZO1
PIEZO2
PIEZO3
PIEZO4
IR1
IR2
+3V3
GND
To Processor
J12
J13
J14
J15
GNDZO1
GNDZO2
GNDZO3
GNDZO4
PWR5
PWR6
PWR_FLAG
Sheet: /Analog/
File: analog.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.4
Id: 4/5



Sheet: /LEDs/		
File: leds.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.4		Id: 5/5