





Orden de marcha recibida




Detener banda y sujetar preforma en bandeja

Bandeja retraída y puerta abierta




Preforma detectada en gripper




Trasladar preforma al molde

Brazo extendido, bandeja al frente y preforma en molde




Preforma fuera de zona de detección




Liberar preforma y retraer brazo

Brazo retraído




Cerrar molde

Puerta cerrada




Bajar pistón de soplado

Pistón en posición baja




Mantener tiempo de soplado

Tiempo de soplado cumplido




Subir pistón

Pistón en posición alta




Abrir puerta del molde

Puerta abierta




Extraer botella del molde

Brazo extendido




Botella confirmada en gripper y molde




Recoger brazo con botella

Brazo recogido




Esperar tiempo de estabilización

Tiempo cumplido



Soltar botella y esperar enfriamiento

Tiempo de enfriamiento cumplido



Activar banda transportadora

Cantidad de botellas alcanzada — vuelve a E1 (siguiente preforma)