## DIY1. FC 주기

- 1. 시스템 클럭 설정
- 2. FC 주기
- 3. 1KHz 타이머 설정
- 4. FC 주기 1ms 구현
- 5. 검증
- 6. 한걸음 더

## DIY2. 디버깅

- 1. USART 프로토콜
- 2. USART2 설정
- 3. USART2 구현
- 4. 검증

## DIY3. 기울기센서

- 1. SPI1 설정
- 2. 회로구성
- 3. icm20602 초기화
- 4. 원시자료 추출
- 5. 0점 조정
- 6. 자이로센서의 각속도
- 7. 자이로와 가속도센서의 회전각
- 7-1. 자이로센서의 회전각
- 7-2. 가속도센서의 회전각
- 8. 자이로 요 & 드리프트 보정
- 8-1. 자이로 요보정
- 8-2. 자이로 드리프트 보정
- 9. 한걸음 더

DIY4. FSI6 송수신기

- 1. iBus 프로토콜
- 2. USART6 설정
- 3. 송수신기 바인딩 & 회로구성
- 4. USART6 구현
- 5. 한걸음 더

# DIY5. PID제어기

- 1. PID 제어 알고리즘
- 2. 이중(Double) PID제어기
  - 2-1. 현재값과 목표값 정하기
  - 2-2. RC 스틱값으로만 제어하기
  - 2-3. 회전각으로 한 번 더 보완하기
  - 2-4. 최종 오차 공식
  - 2-5. (최종) 이중 PID 제어기
- 3. 논리적 검증

# DIY6. ESC 출력(oneShot125)

- 1. ESC 프로토콜
- 2. 2KHz 주파수 만들기
- 3. oneShot125 구현
- 4. 한걸음 더

#### DIY7. 안전장치

- 1. ARMING & DISARMING
- 2. 저전압알람
- 3. Fail Safe
- 4. 헤딩락
- 5. GPS WatchDog
- 6. 작은 한걸음 더

DIY8. GCS(지상관제시스템)

- 1. GCS 구성
- 2. FC(GCS 클라이언트)
- 3. ESP32(GCS 서버)
- 4. 안드로이드 앱(GCS 클라이언트)
- 5. 검증

#### DIY9. 이득계수(양필드론)

- 9-1. 양팔드론 만들기
  - 1. 설계 및 조립
  - 2. 회로 구성
  - 3. 필수 작업(3종)
  - 4. 동작확인
  - 5. 한걸음 더(자동비행)
- 9-2. 최적의 이득계수
  - 1. 이득계수 바꾸는 법
  - 2. 이득계수 변화에 따른 양팔드론의 반응
  - 3. 최적의 이득계수

## DIY10.기체 조립(Quad)

- 1. 몸체 설계 및 조립
- 2. 회로 구성
- 3. 필수 작업(3종)
- 4. 동작확인
- 5. 한걸음 더(자동비행)

## DIY11. 자세제어(4축 시뮬레이터)

- 1. 설계 조립 설치
- 2. 3축 자세제어 테스트
- 3. 미루었던 검증들(4종)

DIY12. 자동고도제어

- 1. SPI2 설정
- 2. 회로구성
- 3. 원시값으로부터 실제 기압 산출
- 4. (고도제어용) PID 제어기
- 5. 자동고도제어

# DIY13-1. 절대요각(HMC5983)

- 1. I2C1 설정
- 2. 회로구성
- 3. HMC5983 초기화
- 4. 원시자료 추출
- 5. 절대요각 산출

# DIY13-2. 자동위치제어(GPS)

- 1. USART3 설정
- 2. 회로 구성
- 3. GPS 설정코드 얻기
- 4. 설정코드 전송 to GPS
- 5. 원시 자료 수신 from GPS
- 6. GPS 주파수 업그레이드 to 200Hz
- 7. (GPS) PID 제어
- 8. GPS 홀딩 테스트

## DIY14. 자율비행

- 1. RTH(Return To Home)
- 2. Follow Me
- 3. 원비행
- 4. 다중목적지비행