- 1: 下载 STM32 V3.5的固件库 去论坛上找,很多
- 2: 准备 Keil uVision4 软件,并安装到电脑上。
- 3: 不要带板凳了,带上你的脑袋就行,因为板凳不会思考。

开始:

1: 首先解压缩下载的固件库(保留一个备份, 你懂的) 里面有,

_htmresc: ST的 logo 完全无用,不用理会,

Libraries: 比较重要的文件 包含 STM32的系统文件和大量头文件,也就是库文件了。 Project: 包含大量外设的例程,和各个软件版本的评估版工程模板。KEIL 对应的

就是 MDK-ARM 文件下的工程模板。你也可以利用这个工 程模板来修

改,得到你自己的工程模块,本文不用此法。

Utilities: 就是评估版的相关文件: 本文也不会用到, 无视既可。

这四个文件,(先去掉文件的只读属性吧,相信你会的)

2: 安照一般的方法,建立工程模板先建立一些文件夹,比如工程模板要建在 D 盘,下面的 D:\STM32\PR01(项目名字,自己随便定)再该文件夹下面新建以下文件夹 Libraries:直接复制上述的的 Libraries 文件夹,把其中的 CMSIS 剪切出来,放到 PR01目录下,直接成为另一个文件夹。另外把 STM32F10x_StdPeriph_Driver 下的 inc 和 src 文件夹剪切出来,放在 Libraries 目录下,STM32F10x_StdPeriph_Driver 文件夹就可以删除了。会发现里面就只剩下头文件了。

CMSIS: 就是从上面粘贴来的。在 CMSIS\CM3\DeviceSupport\ST\STM32F10x 目录下直接将 Startup 文件剪切出来,放在 Libraries 目录下,其他的不需要动。里面存放的就是重要的系统文件,先不要理会是什么作用吧,慢慢就明白了。

Startup 就是从上面粘贴来的。我们要用的比如是: STM32F103VC, 只要把 startup\arm 目录下的 startup_stm32f10x_hd. s 文件剪切出来,放到 Startup 下面就好。Startup 只要这个文件,其它全删吧。这个就是启动文件,根据芯片存储容量来选择。

USER: 请在里面放个 main. c 的文件,里面就一个 WHILE (1) 循环就好,但请加上这个头文件: #include "stm32f10x.h". 另外从固件库 Project\STM32F10x_StdPeriph_Templat目录下复制 stm32f10x_conf.h, stm32f10x_it.c, stm32f10x_it.h。这四个h文件是Libraries 里面没有的,理论上要自己写好的,但是固件库里有就直接复制吧,呵呵。另外你还发现那个目录下有个 system_stm32f10x.c 文件,有人问,这个怎么不一起复制了,很简单,因为 CMSIS 这个文件夹里面已经有了,个人认为还是放在这里比较好,因为是系统文件。

Project: 这个文件夹用来存放项目文件。比如你等下要建立的工程名字 TEST. uvproj,就放在这里。 在该文件下存放一些项目的输出信息,OUTPUT,和 LISTING 信息,可以建立这两个文件夹。等下就可以在 OPTIONS FOR TARGET 'PROJECT' 里面进行路径设置。


文件夹分配到此结束,为什么要这么分配文件夹呢,其实是个人理解的问题,我这样的目的是为了比较清楚,也符合一般程序员的设置方法。等你了解了,随便安排文件下都可以。 下面开始建立工程模板。 3: 打开 KEIL 软件, 建立新工程。

比如建 TEST. uvproj, 保存在刚才的 Project 文件夹下面。


选择你使用的 STM32芯片,比如我用的是103VC 的,就选择那个,确定后,会跳出来个窗口,问你是否复制启动代码,选择否,因为我们已经弄好了,前面的准备工作不是白做的。

然后右键 TARGET 1,选择 Manage Components,把文件给加进去吧。

来图片了:加好文件后,出现如下的文件架构。(按下图加文件吧,每个文件都在相应的文件夹里,前面的工作不是白做的。)



接下来要设置编译文件的路径,设置好后如下图:



现在编译, 还是有错误的。可以先编译下,

像初学者是用库比较好,所以肯定选择的。

因为 main. c 中有#i nclude "stm32f10x.h"这句,在这个重要的头文件里,并没有定义好一些东西,分别在 stm32f10x.h 的0070行,取消对 #define STM32F10X_HD 的屏蔽,0105行 取消对#define USE_STDPERIPH_DRIVER 的屏蔽,这两个定义好,才能正常工作,第一个是选择存储容量的型号,每种芯片都不太一样,所以让你选择,第二个是使用标准库文件,因为我们是要用库的,所以必须选择,默认是不用库的,直接进行寄存器的操作。


也可以直接如下图操作。



, 作用是一样的。

选择好后,直接编译,恭喜你,成功了。

4: 最后要说明的就是:



这个库文件,是必须选择 misc. c 和 stm32f10x_rcc. c 的。

另外就是你选择用什么功能,就把什么功能的 c 文件加进去,我这里已经加了一个对 $10\ D$ 的应用的一个 c 文件。

5: 一些重要文件的说明吧

```
core cm3.c/core cm3.h
```

该文件是内核访问层的源文件和头文件,查看其中的代码多半是使用汇编语言编写的。

```
stm32f10x.h
该文件是外设访问层的头文件,该文件是最重要的头文件之一。例如
向量等等。除了这些该头文件还定义了和外设寄存器相关的结构体,如:
typedef struct
{
    __IO uint32_t CRL;
    __IO uint32_t CRH;
    __IO uint32_t IDR;
    __IO uint32_t BSRR;
    __IO uint32_t BRR;
    __IO uint32_t BRR;
    __IO uint32_t LCKR;
```

包含了那么多寄存器的定义,那么在应用文件中(例如自己编写的 main 源文件)只需要包含

stm32f10x.h即可。

} GPIO_TypeDef;

```
在 stm32f10x.h 8296行
#ifdef USE_STDPERIPH_DRIVER
#i nclude "stm32f10x_conf.h"
#endif
这里定义了 #i nclude "stm32f10x conf.h"
```

system stm32f10x.c/h

该头文件也可以称为外设访问层的头文件和源文件。在该文件中可以定义系统的时钟频率,定义低速时钟总线和高速时钟总线的频率,其中最关键的函数就是 SystemInit()了,这个后面会详细介绍。总之这两个文件是新固件库 V3.5的重点,有了它粮也大大简化了使用stm32的初始化工作。

stm32f10x_conf.h

这个文件和 V2 版本的库的内容是一样的,需要使用哪些外设就取消哪些外设的注释。

stm32f10x it.c/h

这两个文件包含了 stm32中断函数,在源文件和头文件中并没有把所有的中断入口函数都写出来,而只写了 ARM 内核的几个异常中断,其他的中断函数需要用户自己编写。 stm32f10x it.c 的最后给了这样一个模板。

从注释中的英文提示可以看出,中断向量的名称可以从相应的启动代码中找出,例如可以 startup_stm32f10x_md.s 中找到 USART1 中断函数的名称——USART1_IRQHandler。其他的中断函

名可以以此类推, 一一获得, 在这里我就不一一复述了。

Libraries 文件夹

该文件夹有包含两个文件夹,一个是 src 文件夹,另一个是 inc 文件夹,顾名思义,一个里面放的是元件一个里面放的是头文件。这两个文件夹包含了所有的 STM32 的外设驱动函数,其实和 V2 版本也没有太大的变化。简单来说,外设的驱动相当于 windows 的驱动函数 API,这些驱动函数看到函数名基本就可以明白这个函数的作用,例如: GPI0_SetBits可以置位某个 IO 口,相反 GPI0_ResetBits则可以复位某个 IO 口。我个人认为熟练使用库可以大大提高编程的效率,同时规范使用库函数也可以提高程序的可读性,让团队中的其他程序员可以快速的明白代码的作用。