


HANGZHOU 6460 GMT	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	DETALLES DE LA CORONA Y CROWN GUARD	DETALLES DE LA CAJA Y CORONA

AJUSTE FUNCIÓN GMT	LA EXPERIENCIA HACCE	DETALLES DE LA CORONA Y CROWN GUARD	DETALLES DE LA CAJA Y CORONA
<p><b>1. Desenroscar corona:</b> Girar antihorario hasta libre.</p> <p><b>2. Hora referencia (pos. 2):</b> Tirar corona máximo (2 clics). Segundero para. Girar: mueven minutero, horaria y GMT juntas. Dejar GMT en UTC/huso referencia.</p> <p><b>3. Ajustar solo GMT (pos. 1):</b> Empujar corona un clic. Girar antihorario: GMT salta horas sin mover minutero. Colocar GMT en segundo huso deseado.</p> <p><b>4. Hora local (pos. 1):</b> Girar sentido contrario: horaria salta por horas, fecha avanza/retrocede, GMT no se mueve.</p> <p><b>Ajuste fecha:</b> No tiene corrección rápida. Fecha cambia al saltar horaria cada 24h (paso 4).</p> <p><b>5. Cerrar:</b> Empujar y enroscar bien.</p>	<p><b>EQUIPAMIENTO COMPLETO</b></p> <p>El Airliner GMT incluye brazalete vintage Five Balls y tres correas NATO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NATO azul Pan-Am</li> <li>• NATO roja</li> <li>• NATO clásica negro/gris</li> </ul> <p>Corona roscada firmada RSWC. Tapa trasera customizada con globo terráqueo diseñado por Juanktm.</p> <p>Estuche negro Astar transporte.</p> <p><b>MANTENIMIENTO</b></p> <p>Carga automática: 40 horas reserva marcha. 30 vueltas corona para carga manual inicial.</p> <p>Hermeticidad 200m: verificar corona bien enroscada antes inmersión.</p>	  <p>La tapa trasera muestra globo terráqueo simbolizando vocación internacional del Airliner GMT. Edición limitada 100 unidades numeradas.</p> <p>RSWC · Hablemos de Relojes</p>	 <p><b>mini BOOKLET</b></p>