


<p>AJUSTE FUNCIÓN GMT</p> <p>1. Desenroscar corona: Girar antihorario hasta libre.</p> <p>2. Hora referencia (pos. 2): Tirar corona máximo (2 clics). Segundero para. Girar: mueven minutero, horaria y GMT juntas. Dejar GMT en UTC/huso referencia.</p> <p>3. Ajustar solo GMT (pos. 1): Empujar corona un clic. Girar antihorario: GMT salta horas sin mover minutero. Colocar GMT en segundo huso deseado.</p> <p>4. Hora local (pos. 1): Girar sentido contrario: horaria salta por horas, fecha avanza/retrocede, GMT no se mueve.</p> <p>Ajuste fecha: No tiene corrección rápida. Fecha cambia al saltar horaria cada 24h (pos. 1).</p>	<p>EDICIÓN LIMITADÍSIMA</p> <p>Solo 30 unidades disponibles. Ruptura stock San Martín modelo base impide ampliar producción. Proyecto aplazado múltiples veces. Finalmente hueco agenda primavera 2023. Pequeña crudité primaveral para selectos clientes RSWC.</p> <p>Modelo desaparecerá pronto catálogo San Martín. Oportunidad única.</p> <p>MANTENIMIENTO</p> <p>Carga automática: 40 horas reserva. 30 vueltas corona para carga inicial.</p> <p>Hermeticidad 200m</p>	 <p>Trasera inspirada en un giroscopio o indicador actitud, instrumento fundamental permite pilotos volar condiciones nula visibilidad.</p>	 <p>RSWC Airliner II</p>	
---	--	--	---	--

