

<p>MÓDULO DIGITAL SKMEI 2198</p> <ul style="list-style-type: none"> • BOTONES Y CONTROLES • LIGHT: Mantener luz • MODE: Cambiar modo • SPT.RE.SET: Cambiar modo • SELECT-START/STOP: Ajustar • MODE hasta T1 (hora) • AJUSTE HORA Y FECHA • MODE hasta T1 (hora) • CONFIRMAR MODE (o 3s) • SELECT-START/STOP: ajustar • SPT.RE.SET: ajustar • MODE hasta T1 (hora) • MODE hasta T1 (hora) • DIALES AL 1 Y A2 • TERMÓMETRO • -10°C a +50°C (-11°C) • RETRÁCTIL 15min precisión • REETRAR 15min precisión • SELECT-START/STOP: activar/desactivar • DIALES AL 1 Y A2 	<p>HOMENAJE A LOS AÑOS 80</p> <ul style="list-style-type: none"> • LIGHT: Mantener luz • MODE: Cambiar modo • SPT.RE.SET: Cambiar modo • SELECT-START/STOP: Ajustar • MODE hasta T1 (hora) • AJUSTE HORA Y FECHA • MODE hasta T1 (hora) • CONFIRMAR MODE (o 3s) • SELECT-START/STOP: ajustar • SPT.RE.SET: ajustar • MODE hasta T1 (hora) • MODE hasta T1 (hora) • DIALES AL 1 Y A2 • TERMÓMETRO • -10°C a +50°C (-11°C) • RETRÁCTIL 15min precisión • REETRAR 15min precisión • SELECT-START/STOP: activar/desactivar • DIALES AL 1 Y A2 	<p>PRIMER DIGITAL RSWC</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caja de acero 316L grado suizo • Cristal de zafiro con AR interno • Tapas trasera rosada grabada • Impermeabilidad: 5 ATM (50 metros) • Correa de cerdo sólido con • Funciones digitales completas: • Modulo digital SKMEI 2198 • Justo relojero • Horas: minutos, segundos • Meses/semana/día) • Calendario completo (ahorro 12/24h) • Cronógrafo a 1/1000 segundos • Termómetro: -10°C a +50°C • Dual time (segunda zona horaria) • Alarma y señal horaria regresiva • Temporizador cuenta atrás • Retroiluminación LCD • Indicador batería baja 	

<p>FUNCIONES PRINCIPALES</p> <p>CRONÓGRAFO (SW)</p> <ul style="list-style-type: none"> • MODE hasta SW • SELECT-START/STOP: iniciar/pausar • SPT.RE.SET: SPL (split) o resetear • Precisión: 1/1000 seg <p>DUAL TIME (T2)</p> <ul style="list-style-type: none"> • MODE hasta T2 • Ajustar como T1 (hora principal) • SELECT-START/STOP y SPT.RE.SET: cambiar <p>ALARMA (ALM)</p> <ul style="list-style-type: none"> • MODE hasta ALM • SELECT-START/STOP: activar/desactivar • Ajustar hora con botones • CHI: señal horaria 	<p>OTRAS FUNCIONES</p> <p>TEMPORIZADOR</p> <ul style="list-style-type: none"> • MODE hasta timer • SELECT-START/STOP y SPT.RE.SET: ajustar • SELECT-START/STOP: iniciar/pausar <p>CALENDARIO (DATE)</p> <ul style="list-style-type: none"> • MODE hasta DATE • Automático hasta 2099 • Reconoce años bisiestos <p>RETROILUMINACIÓN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantener SPT.RE.SET/LIGHT • Duración 3 segundos <p>BATERÍA</p> <ul style="list-style-type: none"> • CR2016 o CR2025 • Vida: 1-2 años 	<p>The RSWC Super Stellar Cosmotemp watch features a rectangular case with rounded corners and a prominent crown. The dial is black with white markings and includes two sub-dials at the top. The brand name 'RSWC' is printed at the bottom of the dial. The case back is engraved with 'THE DARK SIDE OF THE MOON' and the 'RSWC' logo.</p> <p>La tapa trasera rosada de acero presenta grabado cósmico inspirado en los viajes espaciales y la exploración científica. Un tributo a la era donde los digitales representaban el futuro tecnológico.</p> <p>RSWC · Hablemos de Relojes</p> <p>Jefebus - "y01.00"</p>	<p>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caja de acero 316L grado suizo • Cristal de zafiro con AR interno • Tapas trasera rosada grabada • Impermeabilidad: 5 ATM (50 metros) • Correa de cerdo sólido con • Funciones digitales completas: • Modulo digital SKMEI 2198 • Justo relojero • Horas: minutos, segundos • Meses/semana/día) • Calendario completo (ahorro 12/24h) • Cronógrafo a 1/1000 segundos • Termómetro: -10°C a +50°C • Dual time (segunda zona horaria) • Alarma y señal horaria regresiva • Temporizador cuenta atrás • Retroiluminación LCD • Indicador batería baja
--	---	---	---

