

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Acero 316L grado suizo
- Cristal zafiro con AR interno
- Tapa trasera roscada grabada
- 5 ATM (50 metros)
- Correa acero con ajuste rápido
- Módulo digital SKMEI 1338
- Funciones:
  - Hora 12/24H con calendario
  - **World Time: 28 zonas**
  - Dual time
  - Cronógrafo 1/100 segundo
  - Temporizador cuenta regresiva
  - Alarma y señal horaria
  - Retroiluminación LCD
  - Indicador batería

LA REVOLUCIÓN DIGITAL

El World Timer marca un hito histórico: el primer reloj completamente digital de RSWC.

Hablemos de Relojes nació como «risingsunwatches», dedicado a los relojes japoneses. Creamos el original «Comando G», la primera comunidad genuina de coleccionistas G-Shock en español.

Este proyecto es un regreso a casa. Un tributo a los legendarios Casio World Time que dominaron los años 80 y 90. Pero elevado con cristal de zafiro y acero grado suizo que ningún Casio digital jamás tuvo.

28 ZONAS HORARIAS

UTC-12: Eniwetok, Kwajalein
UTC-11: Samoa, Midway
UTC-10: Hawaí, Honolulu
UTC-9: Alaska, Anchorage
UTC-8: Los Angeles (PST)
UTC-7: Denver (MST)
UTC-6: Chicago, México (CST)
UTC-5: Nueva York, Toronto (EST)
UTC-4: Caracas, Santiago, La Paz
UTC-3: Buenos Aires, Sao Paulo
UTC-2: Mid-Atlantic
UTC-1: Azores, Cabo Verde
UTC+0: Londres, Lisboa (GMT)
UTC+1: Madrid, París, Roma (CET)
UTC+2: El Cairo, Atenas, Johannesburgo
UTC+3: Moscú, Bagdad, Nairobi
UTC+4: Dubai, Bakú, Teherán
UTC+5: Karachi, Tashkent
UTC+6: Dhaka, Astana, Almaty
UTC+7: Bangkok, Jakarta, Hanoi
UTC+8: Hong Kong, Pekín, Singapur
UTC+9: Tokio, Seúl, Yakutsk
UTC+10: Sydney, Melbourne, Guam
UTC+11: Nueva Caledonia, Magadan
UTC+12: Auckland, Fiji, Kamchatka

CONFIGURACIÓN Y USO

BOTONES Y CONTROLES

- **LED/SET**: Luz EL / Ajustes
- **FUNCTION**: Cambiar modos
- **COMMAND**: Aumentar valores
- **ADJUST**: Seleccionar / Resetear

NAVEGACIÓN: FUNCTION cicla entre HORA → ALM → CHRONO → COUNTDOWN → WORLD TIME

AJUSTE HORA Y FECHA

- Mantén ADJUST hasta parpadeo
- FUNCTION: campo (12H/24H, seg, min, hora, año, mes, día)
- COMMAND: aumentar valor
- ADJUST: confirmar (auto 3min)

La tapa trasera roscada de acero presenta grabado inspirado en mapas antiguos y las rutas de exploración. Un tributo a los viajeros que llevaron los World Timer por todo el planeta.

RSWC · Hablemos de Relojes

Jefebus - "v01.01-5-ge1fbf0b"

ALARMA Y TEMPORIZADOR

ALARMA (ALM)

- FUNCTION hasta ALM
- Mantén ADJUST para configurar
- FUNCTION: hora/minutos
- COMMAND: activar ALM o SIG
- Suena 10s (diaria o horaria)

COUNTDOWN

- FUNCTION hasta countdown
- Mantén ADJUST para ajustar
- FUNCTION: H/M/S
- COMMAND: iniciar/pausar
- ADJUST: resetear
- Máx 23:59:59, alarma 10s

MANTENIMIENTO

- Batería CR2025 (2-3 años)
- Evitar temperatura extrema
- Limpiar con paño húmedo
- No pulsar botones bajo agua

WORLD TIME Y CRONÓGRAFO

WORLD TIME (28 ZONAS)

- FUNCTION hasta ciudad
- Mantén FUNCTION para selección
- COMMAND: avanzar entre 28 zonas
- FUNCTION: confirmar zona
- Muestra hora + código + dual time

CRONÓGRAFO SPL

- FUNCTION hasta chrono
- COMMAND: iniciar/pausar
- FUNCTION en marcha: SPL (split)
- ADJUST: resetear
- **Precisión: 1/100 seg**