ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Caja: Acero inoxidable arenada, molde propio Astar

Diámetro: 40 mm (sin corona) 43 mm (con corona)

Largo: 49,8 mm

Grosor: 14,4 mm

Cristal: Zafiro con triple antirreflejo interior

Bisel: Cerámico

Movimiento: Seiko NH34 GMT automático

Función GMT: Segundo uso horario independiente

Resistencia agua: 200m/20bar

Corona: Roscada

Tapa: Roscada con escudo y lema de la UME

Correa: NATO 20mm

Luminiscencia: Superluminova

LA UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS

La UME es una fuerza militar con alto nivel de especialización creada para intervenir en situaciones de emergencia y catástrofes tanto naturales como provocadas por el ser humano.

Establecida en 2005, su principal función es proporcionar una respuesta rápida y eficiente ante situaciones de crisis que superen la capacidad de las autoridades civiles.

Su despliegue puede llevarse a cabo en cualquier punto del territorio nacional y también en misiones internacionales.

MISIONES INTERNACIONALES

El UME Tipo 2 GMT está especialmente diseñado para operaciones en el extranjero.

Su función GMT permite llevar simultáneamente:

- Hora local de la misión
- Hora de referencia (España)

Esto es fundamental para:

- Coordinación internacional
- Comunicaciones con base
- Sincronización de equipos
- Operaciones multilaterales

La UME ha participado en misiones como el terremoto de Turquía (2023), donde la gestión de múltiples husos horarios fue esencial.

DISEÑO Y LEGIBILIDAD

El Tipo 2 sacrifica ligeramente la legibilidad extrema del Tipo 1 a cambio de la funcionalidad GMT.

Características del diseño:

- Esfera más compleja
- Aguja GMT adicional
- Escala 24 horas
- Diseño equilibrado
- Máxima información útil

A pesar de la complejidad adicional, mantiene los principios tácticos:

- Durabilidad extrema
- Resistencia al agua
- Iluminación efectiva
- Diseño discreto
- Movimiento fiable

El RSWC UME Tipo 2 es la versión GMT del homenaje de HdR a la Unidad Militar de Emergencias. Diseñado específicamente para misiones internacionales, incorpora un segundo uso horario.

RSWC · Hablemos de Relojes

Jefebus - "v01.01-5-ge1fbf0b"

INSTRUCCIONES DE USO

Carga del movimiento: El calibre Seiko NH34 es automático. Se carga con el movimiento de la muñeca. También puede cargarse manualmente girando la corona en posición normal.

Ajuste de hora local: Desenroscar la corona, tirar a segunda posición y ajustar la hora. Volver a enroscar.

Ajuste de GMT: Primera posición de corona permite ajustar la aguja GMT independientemente.

Mantenimiento: Limpiar con paño húmedo. Revisión cada 3-5 años.

Resistencia al agua: 200m/20bar. Enroscar bien la corona antes de sumergir.

CALIBRE SEIKO NH34

El movimiento Seiko NH34 GMT es la evolución del legendario NH35.

Añade la funcionalidad GMT manteniendo la robustez y fiabilidad que caracteriza a los calibres Seiko.

La aguja GMT independiente permite ajustar el segundo huso horario sin detener el reloj ni afectar la hora principal.

Este calibre ha demostrado su fiabilidad en condiciones exigentes, siendo la elección perfecta para un reloj de especificaciones militares.