
# ISA: operações, operandos e representação de instruções

# Introdução

- A linguagem da máquina
  - Instruções: "palavras"
  - Conjunto de instruções: "vocabulário"
- ISA escolhido: MIPS
  - Simplicidade
  - -RISC
    - » ISA típico de máquinas contemporâneas (após 1980)
  - Similar ao processador mais popular
    - » ARM (3 bilhões de unidades distribuídas em 2008)
  - Diferente dos processadores usados em PCs
    - » x86 (330 milhões de PCs vendidos em 2008)

# Suporte para operações

- Operações aritméticas:
  - Exemplo: a = b + c + d + e; add a,b,c add a,a,d add a,a,e



- Princípio de Projeto 1
  - Simplicidade favorece regularidade.
    - » Número de operandos fixo no MIPS (3) ⇒
    - » HW: mais simples do que se número variável
    - » SW: Menor número de decisões tomadas pelo compilador
- Operando pode ser valor de variável
  - Como armazená-lo ?

# Suporte para operações

Exemplo: f = (g+h) - (i+j);

```
add t0,g,h # variável temporária t0 contém g+h add t1,i,j # variável temporária t1 contém i+j sub f,t0,t1 # f recebe t0-t1, ou seja, (g+h)-(i+j)
```

- Operando pode ser valor temporário
  - -Como armazená-lo?
- Armazenamento em HW
  - Registradores
    - » Valores temporários
    - » Valores de variáveis

- Registradores x variáveis
  - SW: número ilimitado de variáveis
    - » Linguagens de programação
  - HW: número limitado de registradores
- Consequência:
  - Nem todas as variáveis são alocadas em registradores simultaneamente
- Conclusão:
  - Alocação de registradores
    - » Manualmente: programador em "assembly"
    - » Automaticamente: compilador!

- Princípio de Projeto 2
  - Quanto menor, mais rápido.
    - » Menor a energia consumida
- Registradores x memória
  - Memória: acesso mais lento
    - » Milhares a milhões de elementos
  - Registradores: acesso mais rápido
    - » Algumas dezenas de elementos
- Conclusão:
  - Alocação de registradores
  - Uma otimização para melhorar o desempenho
    - » Reduz também o consumo de energia


- Exemplo: MIPS
  - -32 registradores de uso geral
    - » Cada operando escolhido deve residir num deles
  - Sintaxe:
    - » \$s0, \$s1, ... (valores de variáveis)
    - » \$t0, \$t1, ... (valores temporários)

# MIPS: banco de registradores

```
16 s0
    zero constante 0
        reservado p/ assembler
2
        avaliação de express. &
                                    23
                                       s7
        resultado de funções
                                            temporários
3
                                    24 t8
4
                                    25
    a0
        argumentos
                                        t9
                                       k0 reservado p/ SO
5
                                    26
    a1
6
    a2
                                    27
                                        k1
                                            "global pointer"
                                    28
    a3
                                        gp
        temporários
8
    t0
                                            "stack pointer"
                                    29
                                            "frame pointer"
                                    30
                                        fp
                                            endereço de retorno (HW)
                                    31
15
   t7
```


- Nem todos os operandos são variáveis
  - Podem ser elementos de estruturas de dados
    - » Arranjos, records, listas, etc.
- Estruturas de dados
  - Não cabem no banco de registradores
- Solução
  - Estruturas de dados mantidas em memória

- Memória
  - "Arranjo unidimensional"
    - » Dividida em palavras
    - » Palavras armazenam os dados
    - » Cada palavra tem um endereço



- Operações de transferência de dados
  - Load (lw)
  - -Store (sw)

## **Load e Store**



# Máquina Load/Store

#### Exclusividade de acesso

Somente as instruções load e store podem acessar a memória.

#### Corolário 1:

Outras instruções devem acessar seus operandos em registradores.


#### Corolário 2:

 Se uma instrução aritmética precisa manipular um elemento de estrutura de dados, este deve ser pré-carregado em registrador.

- Exemplo: g = h + A[8];
  - $-g \rightarrow \$s1, h \rightarrow \$s2$
  - -A[100], endereço-base  $\rightarrow$  \$s3
  - endereço = base + deslocamento


```
lw $t0, 8($s3)  # temporário recebe A[8]
add $s1, $s2, $t0  # g = h + A[8]
```

- Dados de diferentes tamanhos
  - Byte (char), half word (short), word (integer)
- Endereçamento de byte individual
  - -1 word = 4 bytes
    - » Referenciada pelo endereço de um de seus bytes
    - » O endereço de menor valor!




# **Endian = ordem dos bytes**

- Classificação pelo endereço que identifica palavra
  - Big Endian: endereço do byte mais significativo (msb)
    - » Motorola 68K, MIPS, SPARC
  - Little Endian: endereço do byte menos significativo (Isb)
    - » IA-32, DEC Alpha




## Big endian



Byte mais significativo (MSB) armazenado no menor endereço

#### Little endian



Byte menos significativo (LSB) armazenado no menor endereço

# **Endian = ordem dos bytes**


- Classificação pelo endereço que identifica palavra
  - Big Endian: endereço do byte mais significativo (msb)
    - » Motorola 68K, MIPS, SPARC
  - Little Endian: endereço do byte menos significativo (Isb)
    - » IA-32, DEC Alpha

0	0	1	2	3
4	4	5	6	7
8	8	9	10	11

)	3	2	1	0
4	7	6	5	4
3	11	10	9	8


# Alinhamento de objetos

- Objetos de diferentes tamanhos
  - Byte, half word, word
- Dado (instrução) está alinhado (a) se:
  - Endereço for múltiplo de seu tamanho



# **Exemplo**

```
A[3] = h + A[2]; base de A \rightarrow s3; h \rightarrow $s2
lw $t0, 8($s3) # temp. recebe A[2]
add $t0, $s2, $t0 # temp. recebe h + A[2]
sw $t0, 12($s3) # armazena h+ A[2] em A[3]
```



## **Operandos constantes**

- Ocorrência de constantes é frequente
  - -50% das instruções aritméticas
- Solução 1: constante mantida em memória lw \$t0, AddrConstant4 (\$s1) add \$s3, \$s3, \$t0
- Solução 2: constante embutida na instrução addi \$s3, \$s3, 4
- Princípio de projeto 3
  - Acelere o caso frequente
    - » Instruções imediatas

#### Interface HW/SW


- Registradores são mais eficientes
  - Menor tempo de acesso
  - Maior vazão de dados ("throughput")
    - » Até 3 operandos acessados por instrução (via registradores)
    - » Um único operando acessado em memória por instrução
  - Menor consumo de energia
- Como o compilador mantém as variáveis ?
  - As de uso mais frequente mantidas em registradores
    - » Register allocation = mapeamento: variáveis → registradores
  - As de uso menos frequente em memória
    - » Register spilling = mapeamento: variáveis → memória
    - » Load e store usadas para movê-las

# Componentes de uma instrução


- Codificados como números
  - Operação
    - » Código operacional ("opcode")
  - Endereço de operando
    - » Número de registrador ou endereço de memória
  - Valor de operando constante
    - » Imediato
- Representação de uma instrução
  - Formato de instrução
    - » Organização de seus componentes em campos

# MIPS: formatos de instrução

#### Formato tipo R



#### Formato tipo I



# Geração de código

Linguagem de alto nível

```
-A[300] = h + A[300];

Base de A \rightarrow $t1; h \rightarrow$s2
```

Linguagem de montagem

```
lw $t0,1200($t1)
add $t0,$s2,$t0
sw $t0,1200($t1)
```

# Geração de código

Linguagem de montagem

```
lw $t0,1200($t1)
add $t0,$s2,$t0
sw $t0,1200($t1)
```

### • Linguagem de máquina

10 <u>0</u> 011	01001	01000	0000 0100 1011 0000		
000000	10010	01000	01000	00000	100000
10 <u>1</u> 011	01001	01000	0000 0100 1011 0000		

# Conceito de programa armazenado

- Princípios-chave em computadores
  - Instruções são representadas como números
  - Programas são armazenados na memória
    - » Para serem lidos ou escritos como números
  - Processador pode executar vários algoritmos
- Computador = sistema digital programável
  - Contra-exemplo: ASIC
    - » "Application-specific integrated circuit"
    - » Sistema digital que executa um único algoritmo

# Conceito de programa armazenado

Processor

