


1、打开 SDK\工具\jpeg 量化表生成工具\MakeQTable.exe,配置并生成 QT 表




2、创建成功



3、查看创建完成的 QT 表文件



4、替换 SD/camera/jpeg_qt_huffman.c 数组内容



5、把 jpeg_qt_huffman.c 加到 SDK 工程.cbp 文件进行编译

注意: QT 表用于改善 JPEG 图片质量,QT 表越多使用范围越广,但是容易受码流控制。QT 表对于Q 值越高图像质量越好。