# Mensajes entre arduino y esp01


- Revisar ese ejemplo <a href="https://www.youtube.com/watch?v=403oA7Z23Jk">https://www.youtube.com/watch?v=403oA7Z23Jk</a>
- Libreria SoftwareSerial
  <a href="https://www.arduino.cc/en/Reference/SoftwareSerialWrite">https://www.arduino.cc/en/Reference/SoftwareSerialWrite</a>

Siempre antes de cargar código en el esp tener el arduino cargado con un codigo vació.

## Para enviar mensajes desde ESP a arduino.

Video ejemplo: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ji71cHaGW8w&t=617s">https://www.youtube.com/watch?v=ji71cHaGW8w&t=617s</a>

1. Conectar el esp segun el diagrama




2. Cargar el codigo de ejemplo en el ESP

```
void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
```

```
Serial.write("Hello from ESP");
delay(2000);
}
```

#### 3. Resetear segun el diagrama.




#### 4. Retirar todo y programar el arduino

```
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(2,3); //RX, TX
void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(9600);
  mySerial.begin(9600);
  delay(5000);
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  String IncomingString="";
  boolean StringReady = false;
  while (mySerial.available()){
    IncomingString=mySerial.readString();
    StringReady= true;
  }
  if(StringReady){
    Serial.println("Recieved String: " + IncomingString);
```

```
}
}
```

5. Volver a conectar el ESP segun el diagrama.



## Para enviar mensajes desde arduino a ESP

Video ejemplo: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=iRmfnfAZRe4">https://www.youtube.com/watch?v=iRmfnfAZRe4</a>

Realizar los mismos pasos del ejemplo anterior.

Codigo Arduino:

```
void setup() {
    Serial.begin(115200);
}

void loop() {
    Serial.write("Hello from arduino");
    delay(2000);
}
```

#### Codigo ESP:

```
#include <SoftwareSerial.h> //Buscar que hace esta libreria
SoftwareSerial mySerial(2,3);
```

```
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Serial.print("Hello World from ESP");
  mySerial.begin(115200);
  delay(5000);
}
void loop() {
  String incomingString="";
  boolean stringReady = false;
  while(mySerial.available()){
    incomingString = mySerial.readString();
    stringReady = true;
  }
  if(stringReady){
    Serial.print("Recieved String: " + incomingString);
  }
}
```

### Enviar data a firebase desde ESP

Cargar el código de ejemplo al firebase usando el diagrama de conexión de los ejemplos anteriores, aunque manteniendo los pines rx y tx para ver el monitor serial: (Recordar tener configurado firebase)

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <FirebaseArduino.h>
// Set these to run example.
#define FIREBASE_HOST "test-arduino-d6faa.firebaseio.com"
#define FIREBASE_AUTH "C2PiP3ADqJikd35Rj2nYKCrfR10SkGS0bgIhIw5p"
#define WIFI_SSID "jelvezhernandez"
#define WIFI_PASSWORD "J0Y22ENQ"
void setup() {
    Serial.begin(9600);
   // connect to wifi.
   WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
    Serial.print("connecting");
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        Serial.print(".");
        delay(500);
    Serial.println();
    Serial.print("connected: ");
    Serial.println(WiFi.localIP());
    Firebase.begin(FIREBASE_HOST, FIREBASE_AUTH);
}
```

```
int n = 0;
void loop() {
// set value
    Firebase.setFloat("number", 42.0);
    // handle error
    if (Firebase.failed()) {
        Serial.print("setting /number failed:");
        Serial.println(Firebase.error());
        return;
    }
    delay(1000);
    // update value
    Firebase.setFloat("number", 43.0);
    // handle error
    if (Firebase.failed()) {
        Serial.print("setting /number failed:");
        Serial.println(Firebase.error());
        return;
    delay(1000);
    // get value
    Serial.print("number: ");
    Serial.println(Firebase.getFloat("number"));
    delay(1000);
    // remove value
    Firebase.remove("number");
    delay(1000);
    // set string value
    Firebase.setString("message", "hello world");
    // handle error
    if (Firebase.failed()) {
        Serial.print("setting /message failed:");
        Serial.println(Firebase.error());
        return;
    }
    delay(1000);
    // set bool value
   Firebase.setBool("truth", false);
    // handle error
    if (Firebase.failed()) {
        Serial.print("setting /truth failed:");
        Serial.println(Firebase.error());
        return;
    delay(1000);
    // append a new value to /logs
    String name = Firebase.pushInt("logs", n++);
    // handle error
    if (Firebase.failed()) {
        Serial.print("pushing /logs failed:");
        Serial.println(Firebase.error());
        return;
```

```
}
Serial.print("pushed: /logs/");
Serial.println(name);
delay(1000);
}
```