# Sisällysluettelo

1	Tärkeitä turvallisuusohjeita Kuunteluturvallisuudesta Yleistä	2 2 2
2	Langattomat Bluetooth- kuulokkeet Pakkauksen sisältö Muut laitteet Langattomien Bluetooth-kuulokkeiden yleiskuvaus	3 3 3
3	Aloitus Kuulokkeiden lataaminen Pariliitoksen muodostaminen kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille	5 5 5
4	Kuulokkeiden käyttäminen Kuulokkeiden yhdistäminen Bluetooth- laitteeseen Puheluiden ja musiikin hallinta Kuulokkeiden käyttäminen	7 7 7 8
 5	Tekniset tiedot	9

# 1 Tärkeitä turvallisuusohjeita

# Kuunteluturvallisuudesta



# 4

#### Vaara

 Suojaa kuulosi käyttämällä kuulokkeita vain rajoitetun ajan korkealla äänenvoimakkuudella ja säätämällä sitten äänenvoimakkuus turvalliselte tasolle, Mitä suurempi äänenvoimakkuus on, sitä lyhyempi on turvallinen kuunteluaika

# Noudata kuulokkeiden käytössä seuraavia ohjeita.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisia aikoja.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta kuulosi totuttua nykyiseen äänentasoon.
- Älä lisää äänenvoimakkuutta niin korkeaksi, ettet kuule, mitä ympärilläsi tapahtuu.
- Lopeta tai keskeytä kuunteleminen vaarallisissa tilanteissa.
- Kuulokkeen liiallinen äänenpaine saattaa vahingoittaa kuuloa.
- Kuulokkeiden käyttäminen molemmat korvat peitettyinä ajamisen aikana ei ole suositeltavaa ja voi olla laitonta joillakin alueilla.
- Vältä esimerkiksi musiikin tai puhelujen aiheuttamia häiriöitä turvallisuutesi vuoksi liikenteessä ja muissa mahdollisesti vaarallisissa ympäristöissä.

## Yleistä

Vahingoittumisen tai toimintahäiriöiden ehkäiseminen



#### **Varoitus**

- Älä altista kuulokkeita liialliselle kuumuudelle.
- Älä pudota kuulokkeita.
- Kuulokkeiden päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
- Älä upota kuulokkeita veteen.
- Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät alkoholia, ammoniakkia, bentseeniä tai hankaavia aineita.
- Laitteen voi puhdistaa pehmeällä liinalla, jonka voi tarvittaessa kostuttaa kevyesti vedellä tai laimennetulla miedolla saippualla.
- Sisäistä akkua ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, kuten auringonvalolle tai tulelle.
- Väärin asennettu akku tai paristo saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran. Vaihda vain samanlaiseen tai vastaavaan.

#### Käyttö- ja varastointilämpötilat ja kosteusolosuhteet

- Käytä ja säilytä paikassa, jossa lämpötila on 0...+55 °C (enintään 90 % suhteellisessa kosteudessa).
- Akun käyttöikä voi lyhentyä matalissa tai korkeissa lämpötiloissa.

# 2 LangattomatBluetooth-kuulokkeet

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Näillä langattomilla Philips-kuulokkeilla voit:

- nauttia mukavista langattomista handsfree-puheluista
- kuunnella ja hallita musiikkia langattomasti
- siirtyä puhelujen ja musiikin välillä



**Pikaopas** 

# Muut laitteet

Matkapuhelin tai Bluetoothyhteensopiva laite (kuten kannettava tietokone, kämmenlaite, Bluetoothsovitin tai MP3-soitin), joka on yhteensopiva kuulokkeiden kanssa (katso "Tekniset tiedot" sivulla 9).

# Pakkauksen sisältö




Philipsin langattomat Bluetoothkuulokkeet SHB4405



USB-latauskaapeli (vain lataamiseen)

# Langattomien Bluetoothkuulokkeiden yleiskuvaus



- (1) Mikrofoni
- 2 LED-merkkivalo
- (3) C<sub>FII</sub>
  Virtapainike,
  musiikin-/puhelunhallintapainike
- (4) Micro-USB-latausliitäntä
- (5) Äänenvoimakkuus-/ohjauspainike

# 3 Aloitus

# Kuulokkeiden lataaminen



#### Vakava varoitus

 Käytä lataamiseen ainoastaan sertifioitua USB-sovitinta (DC 5 V / 0,5 A).



#### **Huomautus**

- Optimoi kuulokkeiden akun kapasiteetti ja käyttöikä lataamalla akkua 5 tunnin ajan ennen ensimmäistä käyttökertaa.
- Käytä vain alkuperäistä USB-latauskaapelia, jotta kuulokkeet eivät vahingoitu.
- Lopeta puhelu ennen kuulokkeiden lataamista, koska kuulokkeiden liittäminen laturiin sammuttaa kuulokkeet.

Liitä laitteen mukana toimitettu USBlatauskaapeli:

- kuulokkeiden micro-USBlatausliitäntään ja
- sertifioituun laturiin tai tietokoneen USB-liitäntään.
- → LED-merkkivalo muuttuu punaiseksi latauksen aikana ja sammuu, kun kuulokkeet on ladattu täyteen.



Yleensä lataaminen kestää 2 tuntia.

# Pariliitoksen muodostaminen kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille

Muodosta pariliitos kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille, ennen kuin käytät kuulokkeita matkapuhelimen kanssa. Onnistuneessa pariliitoksessa muodostetaan yksilöivä salattu yhteys kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille. Viimeisimmät 4 pariliitosta säilyvät kuulokkeiden muistissa. Jos yrität muodostaa kuulokkeen kanssa enemmän kuin 4 pariliitosta, ensimmäinen pariliitos korvataan uudella.

- Varmista, että kuulokkeen akku on ladattu täyteen, ja katkaise kuulokkeista virta.
- Paina Painiketta 6 sekunnin ajan, kunnes sininen ja punainen LED-merkkivalo vilkkuvat vuorotellen.
  - → Kuulokkeet ovat pariliitostilassa 5 minuuttia.
- 3 Varmista, että matkapuhelin on käynnissä ja sen Bluetoothominaisuus on käytössä.
- 4 Muodosta pariliitos kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille.
  Lisätietoja on matkapuhelimen käyttöoppaassa.

Seuraavassa esimerkissä kuvataan, miten voit muodostaa pariliitoksen kuulokkeiden ja matkapuhelimen välille.

- Ota matkapuhelimen Bluetoothtoiminto käyttöön valitsemalla Philips SHB4405.
- 2 Anna tarvittaessa kuulokkeiden salasana 0000 (4 nollaa). Salasanaa ei tarvita matkapuhelimissa, jotka tukevat vähintään Bluetooth 3.0 -versiota.



# 4 Kuulokkeiden käyttäminen

# Kuulokkeiden yhdistäminen Bluetoothlaitteeseen

- Varmista, että matkapuhelin on käynnissä ja sen Bluetoothominaisuus on käytössä.
- 2 Kytke kuulokkeisiin virta painamalla painiketta 🖍 pitkään.
  - Sininen LED-merkkivalo vilkkuu 8 sekunnin välein.
  - → Kuulokkeet muodostavat automaattisesti yhteyden viimeksi liitettyyn matkapuhelimeen/Bluetoothlaitteeseen. Jos viimeksi liitettyä laitetta ei ole saatavilla, kuulokkeet yrittävät muodostaa yhteyden viimeistä edelliseen liitettyyn laitteeseen.

# \* Vihje

 Jos kytket virran matkapuhelimeen/Bluetoothlaitteeseen tai otat sen Bluetoothominaisuuden käyttöön sen jälkeen, kun olet kytkenyt virran kuulokkeisiin, muodosta Bluetooth-yhteys manuaalisesti.

# <u>=</u>

#### Huomautus

 Jos kuulokkeiden yhdistäminen kantaman sisällä olevaan Bluetooth-laitteeseen ei onnistu 5 minuutin kuluessa, kuulokkeet sammuvat automaattisesti akun säästämiseksi.

# Puheluiden ja musiikin hallinta

#### On/off

Tehtävä	Painike	Toimi
Kytke	C	Paina
kuulokkeisiin	<b>P</b> II	painiketta 2
virta.		sekuntia.
Katkaise	<b>C</b>	Paina
kuulokkeista	PII	painiketta 4
virta.		sekuntia.
		→ Punainen
		LED-
		merk-
		kivalo
		palaa ja
		sam-muu
		sitten
		vähitellen

#### Musiikin säätö

Tehtävä	Painike	Toimi
Toista musiikkia tai keskeytä sen toisto.	<b>C</b> ►II	Paina kerran
Äänenvoi- makkuu- den säätä- minen.	+/-	Paina kerran.
Siirry eteenpäin.	+	Paina pitkään.
Siirry taaksepäin.	-	Paina pitkään.

### Puhelujen hallinta

Tehtävä	Painike	Toimi
Vastaa puheluun / katkaise puhelu.	<b>C</b> ►II	Paina kerran. → 1 äänimerkki.
Saapuvan puhelun hylkääminen.	<b>€</b>	Paina painiketta 2 sekuntia. → 1 äänimerkki.
Vaihda soittajaa puhelun aikana.	<b>C</b> ►II	Paina -painiketta kahdesti. → 1 äänimerkki.
Mykistä mikrofoni puhelun aikana tai poista mykistys.	+ ja -	Paina kerran. → 1 äänimerkki.

### Muut tilailmaisimet

Kuulokkeiden tila	Merkkivalo
Kuulokkeet liitetään Bluetooth-laitteeseen, kun kuulokkeet ovat valmiustilassa tai kun kuuntelet musiikkia.	Sininen LED- merkkivalo vilkkuu 8 sekunnin välein.
Kuulokkeet ovat valmiina pariliitokseen.	LED-merkkivalo vilkkuu vuorotellen sinisenä ja punaisena.
Kuulokkeisiin on kytketty virta, mutta niitä ei ole liitetty Bluetooth-laitteeseen.	Sininen LED- merkkivalo vilkkuu nopeasti.
Alhainen akun varaustaso.	Punainen LED- merkkivalo välähtää 3 kertaa 10 sekunnin välein, kunnes akku tyhjenee.

Akku on ladattu	Punainen LED-
täyteen.	merkkivalo ei
	pala.

# Kuulokkeiden käyttäminen

Säädä kuulokesanka päähäsi sopivaksi.



# 5 Tekniset tiedot

- Toisto/puheaika: jopa 9 tuntia
- Valmiusaika: jopa 300 tuntia
- Täysi lataus tavallisesti 2 tunnissa
- Ladattava litiumpolymeeriakku (200 mAh)
- Bluetooth 4.1, Bluetooth-monotuki (kuulokeprofiili – HSP, handsfreeprofiili – HFP), Bluetooth-stereotuki (Advanced Audio Distribution -profiili – A2DP; Audio Video Remote Control -profiili – AVRCP)
- Taajuusalue: 2,402–2,480 GHz
- Lähettimen teho: < 20 dBm</li>
- Toimintasäde: jopa 10 metriä
- Automaattinen virrankatkaisu



#### Huomautus

 Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.