제 3장 다구찌 방법 개요

다구찌 품질공학의 기본 Concept?








다구찌 품질공학의 기본 철학은 내가 만든 제품, 서비스 및 프로세스가 성능을 저해 하려는 사용자의 나쁜 조건을 억지로 "관리"해서 성능을 좋게 하려는 것이 아니라, 그것을 "극복"하는 "내가 할 수 있는 요소"를 찾아 최적화하고 품질과 비용의 균형을 맞추는 방법으로, 학자에게 활용되기보다는 엔지니어에게 활용되기를 권하는 최적화 기법이다.

다구찌품질공학의 개요 - 정의/목적

- 정의: 기술개발, 제품 및 공정에 대하여 사용자(고객)의 어떠한 환경에서도 기능이 안정(강건)되도록 Parameter의 조건을 최적화하고, 가장 경제적이 되도록 Tolerance Design을 하는 것.
- 목적 개발기간의 단축
 - 제품,공정설계의 최적화를 통한 Loss 최소화
 - 사용자(고객) 환경에서의 기능 안정화
 - 기술개발의 先行性, 汎用性, 再現性 확보



☞ 3수준 4인자일 때 81 경우의 수, 2수준1인자 및 3수준 7인자일 때 4,374 경우의 수

Taguchi 기법은 무엇인가?

- 1950년대에 겐이찌 다구찌 박사에 의해 개발되었다.
- ▼ 제품 또는 프로세스 기능을 개발/개선하기 위해 사용되었다.
- ▼ 그러나 종종 DOE와 다를 바 없는 방법으로 잘못 이해되고 있다.
- ▼ 기술적으로는 "품질 공학"으로 불린다.
- ▼ 일본에서 널리 활용, 한국에는 1980년대 초 소개
- 근본적으로 공학적인 방법론이나, 흔히 통계적인 접근방법으로 오판 되고 있음.
- ▼ 정의:

제품 및 프로세스 기능의 변동을 감소하는 목적을 수행하기 위한 활동에 대한 연구 또는 과학

"Taguchi 기법은 방법론이다"

cf: 한국에서는 일반적으로 "다구찌품질공학"이라고 불림.

다구찌 방법의 기본전략

- •품질관리 활동은 제품설계, 늦어도 공정설계 단계에서 이루어지는 것이 바람직 함
- 공정관리나 검사단계에서는 제품의 고유 품질수준을 향상시키기 어려움
- •제품의 성능특성은 잡음의 영향으로 목표치 또는 이상치로 부터 산포하며 이러한 산포를 손실의 개념으로 정량화함으로써 품질문제를 객관적, 공학적 문제로 다룰 수 있음
- •높은 품질의 제품은 손실이 작은 제품이며 손실은 성능의 산포로 야기되므로 성능특성치가 잡음에 둔감하도록(즉, 잡음하에서도 성능변동이 적도록, 로버스트) 제품이나 공정을 설계 해야 함

수행방법

- 직교표 (orthogonal table)를 이용한 실험
- •SN비 (signal-to-noise ratio)의 분석

다구찌의 공헌

- 구체적인 방법론의 개발
- •다양한 사례를 통한 효용성의 입증

• 로버스트니스 (Robustness) 란?

☞ 최소의 단위 제조 비용으로 기술, 제품 또는 공정의 성능이 이의 산포를 일으키는 요인들에 가장 둔감한 상태로 만드는 것. 즉, 노이즈의 영향이 최소가 되는 상태를 만드는 것.

• 로버스트 설계의 새로운 파라다임

- 높은 성능의 제품이 항상 많은 비용을 필요로하는 것은 아님.
- 문제의 원인을 항상 제어/제거할 필요는 없음.
- 교호작용은 최소화 할 수 있음.
- 목표치와 상이한 모든 경우에 손실 발생
- 로버스트 설계방법 응용 : 공학지식이 필요함.


(수학이나 통계학 지식이 아님)

• 일본 전기 통신 공사 (NTT) 성공사례


 \cdot X - BAR 교환기 개발을 미국 AT&T의 BELL Lab보다 1년 늦게 시작하여 먼저 개발 성공

구 분	연구인원	개발기간	결 과	
NTT	1 명	6년	성 공	
AT&T	<i>5</i> 명	7 년	실 패	

- · NTT의 성공 요인
 - ① 제어인자 (CONTROL FACTOR) 와 노이즈인자 (NOISE FACTOR) 간의 교호작용 (INTERACTION) 이용



② 제어인자를 직교 표에 할당



③ 2 단계 최적화 (2 - step Optimization)

제 1 단계: 평균치 주위의 산포 감소

제 2 단계: 목표치에로의 조정

다구찌품질공학의 개요 - 중요성

• 엔지니어의 역할

- 엔지니어와 과학자의 역할이 비슷한 것으로 혼동되는 경우가 많음.
- 과학자의 역할: 어느 현상에 대한 원리와 법칙을 발견하고 이를 세상에 알리기 위해 연구하는 것
- 엔지니어의 역할:
 - 과학적인 진실이나 법칙을 활용해서 고객의 요구를 만족시킬 수 있는 제품이나 공정을 만드는 것.
 - 자연계에 존재하지 않는 새로운 제품이나 공정을 창출하는 것
- 어려운 역할을 성공적으로 수행하기 위해서 효율적인 전략 및 기법이 필요하게 됨 .

다구찌품질공학의 개요 - 중요성

• 다구찌 방법의 다섯 가지 전략

- ① 제어인자와 노이즈인자간의 교호작용을 이용하라.
- ② 출력 특성을 잘 결정하라.
 - 모든 공학시스템은 에너지 변환을 위해 존재한다.
- ③ 직교배열표를 사용하여 제어인자의 최적화를 시도하라.
- ④ 2단계 최적화를 하라.
 - a. 산포를 최소화할 수 있는 제어인자 수준들의 조합을 구한 후,
 - b. SN비에는 별 영향을 주지 않고 평균(또는 감도)에는 큰 영향을 주는 제어인자를 사용하여 목표치를 옮겨라.
- ⑤ 확인 실험을 통해 유해한 교호작용 (제어 인자간)의 유무와 재현성을 확인하라.

품질의 정의


- 사용하기에 적합함 (fitness for use)
 - ▶ 소비자 입장 강조
 - ▶ 지나치게 포괄적이며 정량화하기 어려움
- •도면에 표시된 규격에 부합되는 것
 - ▶ 불량률 등으로 품질을 정량화할 수 있음
 - ▶ 소비자의 관점이 반영되어 있지 않음. 즉 규격에 맞는다고 해도 동일한 적합도를 갖는다고 할 수 없음
 - ➤ 품질에 대해 안이한 자세를 유발
- 제품이 출하되어 사용되어질 때 야기되는 사회적 손실 (다구찌)
 - ▶ 전통적인 관점 ("값어치" 또는 "바람직스러운 것") 과 상치
 - ➤ 품질을 값어치와 관련지어 생각하는 것은 개개인의 효용성 (utility)에 의존하는 것으로 마케팅, 제품기획의 관점에서는 유리할 지 모르나 공학적 관점에서는 부적당함

손실의 원인

- •성능특성의 목표치 또는 이상치로 부터의 산포
- •예 (자동차 성능특성)


성능특성	목표치 또는 이상치	목표치 또는 이상치로부터 산포의 원인		
리터당 주행거리	이상적으로 가능한 최대치	잡음 (noise)		
배기가스중 일산화탄소의 함량	0	- 사용환경(외란)		
엔진점화를 위한 전기회로의 정격전압	목표치 (예, 20 kV)	- 부품의 노후화(내란) - 생산환경(불완전 제조)		

□ 전통적 개념 대 다구찌 손실함수



예제

손실 함수: 온도 조절(좋아하는 온도) 다음은 한 강의실에 있는 32명의 온도 선호 조사 결과로서 온도 조절의 손실함수를 보여 준다.



<실내 온도(°F) 와 고객 불만 >

시스템경영분석- 다구찌방법의 개요- 165

손실함수

•용어정의

y: 성능특성치 (소비자의 요구를 만족시킬 수 있는 제품의 성능을 결정짓는 주 품질특성치)

m: 목표치 또는 이상치

L(y) : 손실함수

성능변동(Performance variation): 성능 특성치의 변동

•특성치의 종류

망소특성 : 성능 특성치가 작을수록 좋은 경우 (m = 0)


망대특성 : 성능 특성치가 클수록 좋은 경우 $(m = \infty)$

망목특성: 성능특성치의 목표치가 주어진 경우 $(0 < m < \infty)$

이상 기능과 S/N 비

• 이상 기능

- 일반적인 시스템은 어떤 형태로든 입력과 출력이 존재
- 이상기능이란?: 입력에너지 100%가 출력 에너지로 전환되는 것.
- 현실적으로 이상적인 시스템은 존재하지 않음



• 설계의 '이상 기능' 표현

$$y = \beta M$$
, $y = 출력 반응 (Output Response)$
 $M = 입력 신호 (Input Signal)$

• 시스템의 예

시스템입력신호출력반응브레이크 패드/로타압력torque전동기전력torque x rpm도장 공정도장 시간도장 두께

• 연습 문제 : 이상 기능

다음 제품의 입력신호 (M) 와 출력반응 (y) 은 무엇인가 ?

- 체중기
- 수도꼭지


• S/N 出

- 시스템 성능측정의 척도, 노이즈 인자가 성능에 미치는 영향
- S/N 비는 제품/공정에서 일어나는 에너지 전환의 품질 평가기준
- 로버스트니스의 척도
- S/N 비가 클수록 품질이 양호

$$S/N = \frac{\text{Energy (or Power) that is transformed into intended output}}{\text{Energy (or Power) that is transformed into unintended output}}$$

$$S/N = \frac{Useful \ Output \ Energy}{Harmful \ Output \ Energy}$$

- S/N 비에 영향을 주는 요인
 - 입력신호 (Input Signal)
 - 에너지 전환 (Energy Transformation)
 - 출력반응 (Output Response)
 - 노이즈 인자 (Noise factors)
- 예] 브레이크 시스템
 - 1) 시스템의 의도 (Intent)



2) 입력 신호 (Input Signal)



3) 에너지 전환 (Energy Transformation)

- 엔지니어의 임무 : 원하는 출력을 낼 수 있도록 능률적이고 효과적인 에너지 전환을 가능하게 하는 시스템을 만드는 것임.
- ※ 로버스트 설계의 주요한 전략의 하나는 기능을 수행하기 위해서 어떠한 에너지 전환이 일어나는가 하는 것을 알아내는 것임.

- 4) 출력 반응 (Output Response)
 - 출력 반응 : 엔지니어링 시스템이 설계된 목적이며, 입력 신호와 출력 반응간의 이상적인 에너지 전환이 곧 이상 기능임.

- 5) 노이즈 인자 (Noise Factor)
 - 노이즈 인자 : 입력 신호와 출력 반응간의 에너지 전환이 원하고 설계한 대로 진행되지 않는 이유
 - 시스템의 기능에 영향을 주기는 하나 제어가 불가능 하거나 또는 제어하거나 변경시키려면 비용이 과다 하게 지출되어야 하는 변수

손실함수: 망목특성


- 손실함수의 유도
 - y = m 에서 L(y)를 2차 항까지 Taylor series로 전개

$$L(y) \approx L(m) + L'(m)(y-m) + \frac{L''(m)}{2}(y-m)^{2}$$

►
$$L(y) \approx k(y-m)^2 \left(\Box, L(m) = 0, L'(m) = 0, k = \frac{L''(m)}{2} \right)$$
 (1.1)

- k 값의 추정
 - ▶ 어떤 y값에 대해 알려진 *L(y)*를 이용
 - 예: 소비자 허용규격 (m-Δ, m+ Δ)
 수리 및 폐기비용 = W 원

$$\rightarrow k = W/\Delta_0^2$$




손실함수: 망소특성

•손실함수의 유도

$$L(y) \approx k y^2$$

• k 값의 추정

$$k = W/\Delta_0^2$$




손실함수: 망대특성


• 손실함수의 유도

$$L(y) \approx \frac{k}{y^2}$$

• *k* 값의 추정

$$k = W \cdot \Delta_0^2$$





- L(a) < L(b) < L(c)
- •L(c) 와 L(d) 의 차이가 거의 없음

$$\bullet L(a) = L(b) = L(c)$$

•
$$L(d) = L(c) + W$$

사례 (Taguchi and Wu [14])

- •특성치 : 농가의 비닐하우스에 사용되는 비닐쉬트의 두께
- 규격: 0.8 ~ 1.2 (mm)
- Cp = 1
- •문제의 공장 (I)
 - ▶평균두께 = 0.82 mm
 - ▶공정능력 : ± 0.02 mm




그림 1.3 비닐 두께의 가상적 분포허용차 한계

- ▶생산원가는 줄일 수 있으나 비닐쉬트의 파손에 의한 교체비용이 과다
- 허용한계내에 속하는 제품은 무조건 양호하다는 개념은 비합리적임.
- •일본 비닐쉬트 제조협회는 두께의 중심값을 1.0mm로 조정

기대손실

•제품이 사용되어지는 기간 동안에 성능특성치가 목표치로부터 산포함으로써 야기되는 손 실의 평균치

> 망목특성:
$$E\{L(y)\} = E\{k(y-m)^2\} = k\{\sigma^2 + (\mu-m)^2\}$$

▶ 망소특성:
$$E\{L(y)\} = E\{ky^2\} = k\{\sigma^2 + \mu^2\}$$

> 망대특성:
$$E\{L(y)\} = E\{\frac{k}{y^2}\} = \frac{k}{\mu^2}\{\frac{3\sigma^2}{\mu^2} + 1\}$$

- ·비닐쉬트 사례 $E\{L_{\mu}(y)\} = k\{\sigma^2 + (\mu m)^2\} \approx 0.032445k$
 - 는 문제의 공정 : μ = 0.82 mm, 범위 = 0.8~0.84mm, σ =(0.84-0.80)/6 \approx 0.0067 $E\{L_2(y)\}=k\{\sigma^2+(\mu-m)^2\}\approx 0.004489k$ $E\{L_1(y)\}/E\{L_2(y)\}\approx 7.3$
 - ▶ 신설된 규정 : μ = 1 mm, 범위 = 0.8~1.2mm, σ =(1.2-0.8)/6 ≈ 0.067

손실함수의 역할

- •전통적인 품질의 개념: 허용차 구간, 불량률
 - ▶ 품질문제에 대해 안이한 자세를 갖게 할 우려가 있음

- •손실함수의 개념
 - ➤ 품질향상을 위해 계속적인 노력을 경주하며, 목표치에 대한 성능특성치의 산포를 끊임없이 줄여나가는 것은 기업의 당면과제
 - ▶ 만족스러운 제품의 생산, 시장점유율의 증대
 - ▶ 다구찌의 손실함수는 이를 위한 전략, 즉 성능특성의 산포를 줄이고 평균을 가능한 한 목표치에 접근시켜야 한다는 것을 제시

잡음의 종류

- 외란 : 사용조건이 바람직한 상태를 유지하지 못하고 변화함으로 인해 발생하는 변동요인 (예) 사용온도, 사용습도의 변화, 입력전압의 정격전압으로부터의 변화
- •내란 (노후화) : 오랜 사용으로 내부 부품의 값이 정격치로부터 벗어남으로 인해 발생하는 변동요인
 - (예) 전자제품의 저항치가 10Ω 에서 사용기간이 경과함에 따라 $15~\Omega$ 으로 증가함
- •불완전 제조: 제조시에 발생할 수 있는 여러가지 변동 요인 (예) 제조시 작업자간의 변동, 기계간의 변동, 공정변수의 변동


잡음에 대한 대응 사례

- 배경
 - ▶ 1950년대 초, 일본의 Inax Tile Company
 - ▶ 생산된 제품의 크기가 고르지 못함
 - ▶ 타일을 구워내는 가마내의 온도분포가 균일하지 못한 것이 원인 (불완전 제조)
- •대응방안 |
 - ▶ 고른 온도분포를 갖는 새로운 가마의 도입
 - ▶ 많은 경비 소요, 기술적 문제
- •대응방안 ॥
 - ▶ 타일의 원료 배합비의 변경 (석회석의 함량 : 1% → 5%)
 - ▶ 현재의 가마를 사용하고서도 타일 크기의 산포를 크게 줄임
 - ▶ 값싼 석회석을 이용하여 경제적으로 품질문제를 해결

잡음에 대한 대응책

- 직접적인 품질공학
 - ▶ 잡음을 직접 제거 또는 통제하려는 방법
 - ▶ 예 : 새로운 가마로 교체, 좀 더 엄격한 온도 제어
 - ▶ 많은 경비와 노력이 필요, 기술적으로 불가능
- 간접적인 대응
 - ▶ 잡음을 있는 그대로 놔둔 상태에서 성능특성이 잡음에 둔감하도록 (즉 잡음하에서도 성능특성의 산포가 심하지 않도록) 제품이나 공정을 설계
 - ▶ 예 : 원료 배합의 적절한 조성비
 - ▶ 경제적이며 기술적으로 용이

제품 개발에 따른 대응책



X : 대응책 불가능, ○ : 대응책 가능

그림 1.4 성능 변동의 원인과 제품 개발 단계별 대응책

• 외란, 내란: 제품설계 단계에서만 가능

•불완전 제조: 제품설계 및 공정설계 단계 (간접적 대응)

제조시 (검사, 공정관리 등의 직접적인 대응)

품질관리 활동의 변천과정




그림 1.5 품질 관리 활동의 변천과정

Taguchi Loss Quiz


- 규 격: 1000 ±2

- 스크랩 손실: \$6/대

- subgroup size : 4

- 🛪 (평균): 999.63

- R_{bar} (범위들의 평균): 0.90



y: 성능 특성치,

m: y의 목표치,

 Δ_0 : 허용차,

A_o: 허용차를 벗어났을 때 드는 수리/폐기 비용

у

문제1: 연간 1백만대를 생산한다고 볼 때 회사의 연간 손실은 얼마나 되는가?

L(y)

- 1) 불량률에 의한 계산(정규분포표 이용)
- 2) Taguchi Loss Function

문제2: 평균이 1000이고, 평균의 범위가 0.42로 각각 개선되었다면 이 회사는 얼마나 비용이 Save 되겠는가?

- 1) 불량률에 의한 계산 (정규분포표 이용)
- 2) Taguchi Loss Function

*d₂ Table

n	2	3	4	5	6	7	8	9	10
d_2	1.13	1.69	2.06	2.33	2.53	2.70	2.85	2.97	3.08

n: subgroup size

문제1:


산포 개념의 비용 계산:

1) 표준편차를 계산한다

3) 총 불량률 계산: Z Table

2) 표준 정규분포 표로 부터 불량률 계산한다

4) 손실금액 산출



Taguchi Method

1) 규격을 벗어 났을 때 대당 손실비용: k 산출

2) 손실비용

3) 총 손실비용

∴ Taguchi Method / 일반 산포 개념 = \$ /\$ = 로서 약 배의 차이가 난다. 결국 어떤 계산치를 적용하느냐에 따라 Management하는데 큰 GAP을 나타낸다.

문제2:

<u>산포 개념의 비용</u>	Taguchi Loss Function

결론: 문제**1**은