Interruptions

L'activation ou inactivation des interruptions dépendents du register Interrupt Flag: elles sont activiées si IF = 1 et désactivées sinon. L'activation des interruptions s'effectue par l'instruction STI ($Set\ Interrupt$) et l'inactivation par l'instruction CLI ($Clear\ Interrupt$).

L'architecture proposée ne supporte qu'une interruption. L'appel de la routine d'interruption s'effectue par l'instruction INT et le retour de la routine d'interruption par l'instruction RTI.

Mnémonique	Nb. d'arguments	Opcode
CLI	0	0xd0
STI	0	0xd4
INT	0	0xe0
RTI	0	0xe8
	CLI STI INT	CLI 0 STI 0 INT 0