Sous-programmes

L'appel et le retour de routines (sous-programmes) s'effectuent par les instructions CALL et RET.

L'instruction CALL doit sauvegarder le compteur de programme (PC) sur la pile avant de brancher à l'adresse fournie par l'opérande. L'instruction RET dépile le compteur de programme (PC).

Nom	Mnémonique	Nb. d'arguments	Opcode
Appel de routine	CALL	1	0xa0
Retour de routine	RET	0	0xa8